## Redukce 7/13 pin



- Najdeme si vodící kolík zásuvky.
  Najdeme si vodící drážku redukce.
- 3. Navedeme vodící drážku redukce k vodícímu kolíku zásuvky a zasuneme redukci.
- Víčko zásuvky se opře do redukce tak, aby nijak nebránilo připevnění 13-pin zástrčky.

## Obecné informace:

- Redukci používáme pouze pro zapojení 13-pin zástrčky. Pokud redukci nevyužíváme, je nutné jí vždy vyndat ze zásuvky!