



名称: MicroSD Card Adapter 用户手册

版本:v0.9b

日期: 2013年7月15日

版权所有,翻版必究



MicroSD Card Adapter v0.9b

宝贝标题:【开智电子】Micro SD 卡模块 SPI 接口 SD 卡读写 arduino 配件

宝贝描述

该模块(MicroSD Card Adapter)是 Micro SD 卡读写模块,通过文件系统及 SPI 接口驱动程序 单片机系统即可完成 MicroSD 卡内的文件进行读写。Arduino 用户可直接使用 Arduino IDE 自带的 SD 卡程序库即可完成卡的初始化和读写

模块特点如下:

- 1.支持 Micro SD 卡、Micro SDHC 卡 (高速卡)
- 2.板载电平转换电路,即接口电平可为 5V 或 3.3V
- 3.供电电源为 4.5V~5.5V, 板载 3.3V 稳压电路
- 4.通信接口为标准 SPI 接口
- 5.4 个 M2 螺丝定位孔, 便于安装

详细参数


项目	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压 VCC	4.5	5	5.5	V
电流	0.2	80	200	mA
接口电平	3.3 或 5			V
支持卡类型	Micro SD 卡(<=2G) , Mirco SDHC 卡			_
	(<=32G)			



尺寸	42X24X12	mm
重量	5	g

接口描述

Mirco SD 卡模块的接口如下图所示:



控制接口:共6个引脚(GND、VCC、MISO、MOSI、SCK、CS), GND 为地, VCC 为供电电源, MISO、MOSI、SCK为 SPI 总线, CS 为片选信号脚;

3.3V 稳压电路: LDO 稳压输出的 3.3V 为电平转换芯片、Micro SD 卡供电;

电平转换电路 往 Micro SD 卡方向的信号转换成 3.3V ,MicroSD 卡往控制接口方向的 MISO 信号也转换成了 3.3V , 一般 AVR 单片机系统都能读取该信号;

Micro SD 卡座:是自弹式卡座,方便卡的插拔。

定位孔: 4个 M2 螺丝定位孔, 孔径为 2.2mm, 使模块便于安装定位, 实现模块间组合;



使用方法

实验器材:

- 1个 Arduino 兼容主板 Catduino (不熟悉开源硬件的可以将其理解为 Atmega328P 单片机
- 开 发板)及一根 mini USB 线;
- 1个 Micro SD 卡模块;
- 1 张三星的 2G 的 Micro SD 卡;



1 个 Arduino 接口扩展板 Base shield (内链接);

6根母对母杜邦线,用于连接模块的控制接口和 Base Shield 上引出的 SPI 接口;


实验步骤:

- 1. 将 Base Shield 直接插到 Catduino 主板上 确保 Micro SD 卡已格式化为 FAT16 或 FAT32 格式 , 并将其插到 Micro SD 卡模块上。
- 2. 用 6 根母对母杜邦线将 Micro SD 卡模块与 Base Shield 的 SPI 接口连接起来,如下表、图所示

Base Shield	连接线	Micro SD 卡模块
GND	黑线	GND
VCC	红线	VCC
MISO	黄线	MISO
MOSI	白线	MOSI




SCK	绿线	SCK
D5	蓝线	CS



- 3. 用 mini USB 将 Catduino 连接起来,如果是首次使用该主板,其 USB 转串口驱动可从 Arduino 的 IDE 目录下的 drivers 找到 USB Drivers。
- 4. Micro SD 卡读写的相关程序可使用 Arduino IDE 自带的程序,目录是


..\Arduino-1.0\libraries\SD。重新打开 Arduino IDE,点击工具栏的 Open 按钮,打开 SD中的 CardInfo 例程,如下图所示,需要注意的是片选信号脚应改成实际连接到模块的片选脚,在本实验中选择 D5,如图中红框所示。





选好串口、板子名称,点击烧录按钮,即可烧录。该例程展示的是如何读取 Micro SD 卡的信息,包括卡的类型、文件系统类型、存储容量,也列出卡中的文件名称。点击 Serial Monitor即可查看。





在 SD 程序库中还有其他的例程,用户可自行实验及更多的尝试。

版本信息

版本号	描述	发布日期
v0.9b	首次公开发布	2013.07.14

配件清单

- 1个 Micro SD 卡读写模块。
- 1份模块的原理图 pdf 文件 (在线传输、邮件传输或百度网盘)。
- 注:开智电子百度网盘网址:

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=652425376&uk=1966479381