3-7-	). L	
0 max1	teri	al tipo N poseui:
	a)	somente neutrões
	ъ)	electrões em excesso
	c)	falta de electrões
	a)	lacunas em excesso
	Not.	a: Por definição o material com electrões em excessão diz-se do tipo N. Designa-se por N porque os electrões têm carga negativa.
3.1.3 Quanc		germânio contém uma pequena porção de arsénio
		origina material tipo P
	ъ)	" " N
	c)	contém mais lacunas livres
	d)	" poucoa electrões
	No t	a:- Os átomos de germânio ou de silício têm na sua última camada 4 electrões.
		<ul> <li>Os átomos de gálio ou de índio têm na sua última camada</li> <li>3 electrões.</li> </ul>
		<ul> <li>Os átomos de fósforo, arsénio ou antimónio têm na sua última camada 5 electrões.</li> </ul>
		Se adicionarmos ao germânio ou ao silício átomos de gálio ou índio obtemos um semicondutor tipo P; mas se lhes adi- cionarmos átomos de fósforo, de arsênio ou de antimónio obtemos um semicondutor de tipo N.
		- Aos átomos que se adicionam ao germânio ou ao silício dá-se o nome de impurezas.  As impurezas adicionam-se em proporções muito pequenas:  l átomo de impureza para 100 milhões de átomos de germânio ou de silício.
		- Um dos 5 electrões da impureza no semicondutor tipo N liber- ta-se facilmente do seu átomo e fica livre.  Se aplicarmos um certo valor de tensão continua ao semicon- dutor tipo N verifica-se que a suc resistividade diminda muito em relação do germão o gioro o lo silício paro e Rie- se origina uma otrrente proposito para deslocação dos elec- trões livres, os quais são ambio o conjuit positivo da gilha.