San C	teria	il tipo N possui:
	b) c) d)	somente neutrões electrões em excesso falta de electrões lacunas em excesso Por definição o material com electrões em excesso diz-se do tipo N. Designa-se por N porque os electrões têm carga negativa.
3.1. Quan	đo o	germānio contém uma pequena porção de arsénio
	a) b)	origina material tipo P
	c)	contém mais lacunas livres
	d)	" poucos electrões
	Nota	:- Os átomos de germânio ou de silício têm na sua última camada 4 electrões.
		- Os átomos de gálio ou de indio têm na sua última camada 3 electrões.
		- Os átomos de fósforo, arsénio ou antimónio têm na sua última camada 5 electrões.
		- Se adicionarmos ao germânio ou ao silício átomos de gálio ou indio obtemos um semicondutor tipo P; mas se lhes adicionarmos átomos de fósforo, de arsenio ou de antimónio obtemos um semicondutor de tipo N.
		- Aos átomos que se adicionam ao germânio ou ao silício dá-se o nome de <u>impurezas.</u> As impurezas adicionam-se em proporções muito pequenas: 1 átomo de impureza para 100 milhões de átomos de germânio ou de silício.
		- Um dos 5 electrões da impureza no semicondutor tipo N liber- ta-se facilmente do seu átomo e fica livre. Se aplicarmos um certo valor de tensão continua ao semicon- dutor tipo N verifica-se que a sua resistividade diminul muito em relação ao germânio puro ou ao silípio puro e que se origina uma corrente productor pala deslocação dos elec- trões livres, os quais são apretivo pelo positivo da gulha.

tintings)

3.1.3.1