3.5.1.6.1

Em modulação de amplitude, dupla faixa lateral, a largura de faixa necessária de uma emissão radiofónica (ASE JN) é de

a)	5	kHz		
<b>b</b> )	6	ч	,	$\boxtimes$
c)	10	**		
d)	12	11		

Nota: Considerando M = 3 kHz como a máxima frequência modulante em A3EJN, a largura de faixa necessária é

$$B_n = 2M = 2 \times 3 = 6 \text{ kHz}$$

3.5.1.7.1

Dá-se o nome de factor de modulação à relação

a)	$m = \frac{Im \Delta x}{Imin} com \frac{Imin}{e} \neq 0$	
	$m = \frac{ImAx - Imin}{ImAx + Imin}$	
c)	$m = \frac{\text{Imáx} + \text{Imín}}{\text{Imáx} - \text{Imín}}$	
<u>(</u> d)	m = Imáx + Imín 2	

Nota: Determinando por meio de um oscilógrafo as correntes Imáximo e Imínimo de um amplificador modulado, obtém-se o factor de modulação m utilizando a fórmula indicada em b). Ao factor de modulação expresso em percentagem dá-se o nome de "percentagem de modulação".

