

Armando Rocha
Universidade de Aveiro
DETI/IT
19 de Abril de 2011

#### Resumo


- Propagação em SHF
  - Bandas de frequência
  - Fenómenos de propagação mais relevantes
  - Técnicas de medição do canal de propagação
- Campanhas de Medição em Aveiro
  - Satélite Olympus
  - Satélite HotBird-6
  - Futuro Alpha-Sat
- Rádio Digital (aplicado a propagação)
  - Blocos principais
  - Circuitos rádio digital e software desenvolvido
  - Utilização de soluções no mercado

#### SHF

- Banda entre os 3 e 30 GHz
  - Comprimento de onda: 10 cm a 1 cm
  - Aplicações
    - Links de microondas
    - Comunicações por satélite
    - Detecção remota
      - Activa
        - » Altimetria, radares de abertura sintética
      - Passiva
        - » Detecção de perfis de vapor de água e temperatura com a altitude
- Vantagens
  - Enorme largura de banda, maior facilidade em formatar os feixes, menor interferência
- Desvantagens
  - Tecnologia mais dispendiosa: antenas, electrónica, etc
  - Propagação restringida a linha de vista
  - Sinal sujeito a atenuação devido a factores climáticos

## Ligação Terra-Satélite


- Factores meteo
  - Gases
  - Nuvens
  - Nuvens de Gelo
  - Chuva
- Efeitos na onda
  - Atenuação
  - Despolarização
  - Cintilação



## Factores atmosféricos que afectam a propagação em SHF: Troposfera

- Densidade de vapor de água (g/m3)
  - À superfície terrestre: valor standard 7.5 g/m3
  - Decresce exponencialmente em altura
  - Maior tipicamente no Verão!!
- Pressão
  - Decresce com a altitude
- Temperatura
  - Decresce com a altitude a 6.5 ºC/km


## Atenuação zenital (sem precipitação)



## Caracterização da precipitação

- Chuva (atenuação e despolarização)
  - Gotas de água em queda (raio desde μm a 4.5 mm)
  - Tem origem a cerca de 2 km de altura
  - Medida pela taxa de precipitação (mm/h) com pluviómetros
- Nuvens e nevoeiros (atenuação)
  - Gotas muito pequenas que flutuam (raio de alguns μm)
  - Pequeníssimo conteúdo de água (<0.8 g/m3)</li>
  - Pouca espessura dos nevoeiros e nuvens (dezenas a centenas de metros)
- Gelo
  - Cristais de gelo em nuvens na denominada melting layer (despolarização)
  - Granizo, neve (atenuação e despolarização insignificante)

## Gotas de chuva e gelo: formas




http://www.cs.cmu.edu/~byl/publications/raindrop.pdf

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/primer/morphologydiagram.jpg

## Atenuação e despolarização

- Fenómeno causado pela:
  - Absorção (energia é dissipada nas gotas)
  - Scattering (energia é desviada das gotas)
- Despolarização
  - Alguma energia é
     transferida para polarização
     ortogonal (V→H ou PCD → PCE)
    - Acontece se as partículas não forem esféricas e tiverem alinhamento preferencial


$$XPD = 20.* log10 \left( \frac{Copolar}{Crosspolar} \right)$$




#### Como ocorre a chuva e combate à atenuação

Em células de 2 a 10km de diâmetro que nascem, crescem e morrem sendo arrastadas pelo vento dominante

- /Combate à atenuação
  - Diversidade
    - Local
    - Temporal
  - Controlo de potência
    - Distribuição inteligente
  - de potência
  - Ajustar tipo de modulação e codificação



# Exemplos: atenuação, despolarização e cintilação




#### Medidas do canal necessárias

 Pouco conhecimento do meio de propagação

- Estrutura do meio (chuva? chuva+gelo?, etc) :
   Tamanho de gotas, temperatura,
   homogeneidade do meio, etc
- Altura da chuva
- Dinâmica dos fenómenos
  - Taxa de variação da atenuação e duração da atenuação
- Dependência da elevação, polarização, clima, etc?
- Importante para:
  - Prever a degradação do sinal
    - Atenuação → Imagem desaparece ou fica com "quadrados", velocidade de transmissão diminui, etc
    - Despolarização → interferência na polarização ortogonal
  - Testar desempenho de mecanismos de combate a estes efeitos
- Envolvimento: várias experiências com os satélites
  - Olympus (ESA 12, 20 e 30 GHz), HotBird-6 : 20 GHz, Futuro? AlphaSat: 40 GHz

Atenuação





#### Como prever a atenuação usando as

Recomendações ITU

#### Deve-se:

- Medir a precipitação e em especial a
  - Taxa de precipitação excedida 0.01% do tempo de um ano médio (R<sub>0.01%</sub>) ou seja (52.56 minutos num ano)
  - ...ou usar a Rec ITU 837-5
- Aplicar a Rec ITU-618-10
  - Altitude do local
  - Elevação da antena
  - Etc







- A: frozen precipitation
- B: rain heigh
- C: liquid precipitation
- D: Earth-space path


Estatísticas de taxa de precipitação medida em Aveiro (6 anos)


• Tempo de integração de 1 minuto





## Medindo o canal: Receptores de padrão (beacon) de frequência






## Problemas e dificuldade da solução analógica

- Sinal muito fraco embora com potência concentrada numa risca estreita
  - Convertido para uma IF de alguns MHz
- Varia de frequência lentamente
  - Deve ser estabilizado em frequência e filtrado em banda estreita
  - Solução
    - Uso de PLLs ou AFC
    - Detecção coerente
- Problemas
  - Manter o sinal constante no circuito da PLL
  - Sinal pode atenuar-se muito e a PLL não consegue manter o sincronismo
    - Tem que ser ajudada a re-adquirir o que pode demorar algum tempo reduzindo o tempo de medição
  - Enorme complexidade do hardware
  - Pouca versatilidade caso mudem as FI


#### • Radio Digital?



## Rádio Digital e Software Rádio

- Grandes avanços na electrónica digital trouxeram:
  - ADCs muito baratas (alguns dólares):
    - Dezenas de Ms/s e 12 bits são quase o ponto de partida
  - NCO (numerically controlled oscillator) e DDS
    - Programáveis (VCO)
  - Filtros digitais
    - Decimadores
  - DRSP (Digital Receiver

Signal Processors)



- Combinam multiplicador digital (mixer), filtros de decimação e interface série e/ou paralelo com DSP
  - São interfaced com ADC
- Uma vez os dados na DSP ou PC
  - Usam-se programas para imitar funções de circuitos analógicos:
    - PLLs, desmodulação, controlo automático de ganho, codificação, etc

### Uma solução para o receptor

- Amostrar a FI de, por exemplo 10.7 MHz, a 50 Ms/s
  - Reduzir taxa de dados
  - Mover amostras para DSP ou PC
  - Estimar a amplitude do sinal
    - Análise espectral ou ..
    - Detecção síncrona
  - Implementar seguimento usando NCO
    - Avaliação em tempo real das condições de funcionamento e proceder de acordo
- Vantagens
  - Menos H/W analógico, menor manutenção e menos custos de desenvolvimento e de hardware
  - Maior estabilidade e reprodutibilidade
  - Maior flexibilidade: uso de outras FIs
  - Introduzida Inteligência






#### 1º Desenho


Um canal PLL digital






Interface de Porta série com o Kit


## Interface para leitura/escrita da DRSP com o Kit






Dados das componentes cartesianas do sinal recebidas no Kit DSP


#### Software: C-Code composer... Início Configuração da interface EMIF Configuração do AD6620 Filtro de malha por software da Configuração do porto McBSP1 DSP "equivalente ao analógico Recebida nova Entrada no loop da DSP/BIOS amostra? RSI é executada: Não 1. Recepção da amostra; 2. Aplicação do filtro digital; 3. Actualização da frequência do NCO. Software: implementação de PLL por software na DSP




## Exemplos de AFC tracking




## Protótipo de dois canais e teste de DDS






Isolamento entre os dois canais >90 dB

Espectro do oscilador da DDS



**DDS** 



#### Administração inteligente da PLL: Condições avaliadas em tempo re Arranque do PLL Inicialização dos *Buffery* dos filtros FIR decimadores Sinal Secundária CIC5 Anfitreão Entrada Filtragem e Início da execução da PLL digital AD6620 Inicio da essecução do AGC digital Espera I segundo AGC NCO recomeçado AGC\_Qou AGC\_Iout SNR recuperou Indicação de Estimação de da PLL CNR < 274B 7 da FLL Sincronismo CNR Amostras I e Ø na/saida dos filtros 2000 Amplitude 1000 Perda de Sincronismo -1000 "Congelamento" do NCO 20 Amostras I actuadas pelo AGC CNR ± 274B Reinicialização do NOO Amplitude 20 40 mgandee 30 60 10 20 NCO congelado Diferenca de Frequencia **SNR** baixo -100 20 50 70 80 10 30 40 60 90 100 Average CNR

### Porquê ir para soluções no mercado

- Desenvolvimento de H/W "em casa"
  - Vantagens
    - Conhecimento de todo o hardware
  - Desvantagens
    - Requer algumas competências transversais
      - RF e Electrónica digital, Arquitectura de computadores, Programação e optimização
    - Elevado custo de desenvolvimento (uma ou duas unidades não se pagam)
    - Dificuldade de diagnosticar os problemas de Hardware
- Soluções no Mercado
  - Vantagens
    - Preço acessível e produto comprovado
    - Algum software de apoio com ajuda disponível
    - Facilidades adicionais
  - Desvantagens
    - Exige também conhecimentos de sistemas operativos
    - Algo incerto –se possível- como trabalhar em real time

## Soluções no Mercado

- SDR I/Q da <a href="http://www.rfspace.com/RFSPACE/SDR-IQ.html">http://www.rfspace.com/RFSPACE/SDR-IQ.html</a> ~600
  - Baseado no DRSP: memória interna, controlador e USB
  - Apenas 1 canal
  - Software básico e aplicações
- Etus Research kit (700 Euros)
  - Baseado em FPGAs
  - Sistema modular
    - Várias placas filho para recepção e emissão
  - ADC (4) e DACs (2) e de elevada velocidade
  - ADC de baixa velocidade
  - Interfaces muito úteis: SPI, I2C e série
  - Linhas I/O: controlo
- Software Livre GNU Radio para Ettus Research
  - Pode tornar-se complexo
  - Algum para aplicações genéricas
  - Possível desenvolvimento de módulos em C/C++
    - Ligáveis pela linguagem Python





POF Detasteet




USRPZ



USEP1






## Software GNU Radio para estimação espectral do sinal


Sintonia do sinal:



Aquisição e análise:



Seguimento de frequência:



### Resultados: interface e linearidade

