3.4.4.1.1 Dá-se o nome de desmodulação (ou detecção) :

a)	ao processo de trabalhar uma onda modulada, de modo a rec <u>u</u>	
	perar o sinal modulador	\boxtimes
ъ)	à aplicação de uma onda modulada directamente a um altifalante	
c)	à rectificação de uma onda de radifrequência modulada	
d)	à rectificação de uma onda de audifrequência	П

- Nota: a) A onda moduladora é, por exemplo, uma onda de audi frequência correspondente ao som que se pretende rece ber ; logo, é a onda moduladora que interessa receber e não a onda modulada (esta é inaudível por ser de radi frequência).
 - b) Aplicando uma onda modulada por uma onda gonora dir €ta mente a um altifalante, este não reagiria por duas razões:
 - la-a sua bobina tem elevada impedância para a radifrefrequência
 - 2ª. a sua membrana seria sensível apenas ao valor médio da onda modulada e este valor médio é igual a zero.
 - c) Neste caso, embora haja um valor médio a que a memo brana do altifalante sería sensível, a bobina do altifalan te opõe-se à passagem da radifrequência.