# UOA ćwiczenie 1

Denis Firat

June 2020

## 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie sie z różnego rodzaju czujnikami do pomiaru temperatury, poziomu, predkości obrotowej, parametrów chemicznych i położenia.

Wykorzystane programy:

Matlab, paint, skrypt w pythonie do analizy danych.

# 2 Wyznaczenie parametrów transmitancji obiektu na podstawie pomiarów jego charakterystykistatycznej i dynamicznej

## 2.1 Charakterystyka dynamiczna




Figure 1: Charakterystyka dynamiczna obiektu

#### 2.2 Wyznaczanie parametrów modelu zastepczego Strejca

Na charakterystyce rysujemy styczne by wyznaczyć parametry obiektu.




Figure 2: Charakterystyka dynamiczna z naniesonymi stycznymi

- $\bullet \ k = 19[mV] 1[mV] (poziomodniesienia) = 18[mV] \\$
- $t_i = 540[s]$
- $T_z = 645[s]$
- $T_m = 235[s]$

# ${f 2.3}$ Wyznaczanie parametrów dla modelu zastepczego Strejca

$$K(s) = \frac{k}{(Ts+1)^n} \cdot e^{s\tau}$$

$$\frac{T_m}{T_z}_{exp} = 0,364$$

Korzystajac z tabeli stwierdzam, że stosunek wynosi 0,318.

$$\tau = \left[ \left( \frac{T_m}{T_z}_{exp} \right) - \left( \frac{T_m}{T_z}_{tab} \right) \right] \cdot T_z \approx 29[s]$$

Stała czasowa T:

$$T = \frac{t_i}{3} = 180[s]$$

Podstawiajac:

$$K(s) = \frac{18}{(180s+1)^4} \cdot e^{s29}$$

#### 

Wzór modelu zastepczego Kupfmullera:

$$K(s) = \frac{k}{(Ts+1)} \cdot e^{sT_0}$$

$$K(s) = \frac{18}{(645s+1)} \cdot e^{s235}$$

## 2.5 Schematy blokowe w Scilab z pomoca xcos




Figure 3: Schemat xcos dla modelu zastepczego Strejca




Figure 4: Schemat xcos dla modelu zastepczego Kupfmullera

#### 2.6 Porównanie modeli z wartościami zmierzonymi




Figure 5: Porównanie charakterystyk modeli

### 3 Pytania i odpowiedzi

#### 3.1 Co mierzy termoelement?

Termoelement, inaczej termopara, składa sie z dwóch różnych przewodników i wykorzystuje zjawisko Seeback'a. Różnica temperatur, na końcach termopary, generuje siłe termoelektryczna. Dzieki temu, termopara używana jest jako czujnik temperatury.

# 3.2 Do czego służa przewody kompensacyjne? Z czego sa zbudowane?

Przewody kompensacyjne sa elementem obwodu pomiaru temperatury z pomoca termopary. Przewody kompensacyjne wykonane sa z materiału, który tylko w ograniczonym i ściśle określonym zakresie temperatur, posiada takie same właściwości termoelektryczne jak sam termoelement.

# 3.3 Jak zidentyfikować czujnik pomiarowy temperatury w obiekcie przy pomocy multimetru i bez załaczania zasilania obiektu?

Czujnik podłaczyć do obiektu o innej temperaturze niż temperatura odniesienia dla czujnika, a nastepnie za pomoca multimetru zmierzyć napiecie i porównać jego wartość z tabela wartości siły termoelektrycznej SME (mV) miedzy spoinami.

#### 3.4 Jaki parametr zmienia sie w tensometrze?

Tensometr to czujnik napreżenia. Tensometry wykorzystuje sie także pośrednio do pomiaru innych wielkości nieelektrycznych (np. siły, ciśnienia, przyspieszenia, masy).

# 3.5 Jakie sa warunki pomiaru predkości obrotowej przy pomocy pradnicy tachometrycznej pradu stałego?

Pomiar predkości obrotu za pomoca pradnicy tachometrycznej wymaga sprzeżenia osi pradnicy z wirujacym elementem, którego predkość chcemy zmierzyć.

#### 4 Wnioski

Z pomoca modeli zastepczych Strejca i Kumpfmullera, udało mi sie zamodelować fizyczny obiekt, co szczerze mówiac było jednym z moich pierwszych praktycznych użyć, wiedzy zdobytej na MUD'ach. Zrozumiałem, jak bardzo wybór metody modelowania, dokładność pomiarów i zmierzenie parametrów ma wpływ na dokładność modelu