
# Wyrażenia

#### **Expression Node**

input 
$$- \frac{1}{2} + \times \times \log(x)$$
 output

- Węzeł stosuje się do obliczenia wyrażenia zawierającego jedną zmienną.
- Wejście węzła jest zmienną wyrażenia o nazwie X.
- Wynik wyrażenia jest daną wyjściową węzła.
- Wyrażenie może korzystać z funkcji: abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, cot, csc, exp, expm1, floor, getexp, getman, int, intrz, ln, lnp1, log, log2, max, min, mod, rand, rem, sec, sign, sin, sinc, sinh, sizeOfDim, sqrt, tan, tanh.
- Przykład:



# Formuly iskrypty

- Węzły formuł i skryptów są użyteczne do realizacji operacji zapisanych tekstowo.
- Formula matematyczna (Formula Node) blok tekstowy zawierający formuly matematyczne i wyrażenia o syntaktyce podobnej do języka C.
- W formule matematycznej dostępne są następujące funkcje:

Formula Node


 $\frac{1}{x}$  int32y; if(x>=0)

v=1;

else y=-1;


wejściowa

Abs, acos, acosh, asin, atan, atan2, atanh, ceil, cos, cosh, cot, csc, exp, expm1, floor, getex, getman, int, intrz, ln, lnp1, log, log2, max, min, mod, pow, rand, rem, sec, sign, sin, sinc, sinh, sizeOfDim, sqrt, tan, tanh.



# Ikona i złącze programu VI

Gdy program VI ma służyć jako podprogram dla innych aplikacji VI konieczne jest zbudowanie ikony stanowiącej jego graficzną reprezentację oraz zdefiniowanie złącza.





Ikona podprogramu jest jego graficzną reprezentacją w diagramach aplikacji wykorzystujących taki podprogram. Stanowi węzeł budowanego diagramu.

**Złącze** definiuje wejścia i wyjścia podprogramu i tym samym umożliwia wykonanie odpowiednich połączeń w diagramie programu wykorzystującego go jako podprogram.

- Złącze jest zestawem końcówek odpowiadających określonym elementom kontrolnym i prezentacyjnym pulpitu danego podprogramu.
- Zaciski wejściowe złącza przekazują dane do diagramu podprogramu za pośrednictwem elementów kontrolnych pulpitu podprogramu.
- Zaciski wyjściowe złącza otrzymują dane z diagramu za pośrednictwem elementów prezentacyjnych pulpitu podprogramu.

# Tworzenie podprogramów w środowisku programistycznym LabVIEW.





- 1a. Po zamarkowaniu fragmentu diagramu wybieramy opcję: Edit: Create SubVI.
- 1b. Na panelu sterującym łączymy złącza (connectors) z poszczególnymi wejściami i wyjściami podprogramu (podobnie jak przy tworzeniu diagramu).
- 2. Wchodzimy do edytora icon (Edit Icon...).
- Po zdefiniowaniu własnej ikony zapisujemy podprogram w katalogu LabVIEWxxx\user.lib nadając mu nową nazwę.
- Tak przygotowany podprogram będzie dostępny z biblioteki dla innych aplikacji po wybraniu opcji: Functions: User Libraries.

### Zad 5.1

Napisz program pełniący funkcję kalkulatora czterodziałaniowego.

Wskazówka: można skorzystać z następujących opcji: ...Slide, ...Ring itp...

## Zad 5.2

Prostym elementem służącym do pomiaru temperatury jest opornik platynowy. Pomiar temperatury polega na pomiarze jego rezystancji a następnie jej zamianie na temperaturę. Przygotuj podprogram pozwalający wykonać tę operację dla rezystora Pt 100.

 $R <= 100, T = 31.06093 + 2.2276*R + 0.00252*R^2 - 5.85379e - 6*R^3;$ 

R>100, T=25.26938+2.40754\*R+6.04325e-4\*R<sup>2</sup>+1.06776e-6\*R<sup>3</sup>.

## Zad 5.3

Napisz program który w pierwszej fazie pobiera i wyświetla bieżącą datę i godzinę, następnie po zalogowaniu się użytkownika losuje 6 liczb z zakresu <1, 49>.