
UWAGA! ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

UWAGA!

OGRANICZIK NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE DO PÓŁEK BLASZANYCH. OGRANICZNK MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI, TAK ABY CAŁY OGRANICZNIK ZNAJDOWAŁA SIĘ W ODPOWIEDNIM ZAGIĘCIU PÓŁKI.



SYMBOL	DŁUGOŚĆ OGRANICZNKIA L [mm]	DŁÓGOŚĆ PÓŁKI G (mm)	WAGA (KG)	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Qc
ME-L00050600	600	585		3
ME-L00051000	1000	985	0.64	2.5
ME-L00051250	1250	1235	0.82	2
ME-L00051330	1330	1315		2

Opis wzoru wykonania:

OGRANICZNIK PÓLKI H-170

Numer arkusza katalogowego