



UWAGA! ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

## UWAGA!

KOSZ NALEŻY UŻYTKOWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

KOSZ NIE MOŻE PRZENOSIĆ OBCIĄŻEŃ NIE WYNIKAJĄCHYCH Z JEGO NORMALNEGO STOSOWANIA.

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H(mm)	WAGA	OBCIĄZENIE RÓWNOMIERNE QC (kg)	OBCIĄŻENIE PUNKTOWE QP (kg)
ME-K81250085A L	850			
ME-K81250120A L	1200			

Opis wzoru wykonania:

KOSZ PÓŁOKRĄGŁY D=1250 H=

Numer arkusza katalogowego
ME-K812