ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic

GRENOBLE **LE VERSOUD**AD 2 LFLG ATT 01

07 DEC 17




ALT AD: 724 (26 hPa) LAT : 45 13 05 N LONG: 005 50 55 E

LFLG VAR : 1°E (15)

ATIS 125.225 2 04 85 88 10 17

APP: NIL TWR: 121.0 GND (SOL): 121.650



GRENOBLE LE VERSOUD

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio. En dehors HOR ATS :

- décollages simultanés QFU 222° interdits.
- TKOF piste non revêtue réservés aux ACFT basés.

Parkings hélicoptères et FATO limités aux LHT < 13.03 m (EC145).

En présence d'avions sur E1 ou E2, procéder par la piste revêtue.

Hélicoptères de LHT > 13,03 m (EC145) : ATT et DEC en piste revêtue, AVT via E2.

Utilisation du PAPI pendant les heures d'ouverture ATS.

Dangers à la navigation aérienne

Activité parapente en périphérie d'aérodrome sur les reliefs ou en traversées de vallée secteur Lumbin au Nord des installations essentiellement.

Procédures et consignes particulières

QFU 042° préférentiel cause distances déclarées. Circuits basse hauteur : vols d'entraînement avec instructeur uniquement - MNM 1200 (500).

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Parkings hélicoptères : stationnement supérieur à 2 heures pour hélicoptères de passage : PN 48 HR recommandé auprès de l'exploitant.

Piste non revêtue : appareils à l'atterrissage, ne pas survoler les planeurs en attente de remorquage.

Procédures moindre bruit :

Les TKOF doivent être effectués à partir des extrémités de piste.

- 1) Décollage piste 04 : en extrémité de piste monter RM 036°, report verticale des silos jaunes au passage de l'Isère (1 NM) puis revenir au 042°.
- 2) Décollage piste 22 : monter RM 242° jusqu'au passage de la route (0.5 NM) et poursuivre au 222°.
- Eviter le survol des villes situées sur la rive droite de l'Isère, la branche vent arrière ne doit pas dépasser l'autoroute.
- 4) Attention : pour ne pas converger avec les trajectoires de la piste revêtue, il est impératif que tous les départs de la piste en herbe appliquent l'altération de cap après décollage.

ULM:

- Tour de piste selon carte.
- Arrivées et départs par utilisation du circuit avion à 1700 (1000).

Activités diverses

Voltige sur AD (N°6820) : axe RWY.

- ACFT motopropulsés : FL 070/4000 ft AMSL.
- planeurs : FL 070/2700 ft AMSL.

Activité réservée aux ACFT basés ou aux usagers autorisés par le chef organisme ATC Le Versoud (PPR PN 48 HR).

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT. Outside ATS SKED:

- Simultaneous TKOF QFU 222° prohibited.
- TKOF unpaved RWY reserved for home-based ACFT.

Helicopters stands and FATO limited to overall length < 13.03 m (EC145).

In the presence of ACFT on E1 or E2, proceed via paved RWY.

Helicopters whose overall length > 13.03 m (EC145) : LDG and TKOF on paved RWY, refuelling via E2.

Use of PAPI during ATS opening hours.

Air navigation hazards

Paragliding activity outskirts AD on reliefs or valley crossing Lumbin sector North installations essentially.

Procedures and special instructions

Preferred QFU: 042° due to declared distances. Low height circuits: training flights with instructor on board only - MNM 1200 (500).

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Helicopters stands: parking for a period over 2 HR for transient helicopters: PN 48 HR recommended from AD operator.

Unpaved RWY: ACFT upon landing, do not overfly gliders intended to be towed.

Noise abatement procedure:

TKOF must start from RWY ends.

- 1) TKOF RWY 04: at RWY end climb MAG 036° report over yellow silos passing the Isere (1 NM) then come back heading 042°.
- 2) TKOF RWY 22: climb MAG 242° up to the overhead of the road (0.5 NM) then follow MAG 222°.
- 3) Avoid overflying towns located on the right side of the "Isère", downwind do not go past the motorway.
- Caution: in order not to interfere with departure trajectories from paved RWY, all the departures from unpaved RWY have to change heading after TKOF.

ULM:

- Aerodrome circling: see chart.
- Arrivals and departures: proceed flight using airplane circling at 1700 (1000).

Special activities

Aerobatics on AD (NR 6820): RWY axis.

- Motorized ACFT: FL 070/4000 ft AMSL.
- gliders: FL 070/2700 ft AMSL

Activity reserved for based ACFT or with ATC Manager agreement (PPR PN 48 HR)

GRENOBLE LE VERSOUD

HOR ATS: sur autorisation LE VERSOUD TWR

121.0 MHz.

Hors HOR ATS: veille radio et A/A sur 121.0 MHz.

ATS SKED : on clearance LE VERSOUD TWR

121.0 MHz.

Outside ATS SKED : radio monotoring and A/A on

121.0 MHz.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV: HOR ETE:-1HR / UTC WIN: SKED SUM:-1HR

1 - Situation / Location: 10 km ENE Grenoble (38 - Isère)

2 - ATS: 0700-SS + 30 limité à / not after 2000

TEL: 04 85 88 10 10 - FAX: 04 76 77 34 18

3 - VFR de nuit / Night VFR: Agréé avec limitations (réservé aux seuls pilotes autorisés) Approved with limitations (reserved for authorized pilots only)

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : CCI de GRENOBLE

1, place André MALRAUX, BP 297 38016 GRENOBLE CEDEX TEL: 04 76 28 28 28

Représentant sur AD / Representative on AD: FAX: 04 76 77 26 80

5 - CAA: DSAC Centre-Est - Antenne de Grenoble (voir / see GEN)

6 - BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN)

7 - Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Adressing VFR FPL : voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

10 - AVT: Carburant / Fuel: AVGAS 100LL - UL91 - JET A1. Lubrifiant / Lubricant: NIL.

Libre-service H24 avec les cartes Air BP Sterling Card pour AVGAS 100LL - UL91 - JET A1.

Service par agent avitailleur: AVGAS 100LL et JET A1 uniquement.

Du 1er avril au 30 septembre : 0730–1045, 1230–1615. Du 1er octobre au 31 mars : 0800–1045, 1230–1545. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Paiement par carte bancaire uniquement: Visa, Master Card, American Express. Self service H24 with Air BP Sterling cards for AVGAS 100LL - UL91 - JET A1.

Service by bowser agent: AVGAS 100LL and JET A1 only. From april 1st to september 30th: 0730-1045, 1230-1615. From october 1st to march 31st: 0800-1045, 1230-1545.

Closed on december 25th and january 1st.

Payment by credit card only: Visa. Master Card. American Express.

11 - RFFS: Niveau 1 / Level 1.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.

14 - Réparations / Repairs : Atelier agréé / Approved workshop.

BAM: 04 76 77 91 78 - FAX: 04 76 77 91 79

E-mail: contact@belledonne-aero-maintenance.com

15 - ACB: du Dauphiné: TEL: 04 76 77 28 46 - FAX: 04 76 77 18 43

du Grésivaudan : TEL : 04 76 77 09 83 de Grenoble Vol à Voile : TEL : 04 76 77 21 81

16 - Hotels, restaurants : Restaurant sur / on AD