# **APPROCHE A VUE**

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic

# **MULHOUSE HABSHEIM** AD 2 LFGB APP 01

01 FEB 18




ALT AD: 789 (28 hPa) LAT : 47 44 14 N LONG: 007 25 47 E

**LFGB** VAR: 2°E (15)


FIS: BALE Information 130.9

APP: NIL



Visual landing





Aides lumineuses : NIL Lighting aids : NIL

# MULHOUSE HABSHEIM

### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des pistes interdite.

Piste 16/34 réservée aux ULM basés autorisés par l'exploitant, selon circuit spécifique. Site sous vidéoprotection.

## Dangers à la navigation aérienne

L'attention des pilotes est attirée sur la proximité de l'aéroport de BALE-MULHOUSE et sa forte activité IFR, ainsi que de la CTR et de la TMA 1 de BALE (plancher 1000 ft ASFC), et des itinéraires de transits de et vers l'aéroport de BALE-MULHOUSE par les points N et NE.

Dégâts animaliers possibles sur les pistes en herbe .

En cas de vent de secteur Sud, porter une attention particulière aux aéronefs en approche ILS RWY 15 à BALE-MULHOUSE.

Présence de 2 ballons captifs H24 (N° 960) :

SFC - 600 ft AFSC / 1350 ft AMSL.

Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue en espace aérien non contrôlé. Câbles balisés de nuit.

### Procédures et consignes particulières

TKOF QFU 201 : alignement préférentiel au seuil de piste. Après l'envol, virage à gauche avant l'autoroute, si possible.

TKOF ULM QFU 161 : ne pas couper l'axe de la piste 20.

QFU 201 préférentiel cause environnement.

Limitations des nuisances sonores. Circuit imposé aux ULM.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Largeur TWY revêtu: 7,5 m.

- Points de compte rendu

## AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of RWY is prohibited.

Unpaved RWY 16/34 reserved for home-based ULM authorized by the operator, on specific circuit. Site under video protection.

## Air navigation hazards

Pilots attention is drawn towards the proximity of BALE-MULHOUSE AD and associated IFR intense activity, of BALE CTR and of TMA 1 BALE (lower limit 1000 ft ASFC); so the transit routes from / to BALE-MULHOUSE AD via N and NE points.

Possible damages due to animals on unpaved RWY.

In case of sector South wind, watch out for the aircraft on ILS approach RWY 15 at BALE-MULOUSE.

Presence of 2 captive balloons H24 (NR 960):

SFC - 600 ft AFSC / 1350 ft AMSL.

Operation subject to the visual flight weather conditions in non-controlled airspace. Night marked cables.

### Procedures and special instructions

TKOF at QFU 201: preferentiel lining up at RWY threshold. After TKOF left hand turn before crossing of the highway, if possible.

TKOF ULM QFU 161: do not cross RWY 20 extended centerline.

Preferred QFU: 201 due to noise pollution.

Noise abatement procedures. Prescribed circuit for ULM.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Paved TWY width: 7.5 m.

- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Description	Utilisation Use
ЕН	47° 46' 51" N - 007° 29' 35" E	Point sur autoroute sortie forêt vers le pont d'Ottmarsheim puis direction nord. Point over taken out motorway wood to Ottmarsheim bridge, then course to the North.	Sorties/ Outcomings
SH	47° 41' 20" N - 007° 21' 43" E	Travers Sud du village de Bruebach (secteur 235°/245° 5 NM ARP) Abeam South of Bruebach village (sector 235°/245° 5 NM ARP)	Sorties/ Outcomings
NH	47° 46' 53" N - 007° 24' 18" E	Echangeur A 35 / A 36 Interchange A 35 / A 36	Entrées/ Incomings
WH	47° 43' 40" N - 007° 20' 53" E	Travers Sud Antenne de Mulhouse. Abeam South of Mulhouse antenna.	Entrées/ Incomings

# **MULHOUSE HABSHEIM**

Conditions d'arrivées et départs des aéronefs motorisés :

Arrivals and departures conditions for motorized ACFT:

A/A obligatoire pour les arrivées 1 minute avant la rejointe des points de compte rendu :

- NH pour les arrivées du Nord.
- WH pour les arrivées de l'Ouest.

A/A compulsory for arrivals 1 minute before overhead of reporting point:

- NH for arrivals by the North.
- WH for arrivals by the West.

### ARRIVEES:

- du Sud-Quest et de l'Ouest via WH.
- du Nord et de l'Est via NH.

### ARRIVALS:

- from South-West and West via WH.
- from North and East via NH.

### DEPART RWY 20:

- vers l'Ouest, après montée initiale éviter le village d'Habsheim, puis au Sud d'Habsheim cap à l'Ouest via SH.
- vers l'Est et vers le Nord via EH.

# DEPARTURES RWY 20:

- to the West, after initial climb, avoid the Habsheim village, then South of Habsheim heading to the West via SH.
- to the East and the North via EH.

### DEPART RWY 02:

- vers l'Ouest, vent arrière, contournement village d'Habsheim, puis au Sud d'Habsheim cap à l'Ouest via
- vers l'Est et vers le Nord via EH.

### DEPARTURES RWY 02:

- to the West, down wind, avoiding Habsheim village, then South of Habsheim heading to the West via SH.
- to the East and the North via EH.

# **MULHOUSE HABSHEIM**

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SUM SKED:-1HR

- 1 Situation / Location : 6 km E Mulhouse (68 Haut- Rhin).
- 2 ATS : NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR : NIL.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : SYMA

9, avenue Konrad Adenauer 68390 Sausheim TEL: 03 89 66 14 18.

- **5 CAA**: DSAC Nord-Est (voir / see GEN).
- ← 6 BRIA : LE BOURGET (voir / see GEN).
- ← 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
  - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
  - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
  - 10 AVT : Carburant / Fuel : 100 LL, Lubrifiant / Lubricant : qualité aviation / aviation quality (CIV).

MULHOUSE Air service : LUN-JEU / MON-THU : 0700-1100, 1230-1700.

VEN / FRI: 0700-1100. 1230-1530.

Règlement : chèque, CB ou espèces / Payment : check, credit card or cash. TEL : 03 89 44 17 80 - FAX : 03 89 63 76 45.

- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1.
  - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
  - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
  - 14 Réparations / Repairs : Mulhouse Air Service TEL: 03 89 44 17 80 FAX: 03 89 63 75 45.

E-mail: mulhouseairservice@free.fr.

Iselv Système AG.

- 15 ACB: du Haut Rhin TEL: 03 89 44 01 41 FAX: 03 89 44 29 76.
  - Trois frontières TEL: 03 89 65 50 15 FAX: 03 89 64 36 58. de Mulhouse TEL: 03 89 54 13 33 FAX: 03 89 67 71 20. Aéroclub Sud Alsace TEL: 03 89 48 52 51 FAX: 03 89 48 54 64.

ULM Haute Alsace TEL: 03 89 31 78 04.

- 16 Transports: A proximité. Taxi sur demande / In the vicinity. Taxi O/R.
- 17 Hotels, restaurants : A proximité / In the vicinity.
- 18 Divers / Miscellaneous : Paiement taxe d'atterrissage et de stationnement auprès ACB du Haut-Rhin.

Landing and parking charges payment to Haut-Rhin ACB.