PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES

| Normalização IEC de disjuntores BT | 140 |
|--|-----|
| Tipos e normalização de dispositivos fusíveis | 145 |
| Equacionamento da proteção contra sobrecargas | 151 |
| Equacionamento da proteção contra curtos-circuitos | 155 |
| Determinação da corrente de curto-circuito presumida | 163 |
| Integral de Joule: coordenando condutores e dispositivos de proteção | 169 |
| Corrente de curto mínima: atenção ao comprimento do circuito | 175 |
| Proteção de cabos em paralelo | 181 |

Normalização IEC de disjuntores BT

s disjuntores de baixa tensão são hoje cobertos por uma completa normalização internacional (tabela I), liderada pela IEC 60947-2 — no Brasil, NBR IEC 60947-2. Esta norma aplica-se a todos os disjuntores cujos contatos principais são destinados à ligação a circuitos cuja tensão nominal não ultrapassa 1000 VCA ou 1500 VCC, quaisquer que sejam as correntes nominais, os métodos de construção e a utilização prevista.

A IEC 60898 (no Brasil, NBR IEC 60898) trata especificamente dos disjuntores de tensão nominal inferior ou igual a 440 V, corrente nominal inferior ou igual a 125 A, para uso em circuitos CA de instalações domésticas e análogas, concebidos para uso por pessoas não advertidas ou qualificadas e para não exigir manutenção (o que não quer dizer que eles não possam ser usados em instalações industriais, claro). É o domínio, por excelência, dos *minidisjuntores* (ou, na denominação internacional, MCB, de *miniature circuit-breakers*). A IEC 60898 não se aplica aos disjuntores destinados à proteção de motores e àqueles cuja regulagem de corrente seja acessível ao usuário.

As prescrições relativas aos disjuntores para equipamentos constam da IEC 60934, enquanto os disjuntores utilizados como dispositivos de partida de motores são tratados, pelo menos parcialmente, pela IEC 60947-4.

Os disjuntores, no exercício da função principal de proteção contra sobrecorrentes, operam através de disparadores que podem ser térmicos, magnéticos e eletrônicos.

Os disjuntores mais tradicionais, para uso geral, são equipados com disparadores térmicos, que atuam na ocorrência de sobrecorrentes moderadas (tipicamente correntes de sobrecarga), e disparadores magnéticos, para sobrecorrentes elevadas (tipicamente correntes de curto-circuito). Daí o nome disjuntores termomagnéticos.

O disparador térmico típico é constituído de uma lâmina bimetálica que se curva sob ação do calor produzido pela passagem da corrente. Essa deformação temporária da lâmina, devido às diferentes dilatações dos dois metais que a compõem, provoca, em última análise, a abertura do disjuntor. O disparador térmico bimetálico apresenta característica de atuação a tempo inverso, isto é, o disparo se dá em um tempo tanto mais curto quanto mais elevada for a (sobre)corrente.

Alguns disparadores térmicos possuem uma *faixa de corrente de ajustagem*. Também existem disparadores térmicos *com compensação de temperatura*.

Já o disparador magnético é constituído por uma bobina (eletroímã) que atrai um peça articulada (armadura) quando a corrente atinge um certo valor. Esse deslocamento da armadura provoca, através de acoplamentos mecânicos, a abertura dos contatos principais do disjuntor. Há disjuntores que têm o disparo magnético ajustável.

A figura 1 mostra a *característica tempo–corrente* típica de um disjuntor termomagnético, evidenciando a atuação do disparador térmico de sobrecarga (a tempo inverso) e do disparador magnético (instantâneo).

O disparador eletrônico, por fim, compreende sensores de corrente, uma eletrônica de processamento dos sinais e de comando e atuadores. Os sensores de corrente são constituídos de um circuito magnético e elaboram a imagem da corrente medida. A eletrônica processa as informações e, dependendo do valor da corrente medida, determina o disparo do disjuntor no tempo previsto. A característica tempo—corrente dos disparadores eletrônicos apresenta três zonas de atuação (figura 2):

a zona de proteção térmica de longo retardo, que repre-




Fig. 1 – Característica tempo-corrente típica de disjuntor termomagnético

senta um modelamento das características de elevação de temperatura dos condutores;

- a zona de curto retardo, que assegura a proteção contra correntes de falta distantes. O curto retardo, que é compatível com os limites de elevação de temperatura dos condutores, possibilita seletividade com dispositivos de proteção a montante;
- a zona de atuação instantânea, que é a da proteção contra curtos-circuitos elevados e imediatamente a jusante do disjuntor.




Fig. 2 – Característica tempo-corrente de um disparador eletrônico. I_r pode ser ajustado, tipicamente, entre 0,4 e 1 vez a corrente nominal; e I_M entre 2 e 10 vezes I_r .

Características nominais

- Tensões nominais Os disjuntores são caracterizados pela tensão nominal de operação, ou tensão nominal de serviço (U_e) e pela tensão nominal de isolamento (U_i) . Nos catálogos dos fabricantes, freqüentemente indica-se apenas a primeira, chamada simplesmente de tensão nominal $(U_n = U_e)$. Geralmente, U_i é o maior valor admissível de U_e .
- Correntes nominais De acordo com a IEC 60947-2, a corrente nominal (I_n) de um disjuntor é a corrente ininterrupta nominal (I_u) e tem o mesmo valor da corrente térmica convencional ao ar livre (I_{th}) , isto é, $I_n = I_u = I_{th}$. A norma não padroniza valores de I_n .

A IEC 60898, mais explícita, define *corrente nominal* como a corrente que o disjuntor pode suportar em regime ininterrupto, a uma temperatura de referência especificada. A norma considera 30° C como temperatura ambiente de referência e indica os seguintes valores preferenciais de I_n : 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125 A.

Via de regra, os fabricantes de disjuntores termomagnéticos indicam, além das correntes nominais na temperatura de referência, valores de I_n correspondentes a outras temperaturas ou então os fatores a aplicar para temperaturas diferentes das de referência.

- Correntes convencionais A IEC 60947-2 define a corrente convencional de atuação (I_2) e a corrente convencional de não-atuação (I_{nt}) em função da corrente de ajustagem I_r . Já a IEC 60898 que, como vimos, aplica-se a disjuntores cuja regulagem de corrente não é acessível define ambas as grandezas em função da corrente nominal. A tabela II indica os valores definidos em ambas as normas.
- *Disparo instantâneo* A IEC 60898 define, para o disparo instantâneo, em geral magnético, as faixas de atuação B, C e D ilustradas na figura 3:
- B: de 3 I_n a 5 I_n ;
- C: de 5 I_n a 10 I_n ;
- D: de $10 I_n$ a $20 I_n$.

A fixação das três faixas, através de valores-limite, não significa, porém, que o fabricante deva observá-los estritamente, particularmente no que se refere ao limite superior. Em outras palavras, determinado fabricante pode oferecer um disjuntor com característica D, mas com faixa de atuação de $10\ I_n$ a, digamos, $15\ I_n$.

A IEC 60947-2, por sua vez, refere-se a "abertura em condição de curto-circuito" e prescreve apenas que o disparador correspondente deve provocar a abertura do disjuntor com uma precisão de $\pm 20\%$ em torno do valor ajustado/calibrado.




Fig. 3 – Características tempo-corrente de minidisjuntores normalizadas pela IEC 60898

| Categoria | Características | Normas | Correntes nominais | Aplicações |
|---|---|------------------------------|--------------------|--|
| Minidisjuntores – Disjuntores para instalações domés- ticas e análogas | Construção modular, montagem em trilho (quando padrão DIN) Disparador não ajustável | IEC 60898 | 0,5 a 125 A | Proteção de circuitos ter minais em instalações com tensão de no máxi- mo 440 VCA |
| Disjuntores para uso geral: Disjuntores em caixa moldada | Construção consagrada, e tecnologia em constante aperfeiçoamento. Ampla variedade de disparadores e acessórios | IEC 60947-2 | 40 a 3200 A | Proteção de circuitos principais, de distribuição e terminais |
| Disjuntores de potência | Ao lado da tradicional construção aberta, versões em invólucros isolantes. Unidades de disparo ver- sáteis e com amplos recursos, incluin- do comunicação | | 630 a 6300 A | Proteção do quadro gera (QGBT) |
| Disjuntor-motor | Características apropriadas às dos motores. Podem ser usados como dis- positivo de partida. | IEC 60947-2 IEC 60947-4.1 | 0,1 a 63 A | Circuitos de alimentação de motores, máquinas e processos industriais |
| Disjuntores para equipamentos | Dispositivos simples, geralmente pro- porcionando proteção contra sobre- cargas mas não contra curtos-cir- cuitos | IEC 60934 | 0,1 a 125 A | Destinados a ser incor- porados a equipamentos de utilização (eletrodo- mésticos, bombas, etc.) |

• Capacidades de interrupção – A IEC 60947-2 define capacidade limite de interrupção (de curto-circuito) I_{cu} e capacidade de interrupção (de curto-circuito) em serviço I_{cs} .

Já a IEC 60898 refere-se simplesmente a *capacidade de interrupção nominal* (I_{cn}), igual à capacidade limite de interrupção, isto é $I_{cn} = I_{cu}$, fixando os valores de 1,5 , 3, 4,5, 6, 10, 15, 20 e 25 kA. A *capacidade de interrupção em serviço* é definida em função de I_{cn} , sendo fixados os seguintes valores:

- para $I_{cn} \le 6 \text{ kA}$, $I_{cs} = I_{cn}$;
- para $6 < I_{cn} \le 10 \text{ kA}, I_{cs} = 0.75 I_{cn}$ (mínimo de 6 kA);
- para $I_{cn} > 10$ kA, $I_{cs} = 0.5 I_{cn}$ (mínimo de 7.5 kA).

São as características I_{cu} e I_{cn} que devem ser comparadas, no projeto da instalação, com o valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação do disjuntor [Ver artigo "Equacionamento da proteção contra curtos-circuitos]. Assim,

 I_{cu} ou I_{cn} (do disjuntor) $\geq I_k$ presumida (do sistema) I_{cu} e I_{cn} representam, enfim, a máxima corrente de curto-circuito que um disjuntor é capaz de interromper.

Mas no cálculo da corrente de curto-circuito presumida I_k geralmente são assumidas, em favor da segurança, condições e circunstâncias que correspondem ao pior caso. O resultado é que quando um curto-circuito ocorre, seu valor na realidade é bem inferior ao da corrente presumida I_k .

Por outro lado, é importante que essas correntes de curto menores, mas com maior probabilidade de ocorrência, sejam interrompidas em perfeitas condições, de forma que o retorno ao serviço, após a eliminação da falta, seja rápido e seguro para toda a instalação.

É essa a razão da *capacidade* de interrupção em serviço I_{cs} , cuja comprovação as normas assim especificam:

- o disjuntor deve realizar três interrupções sucessivas de I_{cs} ;
- a capacidade de o disjuntor preencher todas as suas funções é então verificada por uma série de medições (elevação de temperatura, ensaio de tensão aplicada, verificação da atuação dos disparadores, etc.).

Todas essas exigências configuram I_{cs} como uma característica de desempenho, uma indicação da capacidade do disjuntor em garantir um funcionamento completamente normal mesmo após ter

interrompido correntes de curto-circuito.

Embora a norma de instalações não inclua regras envolvendo especificamente a característica I_{cs} , é importante e conveniente, a fim de garantir melhor continuidade de serviço, escolher disjuntores cujo desempenho I_{cs} seja tal que

 $I_{cs} > I_k$ provável.

| Tab. II – Correntes convencionais de não-atuação (I_{nt}), de atuação (I_2) e tempo convencional para disjuntores BT | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|------|------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| I _n (*) (A) | |)947-2 I ₂ | | | Tempo convencional (h) | | | | | | |
| ≤ 63 > 63 | 1,05 | 1,30 | 1,13 | 1,45 | 1 2 | | | | | | |

(*) ${\rm I}_n$ é corrente de ajustagem (IEC 60947-2) ou corrente nominal (IEC 60898)

Ve j a mos dois exemplos genéricos, para melhor ilustrar essa recomendação.

No caso de um disjuntor com função típica de chave geral, em um quadro ou painel de

distribuição, e cujo campo de proteção é geralmente limitado ao próprio quadro ou painel, as correntes de curto-circuito que caberá ao dispositivo eliminar serão apenas ligeiramente inferiores ao valor teórico da corrente de curto-circuito presumida. Assim, deve ser selecionado um disjuntor cuja I_{cs} seja próxima de ou igual a I_{cu} , isto é,

$$I_{cs} = 100\% I_{cu}$$

Já no caso de disjuntores de saída de quadros ou painéis, que basicamente protegem circuitos entre quadros (circuitos de distribuição), ou entre quadro e equipamento de utilização (circuito terminal), os curtos-circuitos prováveis resultarão em correntes bastante inferiores à I_k presumida no ponto de instalação do dispositivo, uma vez que as faltas quase sempre envolverão apenas uma ou duas fases e ocorrerão na extremidade final do circuito protegido. Assim, a corrente de curto-circuito provável será

- geralmente inferior a 25% da I_k presumida na origem do circuito;
- e, na quase totalidade dos casos, inferior a 50% da I_k presumida.

Logo, dependendo das condições reais da instalação e, portanto, do valor da corrente de curto-circuito *provável* (a que ocorreria na extremidade final da linha protegida), o projetista poderia adotar, preservando o bom funcionamento e a vida útil da instalação e componentes, disjuntores de saída de quadros com I_{cs} de 25% ou, melhor ainda, 50% $(I_{cs} = 50\%\ I_{cu})$.

Convém lembrar ou repetir que isso não tem nada a ver com a regra básica da proteção contra curtos-circuitos, contida na norma de instalações, que exige do disjuntor uma capacidade de interrupção no mínimo igual à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que for instalado. Com efeito, e como dito inicialmente, em qualquer dos dois exemplos genéricos ilustrados acima o disjuntor deve ter

 $I_{cu} > I_k$ presumida.

Tipos e normalização de dispositivos fusíveis

mbora na linguagem do dia-a-dia o nome usado seja "fusível", simplesmente, convém inicialmente lembrar que, "fusível" é apenas parte do que as normas chamam, apropriadamente, de "dispositivo fusível". Pois, de fato, no caso mais geral um dispositivo fusível é constituído de base, porta-fusível, fusível, indicador e, eventualmente, percussor.

A base é a parte fixa do dispositivo, com contatos e ter-

minais. O porta-fusível é a parte móvel do dispositivo, onde é instalado o fusível – sendo este, por sua vez, a parte substituível, ou consumível, que deve ser trocada sempre que o dispositivo atuar. O fusível contém o elemento fusível, que é o componente que deve fundir quando percorrido por uma corrente especificada, por um tempo especificado. O indicador é a parte que dá uma indicação visível de que o dispositivo fusível operou e o percussor um dispositivo mecânico que, quando da operação do fusível, libera a energia necessária para acionar outros dispositivos ou indicadores, ou para fazer um intertravamento.

A normalização internacional (IEC 60269) e nacional (NBRs 11840 a 11849) define três tipos de dispositivos fusíveis, todos limitadores de corrente (ver boxe "A ação limitadora de corrente"): **gG**, para proteção de circuitos contra correntes de sobrecarga e correntes de curto-circuito; **gM** e **aM**, que proporcionam apenas proteção contra correntes de curto-circuito, sendo por isso mesmo indicados tipicamente para circuitos de motores (onde a proteção contra sobrecargas geralmente é feita pelo relé térmico associado ao contator) ou como proteção de retaguarda (para completar a insuficiente capacidade de interrupção de um disjuntor, por exemplo).

Outra distinção importante, e que delimita o campo de aplicação das normas que tratam do produto, é a do tipo de instalação a que o dispositivo fusível se destina. Assim, temos

- os dispositivos fusíveis destinados a uso doméstico ou similar, também designados "para uso por pessoas não qualificadas". Tratados mais particularmente na norma IEC 60269-3, são via de regra tipo gG e com correntes nominais até 100 A; e
- os dispositivos fusíveis para uso industrial, ou "para uso por pessoas autorizadas", enfocados nas normas IEC 60269-1 e 60269-2. Podem ser tipo gG, gM ou aM.




Fig. 1 - Zonas tempo-corrente para fusíveis gG de 4, 10, 20, 32, 63 e 100 A

A ação limitadora de corrente

Todos os três tipos de dispositivos fusíveis previstos na normalização IEC (gG, gM e aM) são **limitadores de corrente**. Isso significa que, durante e em conseqüência da fusão do elemento fusível dentro de uma faixa de correntes especificadas, eles limitam a corrente a um valor significativamente mais baixo que o valor de crista da corrente presumida (figura B1).

Como conseqüência,

essa limitação da corrente reduz, também significativamente, as solicitações térmicas e dinâmicas que de outra forma sobreviriam — minimizando assim os danos no ponto de ocorrência da falta.

A capacidade de interrupção nominal do fusível,

portanto, é baseada no valor eficaz da componente CA da corrente de falta presumida.

Vale lembrar que as correntes de curto-circuito contêm inicialmente componentes CC cuja magnitude e duração dependem da relação X_L/R do percurso da corrente de falta.

Próximo à fonte (transformador), a relação $\mathbf{I_{crista}}/\mathbf{I_{ef}}$ da componente CA, imediatamente após o instante da




Fig. B1 – Limitação da corrente pelo fusível

falta, pode ser tão alta quanto 2,5 (relação, aliás, normalizada pela IEC, como indicado na figura B2).

Já nos trechos finais da distribuição elétrica (extremidades de circuitos terminais, por exemplo), $\mathbf{X_L}$ é pequena comparada a \mathbf{R} e, assim, a relação $\mathbf{I_{crista}}/\mathbf{I_{ef}}$ cai para cerca de 1,41.

A ação limitadora do valor de crista da corrente se manifesta a partir de determinado nível do valor eficaz da componente CA da corrente de falta presumi-

da. Por exemplo, no gráfico da figura o fusível de 100 A começará a limitar o valor de crista quando a corrente de falta presumida (valor eficaz) atingir 2 kA (ponto **a**). No caso de uma corrente presumida eficaz de 20 kA, o mesmo fusível irá limitar o valor de crista a 10 kA (pon-

to **b)**. Sem o fusível limitador de corrente, o valor de crista poderia atingir, neste caso particular, 50 kA (ponto **c)**.

Por outro lado, nos trechos finais da distribuição, como mencionado, ${\bf R}$ é bem maior que ${\bf X}_{\bf L}$ e os níveis de curto-circuito são geralmente baixos — talvez mesmo insuficientes para deflagrar a ação limitadora. Além disso, neste caso o efeito dos transitórios CC sobre a magnitude do valor de crista da corrente é insignificante.




Fig. B2 – Ação limitadora dos fusíveis: valor de crista limitado vs valores eficazes da componente CA da corrente de falta presumida

As principais diferenças entre os dispositivos fusíveis "industriais" e "domésticos" referem-se às tensões nominais, à faixa de correntes nominais (que vai além de 1000 A nos industriais, o que faz do tamanho uma outra diferença importante entre as duas categorias), à capacidade de interrupção e às exigências impostas pela proteção contra choques, isto é, contra o risco de contatos acidentais com partes vivas — naturalmente, exigências

maiores no caso dos dispositivos "domésticos".

Do ponto de vista da forma construtiva, os fusíveis "industriais" são disponíveis, tipicamente:

- com contatos cilíndricos (usualmente chamados de "cartuchos tipo industrial");
- com contatos tipo faca (correspondendo ao tipo conhecido como NH); e
- com contatos aparafusados.




Fig. 2 – Zonas de fusão e de não-fusão para fusíveis gG e gM

Os fusíveis "domésticos", ou — apelando para uma denominação popular mais apropriada quando se trata de contrapor algo àquilo que é destinado a uso industrial - fusíveis "prediais", por sua vez, são disponíveis, tipicamente, nos formatos:

- cartucho; e
- *tipo D* (também referidos comumente como "diazed", que no entanto é marca de um fabricante).

Evidentemente, um dispositivo fusível "predial" pode ser utilizado em uma instalação industrial; ou mesmo deve, se essa instalação, por exemplo, não for servida permanentemente por pessoas BA4 ou BA5. Mas um dispositivo fusível "industrial", ou para uso por pessoas autorizadas, não pode, em absoluto, ser utilizado numa instalação residencial ou predial. Vale notar que os fusíveis cartucho (melhor dizendo, com formato cartucho) cobertos pelas normas aqui citadas nada têm a ver com os antigos fusíveis cartucho. Da mesma forma, não é por serem roscáveis que dispositivos fusíveis conforme as normas mencionadas, como os do tipo D, se confundem com os antigos fusíveis rolha.

Tab. I – Zonas de fusão e de não-fusão para fusíveis tipo gG e gM

| Corrente nominal* In | Corrente convencional de não-fusão I _{nf} | Corrente convencional de fusão I ₂ | Tempo convencional (h) |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------|
| i _n ≤ 4A | 1,5 l _n | 2,1 l _n | 1 |
| $4 < I_{\text{n}} \leq 16 \text{A}$ | 1,5 I _n | 1,9 I _n | 1 |
| $16 < I_n \le 63 A$ | 1,25 I _n | 1,6 I _n | 1 |
| 63 < I _n < 160 A | 1,25 I _n | 1,6 I _n | 2 |
| $160 \ < {\rm I}_n \le \! 400 A$ | 1,25 I _n | 1,6 I _n | 3 |
| 400 < I _n | 1,25 I _n | 1,6 I _n | 4 |

^{*} Ich para fusíveis gM

Características tempo-corrente

A figura 1 traz, a título de exemplo, as zonas tempo-corrente fixadas pela normalização para alguns fusíveis gG. Com efeito, as normas conceituam e padronizam dois parâmetros fundamentais na composição dessas zonas tempo-corrente (delimitadas, como se vê na figura 2, pela curva tempo mínimo de fusão-corrente, à esquerda, e pela curva tempo máximo de interrupção-corrente, à direita):

- a corrente convencional de não—fusão I_{nf} , que é o valor da corrente que o elemento fusível pode suportar, durante um tempo especificado (tempo convencional), sem se fundir; e
- a corrente convencional de fusão I_2 , que é o valor da corrente que assegura a fusão do elemento fusível antes de decorrido o tempo convencional.

A tabela I reproduz os valores de I_{nf} e de I_2 , bem como os tempos convencionais respectivos, normalizados pela IEC 60269-1 e IEC 60269-2, em função da corrente nominal (I_n) do fusível. Assim, por exemplo, um fusível gG de 32 A conduzindo uma corrente equivalente a 1,25 I_n (ou seja, 40 A), não deve fundir antes de 1 h. Mas se circular pelo mesmo fusível uma corrente correspondente a 1,6 I_n (ou seja, 52,1 A), ele deve fundir em 1 h ou menos.


A mesma tabela — de I_{nf} , I_2 e respectivos tempos convencionais — é aplicável também aos fusíveis gM. Mas, nesse caso, os valores de I_{nf} e de I_2 (vale dizer, a característica tempo—corrente) não estão atrelados à grandeza corrente nominal, mas sim ao que a normalização do produto chama de I_{ch} — assim mesmo, abreviadamente, sem denominação por extenso.

Explica-se. Os dispositivos fusíveis gM são caracterizados, na verdade, por dois valores de corrente de referência: o primeiro, I_n , representa a corrente nominal do fusível e do respectivo porta-fusível (isto é, das respectivas partes condutoras); o segundo, I_{ch} (sendo $I_{ch} > I_n$), refere-se à característica tempo—corrente. Trocando em miúdos: a identificação ou marcação de um fusível gM é feita por $I_n M I_{ch}$; assim, por exemplo, I6M32 indi-

ca um fusível gM cuja corrente permanente máxima (incluindo o porta-fusível) é de 16 A e cuja característica tempo-corrente é a mesma de um fusível gG de 32 A. Enfim, seria como ter um fusível gG que combinasse os contatos do modelo de 16 A com o elemento fusível do modelo de 32 A. Ou como ter, ainda, um fusível gG com corrente nominal (térmica, de regime permanente) de 16 A, mas com característica tempo-corrente correspondente à de um gG de 32 A. Daí o tipo gM ser indicado para circuitos de motores, pois suporta *transitoriamente* as altas correntes de partida, sem se fundir,

mas é dimensionado (entrando aí o lado econômico) para suportar *permanentemente* apenas a corrente de regime do motor.

O dispositivo fusível tipo aM, por fim, tem a mesma aplicação do gM (circuitos de motores, assegurando apenas proteção contra correntes de curto-circuito) e é caracterizado, essencialmente, por uma corrente nominal (I_n) e pela zona tempo-corrente mostrada na figura 3. Em resumo, o elemento fusível de um fusível aM: a) $n\tilde{a}o$ deve fundir para correntes menores ou iguais a K_1I_n ; b) pode fundir para correntes entre K_1I_n e K_2I_n , desde que o tempo de fusão seja maior que o indicado



na curva tempo mínimo de fusão-corrente; e c) deve fundir para correntes maiores que K_2I_n , com os tempos correspondentes caindo dentro da zona tempo-corrente. Já a curva de sobrecarga também ilustrada na figura 3 indica, para as correntes superiores a I_n mas inferiores a K_1I_n (ou seja, entre K_0I_n e K_1I_n), qual a duração máxima (da corrente) que o fusível suporta sem se deteriorar. Seria, enfim, a curva de suportabilidade térmica das partes condutoras do fusível. A curva de atuação do dispositivo que será responsável pela proteção contra sobrecargas deveria se situar, portanto, abaixo dessa curva, como também mostra a figura. Mas na prática essa verificação é quase sempre dispensável, uma vez que os fabricantes costumam dimensionar o fusível aM de forma compatível com o dispositivo de proteção contra sobrecargas que seria a ele associado, seja outro fusível ou um relé térmico, baseando-se para tanto na própria normalização dos dispositivos.

Equacionamento da proteção contra sobrecargas

ma exigência básica da proteção contra sobrecorrentes, seja a sobrecorrente uma sobrecarga ou um curto-circuito, é que haja coordenação entre o dispositivo encarregado dessa função e os condutores do circuito a ser protegido.

Para garantir a proteção contra sobrecargas, conforme 5.3.3.2 da NBR 5410, a seleção do dispositivo de proteção deve satisfazer então às seguintes condições, representativas da exigência de coordenação com os condutores:

a)
$$I_B \leq I_n$$

$$\textbf{b)} \ I_n \leq I_z$$

c)
$$I_2 \le 1,45 I_z$$

onde:

I_B = corrente de projeto do circuito;

 I_n = corrente nominal do dispositivo de proteção (ou corrente de ajuste, para dispositivos ajustáveis);

 I_z = capacidade de condução de corrente dos condutores; e I_2 = corrente convencional de atuação, para disjuntores, ou corrente convencional de fusão, para fusíveis.


Analisemos um pouco mais detalhadamente cada um desses termos

A determinação da capacidade de condução de corrente dos condutores I_z é sempre calcada nas condições de instalação previstas no projeto. Assim, temos

$$I_z = f \hat{I}_z$$

sendo \hat{I}_z o valor de capacidade de condução de corrente dos condutores dado na tabela pertinente da NBR 5410 e f o fator ou o produto dos fatores de correção tabelados aplicáveis (temperatura ambiente, agrupamento e/ou, no caso de linha subterrânea, resistividade térmica do solo).

I_n, a corrente nominal (ou de ajuste) do dispositivo de



proteção a ser considerada, também leva em conta as condições reais da instalação. Por isso, o valor de I_n a ser considerado é:

$$I_n = f' \hat{I}_n$$

sendo \hat{I}_n a corrente nominal (ou de ajuste) do dispositivo na temperatura de referência, ou temperatura de calibração (20, 30 ou 40°C), e f' um dos, ou o produto dos, seguintes fatores dados pelos fabricantes:

- fator de correção de temperatura ambiente (aplicável, claro, quando o dispositivo de proteção se encontrar submetido a uma temperatura diferente da de calibração); e
- fator de agrupamento dos dispositivos.

Quanto à condição **c)** da proteção contra sobrecargas, convém notar, primeiramente, que o termo 1,45 I_z corresponde à sobrecorrente que leva o condutor a uma temperatura de regime aproximadamente igual à temperatura limite de sobrecarga (100°C para isolação de PVC e 130°C para isolação de EPR ou XLPE).

Já $\rm I_2$, corrente convencional de atuação do disjuntor, ou corrente convencional de fusão do fusível, pode ser expressa como múltiplo da corrente nominal do dispositivo.

Assim,

$$I_2 = \alpha I_n$$

De fato, como mostram os dois artigos anteriores, "Normalização de disjuntores BT" [tabela II] e "Normalização de dispositivos fusíveis" [tabela I],

- nos disjuntores conforme a NBR IEC 60898,

$$I_2 = 1,45 I_n$$

- nos disjuntores conforme a NBR IEC 60947-2,

$$I_2 = 1.3 I_n$$

- nos disjuntores conforme a NBR 5361,

$$I_2 = 1,35 I_n$$

 e, nos fusíveis gG (os que oferecem proteção contra sobrecargas) conforme a IEC 60269 (NBRs 11840 a 11849),

$$\begin{split} &I_2 = 1,6 \; I_n \; (\text{para } I_n > 16 \; A \\ &I_2 = 1,9 \; I_n \; (\text{para } 4 < I_n \leq 16 \; A \\ &I_2 = 2,1 \; I_n \; (\text{para } I_n \leq 4 \; A) \end{split}$$


Substituindo I_2 , na condição ${\bf c}$), pelos seus equivalentes das três normas, vem,

• no caso da NBR IEC 60898, $1,45 \text{ I}_n \le 1,45 \text{ I}_z$, ou seja, $\text{I}_n \le \text{I}_z$;

Deslocamento da proteção

Em geral, o dispositivo responsável pela proteção contra sobrecargas é disposto na origem do circuito por ele protegido. Mas ele pode ser deslocado, no sentido a jusante de sua origem, se o circuito correspondente for protegido contra curtos-circuitos.

Essa possibilidade de deslocamento da proteção contra sobrecargas, prevista em 5.7.4.1.1 da NBR 5410, está ilustrada na figura, que utiliza disjuntores como exemplo: responsável pela proteção contra sobrecargas da derivação OB, de seção $\rm S_2$, o disjuntor B pode ser deslocado da origem O do circuito para o ponto B se a corrente de curto-circuito mínima $\rm I_{kminB}$ nos seus terminais for pelo menos igual à corrente de atuação instantânea (ou de curto retardo) $\rm I_{MA}$ do disjuntor A.



- no caso da NBR IEC 60947-2, 1,3 $I_n \le 1,45 I_z$, ou seja, $I_n \le 1,11 I_z$
- no caso da NBR 5361, $1,35 I_n \le 1,45 I_z$, ou seja $I_n \le 1,07 I_z$
- e, no caso da IEC 60269 (aqui já saltando a passagem da substituição),

$$\begin{split} &I_{n} \leq 0{,}91\ I_{z}\ (\text{para}\ I_{n} > 16\ A) \\ &I_{n} \leq 0{,}76\ I_{z}\ (\text{para}\ 4 < I_{n} \leq 16\ A) \\ &I_{n} \leq 0{,}69\ I_{z}\ (\text{para}\ I_{n} \leq 4\ A) \end{split}$$

Ora, isso evidencia, no caso dos disjuntores, que a condição **c)** se torna dispensável — no caso de disjuntores conforme a NBR IEC 60898, porque se afigura como uma repetição da condição **b)**; e, no caso de disjuntores conforme a NBR IEC 60947-2 e NBR 5361, porque a condição **b)** se mostra mais restritiva.

Portanto, se o dispositivo de proteção for um disjuntor conforme a NBR IEC 60898, NBR IEC 60947-2 ou NBR 5361, a observância da regra da proteção contra sobrecargas fica reduzida às condições **a)** e **b)**.

Já no caso dos dispositivos fusíveis gG, todas as três possibilidades da condição **c)** avaliadas acima, quando comparadas com a condição **b)**, mostram que a condição **c)** é mais restritiva — tornando dispensável, aqui, a condição **b)**.

Portanto, se o dispositivo de proteção for um dispositivo fusível gG conforme IEC 60269, a observância da regra da proteção contra sobrecargas fica reduzida às condições **a)** e **c)**.

Equacionamento da proteção contra curtos-circuitos

proteção contra sobrecorrentes, como vários outros passos no projeto de uma instalação elétrica, consiste essencialmente em selecionar (ou, seguindo o jargão da engenharia, "dimensionar") corretamente o dispositivo responsável pela função — no caso, um disjuntor, um dispositivo fusível ou uma combinação de ambos. E "corretamente" significa atender todas as regras que a norma de instalações elétricas

impõe para que a proteção fique assegurada.

Portanto, a essência das disposições da NBR 5410 quanto à proteção contra curtos-circuitos, como não poderia deixar de ser, gira em torno da seleção do dispositivo. E o aspecto essencial dessa seleção, por sua vez, como já salientado no artigo anterior, consiste em garantir que seja atendida a exigência de coordenação entre o dispositivo e os condutores do circuito a ser protegido — sem falar da coordenação com outros dispositivos, a montante ou a jusante, que pode ser também imperiosa.

Em que pese a distinção adotada na norma (como, aliás, em todos os manuais de engenharia elétrica) entre sobrecorrentes classificáveis como de "sobrecarga" e sobrecorrentes tipicamente de "curto-circuito" — distinção que atende uma necessidade prática, real —, convém ter em mente que, afinal, todas são sobrecorrentes. Assim, e já que equacionar uma proteção é, essencialmente, selecionar o dispositivo respectivo, um bom começo para o exame da proteção contra curtos-circuitos é lembrar que a "seleção" do dispositivo, aqui, pode ser o mero prolongamento de um estudo que começou com a aplicação dos critérios referentes à proteção contra sobrecargas. Ou não.

Essa é, por sinal, a abordagem presente na NBR 5410: o reconhecimento de que poderemos ter dispositivos preenchendo, simultaneamente, a proteção contra sobrecargas e contra curtos-circuitos; dispositivos preenchendo só a proteção contra sobrecargas; e, por fim, dispositivos preenchendo só a proteção contra curtos-circuitos.

Assumir, como ponto de partida da seleção do dispositivo de proteção contra curtos-circuitos, as hipóteses de que esta seleção pode ser ou não o mero prosseguimento de um exame iniciado, antes, com a proteção contra sobrecargas, é provavelmente a forma mais clara de assimilar as exigências pertinentes da NBR 5410.

Esta é a proposta do **Guia EM** para a abordagem do assunto, sintetizada no fluxograma da figura 1. O diagrama é o nosso plano de vôo para as orientações e comentários que se seguem. Por isso, ele não precisa ser entendido, por enquanto. Ele ficará claro quando as passagens que apresenta, à guisa de roteiro, forem descritas e explicadas, aqui e nos artigos seguintes. Depois, poderá servir como lembrete prático para o profissional.

Assim, vamos começar com a pergunta que é o ponto de partida do diagrama: o dispositivo do qual se espera a proteção contra curtos-circuitos será também o responsável pela proteção contra sobrecargas?

Provavelmente sim, certo? Afinal, essa é a situação mais geral. Os exemplos em que se faz necessária ou conveniente a existência de dispositivos distintos para a proteção contra sobrecargas e proteção contra curtos-circuitos, convenhamos, estão mais para casos particulares do que

Guia EM da NBR5410




Fig. 1 – Fluxograma da seleção do dispositivo de proteção contra curtos-circuitos

para o trivial.

Se o mesmo dispositivo cumprirá as duas funções, ele já foi analisado sob o critério da proteção contra sobrecargas, tendo já atendido o que a NBR 5410 exige nesse particular, incluindo a questão do neutro⁽¹⁾? E, ainda: o dispositivo segue as normas IEC aplicáveis ou outra norma equivalente?

Se a resposta a essas duas perguntas for positiva, tudo o que o projetista precisa verificar, em matéria de proteção contra curtos-circuitos, resume-se, na grande maioria dos casos, à condição **a)** de 5.3.4.3 da NBR 5410: a de que o dispositivo deve possuir uma capacidade de interrupção

 (I_{cn}) não inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que será instalado (I_k) , isto é,

$$I_{cn} \ge I_k$$

Isso embute, claro, uma tarefa da qual não é possível se esquivar, sejam quais forem as circunstâncias (um mesmo dispositivo, dispositivos distintos e todas as variantes imagináveis): apurar, por algum meio válido, o valor aproximado de I_k , com tanta maior precisão quanto maiores a complexidade da instalação, o vulto dos bens e dos riscos em jogo. [O artigo "Determinação da corrente de curto-

circuito presumida" traz um método simplificado para essa determinação.]

Se o dispositivo (o modelo específico cujas características nominais estão sendo consideradas) não apresenta uma capacidade de interrupção suficiente, há duas saídas:

- selecionar um outro modelo, com capacidade de interrupção adequada (preservando-se, claro, o atendimento às condições da proteção contra sobrecargas, já que é este o nosso ponto de partida); ou
- "repassar" a exigência da capacidade de interrupção para um dispositivo a montante, seguindo o esquema conhecido como "proteção de retaguarda" (back up), ou "proteção em série". Este dispositivo de montante deverá, no mínimo, cobrir os flancos da proteção contra curtos-circuitos deixados pelo dispositivo de jusante incluindo a capacidade de interrupção, claro —, podendo mesmo chegar à situação que caracteriza a outra hipótese inicial do nosso flu-




Fig. 2 – A corrente ${\bf I}_b$, correspondente ao ponto em que as curvas ${\bf I}^2$ t do condutor e do dispositivo de proteção se cruzam, deve ser superior à corrente de curto-circuito presumida ${\bf I}_k$

xograma: a de termos um dispositivo assegurando apenas proteção contra sobrecargas, o de jusante, e outro garantindo apenas a proteção contra curtos-circuitos, o de montante. Esta hipótese, em particular, é discutida mais adiante. Na prática, e levando ainda em conta a habitual exigência de seletividade, o recurso à "proteção de retaguarda" implica uma tal necessidade de coordenação, entre os dois dispositivos, que só os fabricantes têm condições de especificar. São as conhecidas tabelas de coordenação, que geralmente listam na horizontal as opções de dispositivo de jusante, na vertical as opções de dispositivo de montante e, no cruzamento das linhas e colunas, as indicações de quais combinações garantem coordenação.

Retomando a sequência do fluxograma, vamos admitir agora que o dispositivo tenha suficiente capacidade de interrupção mas não atenda uma especificação IEC (publicações IEC 60947 e 60898, para disjuntores, e IEC 60269, para dispositivos fusíveis) ou outra norma que conduza a resultados equivalentes. Neste caso, é necessário checar também a segunda exigência que a NBR 5410 impõe aos dispositivos encarregados da proteção contra curtos-circuitos (condição **b**) de 5.3.4.3), assim expressa: "a integral de Joule que o dispositivo deixa passar deve ser inferior ou igual à integral de Joule necessária para aquecer o condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo até a temperatura limite de curto-circuito."

Entenda-se: esta última exigência, bem como a relativa à capacidade de interrupção, constam da NBR 5410 e não devem ser ignoradas. Só que usando dispositivos conforme as normas IEC ou equivalentes na proteção contra sobrecargas, fica garantida, via de regra — pelas razões detalhadas mais adiante —, o atendimento da segunda exigência.

E como se faz para saber se um dispositivo — seja porque não siga as normas em questão, seja porque não traga claramente indicada sua norma de referência ou, seja, ainda, pelo desejo puro e simples de verificação — preenche a segunda exigência, relativa à integral de Joule?

Não é algo tão complicado quanto a redação da norma faz supor. Naturalmente, cabe ao fabricante do dispositivo prover essa informação. De que forma?

Ele pode fornecer a informação sobre a integral de Joule (I²t) que o dispositivo de proteção deixa passar na forma de uma curva I²t = f(I), isto é, com os valores de I²t (em A²s) nas ordenadas e de I nas abcissas, plotada em escala bilogarítimica. Ele pode fornecer um único valor, o da I²t máxima que o dispositivo deixa passar entre a irrupção e a eliminação do curto-circuito. Ou pode, ainda, fornecer outro(s) valor(es) de I²t, além do máximo. [O artigo "Integral de Joule: coordenando condutores e dispositivos de proteção" traz explicações sobre o conceito da integral de Joule e sobre a utilização desse parâmetro na caracterização do comportamento de condutores e de dispositivos de proteção]

O dado, na forma de curva ou número, deve ser então confrontado com a curva ou o número referente ao condutor utilizado no circuito que se quer proteger contra curtos-circuitos. Portanto, temos também uma curva $I^2t = f(I)$ e um I^2t máximo de curto-circuito para cada tipo (cobre ou alumínio, isolação de PVC ou de EPR/XLPE) e seção (mm²) de condutor.

Vejamos, primeiramente, a utilização das curvas, usando como ilustração a figura 2. A figura mostra a curva I^2t do condutor (curva S), que lembra uma curva de 90° unindo duas assíntotas, uma vertical e outra horizontal; e a curva I^2t do dispositivo de proteção (curva D, de um disjuntor).

A verificação a ser feita, descrita no bloco F da figura 1, envolve a corrente I_b , correspondente ao cruzamento das curvas do condutor e do dispostivo de proteção. Para que a proteção contra curtos-circuitos seja assegurada, como exige o item 6.3.4.3 da norma, I_b deve ser superior ou, no mínimo, igual à corrente de curto-circuito presumida simétrica no ponto de instalação do dispositivo (I_k) , isto é,

$$I_b \ge I_k$$

Portanto, se o ${\rm I_k}$ calculado ou estimado pelo projetista se situar à esquerda de ${\rm I_h}$, a condição fica atendida.

Vamos agora aproveitar a figura 2— mas sobretudo como ferramenta de raciocínio — para discorrer sobre a situação em que o fabricante informa apenas um número, a I^2 t máxima que o dispositivo de proteção deixa passar. Como se vê na figura, os valores de I^2 t que o dispositivo deixa passar, na região que vai de I_m a I_{cn} (como se trata de um disjuntor, essa é a região que vai do limiar de atuação magnética, I_m , à capacidade de interrupção nominal, I_{cn}), variam do mínimo correspondente à ordenada de I_m ao máximo correspondente à ordenada de I_{cn} . Portanto, quando um fabricante informa um valor como sendo a máxima I^2 t que seu dispositivo deixa passar, deduz-se que ele está se referindo ao valor de I^2 t no ponto I_{cn} , vale dizer, à I^2 t correspondente à capacidade de interrupção do disjuntor, e apurada nos ensaios de curto-circuito.

Convém ressaltar, mais uma vez, que agora o projetista não dispõe da curva do dispositivo, só de um número: a I²t máxima que ele deixa passar. Como o projetista só tem um número e não sabe, portanto, onde a curva do dispositivo cruza com a curva do condutor, ele terá de necessariamente confrontar esse número com o valor assintótico horizontal da I²t do condutor. Esse trecho assintótico horizontal resulta da assunção de que, para solicitações de duração inferior a 5 s, o aquecimento do condutor é adiabático, isto é,

sem troca de calor entre condutor e isolação. Como o aquecimento é considerado adiabático, a I^2t suportável pelo condutor passa a ser representada por um valor constante — o que é intuitivo, pois trata-se do máximo que o condutor suporta sem troca térmica com o meio circundante. Esse valor, como informa a própria NBR 5410, é igual a k^2S^2 , sendo S a seção do condutor, em mm^2 , e k uma constante também fornecida pela norma. São dados valores de k para cada tipo de condutor (cobre, alumínio, isolação em PVC, isolação em EPR ou XLPE). É possível, assim, calcular a $I^2t=k^2S^2$ para todo tipo e seção de condutor.

Portanto, na situação sob análise, o projetista nem precisa mesmo da curva I²t do condutor; basta fazer a conta de k²S². E aí ele compara então os dois valores de I²t: o máximo que o dispositivo deixa passar, fornecido pelo fabricante, e o calculado para o condutor. Se o do dispositivo for inferior ao do condutor, a proteção está garantida.

Perceba-se, porém, que neste caso a verificação é naturalmente conservadora.

O conservadorismo (sem significado prático, como se verá, mas, de qualquer forma, inerente à abordagem) deriva do fato de se dispor apenas da I^2t máxima que o dispositivo deixa passar e, por isso mesmo, necessariamente associada à capacidade de interrupção Icn do dispositivo (disjuntor). Note-se, no caso do disjuntor da figura 2, que se fosse fornecida apenas a sua I^2t máxima, aquela associada a I_{cn} , ele seria descartado, pois a I^2t máxima (no ponto I_{cn} , repita-se) é superior à k^2S^2 do condutor (o valor assintótico horizontal da curva). Ao passo que o exame das curvas mostra que o disjuntor pode ser usado se $I_h \geq I_k$, como já mencionado.

O comentário e a figura também são úteis para explicar por que ou como um dispositivo de proteção conforme as normas IEC ou equivalentes, que proteja o condutor contra sobrecargas, e que possua uma $I_{\rm cn} \geq I_k$, protegeria automaticamente o condutor contra curtos-circuitos — no sentido




Fig. 3 – A corrente I_a (intersecção entre a curva de suportabilidade térmica do condutor e a curva tempo–corrente do dispositivo de proteção) deve ser inferior à corrente de curto-circuito presumida mínima ($I_{\rm kmin}$) no circuito a ser protegido. O gráfico a) mostra o caso de um disjuntor; o b) o de um dispositivo fusível aM; e C) o de um dispositivo fusível gG

de que dispensa a verificação do critério da integral de Joule. Ora, as regras da proteção contra sobrecargas impõem uma "amarração" entre o condutor, vale dizer, sua seção (que define, para um mesmo tipo de cabo — por exemplo cobre com isolação em PVC —, a sua capacidade de condução de corrente I₂), e a corrente nominal do dispostivo (I_n), pois estipulam que $I_n \le I_z$. Simplesmente, as especificações da norma do produto são tais que, respeitadas essa relação entre dispositivo e condutor $(I_n \le I_z)$ e a condição $I_{cn} \ge I_k$ (o que significa dizer, em outras palavras, que por premissa o condutor jamais seria submetido a uma corrente de curto-circuito superior a I_{cn}), a I²t máxima que o dispositivo deixa passar, aquela correspondente a $I_{\rm cn}$, via de regra sempre será inferior à k²S² do condutor (mais precisamente, à k²S² do tipo e seção de condutor aos quais o dispositivo está "amarrado"). Em outras palavras, e recorrendo mais uma vez ao gráfico da figura 2: supondo que D efetivamente atenda às regras da proteção contra sobrecargas ($I_{nD} \le I_{zS}$), não teremos a curva I²t de D cruzando com a curva I²t de S.

Essa será a situação mais comum. E, com certeza, a de todos os casos em que o condutor não é de seção reduzida. Com efeito, o cruzamento só aconteceria em situações muito particulares, que supõem uma conjugação pouco realista de circunstâncias:

- 1) o condutor é de seção bastante reduzida; e
- **2)** a origem do circuito em questão é tal que ele estaria sujeito a uma elevada corrente de curto-circuito presumida (digamos, um circuito com condutores de 1,5 ou 2,5 mm² saindo diretamente de um quadro geral de baixa tensão, o que é, convenhamos, uma hipótese pouco realista).

Ainda assim, seria virtualmente necessário que nenhum dos dispositivos capazes de garantir a proteção contra sobrecargas desse circuito tivesse a capacidade de interrupção exigida — e obrigando, portanto, o uso de outro dispositivo só para a proteção contra curtos-circuitos.

É sintomática, a propósito, a observação da NBR 5410, de que a constante k por ela fornecida, na expressão k²S² que dá o valor da I²t suportável pelo condutor em regime adiabático (expressão que já descrevemos acima), não seria válida, ou totalmente válida, para condutores de pequena seção — embora seja usada sem essa reserva em toda literatura técnica sobre instalações elétricas alinhada com a normalização IEC. Possivelmente porque resulta em valores conservadores.

Assim, a rigor não se pode descartar a eventualidade de uma situação como a ilustrada na figura 2. Só que, na vida real, se a I²t máxima que um dispositivo deixa passar, aquela correspondente à sua I_{cn}, é superior à I²t suportável (em regime adiabático) pelo condutor que ele protege contra sobrecargas — circunstância, como salientado, imaginável apenas no contexto de condutores de seção reduzida —, fa-

talmente I_k será inferior a I_{cn} e a I_b.

Em tempo: se a curva I²t = f(I) do dispositivo de proteção deve ser obtida junto ao fabricante do produto, a do condutor é fornecida pelo fabricante de cabos, não? Talvez. Mas, diferentemente da informação sobre o dispositivo, que só o fabricante reúne mesmo condições de fornecer, no caso dos condutores é possível traçar suas curvas I²t, para cada tipo e seção, utilizando um método normalizado, descrito no artigo "Integral de Joule: coordenando condutores e dispositivos de proteção."

Dispositivos garantindo apenas proteção contra curtos-circuitos

De volta à figura 1, verifica-se que com a análise já concluída, em torno do caso considerado mais comum — um mesmo dispositivo preenchendo simultaneamente a proteção contra sobrecargas e contra curtos-circuitos —, fica varrida a seqüência principal do fluxograma.

O diagrama também deixa visualmente evidente o que significa, do ponto de vista das verificações exigidas pela norma, a opção ou necessidade de se ter um dispositivo dedicado exclusivamente à proteção contra curtos-circuitos (ficando a proteção contra sobrecargas por conta de outro dispositivo).

Pois essa opção ou injunção, como se vê, acrescenta mais uma condição a ser conferida, descrita em 6.3.4.3 da NBR 5410: a de que a corrente I_a , correspondente ao cruzamento da curva tempo—corrente do dispositivo (mais exatamente, curva do tempo máximo de atuação/interrupção) com a curva de suportabilidade térmica do condutor, seja inferior ou, no máximo, igual à corrente de curto-circuito presumida mínima (I_{kmin}) no circuito a ser protegido. É o que mostra a figura 3, simplificadamente, para disjuntores (a), para dispositivo fusível aM (b) e para dispositivo fusível gG (c). Portanto,

$$I_a \leq I_{kmin}$$

No caso de disjuntores, I_a corresponde ao limiar de disparo magnético I_m — mas o valor que leva seguramente o disjuntor a atuar. Assim, em disjuntores com faixa de disparo magnético definida, por exemplo entre 5 e 10 I_n , I_m corresponderia a $10 \times I_n$.

 I_{kmin} , por sua vez, corresponde à corrente de curto-circuito mínima fase—fase, se o circuito não inclui neutro; ou à corrente (de curto-circuito mínima) fase—neutro, se o circuito inclui neutro.

Se I_{kmin} for inferior a I_a , é preciso então redimensionar a proteção — selecionando um dispositivo com as características apropriadas, alterando definições do circuito ou

ambos. Afinal, no plano teórico, para atingir a condição imposta pela norma, ou bem o projetista "diminui" I_a , o que significa substituir o dispositivo inicialmente cogitado por outro que resulte numa I_a inferior a I_{kmin} ; ou bem ele "aumenta" I_{kmin} , o que significa aumentar a seção do condutor (S) e/ou diminuir o comprimento do circuito (ℓ). Na verdade, ele poderá agir até mesmo nas três frentes (I_a , S e ℓ), simultaneamente. É que a literatura dos fabricantes, visando subsidiar os projetistas, oferece tabelas que, correlacionando corrente de dispositivo (geralmente a corrente nominal, mas já "embutindo" a I_a correspondente) e seção de condutor, indicam os comprimentos máximos de circuito até os quais fica garantido um I_a inferior a I_{kmin} .

A existência dessa documentação mostra, por outro lado, que na prática a seleção de um dispositivo de proteção que garanta apenas a proteção contra curtos-circuitos (ou mesmo, enfim, a seleção de qualquer dispositivo de proteção) não se dá como sugere uma leitura linear das regras da norma de instalações — definindo-se um dispositivo, tentativamente, e em seguida verificando se ele atende as condições impostas pela norma, uma após outra. O exemplo citado, das tabelas, mostra que é possível de pronto selecionar um dispositivo que satisfaça exigências da norma. [Os detalhes da verificação referente a I_{kmin} , que na prática consiste em checar o comprimento do circuito, são dados no artigo "Corrente de curto mínima: atenção ao comprimento do circuito".]

Note-se, por fim, que a observação aqui feita, sobre a eventual necessidade de "selecionar um outro dispositivo" não deve ser interpretada ao pé da letra — observação que é válida, em particular, para os disjuntores. Até porque essa nova "seleção" pode se resumir a simples mudança no ajuste do disparador magnético, tornando o novo $I_{\rm m}$ compatível com $I_{\rm kmin}$.

Notas

(1) Nos circuitos que incluem neutro, a proteção do condutor neutro fica automaticamente assegurada, pelo dispositivo que protege os condutores de fase, se a seção do neutro (S_N) não for inferior à dos condutores de fase (S_L). Sendo a seção inferior, o que só é possível em circuitos trifásicos nos quais $S_L > 25 \ \text{mm}^2$ (em cobre) e não for prevista a circulação de correntes harmônicas, os caminhos possíveis para garantir a proteção do condutor neutro são:

 i) utilizar um dispositivo que incorpore detecção de sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) no neutro. Esta detecção, naturalmente adequada à seção do neutro, deve provocar o seccionamento dos condutores de fase, mas não necessariamente o do neutro (alínea b) de 5.7.4.3.2 da NBR 5410); ou então,

ii) se apenas os pólos "fase" do dispositivo incorporam detecção/proteção de sobrecorrente, sua característica de proteção contra curtos-circuitos deve atender à condição $\mathbf{l_a} \leq \mathbf{l_{kmin}}$, indicada no bloco H da figura 1, observando-se as especificidades do caso. Quer dizer: a corren

te de curto-circuito presumida mínima $I_{\rm kmin}$ a ser considerada na verificação é aquela determinada para circuitos com neutro e levando em conta a seção menor de neutro (ver artigo "Corrente de curto mínima: atencão ao comprimento do circuito").

No caso **ii)**, a NBR 5410 exige ainda que a máxima corrente suscetível de percorrer o condutor neutro em serviço normal seja "claramente inferior ao valor da capacidade de condução de corrente desse condutor" (nota de 5.7.4.3.2).

Determinação da corrente de curto-circuito presumida

ada a corrente de curto-circuito presumida I_{ko} na origem de uma instalação de baixa tensão, é possível determinar, através de método prático, a corrente de curto-circuito presumida I_k na extremidade de qualquer circuito da instalação, conhecidos os comprimentos e as seções dos condutores até aquele ponto.

O método admite curto-circuito trifásico e direto e não considera as impedâncias de barras e dispositivos de manobra e proteção. Via de regra, é suficiente para suprir as necessidades que surgem nos cálculos de instalações de baixa tensão — escolha de dispositivos de proteção, determinação da seção dos condutores de proteção, etc.

Para as instalações alimentadas por transformador, a corrente de curto-circuito presumida na origem da instalação é tomada igual à corrente de curto-circuito no secundário do transformador, isto é

$$I_k = I_{nt} / Z\%$$

onde I_{nt} é a corrente nominal do transformador e Z% sua impedância de curto-circuito. Esse procedimento não leva em conta a impedância da rede a montante do transformador.

A tabela I dá os valores de I_k correspondentes às potências nominais usuais dos transformadores trifásicos, calculados fazendo-se

$$I_k \cong 20 I_{nt}$$

Se a instalação é alimentada por dois ou mais transfor-

madores em paralelo, a corrente de curto-circuito na origem é considerada igual à soma das correntes de curto-circuito dos transformadores.

Para as instalações alimentadas diretamente por uma rede de distribuição pública, o valor da corrente de curto-circuito no ponto de entrega deve ser fornecido pela concessionária.

No caso (raro) de ser a instalação alimentada por um alternador, o valor da corrente de curto-circuito deve ser indicado pelo fabricante da máquina.


A tabela II, dividida em três partes, (A), (B) e (C), permite determinar, a partir da corrente de curto-circuito na origem de um circuito (ou da instalação, se for o caso), o valor da corrente de curto-circuito presumida na extremidade do circuito, conhecidos seu comprimento ℓ e a seção S de seus condutores, como segue:

1) na parte superior (A) ou na inferior (C), procurar horizontalmente, a partir da seção do condutor em questão (coluna da esquerda), o comprimento correspondente do circuito (ou o valor imediatamente inferior ao real);

2) descer, caso de (A), ou subir, caso de (C), verticalmente à parte (B), até a linha que corresponda, na coluna "Corrente de curto-circuito a montante", ao valor da corrente de cur-

Tab. I - Valores aproximados da corrente de curto-circuito no secundário de transformadores

| P _n | l _{ko} (| (kA) |
|----------------|-------------------|-----------|
| (kVA) | 220/127 V | 380/220 V |
| 15 | 0,8 | 0,4 |
| 16 | 0,8 | 0,5 |
| 25 | 1,2 | 0,7 |
| 30 | 1,6 | 0,8 |
| 45 | 2,4 | 1,2 |
| 50 | 2,5 | 1,5 |
| 63 | 3,1 | 1,8 |
| 75 | 3,8 | 2,2 |
| 80 | 4 | 2,3 |
| 100 | 5 | 3 |
| 112,5 | 5,6 | 3,2 |
| 150 | 7,6 | 4,4 |
| 160 | 8 | 4,7 |
| 200 | 10 | 6 |
| 225 | 11 | 6,5 |
| 250 | 12 | 7 |
| 300 | 15 | 9 |
| 315 | 16 | 9 |
| 400 | 20 | 12 |
| 500 | 25 | 14 |
| 630 | 31 | 18 |
| 750 | 37 | 22 |
| 800 | 40 | 23 |
| 1000 | 50 | 28 |



to-circuito na origem do circuito, ou a seu valor aproximado;


3) o cruzamento, em (B), da coluna percorrida com a linha encontrada, fornece o valor de I_k no ponto considerado.

A figura 1 ilustra o procedimento descrito.

O método descrito não considera a contribuição dos motores, que muitas vezes pode ser desprezada em sistemas de baixa tensão. No entanto, para um cálculo mais preciso e, principalmente, quando existem muitos motores num mesmo setor do sistema, sua contribuição pode ser levada em conta adicionando, ao valor de I_k para o ponto considerado, a corrente

$$I_{\mathbf{M}} = 3.5 I_{\Sigma_{\mathbf{nm}}}$$

onde $I_{\sum_{nm}}$ é a soma das correntes nominais dos motores que podem funcionar simultaneamente.



Exemplo de aplicação

Tomemos o exemplo da figura 2. Para o ponto F1 temos, da tabela I, o valor da corrente de curto-circuito presumida na origem (transformador de 630 kVA, secundário de 380 V):

$$I_{k1} = 18 \text{ kA}$$

Da tabela II temos que, para cabo de cobre de 240 mm², 380 V (parte (A)), o comprimento imediatamente inferior

ao valor real de 100 m é 85 m. Descendo, na coluna desses 85 m, até as linhas da parte (B) em que se encontram os valores de I_k a montante que mais se aproximam de 18 kA (que são as linhas de 20 kA e de 15 kA), verificamos que o valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto F2 da figura 2 (I_{k2}) será:

$$8,5 \text{ kA} < I_{k2} < 10 \text{ kA}$$

| | Seçâ | io dos | <u> </u> | | circu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | lores de | | | | | | | | | | C | morim | ento e | do cire | uito (r | m) | | | | | | | | | |
| | | (mm²) | l | | | | | | | | | • | ,p., | | 40 0111 | vanto (i | , | | | | | | | | | |
| | Cu | Al | | | | _ | | _ | | | _ | | | _ | _ | 4.0 | 45 | | 0.5 | _ | | - | _ | | 40 | |
| | 1,5 | | _ | | | _ | _ | _ | | | _ | | - | 4.0 | 1 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 |
| | 2,5 4 | | | - | _ | _ | - | \vdash | - | _ | 0.8 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,5 4 | 3,5 5,5 | 6,5 | 5 8 | 7 11 | 13 | 10 16 | 14 22 | 20 30 | 6 |
| | 6 | 10 | _ | | | | | _ | | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 33 | 50 | 10 |
| | 10 | 16 | - | - | _ | | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 32 | 40 | 55 | 80 | 10 |
| | 16 | 25 | - | - | | _ | | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 25 | 32 | 43 | 50 | 65 | 90 | 130 | 2 |
| | 25 | 35 | | | | | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 190 | 38 |
| | 35 | 50 | _ | | | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 | 280 | ۳ |
| | 50 | 70 | _ | | 8,0 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 150 | 190 | 260 | 380 | _ |
| (A) | | 95 | - | | 1 | 1,5 | 4,5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | | - |
| | 70 | 120 | | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 230 | 290 | 390 | | Т |
| | 95 | 150 | | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6,5 | 10 | 14 | 19 | 28 | 38 | 47 | 60 | 75 | 95 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 380 | | | Т |
| 220/ | 120 | 185 | 0,7 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 11 | 17 | 23 | 34 | 46 | 57 | 70 | 90 | 115 | 150 | 180 | 230 | 310 | 370 | | | | |
| 380 V | 150 | 240 | 0,9 | 1,5 | 3,5 | 5 | 10 | 14 | 21 | 29 | 43 | 58 | 70 | 90 | 115 | 140 | 190 | 230 | 290 | 390 | | | | | | П |
| | | 2 x 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | 185 | 2 x 150 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 50 | 70 | 85 | 105 | 140 | 170 | 230 | 270 | 340 | | $ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$ | | \Box | | |
| | 240 | 2 x 185 | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 9 | 14 | 21 | 31 | 42 | 65 | 85 | 105 | 130 | 170 | 210 | 280 | 340 | l | l | | | | | 1 |
| | 2 x 120 | 3 x 120 | 1.5 | 0.5 | - | - | 10 | 17 | 05 | 20 | | 75 | 100 | 105 | 150 | 000 | 050 | 220 | 400 | | | \vdash | \vdash | \vdash | | + |
| | 2 x 150 2 x 185 | 3 x 150 3 x 185 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6 | 10 | 17 18 | 25 26 | 36 37 | 50 52 | 75 80 | 100 | 125 130 | 150 160 | 200 | 250 260 | 330 | 400 | \vdash | | \vdash | _ | \vdash | | + |
| | 3 x 120 | 3 4 100 | 1,6 | 2,/ | 4,0 | 6,3 | l '' l | 10 | 20 | 31 | 1 32 | 30 | 100 | 130 | 100 | 210 | 200 | 340 | | l | l | | | | | 1 |
| | 3 x 150 | 3 x 240 | 1,7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 28 | 41 | 56 | 85 | 115 | 140 | 170 | 230 | 280 | 380 | | \vdash | | \vdash | | \vdash | | 1 |
| | 3 x 185 | - | 1,9 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 30 | 45 | 60 | 90 | 125 | 160 | 190 | 250 | 310 | | | | | | | \Box | | 1 |
| | _ | nte de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | ircuito a | l | | | | | | | С | orrent | e de c | urto-ci | rcuito | no nív | el cor | sidera | do (k | A) | | | | | | | |
| | monta | nte (kA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 00 | 93 | 88 | 83 | 76 | 65 | 55 | 44 | 35 | 28 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7,5 | 5,5 | 5 | 4 | 2,9 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1 | 0, |
| | | 90 | 84 | 80 | 76 | 70 | 61 | 51 | 41 | 34 | 27 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,9 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1 | 0, |
| | | B0 | 75 | 72 | 68 | 64 | 56 | 48 | 39 | 32 | 26 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,9 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1 | 0, |
| | | 70 | 66 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | 37 | 31 | 25 | 20 | 15 | 13 | 11 | 8,5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1 | 0, |
| | | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | 46 | 40 | 34 | 29 | 24 | 19 | 15 | 12 | 11 | 8,5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1 | 0, |
| | | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8,5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1 | 0, |
| | | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1 | 0, |
| (B) | | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9,5 | 8 | 6,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1 | 0, |
| | | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7,5 | 6,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1 | 0, |
| | | 25 20 | 24 | 24 19 | 24 19 | 23 19 | 22 18 | 17 | 19 16 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8,5 8 | 7 6,5 | 6 5,5 | 5 4,5 | 4 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1 | 0, |
| I _k | | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0. |
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0. |
| | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0, |
| | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0, |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0, |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0, |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0, |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0, |
| | cond | io dos utores (mm²) Al | | | | | | | | | | C | om prim | ento (| do cire | cuito (i | m) | | | | | | | | | |
| | 1,5 | | <u> </u> | <u> </u> | | _ | _ | <u> </u> | \vdash | | <u> </u> | _ | | | L_ | 4- | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 7 | 11 |
| | 2,5 | | — | — | - | \vdash | \vdash | - | \vdash | _ | ├ | \vdash | | 1.0 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 |
| | 4 | 10 | _ | — | - | | \vdash | _ | \vdash | - | \vdash | - | 1 1 5 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 13 | 20 | 6 |
| | 6 10 | 10 16 | | \vdash | _ | | \vdash | _ | \vdash | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 2,5 | 3 | 2,5 3,5 | 3 5 | 3,5 6 | 5 8 | 6 10 | 7,5 12 | 10 | 12 20 | 15 24 | 20 32 | 30 50 | 10 |
| | 16 | 25 | - | - | _ | | \vdash | _ | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 19 | 25 | 30 | 37 | 50 | 75 | 15 |
| | 25 | 35 | | | _ | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 22 |
| | 35 | 50 | \vdash | | | | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 32 | 40 | 55 | 65 | 80 | 110 | 160 | 32 |
| | 50 | 70 | | - | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 38 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 220 | ۲ |
| (C2) | | 95 | | $\overline{}$ | | 1 | 1,5 | 2.5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 | 280 | 1 |
| () | 70 | 120 | | | | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 8,5 | 13 | 17 | 21 | 26 | 35 | 42 | 55 | 70 | 85 | 110 | 140 | 170 | 220 | 330 | 1 |
| | 95 | 150 | $\overline{}$ | | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 27 | 35 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 180 | 220 | 290 | -50 | 1 |
| 127/ | 120 | 185 | | | 1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6,5 | 10 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 55 | 65 | 90 | 110 | | 180 | | 270 | | | 1 |
| 220 V | 150 | 240 | | 1 | 1,5 | 2 | 3,5 | 5,5 | 8,5 | 12 | 17 | 25 | 35 | 42 | 50 | 70 | 85 | 110 | 130 | 170 | | | | 1 | | 1 |
| | 185 | 2 x 120 | | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 280 | 320 | | | | Γ |
| | 240 | 2 x 150 2 x 185 | 0,8 | 1,3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 36 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 330 | 390 | | | | \vdash |
| | 2 x 120 | 3 x120 | 0.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | _ | 40 | 45 | 0.4 | | 15 | -00 | 70 | 00 | 445 | 440 | 400 | 000 | 000 | 000 | _ | _ | \vdash | | - |
| | 2 x 150 | | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | 21 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 115 | 140 | 190 | 230 | 290 | 390 | \vdash | _ | \vdash | | - |
| | 2 x 185 | 3 x 185 | 1 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 6,5 | 10 | 15 | 22 | 31 | 47 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 210 | 240 | 310 | l | | | | | 1 |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | 3 x 120 | 3 x 240 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 24 | 33 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 160 | 220 | 260 | 330 | | | | | | |

Integral de Joule: coordenando condutores e dispositivos de proteção


ecurso indicado, na NBR 5410, para a verificação da coordenação entre condutores e dispositivos de proteção, no quadro da proteção contra curtos-circuitos, a integral de Joule é definida como a integral do quadrado da corrente durante um dado intervalo de tempo, isto é

$$\int_{0}^{t} i^{2} dt$$

Essa grandeza, cujo símbolo é "I2t", representa os esforços térmicos e magnéticos reais impostos a um componente conduzindo uma corrente de curto-circuito.

Quando as sobrecorrentes assumem valores muito elevados, como no caso de curtos-circuitos, os condutores atingem temperaturas da ordem de centenas de graus em tempos extremamente pequenos, frequentemente da ordem de centésimos de segundo.

Seja devido à forma de onda, seja devido à indutância do circuito, nos primeiros ciclos de uma corrente de curto-



circuito seus efeitos não podem ser avaliados pelo valor eficaz. Nessas condições, para o estudo dos efeitos térmicos dessa corrente, considerando tempos extremamente pequenos, não é possível separar a grandeza corrente da grandeza tempo, sendo necessário considerá-las em conjunto no produto integral

$$\int_{0}^{t} [i(t)]^{2} dt = I^{2}t$$

que representa energia por unidade de resistência $(J/\Omega = A^2.s).$

A integral de Joule de um componente elétrico pode ser calculada ou medida em ensaios de curto-circuito. As curvas da integral de Joule em função da corrente, $I^2t = f(I)$, de cabos e dispositivos de proteção são uma ferramenta valiosa no estudo da proteção dos condutores contra sobrecorrentes e da coordenação seletiva entre dispositivos.

Integral de Joule de condutores

A figura 1 mostra a curva da integral de Joule (característica I2t) típica de um cabo de baixa tensão, que fornece, para cada valor de corrente, a "energia específica" I²t que pode "passar" pelo cabo, isto é, a integral de Joule que o cabo suporta.

O trecho assintótico vertical corresponde a um valor de corrente da ordem da capacidade de condução de corrente do cabo, I₂, que faz com que seja atingida uma temperatura da ordem da temperatura máxima para serviço contínuo do cabo (função do material da isolação), θ_z. Essa corrente pode circular continuamente por um tempo extremamente longo, cerca de 20 anos, correspondendo a um valor de I²t praticamente infinito.

O trecho assintótico horizontal corresponde aos valores de corrente para os quais o aquecimento do condutor é considerado adiabático, isto é, sem troca de calor entre condutor e isolação: I^2t = cte. A região entre as assíntotas vertical




Fig. 2 – Característica I^2 t típica de um disjuntor termomagnético




Fig. 3 – Características I²t de interrupção típicas de fusíveis gG

e horizontal pode ser obtida a partir da chamada "curva de vida útil convencional" do cabo.

A curva da integral de Joule de um condutor, na forma $I^2t = f(I)$, pode ser traçada calculando-se os valores de I^2t a partir do método proposto pela IEC 60949 (ver boxe).

Tratemos do aquecimento adiabático. A energia necessária para elevar a temperatura do condutor do cabo desde a temperatura máxima para serviço contínuo, θ_z (70°C para isolação em PVC, ou 90°C para EPR ou XLPE), até a temperatura de curto-circuito, θ_k (160°C para PVC ou 250°C para EPR ou XLPE), num processo adiabático, pode ser expressa por:

$$\int_{0}^{t} Ri^{2} dt = (\theta_{k} - \theta_{z}) c \gamma S \ell$$

onde i é o valor instantâneo da corrente, t o tempo em que ela circula, R a resistência do condutor, c o calor específico do material do condutor, γ sua massa específica, S a seção do condutor e ℓ seu comprimento.

A resistência R, como sabemos, não é independente da temperatura e, portanto, não pode ser colocada fora da integral. No entanto, sendo fixos os dois limites de variação de R, para θ_z e para θ_k , podemos escrever:

$$R_{eq} \int_{0}^{t} i^{2} dt = (\theta_{k} - \theta_{z}) c \gamma S \ell$$

A existência de limites prefixados de temperatura (inicial e final) permite que a resistência seja tratada como um valor constante, R_{eq} , ou que a resistividade seja considerada constante e igual a ρ_{eq} (valores correspondentes a uma temperatura intermediária). Podemos escrever, então:

$$R_{eq} = \rho_{eq} \frac{\ell}{S}$$

e

$$\int_{0}^{t} i^{2} dt = \frac{\left(\theta_{k} - \theta_{z}\right)}{\rho_{eq}} c \gamma S^{2}$$

Fazendo

$$\sqrt{\frac{(\theta_k - \theta_z)}{\rho_{eq}} c \gamma} = K$$

virá

$$\int_{0}^{t} i^2 dt = K^2 S^2$$

Essa expressão dá a integral de Joule, isto é, a energia por unidade de resistência (energia específica) necessária para, num processo adiabático, elevar a temperatura do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo, $\theta_{\rm Z}$, até a temperatura de curto-circuito, $\theta_{\rm k}.$

A NBR 5410 dá, em 5.3.4.3(b), os valores de K, aqui reproduzidos na tabela I. Assim, por exemplo, a integral de Joule que adiabaticamente leva um condutor isolado (ou cabo unipolar) de cobre, BT, com isolação de EPR, 25 mm², de $\theta_z = 90^{\circ}\text{C}$ a $\theta_k = 250^{\circ}\text{C}$ é de

$$I^{2}t = K^{2} S^{2}$$
 $I^{2}t = 135^{2} \times 25^{2}$
 $I^{2}t = 11390 \times 10^{3} A^{2}s$.

| Tab. I – Valores de K (NBR 5410) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Condutor / isolação | K | | | | | | | | |
| Cu / PVC | 115 | | | | | | | | |
| Cu/EPR ou Cu/XLPE | 135 | | | | | | | | |
| AI / PVC | 74 | | | | | | | | |
| AI/EPR ou AI/XLPE | 87 | | | | | | | | |

Integral de Joule dos dispositivos de proteção

A característica I²t de um **disjuntor** termomagnético




Fig. 4 – Verificação da seletividade entre disjuntor e fusível usando as curvas l²t

Guia EM da NBR5410

dá o valor máximo da integral de Joule que o dispositivo deixa passar, em função da corrente que por ele circula. Seu aspecto típico é mostrado na figura 2, onde destacamos quatro regiões:

- a região I, com correntes $I \le I_n$ (I_n é a corrente nominal do disjuntor), onde não existe limitação de corrente;
- -~a região **II**, com $I_n < I \le I_m~(I_m \ \acute{e} \ o \ limiar de atuação magnética), onde os tempos de atuação são relativamente longos, atuando o disparador térmico. Pode ser obtida da curva tempo-corrente do dispositivo;$
- a região **III**, com $I_m < I \le I_{cn}$ (I_{cn} é a capacidade de interrupção do dispositivo), onde os tempos de atuação são curtos, atuando o disparador magnético. Pode ser obtida a partir de ensaio de curto-circuito do dispositivo; e
- -~a região $\mbox{IV},$ com $\mbox{I} > \mbox{I}_{cn}$, na qual o disjuntor não de-

ve ser utilizado.

No caso dos **fusíveis**, distinguem-se três características I²t: a *de fusão*, isto é, a energia específica que o fusível deixa passar entre os limites do tempo de fusão; a *de arco*, correspondente à energia que o fusível deixa passar entre os limites do tempo de arco; e a *de interrupção*, que pode ser obtida pela soma das outras duas e que corresponde à integral de Joule que o fusível deixa passar entre os limites do tempo de interrupção. É essa última que interessa no que concerne à proteção dos condutores. A figura 3 apresenta exemplos da característica I²t de interrupção.

Devido à elevada capacidade de interrupção (I_{cn}) dos fusíveis, não existem problemas para a interrupção de correntes de curto-circuito elevadas. Assim, na grande maioria das aplicações é dispensável a verificação de I_k (de acordo

Como construir as curvas l²t dos condutores

Os valores da integral de Joule admissíveis nos condutores elétricos e, assim, as curvas respectivas $[I^2t = f(I)]$, podem ser determinados usando-se o método da IEC 60949: **Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects**.

A fórmula geral indicada na norma é:

$$I^2t = I^2 G^2$$

onde:

$$G = \frac{X + \Delta^{-\frac{1}{2}}}{2 \cdot z \cdot S^{-\frac{1}{2}}} \qquad \Delta = X^2 + 4 z \cdot S$$

$$z = \frac{I^2}{\alpha} - \frac{Y}{S} \qquad \alpha = K^2 S^2 \ln \left(\frac{\theta_f + \beta}{\theta_i + \beta} \right)$$

sendo:

I = corrente que percorre o condutor (A);

S = seção nominal do condutor (mm²);

 θ_f = temperatura final (°C);

 θ_i = temperatura inicial (°C);

 $\beta = \text{recíproco do coeficiente de temperatura da resistência do condutor, em °C (K) (ver tabela I);}$

| Tab.I - Constantes K e β | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Material | К | β | | | | | | | |
| Cobre | 226 | 234,5 | | | | | | | |
| Alumínio | 148 | 228 | | | | | | | |

K = constante que depende do material condutor (ver tabela I);

X e Y = constantes que dependem do material, da isolação e da tensão de isolamento do condutor (ver tabela II)

| Tab. II - Constantes X e Y | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Isolação | Х | Y | | | | | | |
| PVC ≤ 3 kV | 0,29 | 0,06 | | | | | | |
| PVC > 3 kV | 0,27 | 0,05 | | | | | | |
| XLPE | 0,41 | 0,12 | | | | | | |
| EPR ≤ 3 kV | 0,38 | 0,10 | | | | | | |
| EPR > 3 kV | 0,32 | 0,07 | | | | | | |

Exemplos

Vamos calcular a integral de Joule suportável por um cabo de cobre, isolação de PVC, seção de 6 mm², percorrido por uma corrente de 100 A.

Lembremos que, no caso de isolação de PVC (que é o do exemplo), a temperatura máxima para serviço contínuo é de 70°C e a temperatura limite de curto-circuito é de 160°C. Portanto,

$$\theta_i = 70^{\circ}\text{C}$$
 $\theta_f = 160^{\circ}\text{C}$

Temos, ainda:

 $\beta = 234,5$ (tabela I);

com 5.3.4.3a) da norma de instalações, $I_k \le I_{cn}$).

Por outro lado, ao contrário do que ocorre com os disjuntores, a I²t dos fusíveis aumenta com a redução da corrente, como se vê na figura 3. Nessas condições, o fusível apresenta um comportamento crítico para pequenas correntes de curto-circuito, isto é, ele poderá não atuar num tempo suficiente, permitindo o aquecimento excessivo do condutor. Se o fusível for dimensionado para proteger o condutor também contra correntes de sobrecarga, não existirão correntes críticas e, na prática, não haverá necessidade de se verificar a integral de Joule. Se, no entanto, o fusível for superdimensionado em relação à capacidade de condução de corrente do condutor, devem ser verificadas (pelas características I²t) as condições de proteção no caso de corrente de curto-circuito presumida mínima.

As características I²t também podem ser utilizadas na **verificação da seletividade** entre dispositivos, como mostra a figura 4 — caso de um disjuntor com um fusível a montante. Na figura acham-se ilustradas:

- a característica I²t do disjuntor (curva C);
- a característica I²t de fusão do fusível (curva A); e
- a característica I²t de interrupção do fusível (curva B).

Verifica-se que se a corrente I for inferior a I_s (intersecção das curvas C e A) o disjuntor atuará sem que seja afetado o fusível. Se I for superior a I_B (intersecção das curvas C e B), atuará o fusível antes do disjuntor. Para I compreendido entre I_s e I_B , o disjuntor atuará, porém o fusível poderá ficar afetado, podendo atuar intempestivamente em outra ocasião.

$$K = 226$$
 (tabela I);

$$X = 0.29$$
 (tabela II); e

$$Y = 0.06$$
 (tabela II).

Assim,

$$\alpha = K^2 S^2 \ln \left(\frac{\theta_f + \beta}{\theta_i + \beta} \right) =$$

$$= 226^{2} \times 6^{2} \times \ln \left(\frac{160 + 234,5}{70 + 234,5} \right) = 476137,1$$

$$z = \frac{I^2}{\alpha} - \frac{Y}{S} = \frac{100^2}{476137.1} - \frac{0.06}{6} = 0.011$$

$$\Delta = X^2 + 4 z S = 0.29^2 + (4 \times 0.011 \times 6) = 0.348$$

$$G = \frac{X + \Delta^{-\frac{1}{2}}}{2 z S^{-\frac{1}{2}}} = \frac{0.29 + 0.348^{-\frac{1}{2}}}{2 \times 0.011 \times 6^{-\frac{1}{2}}} = 16.33$$

$$I^2t = I^2 G^2 = 100^2 \times (16.33)^2 = 2665816 A^2 s$$

Calculemos a integral de Joule para o mesmo condutor, mas percorrido agora por uma corrente de 1000 A:

$$\alpha$$
 não muda e, portanto,

$$\alpha = 476137,1$$

$$z = \frac{I^2}{C} - \frac{Y}{S} = 2,090$$

$$\Delta = X^2 + 4 z S = 50.250$$

$$G = \frac{X + \Delta^{-\frac{1}{2}}}{2 z S^{-\frac{1}{2}}} = 0,72$$

$$I^2t = I^2 G^2 = 519229 \text{ A}^2\text{s}$$

A figura B1 mostra a curva $I^2t = f(I)$ de um condutor de cobre, isolação de PVC e seção de 16 mm², levantada utilizando-se o método descrito — naturalmente, com a ajuda de um programa de planilha eletrônica.




Fig. B1 – Curva I²t de condutor de cobre/PVC, 16 mm²

Corrente de curto mínima: atenção ao comprimento do circuito

m que circunstâncias o uso de um dispositivo envolve apenas a proteção contra curtos-circuitos? Ou, examinada a questão do ângulo da norma de instalações, em que circunstâncias, na proteção contra sobrecorrentes, a adequação de um dispositivo é checada considerando apenas suas características de proteção contra curtos-circuitos?

Basicamente, **1)** quando o dispositivo apresenta características de funcionamento que só garantem mesmo essa proteção (caso dos disjuntores apenas com disparador magnético e dos fusíveis aM), sendo então seu uso necessariamente casado com o de um outro dispositivo responsável pela proteção contra sobrecargas.

Ou 2) para complementar a insuficiente proteção contra curtos-circuitos (tipicamente, insuficiente capacidade de interrupção) de um outro dispositivo que, cogitado a princípio para prover ambas as proteções, contra sobrecargas e contra curtos-circuitos, não possuía então capacidade de interrupção nominal compatível com a corrente de curto-circuito presumida no ponto de sua instalação.

Ou, ainda, 3) quando ao dispositivo cabe, "adicionalmente", a missão de proteger contra curtos-circuitos linhas ou trechos de linhas, a jusante, nas quais houve deslocamento do dispositivo contra sobrecorrentes; isto é, quando o dispositivo assume, devido ao deslocamento de um dispositivo a jusante — do ponto onde a rigor deveria ser instalado para outro ponto mais à frente —, a proteção contra curtos-circuitos do trecho deixado a descoberto pelo deslocamento. Cabe frisar que, aqui, a verificação baseada apenas nas características de proteção contra curtos-circuitos, referida inicialmente, deve ser entendida como aquela associada especificamente a essa missão "adicional" do dispositivo, de proteger um circuito que não o "seu". A verificação da proteção contra sobrecorrentes, no contexto do "seu" circuito, deve ser verificada na plenitude da missão que aí lhe cabe.

Esses três casos ficariam então adicionalmente sujeitos, como explicado no artigo "Equacionamento da proteção contra curtos-circuitos", à terceira verificação da proteção contra curtos-circuitos lá referida, e descrita em 6.3.4.3 da NBR 5410: a de que a corrente I_a , correspondente ao cruzamento da curva tempo—corrente do dispositivo (mais exatamente, curva do tempo máximo de atuação/interrupção) com a curva de suportabilidade térmica do condutor, seja inferior ou, no máximo, igual à corrente de curto-circuito presumida mínima ($I_{\rm kmin}$) no circuito a ser protegido (ver figura 3 do artigo mencionado). As outras duas verificações, vale lembrar, referem-se à capacidade de interrupção do dispositivo, indispensável, e à integral de Joule que ele deixa passar, necessária apenas quando houver dúvidas a respeito deste ponto.

De fato, a exigência associada a I_{kmin} é aplicável apenas quando o dispositivo só garante proteção contra curtos-circuitos (caso de disjuntor apenas com disparador magnético ou de fusíveis aM) ou quando o dispositivo, embora reunindo recursos capazes de prover proteção contra sobrecargas e contra curtos-circuitos, é usado explorando-se apenas essa sua segunda habilidade, a de proteção contra curtos-circuitos. Como o que interessa, neste último caso, é tão-somente a proteção contra curtos-circuitos, seria como assumir que um disjuntor termomagnético, por exemplo, é apenas magnético, ignorando-se deliberadamente a habilidade associada a seu disparador térmico; e, nessas condições, assumir que a corrente nominal do dispositivo é algo representativo apenas da corrente de regime permanente para a qual suas partes condutoras foram dimensionadas, e não algo que traduza sua ação contra sobrecargas — que, mais uma vez, deve ser ignorada —, ou qualquer idéia, daí decorrente, de coordenação com o condutor que ele protegeria. O boxe "Um 'mesmo' dispositivo, por que exigências distintas?" explica por que a exigência associada a I_{kmin} só se aplica a dispositivos, por construção ou por critério de projeto, destinados exclusivamente à proteção contra curtos-circuitos.

De qualquer forma, na prática, como antecipado no artigo referido, a verificação da exigência envolvendo I_{kmin} pode ser algo muito mais simples do que sugere, literalmente, o texto da norma.

Assim, a tradução prática da regra em questão é: verifique se o comprimento do circuito a ser protegido pelo dispositivo (apenas) contra curtos-circuitos não ultrapassa o limite até o qual fica garantida sua atuação. E isso é feito recorrendo-se a tabelas de consulta direta que dão esse comprimento máximo de circuito (L_{max}). Os dados de entrada são, de um lado, a seção do condutor a ser protegido e, de outro, dependendo do estilo de tabela e do produto envolvido, a corrente nominal do dispositivo ou então sua cor-

rente de atuação instantânea. No cruzamento da linha e coluna pertinentes, obtém-se o L_{max} .

Seja como for, o dado de entrada, no que se refere ao dispositivo, traduz em última análise a I_a definida acima. Para disjuntores, por exemplo, sejam eles termomagnéticos ou apenas magnéticos, I_a é o menor valor de corrente que efetivamente garante a atuação do disparador magnético. Enfim, a I_a da teoria, intersecção entre as curvas tempo—corrente do dispositivo e do condutor, é a mesma corrente de disparo magnético (I_m) dos disjuntores. Assim, ou bem o fabricante fornece a tabela de L_{max} em função diretamente da I_m de seus disjuntores/disparadores magnéticos; ou, indiretamente, em função da corrente nominal dos disjuntores (I_n) — caso das linhas de disjuntores mais padronizados e, em particular, quando se tem uma proporcionalidade bem definida entre I_m e I_n .

Já nas tabelas de L_{max} válidas para fusíveis, em que o I_a entra também de forma indireta, já embutido nas correntes nominais listadas, os fabricantes geralmente adotam, para os I_a respectivos, a corrente que assegura (curva do tempo máximo de interrupção) a atuação do fusível em 4 ou 5 s.

A origem das tabelas

As tabelas de L_{max} publicadas pelos fabricantes, ou que qualquer profissional de instalações elétricas pode também construir, resultam da expressão:

$$L_{\text{max}} = \frac{0.8 \, U \, S_L}{2 \, \rho \, I_a} \tag{1},$$

aplicável a circuitos **sem** neutro, sejam eles 3F ou 2F (F = fase), ou de

$$L_{\text{max}} = \frac{0.8 U S_L}{(1+m) \rho I_a}$$
 (2),

aplicável a circuitos **com** neutro, sejam eles 3F+N, 2F+N ou F+N,

e resultam, inerentemente, das seguintes hipóteses:

- o curto-circuito (mínimo) ocorre na extremidade "carga" do circuito;
- o curto-circuito (mínimo) envolve dois condutores, podendo ser fase-fase ou fase-neutro. Portanto, o U das expressões é tensão de linha, no caso (1), e tensão de fase no caso (2);
- a tensão na origem do circuito se mantém, na ocorrência da falta, em

80% do valor nominal. Daí o termo 0,8 U;

- a resistividade do material condutor do cabo é tomada à temperatura média de curto-circuito. Para cobre, portanto, $\rho = 0.027 \ \Omega.\text{mm}^2/\text{m}$;
- reatância desprezível para seções até $120~\mathrm{mm^2}$, inclusive. Para seções superiores, a reatância entra no cálculo através do fator r da tabela I. Note-se que, nas fórmulas, S_L representa a seção do condutor de fase, em mm²; e que na expressão (2) a parcela (1 + m) traduz a presença do condutor neutro, sendo m a relação entre a seção do condutor de fase e a do neutro, isto é, $m = S_L/S_N$. Com a inclusão do fator r, a expressão (1) ficaria:

$$L_{\text{max}} = \frac{0.8 \, U \, S_L}{r \, 2 \, \rho \, I_a} \tag{1'}$$

Já na expressão (2), considerando genericamente a hipótese de seções diferentes para condutor de fase e condutor neutro, teríamos então um fator r_1 para o condutor de fase e um fator r_2 para o condutor neutro. Assim,

$$L_{\text{max}} = \frac{0.8 U S_L}{(r_1 + r_2 m) \rho I_a}$$
 (2')

A tabela II traz um exemplo de tais tabelas de consulta rápida que fornecem o L_{max} até o qual fica garantida a atuação dos disjuntores listados. Ela foi construída assumindo-se I_a (ou $I_m)=14\times I_n.$ Tendo em vista a I_m desses disjuntores, eles poderiam ser classificados, se construídos conforme a IEC 60898, como tipo $\boldsymbol{D}-$ categoria em que aquela norma enquadra os disjuntores com faixa de disparo instantâneo de 10 a $20\times I_n.$

Mas atenção: levando em conta que disjuntores como os que seguem a IEC 60898 são produtos padronizados, de uso generalizado em instalações prediais e aplicados à proteção contra sobrecorrentes em geral (portanto, contra sobrecargas $\bf e$ curtos-circuitos), nunca é demais lembrar que o L_{max} indicado em qualquer tabela similar à tabela II é válido quando o disjuntor for usado apenas na proteção contra curtos-circuitos. Se o disjuntor for usado

também na proteção contra sobrecargas, e atender o que a NBR 5410 prescreve, neste particular, esqueça a história de L_{max}! Isso para lembrar, mais particularmente, que as correntes nominais que figuram na tabela devem ser lidas desvinculadas do significado e da importância singular que a grandeza tem no contexto da proteção contra sobrecargas. Corrente nominal, aí, é estritamente sinônimo da corrente de regime per-

Tab. I – Fator *r* de contribuição da reatância

| S (mm ²) | r |
|-------------------------|------|
| ≤ 120 | 1,00 |
| 150 | 1,15 |
| 185 | 1,20 |
| 240 | 1,25 |

Um "mesmo" dispositivo, por que exigências distintas?

A figura (a) mostra a curva de um disjuntor D, com o qual se quer proteger um condutor, S, cuja curva tempo—corrente caracterizadora de sua suportabilidade térmica também se encontra aí ilustrada. Esse mesmo disjuntor D, acompanhado da curva do cabo, é reapresentado nas fiquras abaixo, (b) e (c).

O mesmo disjuntor? Sim, com a mesma corrente nominal, a mesma faixa de disparo magnético, etc. Só que vamos imaginar o disjuntor D, no caso D2 (figura *c*), dotado apenas de disparador magnético; ou então que, embora dotado de disparadores térmico e magnético, D (D2) seja utilizado levando em conta apenas seu disparador magnético. Em outras palavras, imaginemos que só nos interessa, no caso D2, a característica de proteção contra curtos-circuitos do disjuntor D. Já o disjuntor D do caso D1 (figura *b*) será explorado em toda sua plenitude, isto é, em toda sua capacidade de proteção contra sobrecorrentes, sejam elas sobrecargas ou curtos-circuitos.

Ora, assumir que o disjuntor D do caso D1 (figura b) protege o condutor S contra quaisquer sobrecorrentes — não só porque ele dispõe de disparadores térmico e magnético, mas porque sua corrente nominal I_n , ou de ajuste do disparador térmico, é inferior à capacidade de condução de corrente (I_Z) do condutor S, já que as regras da proteção contra sobrecargas impõem $I_n \leq I_Z$ —, significa dizer que todas as sobrecorrentes no circuito por ele protegido, até a capacidade de interrupção do dispositivo, serão eliminadas, e em tempos inferiores aos da suportabilidade térmica do cabo. É o que mostra a linha de cor verde da figura, que é a curva correspondente ao tempo máximo (considerando inércia, temperatura, tolerâncias admitidas pelas normas, etc.) em que o disjuntor irá atuar, não importa se o nome da sobrecorrente é sobrecarga ou curto-circuito.

Agora, quando o disjuntor D é identificado ou utilizado apenas com base na sua característica de proteção contra curtos-circuitos — seja, mais uma vez, porque *só conta* com disparador magnético ou porque *só se conta* com seu disparador magnético —, *a única coisa que se pode garantir* é que ele irá seguramente atuar para correntes a partir de I_a (figura *c*).

Ora, se a atuação de D (D2) só é garantida para correntes iguais ou superiores a I_a (o que acontece com as sobrecorrentes inferiores a I_a "não é um problema de D2"), é preciso então que as correntes de curto-circuito suscetíveis de circular no circuito em questão sejam pelo menos iguais a I_a . Em outras palavras, para que D (D2) cumpra com a proteção contra curtos-circuitos que oferece, é preciso que a mínima corrente de curto-circuito suscetível de percorrer o circuito seja maior ou, no mínimo, igual a I_a . E, portanto,

$$I_{kmin} \ge I_a$$

ou, colocando na ordem adotada pela norma,

$$I_a \le I_{kmin}$$

Logo, a impedância do circuito não deve ser superior à que permitiria, com segurança, a circulação de $I_{\rm kmin}$. Para uma mesma seção de condutor, mesmo tipo de cabo, etc., impõe-se, portanto, um limite máximo ao comprimento do circuito.

Tudo isso explica por que temos um disjuntor, D=D1, para o qual não se exige a verificação da condição associada a $I_{\rm kmin}$, e um "mesmo" disjuntor, D=D2, ao qual a exigência se aplica.

Note-se, por outro lado, que se ambos são "iguais", mas um protege contra qualquer sobrecorrente (come-

manente suportável pelas partes condutoras do disjuntor.

Seja como for, os valores da tabela II seguem a expressão (1). E, por isso, ela pode ser considerada absolutamente típica, dentro da literatura sobre assunto. Pois é assim que os fabricantes de dispositivos montam as tabelas que publicam: para tensão de linha, circuitos sem neutro, para curto fase—fase e des-


prezando a reatância; e remetendo a obtenção de L_{max} referentes a outras situações (circuitos com neutro, seção de neutro diferente da do condutor de fase, etc.) a fatores de correção — multiplicadores que, em resumo, são pura aritmética. Assim, como os valores da tabela II são válidos para circuito sem neutro, tensão de linha de 380 V, bastaria o interessado multiplicá-

çando pelas sobrecargas) e o outro "só" contra curtoscircuitos, poderemos "deslocar D2 (ou seja, sua curva) para a direita", mas jamais D1.

Traduzindo: como D2 é assumido apenas como proteção contra curtos-circuitos, em princípio não há nada que obrigue a que sua corrente nominal ${\rm I}_{\rm n}$ seja inferior à capacidade de condução de corrente ${\rm I}_{\rm z}$ do condutor ao qual é aplicado. Aliás, como reconhece a NBR 5410 na nota 3 de 5.3.4.3, "a corrente nominal do dispositivo de proteção contra curtos-circuitos pode ser superior à capacidade de condução de corrente dos condutores do circuito." E nem poderia ser diferente.

Portanto, na figura, D2 poderia perfeitamente proteger (contra curtos-circuitos!) outros cabos à esquerda de S (esse o sentido do "deslocamento para a direita" referido), vale dizer, com seções menores; e, eventualmente, também cabos à direita, desde que neles não circule uma corrente de regime permanente superior à que suportam as partes condutoras do dispositivo — aqui entendido como um conjunto capaz de todas as ações dele exigidas e não apenas o disparador. É claro que para tudo há limites práticos, ditados pela realidade, sobretudo a econômica.

Já D1, que se assumiu usado contra sobrecargas (ou, enfim, contra sobrecorrentes em geral), não poderá ter $\rm I_n$ superior à $\rm I_z$ do condutor S. Aqui, a situação é a inversa: o disjuntor poderia garantir a proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) de qualquer condutor à direita de S, ou seja, com seção superior à de S — ressalvados, sempre, os limites práticos e econômicos dessa brincadeira, e outras considerações fora do propósito desses comentários, como a questão da capacidade de interrupção.



los por $1/\sqrt{3}$ (ou, o que dá no mesmo, por 220/380) para obter o L_{max} válido para qualquer circuito 3F+N, 2F+N ou F+N com tensão de fase de 220 V, correspondente à tensão de linha de 380 V. E se a tensão de fase do circuito em questão não for 220 V, mas 127 V, o multiplicador também é simples e automático: 127/380. E, ainda, se a seção do neutro for inferior à

seção do condutor de fase (que é, de qualquer forma, a seção com que se consulta a tabela), deve-se aplicar ao resultado o fator

$$\frac{2}{(1+m)}$$

| Tab. II - Comprimento máximo de circuito (*) (m) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| Corrente nominal do | | Seção nominal do condutor (mm²) | | | | | | | | | | | | |
| disjuntor (A) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | | | | | |
| 6 | 100 | 167 | 268 | 402 | 670 | 1072 | | | | | | | | |
| 10 | 60 | 100 | 160 | 241 | 402 | 643 | 1005 | | | | | | | |
| 13 | 46 | 77 | 123 | 185 | 309 | 494 | 773 | 1082 | | | | | | |
| 16 | 37 | 62 | 100 | 150 | 251 | 402 | 628 | 879 | 1256 | | | | | |
| 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 201 | 321 | 502 | 703 | 1005 | | | | | |
| 25 | 24 | 40 | 64 | 96 | 160 | 257 | 402 | 562 | 804 | | | | | |
| 32 | 18 | 31 | 50 | 75 | 125 | 201 | 314 | 439 | 628 | | | | | |
| 40 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 251 | 351 | 502 | | | | | |
| 50 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 201 | 281 | 402 | | | | | |
| 63 | 9 | 15 | 25 | 38 | 63 | 102 | 159 | 223 | 319 | | | | | |
| 80 | 7 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 125 | 175 | 251 | | | | | |
| 100 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 | 64 | 100 | 140 | 201 | | | | | |
| 125 | 4 | 8 | 12 | 19 | 32 | 51 | 80 | 112 | 160 | | | | | |

(*) Circuito com condutores de cobre, protegido por disjuntor com disparo magnético I_m = 14 I_n

Verificação prática da exigência, dada em 6.3.4.3 da NBR 5410, de que o dispositivo de proteção contra curtos-circuitos deve seguramente atuar para a corrente de curto-circuito mínima presumida no circuito considerado: basta confrontar o comprimento real do circuito a ser protegido com o comprimento máximo admissível dado na tabela. Sendo o comprimento real inferior ao limite tabelado, fica atendida a exigência. Mas a verificação só se aplica aos casos em que o dispositivo é usado apenas na proteção contra curtos-circuitos. A tabela é somente um exemplo e se refere a disjuntores cujo disparo instantâneo se dá com 14 vezes a corrente nominal.

onde m, como já mencionado, é a relação entre a seção do condutor de fase e a do neutro. Logo, se a seção do condutor neutro for metade da do condutor de fase, o fator é 2/3.

Em termos genéricos, levando em conta todas as possibilidades, a composição do fator de correção total para a tabela do exemplo seria, portanto:

$$\frac{U_N}{380} \times \frac{2}{(1+m)}$$

onde U_N é a tensão nominal do circuito considerado (a tensão de fase, se o circuito inclui neutro, ou tensão de linha, caso contrário).

Na verdade, as possibilidades de aproveitamento da mesma tabela II para outras situações não param por aí. Dela podem ser extraídos também L_{max} válidos para qualquer outro disjuntor com proporcionalidade bem definida entre I_m e I_n , isto é, do tipo

$$I_m = \alpha \times I_n$$

onde α é o multiplicador que caracteriza essa relação. Como na tabela II assumiu-se $\alpha=14$, para obter os L_{max} válidos para qualquer outro disjuntor do tipo $I_m=\alpha\times I_n$, bastaria aplicar aos L_{max} da tabela II o multiplicador

$$\frac{14}{\alpha}$$

Queda de tensão pode prevalecer

Num projeto real, é possível que a verificação aqui comentada, a do *critério do curto mínimo*, acabe se mostrando "redundante" face a outras exigências da norma — melhor dizendo, ultrapassada por outras exigências, mais restritivas.

Em particular, o critério que pode competir com o do *curto mínimo* é o da queda de tensão.

De fato, uma das clássicas condições a serem atendidas no dimensionamento de um circuito refere-se à queda de tensão. A NBR 5410 impõe aí limites. A queda de tensão num circuito terminal não pode ultrapassar 4%; e a queda de tensão total, da origem da instalação até o "último dos circuitos", não pode ultrapassar 4% para instalações alimentadas diretamente pela rede de distribuição pública de baixa tensão ou 7% para instalações equipadas com subestação ou fonte própria.

Ora, uma queda de tensão máxima admissível, como as que a norma impõe, implica também um comprimento máximo admissível de circuito.

Proteção de cabos em paralelo

proteção contra sobrecorrentes de condutores em paralelo suscita muitas dúvidas entre projetistas e instaladores. Quando utilizar um único dispositivo, isto é, uma única proteção (um fusível ou um pólo de disjuntor) por fase ou proteções individuais, ou seja, um dispositivo para cada conjunto de fases (ver boxe)?

A NBR 5410 trata do assunto de maneira bastante superficial em 5.3.3.3 (proteção contra correntes de sobrecarga), em 5.3.4.4 (proteção contra correntes de curtocircuito) e em 6.2.5.7.

Na IEC 60364, a norma internacional que constitui o documento de referência da NBR 5410, o assunto já é tratado com mais clareza e detalhes — graças a incorporação de textos relativamente recentes. O que se segue é uma análise do tema da proteção de cabos em paralelo tomando como base a seção pertinente da IEC 60364.

Em matéria de proteção contra sobrecargas, quando um único dispositivo protege vários condutores em paralelo não deve haver nenhuma derivação, nem dispositivos de seccionamento ou manobra ao longo dos condutores em paralelo.

Proteção única e proteção individual

Seja, por exemplo, um circuito trifásico (sem neutro) com três condutores por fase. Teremos então nove condutores — três para a fase R, três para a fase S e três para a fase T —, constituindo três conjuntos: $R_1S_1T_1$, $R_2S_2T_2$ e $R_3S_3T_3$. As duas possibilidades de proteção contra sobrecor-rentes são:

a) Proteção única - Um dispositivo fusível

tripolar ou um disjuntor tripolar, com um fusível ou um pólo para o conjunto dos três condutores de cada fase $(R_1R_2R_3, S_1S_2S_3 \in T_1T_2T_3)$;

b) **Proteção individual** – Três dispositivos fusíveis tripolares ou três disjuntores tripolares, com um dispositivo fusível ou um disjuntor para cada conjunto das três fases ($R_1S_1T_1$, $R_2S_2T_2$ e $R_3S_3T_3$).

Trata-se de uma prescrição necessária, embora não suficiente, para garantir (o mais possível) uma igual divisão de corrente entre os condutores de cada fase. Neste caso (igual divisão de corrente), o texto IEC esclarece que o valor de I_z a ser considerado é a soma das capacidades de condução de corrente dos vários condutores em paralelo.

No caso de divisão desigual de corrente (diferença superior a 10%) entre os condutores de uma mesma fase, é dito que a corrente de projeto e as exigências de proteção contra sobrecarga devem ser consideradas individualmente, para cada condutor.

Analisemos tais prescrições.

Quando ocorre uma sobrecarga num circuito contendo condutores em paralelo, a corrente aumentará em cada condutor na mesma proporção em que se dividia a corrente normal. Se a corrente de cada fase dividir-se igualmente entre os condutores em paralelo, uma única proteção, por fase, poderá ser usada para proteger todos os respectivos condutores.

A divisão da corrente entre os condutores em paralelo de cada fase é função da impedância dos condutores. Para cabos de maior seção nominal (S > 120 mm²), a reatância indutiva é maior do que a resistência e terá um efeito significativo na divisão de corrente. É importante notar que a reatância indutiva é fortemente influenciada pela posição relativa dos cabos. Se, por exemplo, tivermos um circuito com dois cabos de seção elevada por fase, de mesma seção e mesmo comprimento, dispostos de maneira desfavorável, como seria o caso de cabos de mesma fase justapostos, a divisão de corrente pode chegar a 70%/30%, ao invés de 50%/50%.

Quando for previsível uma diferença de corrente superior a 10% entre os condutores em paralelo, as correntes de projeto e as exigências de proteção contra correntes de sobrecarga devem ser consideradas individualmente para cada condutor, conforme mencionado.

Seja um circuito com m condutores por fase. A corrente de projeto I_{Bk} do condutor k é dada, em termos fasoriais,

por:

$$\underline{I}_{Bk} = \frac{\underline{I}_{B}}{\frac{Z_{k}}{Z_{1}} + \frac{Z_{k}}{Z_{2}} + \dots + \frac{Z_{k}}{Z_{k-1}} + \frac{Z_{k}}{Z_{k}} + \frac{Z_{k}}{Z_{k+1}} + \dots + \frac{Z_{k}}{Z_{m}}}$$

onde

 I_{R} = corrente de projeto do circuito,

 I_{Bk} = corrente de projeto do condutor k,

 Z_1 , Z_2 , ... Z_k ... Z_m = impedância dos condutores 1, 2, ..., k, ... m.

As condições de proteção dadas em 5.3.3.2 (a) e (b) da NBR 5410 podem ser escritas

$$I_{Bk} \leq I_{nk} \leq I_{zk}$$

$$I_{2k} \leq 1.45 I_{2k}$$

se forem previstas proteções individuais, ou

$$I_{R} \leq I_{n} \leq \Sigma I_{7k}$$

$$I_2 \leq 1.45 \Sigma I_{zk}$$

se for prevista uma única proteção por fase, onde


 I_{zk} = capacidade de condução de corrente do condutor k, considerando todos os fatores de correção necessários;

 $\Sigma I_{Zk}=$ soma das capacidades de condução de corrente de todos os m condutores, considerando todos os fatores de correção necessários;

 I_n = corrente nominal do dispositivo de proteção único, afetada dos fatores de correção necessários;

 I_{nk} = corrente nominal do dispositivo de proteção do condutor k, afetada dos fatores de correção necessários;

 I_2 , I_{2k} = respectivas correntes convencionais de atuação. As impedâncias dos condutores — fundamentais para o cálculo das correntes de projeto I_{Bk} —, função de sua posição relativa, podem ser obtidas dos fabricantes (para as disposições mais usuais) ou calculadas.



Quanto à proteção contra correntes de curto-circuito, a NBR 5410 diz, apenas, que um mesmo dispositivo pode proteger vários condutores em paralelo, desde que suas características de atuação e a maneira de instalar os condutores sejam adequadamente coordenadas. É mais ou menos essa a abordagem do texto IEC. Mas o documento internacional acrescenta que o dispositivo deve garantir a proteção no caso de uma falta que ocorra no ponto mais desfavorável em qualquer dos condutores e lembra que a falta pode ser alimentada pelas duas extremidades de um condutor em paralelo. Assim, se não ficar garantida a atuação efetiva do dispositivo, no caso de proteção única, o texto determina a adoção de medidas complementares; ou então que seja adotada a proteção individual.

As medidas complementares associadas ao uso de um único dispositivo são:

- reduzir, por instalação, os riscos de curto-circuito em qualquer condutor paralelo — por exemplo, com proteção mecânica;
- não instalar os condutores junto a material combustível.
 Ao aplicar a proteção individual deve-se, segundo o documento:
 - 1) utilizar, no caso de dois condutores em paralelo,




Fig. 2 – Corrente após a atuação do dispositivo cs

um dispositivo de proteção *na origem* (lado da fonte) (de cada condutor);

2) utilizar, no caso de mais de dois condutores em paralelo, um dispositivo *na origem* (lado da fonte) e outro *no final* (lado da carga) (de cada condutor).

Resumindo: se a atuação de uma proteção única contra correntes de curto-circuito não puder ser garantida, no caso de falta num dos condutores em paralelo, convém optar pela proteção individual, sendo que no caso de três ou mais condutores em paralelo pode ser necessário prever proteções individuais na entrada e na saída do circuito, como ilustram as figuras 1 e 2.

A figura 1 mostra que se ocorre uma falta no condutor paralelo c, no ponto x, a corrente de falta circulará pelos condutores a, b e c. A maior parte dessa corrente passará pela proteção cs. A figura 2 mostra que mesmo após a atuação de cs circulará corrente para a falta, em x, pelos condutores a e b. Por estarem a e b em paralelo, a corrente que passa pelas proteções as e bs pode não ser suficiente para fazê-las atuar em tempo hábil. Nessas condições a proteção cl será necessária. Note-se que a corrente através de cl será inferior à que causou a atuação de cs. A mesma situação existirá se a falta ocorrer no condutor a ou b e, portanto, serão necessárias as proteções al e bl.