
Programação para Dispositivos Móveis

Telefonia Móvel Celular



Professor: Nairon Neri Silva

naironsilva@unipac.br

Evolução dos sistemas

- Primeira Geração: 1G
 - Sistemas analógicos (canal de voz) com o AMPS
- Segunda Geração: 2G
 - Sistemas digitais com o GSM, TDMA (IS-136/D-AMPS) e CDMA (IS-95)
- 2.5 G
 - Sistemas celulares que oferecem serviços de dados a taxas de até 115 kbps
 - Passo intermediário na evolução para 3G
 - Principais sistemas: GPRS/EDGE e extensões do CDMA
- Terceira Geração: 3G
 - Sistemas celulares que oferecem serviços de dados por pacotes e taxas de até 2 Mbps
 - Principais sistemas: WCDMA (UMTS) e CDMA2000

Evolução dos sistemas

- 3.5G
 - Evoluções do padrões 3G
 - Principais sistemas: HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) e 1x EV-DO (Evolution Data Optimized)
- 3.75G
 - Pré-4G
 - Principais sistemas: adição do protocolo HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access), gerando o padrão HSPA (High Speed Packet Access) e posteriormente sua evolução HSPA+ (Evolved HSPA)

Evolução dos sistemas

- Quarta Geração: 4G
 - "Beyond 3G" (Após 3G)
 - "Anywhere, anytime" (Qualquer lugar, sempre conectado)
 - LTE (Long Term Evolution)
 - Taxas de 100 Mbit/s (móvel) a 1 Gbit/s (fixo)
 - Interconectividade (WiFi, WiMax)
 - Baseada em endereçamento IP (IPv6)
 - Padrões:
 - Mobile WiMAX 802.16m (IEEE)
 - Coréia do Sul (2006)
 - LTE-Advanced: 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
 - Escandinávia (2009)
 - Comercialmente no mundo (EUA, Canadá, etc) desde de 2011
 - Brasil (Copa das Confederações 2013): Salvador, Recife, Fortaleza,
 Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro

Sistemas de telefonia celular

- Comunicação sem fio a longas distâncias
- Oferece uma conexão sem fio à PSTN (*Public Switched Telephone Network* Rede Telefônica Pública Comutada)
- Permite mobilidade contínua dos usuários
- Acomodam um grande número de usuários em uma grande área geográfica e dentro de um espectro de frequência limitado
- Alta capacidade é alcançada limitando-se a cobertura dos transmissores a sub-regiões geográficas: células


Sistemas de telefonia celular

- Utiliza múltiplos transmissores de baixa potência
- Cada célula é servida por uma estação rádio base (ERB), composta por: transmissor, receptor e unidade de controle
- A extensão da área de cobertura de uma ERB é dependente dos seguintes fatores:
 - Potência de saída do rádio transmissor
 - Banda de frequências utilizada
 - Altura e localização da antena
 - Tipo da antena
 - Topografia do terreno (sombreamento)


Sistemas de telefonia celular

- A cada célula são atribuídas faixas de frequência
 - Reuso de frequências uso da mesma frequência (canal) na cobertura de diferentes áreas
- Células são organizadas de forma que todas as antenas vizinhas sejam equidistantes (padrão hexagonal)
 - Interferência co-canal interferência entre células que usam a mesma frequência (limites toleráveis)

Organização das células



Organização das células



Características do sistema celular

- Alta densidade de tráfego
- Permite o reuso de frequências
- Transmissores de baixa potência montados em estruturas mais baixas
- Pequena área de cobertura
- Permite expansão modular
- Capacidade limitada pela interferência entre usuários


Características do sistema celular

- Por que não usar uma grande torre de rádio e uma grande área de serviço?
 - Número de usuários simultâneos seria bastante limitado
 - Relacionado ao número de canais disponíveis
 - Terminal móvel teria um grande requisito de potência de transmissão
- Conceito de telefonia celular pequenas células com reuso de frequência
 - Vantagens
 - Baixa potência de transmissão dos dispositivos
 - Aumento da capacidade do sistema com reuso de frequências
 - Desvantagens
 - Custo das células
 - Handoff (ou handover) entre as células deve ser suportado
 - Necessário rastrear o usuário móvel para rotear mensagens e chamadas

Reuso de frequências

- São alocadas frequências diferentes para células adjacentes
- Células distantes reusam frequências
- Um número de canais (faixas de frequência) são atribuídas a cada célula
 - Potência de transmissão é controlada para evitar a invasão para células vizinhas
 - A questão é determinar quantas células devem se interpor entre duas células que utilizem a mesma frequência

Reuso de frequências



• Cluster — conjunto de células em que não há reutilização de frequências Estruturas mais empregadas (antenas omnidirecionais — células hexagonais)


Componentes básicos dos sistemas celulares

•ERB – Estação Rádio Base(Base station – BS)

•CCC – Central de Comutação e Controle (Mobile Switching Center – MSC, também chamada de Mobile Telephone Switching Office - MTSO)

•EM – Estações móveis (Mobile Station – MS)

RTPC - Rede Telefônica
 Pública Comutada (Public
 Switched Telephone
 Network – PSTN)



Estação Rádio Base


- Provê canais de rádio entre as unidades móveis e a rede
 - Pico-células (indoor, 0-0.5 Km) suportam de 8-20 canais
 - Micro-células (outdoor, 0-1 Km)
 - Macro-células (1-30 Km)








Estação Rádio Base




Central de comutação e controle

- Central telefônica expandida para operar com software próprio de serviço móvel celular
- Uma CCC se liga a várias ERBs por meio de linhas telefônicas e de dados privativos (fibras ópticas, rádios digitais, enlaces de microondas, etc.)
- Coordena atividades de todas as ERBs e conecta o sistema celular à PSTN
- Funções da CCC:
 - Realiza conexões de chamadas entre unidades móveis
 - Realiza conexões entre um usuário da rede fixa e um usuário móvel
 - Atribui um canal de voz para cada chamada
 - Controla e comuta o handoff de chamadas
 - Monitora informações de cobrança

Como é feita a chamada celular?




Como é feita a chamada celular?



Handoff

- Função que permite manter a continuidade de uma conversação quando o usuário passa de uma célula para outra
- O handoff está centralizado no CCC e pode causar uma interrupção na comunicação de até 0,5 s




Handoff

 Transferência do gerenciamento de uma unidade móvel de uma ERB para outra

 Pode ser iniciada exclusivamente pela rede ou assistida pela unidade móvel

 Principal parâmetro utilizado: intensidade do sinal da unidade móvel para a ERB

Estratégias de Handoff




Estratégias de *Handoff*: Intensidade Relativa do Sinal

 Unidade móvel transferida de ERB A para ERB B assim que a intensidade do sinal em B exceder a intensidade de A

Na figura, handoff ocorre em L₁

Pode levar ao efeito ping-pong


Estratégias de Handoff



Estratégias de *Handoff*: Intensidade Relativa do Sinal com Limite

- O handoff ocorre quando:
 - 1. O sinal na ERB atual estiver abaixo de um limite E e
 - 2. O sinal na ERB nova for major
- Se for definido um limite alto (Th₁) comporta-se como a estratégia anterior
- Se for definido um limite baixo (Th₃) resulta em comunicação de baixa qualidade e eventualmente queda de comunicação. Handoff em L₄
- Usando Th₂, handoff ocorre em L₂

Estratégias de Handoff




Estratégias de *Handoff*: Intensidade Relativa do Sinal com Margem

 Ocorre somente caso o sinal da nova ERB for suficientemente maior (margem H)

Handoff ocorre em L₃

Previne o efeito ping-pong

Estratégias de Handoff




Estratégias de *Handoff*: Intensidade Relativa do Sinal com Margem e Limite

- Quando ocorre o handoff:
 - 1. O sinal cai abaixo de um dado limite e
 - 2. O sinal da ERB destino é maior que o atual acrescido de uma margem H

Handoff ocorre L₃ caso o limite seja Th₁ ou
 Th₂ e em L₄ caso o limite sejaTh₃

Estratégias de Handoff



Fonte dos Slides

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Disciplina: Introdução à Computação Móvel

Prof. Francisco José da Silva e Silva

Prof. Rafael Fernandes Lopes