



03 de junho de 2019



# CURSO ARDUÍNO PRÁTICO

**Instrutores: Rafael e Ruben** 

Simplificando o processo de um computador...











Entrad


**Processo** 


Saída

### ... para o arduino.









Entrad a

Processo

Saída

**Sensor Atuador** 

Processo

# Portas e Componentes Regula tensão Conector USB tipo B


Impede que a USB do
computador seja danificada em
caso de sobrecorrente.
( acima de 500 mA)

Conector

Compara se a tensão DC está presente. Se não estiver, deixa que a tensão da USB Alimente o circuito.

> Regula a tensão DCpara 3,3 V.

Conjunto microcontrolador e cristal, responsável pelo controle e leitura de todos os pinos da placa.



Conjunto microcontrolador e cristal que faz a interface USB com o computador

Conector para gravação ICSP, do ATMEGA16U2

Led conectado ao pino 13 do arduino


Leds de status da comunicação seria Entre placa e computador

Os sinais em amarelo e vermelho Indicam dois pinos que estão em curto

Caso utilize esses sinais no projeto, tome cuidado pois estão conectados ao outro microcontrolador para





### **Monitor Serial**




### **Monitor Seria**

Baud rate vs Bit rate






Baud = 10 Bit rate = 10 bps



Baud = 10 Bit rate = 20 bps Monitor Serial Sketch jun01a | Arduino 1.8.4

Plotter Serial



### **Monitor Serial**

Vejamos na prática!



osketch\_jun01a | Arduino 1.8.4

Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda




sketch\_jun01a§

```
char entrada:
void setup()
  //Definindo a taxa de transmissão como 9600 bps
  Serial.begin(9600);
void loop()
  //Apresente os resultados enquanto houver dados para leitura
 while (Serial.available() > 0)
    // Lê byte da serial
    entrada = Serial.read();
    Serial.println(entrada);
```

Deixando os monitores Serial em "stand by", vamo para um Show de Luzes!

Projeto 01 - Show de luzes

## Monte o esquema: Componentes:



■ 1 - resistor 100 Ohms

■ 5 - LEDS

#### DIGITE O CODIGO NA

### IDE

```
int arrayLed[] = {11, 10, 9, 6, 5};
int tamanhoArray = sizeof(arrayLed) / sizeof(arrayLed[0]);
```

```
void apaga()
{
  for (int i =0; i<tamanhoArray; i++)
  {
    digitalWrite(arrayLed[i], LOW);
  }
}</pre>
```

```
void acende()
{
  for (int i =0; i<tamanhoArray; i++)
  {
    digitalWrite(arrayLed[i], HIGH);
  }
}</pre>
```

```
void trocarEstadoLed(char estado)
  switch (estado)
    case '0':
      apaga();
      break;
    case '1':
      acende();
     break:
    case '2':
      sequencial();
      break:
```

```
void sequencial()
  for (int i=0; i < tamanhoArray; i++)</pre>
    digitalWrite(arrayLed[i], HIGH);
    delay (150);
    digitalWrite(arrayLed[i], LOW);
    delay (150);
void setup()
 for (int i =0; i<tamanhoArray; i++)
    pinMode(arrayLed[i], OUTPUT);
```

```
void loop()
{
    trocarEstadoLed(1);
}
```

setup() - Parte do código dedicado para iniciar o programa. Dizer para o arduino com quais portas ele deve trabalhar, além de iniciar algumas funções e modos de trabalho. Esta parte é lida uma única vez.

loop() - Parte do código dedicado ao trabalho repetitivo. Esta parte roda infinitas vezes.

### Função pinMode()

►Sintaxe: pinMode(PORTA, FORMATO);

► As portas podem ser as portas analógicas A0,A1,A2..A7, ou digital 0,1,2,3...13.

►O formato pode ser INPUT para sinais que chegam ao arduino, e OUTPUT para sinais enviados pelo arduino.

# Função digitalWrite()

Serve para enviar um sinal digital, verdadeiro ou falso...5v ou 0v.

**▶**Sintaxe : digitalWrite(PORTA, FORMATO);

►As portas podem ser as portas analógicas A0,A1,A2..A7, ou digital 0,1,2,3...13.

►O formato pode ser HIGH (ou 1) para enviar 5V, e LOW (ou 0) para enviar 0V.

### Função delay()

▶Serve para espera um tempo em milisegundos.

**▶**Sintaxe : delay(tempo);

**▶**O tempo é dado em milissegundos.

# Vamos voltar para o Monitor Serial?

Projeto 1.1 -Controlando o Show de luzes pela Serial.

# Adicionando alguns códigos ao anterior

►Variável globa... char entrada;


Atualizando a loop():

```
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
   // Lê byte da serial
    entrada = Serial.read();
   Serial.println(entrada);
    trocarEstadoLed(entrada);
```

### MELHOR FORMA DE APRENDER É PRATICANDO.

Projeto 02 - Sensor ultrassônico

## Monte o esquema: Componentes:



- 1 Sensor Ultrassônico
- Library:

https://github.com/ErickSimoes/Ultrasonic

### DIGITE O CÓDIGO NA IDE

```
* Leitura de distância com o sensor HC - SR04
    * Library used: https://github.com/ErickSimoes/Ultrasonic
   #include <Ultrasonic.h>
      * Definindo o nome do sensor (ultrassom) - um objeto e
      * especificando as portas de conexão trig(8) e echo(7)
      * respectivamente.
 9
10
11
     Ultrasonic ultrassom(8,7);
12
   //Função setup() roda apenas 1 vez quando a placa é ligada ou resetada
13
   void setup()
15 □ {
16
     //Habilitando a comunicação serial a uma taxa de 9600 bauds.
     Serial.begin (9600);
17
18
   //Definindo a variável (global) que receberá a distância
   long distancia;
20
21
   //Função loop(): executa um loop infinitamente enquanto a placa estiver ligada.
   void loop()
24 □ {
     distancia = ultrassom.read(CM); //ultrassom.read(CM) retorna a distância em
2.5
26
                                      //centimetros (CM)
27
     Serial.print(distancia); //imprime o valor da variável distancia
     Serial.println(" cm");
28
29
30
     delay(100); //Aquarda 100ms antes de executar o loop novamente
31
```

Lembra do Plotter?

Filtros são usados para reduzir ruídos vindos de sinais.

**Vamos praticar?!** 

# PROJETO 3 - FILTRO LINEAR


### MODELO DE CÓDIGO

```
#define N INTERACAO 700
int filtroLinear(int porta)
  unsigned long sinalFiltrado = 0;
  for (int i = 0; i < N INTERACAO; i++)
    sinalFiltrado += analogRead(porta);
  return sinalFiltrado / N INTERACAO;
```


Experimente passar o filtro linear no sinal lido por um potenciômetro

# PROJETO 3.1 - FILTRO LINEAR COM POTENCIÔMETRO

### SIGA O ESQUEMA:




```
#define POT A0
void setup()
  Serial.begin(9600);
 pinMode(POT, INPUT);
void loop()
    int valor = 0;
    valor = analogRead(POT);
    Serial.print("valor: ");
    Serial.print(valor);
```



Vamos aprender a utilizar o LCD (Light Cristal Display)

► PROJETO 4 – LCD

### Monte o



### Descrição dos pinos

Pino	Nome	Função
1	Vss	Terra
2	Vdd	Positivo (normalmente 5V)
3	Vo	Contraste do LCD. Às vezes também é chamado de Vee
4	RS	Register Select
5	R/W	Read/Write
6	E	Enable
7	D0	Bit 0 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
8	D1	Bit 1 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
9	D2	Bit 2 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
10	D3	Bit 3 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
11	D4	Bit 4 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
12	D5	Bit 5 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
13	D6	Bit 6 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
14	D7	Bit 7 do dado a ser escrito no LCD (ou lido dele).
15	A	Anodo do back-light (se existir back-light).
16	K	Catodo do back-light (se existir back-light).
Tabela 1: Descrição das funções dos pinos do LCD		

### DIGITE O CÓDIGO:

```
// Inclue a biblioteca:
   #include <LiquidCrystal.h>
   // Inicializa o LCD
   LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
   void setup() {
    // Inicia o LCD com suas dimensões
    lcd.begin(16, 2);
     // Imprime uma mensagem no LCD
     lcd.print("hello, world!");
   void loop() {
    //Coloca o cursor na coluna 1 e linha 0
    lcd.setCursor(0, 1);
     // Imprime o tempo de operação
     lcd.print(millis() / 1000);
19
```



Algo de uso mais prático...

► PROJETO 4.1 – LETREIRO ELETRÔNICO

# NO CÓDIGO ANTERIOR, INCLUA E FAÇA USO

DESTA FUNÇÃO: String lerSerial ()


```
String conteudol = "";
char entradal;
// Se receber algo pela serial
while (Serial.available() > 0) {
  //Segue fazendo a leitora de cada byte enviado
  entradal = Serial.read():
  //Ignora sinal/caractere de ENTER
  if (entradal != '\n') {
    conteudol.concat(entradal);
  // Aquarda buffer serial ler próximo caractere
  delay(10);
//Quando não houver mais bytes a ler...
if (Serial.available() <= 0) {
  return conteudol:
```


#### USANDO INTEGRADO


#### **CIRCUITO**

▶ PROJETO 5 - Led de 7 segmentos com Cl Decodificador


### SEGUE O ESQUEMA







### SEGUE O ESOUEMA



### O CÓDIGO

```
//Definicao dos pinos de entrada me relação ao CI
#define PinoA0 4
#define PinoAl 5
#define PinoA2 6
#define PinoA3 7
void setup()
 Serial.begin(9600);
 //Define os pinos como saida
 pinMode(PinoA0, OUTPUT);
 pinMode(PinoAl, OUTPUT);
 pinMode(PinoA2, OUTPUT);
 pinMode(PinoA3, OUTPUT);
void loop()
 Serial.print("Numero: 0 ");
 digitalWrite(PinoA0, LOW);
 digitalWrite(PinoAl, LOW);
 digitalWrite(PinoA2, LOW);
 digitalWrite(PinoA3, LOW);
 delay(1000);
 Serial.print("1 ");
 digitalWrite(PinoA0, HIGH);
 digitalWrite(PinoAl, LOW);
 digitalWrite(PinoA2, LOW);
 digitalWrite(PinoA3, LOW);
 delay(1000);
```

#### **UMA CURIOSIDADE...**

"RESETANDO" A PROGRAMAÇÃO VIA CÓDIGO

### O CÓDIGO


```
void (*reset)(void) = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Comando 1 Executado!");
  delay(1000);
  reset();
  Serial.println("Comando 2 Executado!");
void loop() {
```

Instrução que levará o controlador a ler a posição inicial da memória onde está o código a ser executado.

Para projeto que não permitam acesso direto à placa.

Vamos montar um esquema pull-down de um botão, e ele vai determinar se o nosso LED vai está ligado ou não.

► PROJETO 5 – BOTÃO




- 1 BOTÃO (PUSHBUTTON)
- 2 RESISTOR 100 OHM
- 1- RESISTOR >10KOHMS

### DIGITE O CÓDIGO:

```
int botao = 12;
   int led = 10;
   void setup()
     pinMode(botao, INPUT);
     pinMode(led, OUTPUT);
   void loop()
12
        if(digitalRead(botao) == 1)
13
14
            digitalWrite(led, HIGH);
15
16
       else
17
18
            digitalWrite(led,LOW);
19
```





# DETALHES DO BOTÃO (PUSHBUTTON)



O botão é uma chave na qual quando é pressionado liga os pontos A e B.

#### ESQUEMA PULL-DOWN





i diigao digitaliteda()

**▶**Sintaxe : digitalRead(PORTA);


►Retorno: 1 caso tenha sinal e 0 caso não tenha sinal

► As portas podem ser as portas analógicas A0,A1,A2..A7, ou digital 0,1,2,3...13.

►O formato pode ser INPUT para sinais que chegam ao arduino, e OUTPUT para sinais enviados pelo arduino.

Vamos aprender a trabalhar com um poderoso sensor de som.

► PROJETO 6 – SENSOR DE SOM



1 - SENSOR DE SOM


```
#define N_INTERACOES 400
void setup() {
 pinMode (A0, INPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop()
  int valor = 0;
 valor = filtro(A0);
  Serial.print("Valor =");
  Serial.println(valor);
int filtro(int porta)
  unsigned long valorfiltrado = 0;
  for(int i =0; i< N INTERACOES; i++)</pre>
     valorfiltrado += analogRead(A0);
  return valorfiltrado/N INTERACOES;
```

## DIGITE O CÓDIGO:

Vamos aprender a trabalhar e como funciona um servo motor.

► PROJETO 7 – SERVO MOTOR


- 1 POTENCIOMETRO
- 2 SERVO MOTOR



```
#include <Servo.h>
Servo meuservo; //create servo object to control a servo
// Pino analogico do potenciometro
int potpin = 0;
int servopin = 9;
// Variavel que armazena o valor lido do potenciometro
int val:
void setup() {
  // Define que o servo esta ligado a porta 9
  meuservo.attach(servopin);
}-
void loop() {
  // Le o valor do potenciometro (valores entre 0 e 1023)
  val = analogRead(potpin);
  // Converte o valor pra ser usado(valores entre 0 e 180)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
  // Move o eixo do servo, de acordo com o angulo
  meuservo.write(val):
  // Aguarda o servo atingir a posiçao
  delay(15);
```

Vamos aprender a trabalhar e como funciona um motor DC.

► PROJETO 8 - MOTOR DC



- 1 POTENCIOMETRO
- 2 MOTOR DC
- 3 TIP 122
- 4 DIODO
- 5 RESISTORES

```
int motor = 10;
int poten = A0;
int valor = 0;
void setup() {
  pinMode(poten, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  valor = analogRead(poten)/4;
  analogWrite(motor, valor);
  Serial.println(valor);
```