
# CODIGO DE PRUEBAS BASICO PARA PCB LAB TEST




OBJETIVO: Probar el funcionamiento SIMULTANEO de todos los sistemas básicos de Comunicación o GPIO de la Placa para estar seguros de que no se interfieren entre sí y pueden coexistir fucionalmente

SOLAMENTE Para validar las conexiones de pines de este esquemático.

NO VAMOS a hacer código funcional con lógica de CANSAT



La LOGICA / IDEA es la MISMA para todas las pruebas.



### PUERTOS SPI, UART y Serial1

INPUT: En cada uno mandenle un par de bytes distintos, puede ser "HOLA", chau, etc

También agreguen un par de lineas de código con lógica para recibir bytes

### **Serial**1

ya esta instanciada, incluida en <Arduino.h> de la Nano 33 BLE

usar con begin/available, etc normalmente

#### **Uart GPS**

Funciona igual que Serial 1PERO

Hay que instanciarla globalmente como: Uart GPS(pin, pin) y asignarle los pines

## SPI x2

Hacer 2 (DOS) instancias con pines CS distintos







La lógica de control de estas 4 instancias la aclaro mas abajo

#### PINES de SALIDA DIGITAL DE BAJA FRECUENCIA Por CADA UNO de estos pines, hagan un INTERVALO DISTINTO y solamente un: d5 out = !d5 out; digitalWrite( d5 out) INTERRUPCIONES DE HARDWARE **CRITICO** Son ESPECÍFICAS para el Microcontrolador / Placa / Framework que estamos usando: NINA B306 nRF52840 Arduino Nano 33 BLE ard = nano33bleework = arduino es el mismo micro que para la Sense Rev1/2, etc INVESTIGUEN solamente lo MINIMO para tener el código andando de una ISR (Interrupt Subroutine) en nuestra placa. A) Cómo se implementa una ISR en nuestra placa? (qué macros o definiciones hay que usar) B) Cómo se instancia, cuál es la estructura de la función? C) Cómo colocar una ISR que se dispare por una IRQ (Interrupt) tipo "Rising-Edge" o "Falling Edge"? D) SE PUEDEN USAR LOS PINES A1 ~D15 Para estas IRQ? NO PROFUNDICEN en teoría sobre otras cosas relacionadas, no tenemos tiempo para ver todas las implicaciones. La función ISR que se ejecuta cuando llega una IRQ, debe ser MINIMA IMPORTANTE SOLAMENTE incrementen un contador global distinto en cada ISR 12C Solamente lean los valores de 2 (DOS) sensores de la Arduino, con esto verificamos que I2C anda bien Barométrico y Temperatura (creo que son integrados distintos) LÓGICA DE CONTROL Intervalo de 1 (un) segundo (con millis) (LOOP) UART, Serial y las 2 Instancias de SPI ponganlas para que en un mismo intervalo de 1 (un) segundo envíen toda la información Ambos sensores ponganlos en este mismo intervalo, leer los valores e imprimirlos por serial todo acá 4 Intervalos de períodos distintos (con millis) PINES de SALIDA DIGITAL DE BAJA FRECUENCIA LOOP "REAL TIME" (sin intervalos) La lógica debería ser similar para TODOS estos objetos (USB) Leer Serial 1 Seria ( if (X available) Uart -666 SPI\_M Leer

SPI\_E

Leer