Núm. Doc:	004/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	17 de Setembro de 2015	Anexo:	



Descrição :	Troca de cabo de acabamento - feltro com 2 emendas Autor : A	ΑF	
Peça / Aparelho : Feltro com emenda dupla (ProSeam XT)			
Ferramentas e Materiais : Cabo de acabamento, senhoripe, tozadeira, carda e pulsão.			
	O.F. = Ordem de Fabricação; senhoripe = ferramenta auxiliar para retirar a manta da e	menda	
Vocabulário :	e "2/2" = 2 loops do mesmo lado posiconados juntos no fechamento da emenda.		

	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
1.	Agulhamento - checar aprovação da etapa de la Alerta: /cabo de acabamento; 1,27mm La Cham	inserido e se o produto já foi	adequado do projeto.	
2.		1. Posicionar o feltro na mesa e pregar	1. Iniciar processo para a troca do cabo de acabamento.	
3.		 Passar a ferramenta senhoripe na emenda Cuidado para não danificar os loops. 	1. Retirar a manta da emenda.	

Núm. Doc:	004/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	17 de Setembro de 2015	Anexo:	



JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
4.		1. Passar a tozadeira na emenda.	1. Retirar o excesso de manta.
5.		1. Passar o aspirador na emenda.	1. Retirar o refugo das fibras.
6.		 Retirar o cabo de agulhamento da emenda superior. 	
7.		<u> -</u>	
		 Cortar pedaço lateral do feltro - fora da largura útil do produto. 	1. Facilitar troca do cabo na emenda inferior.

Núm. Doc:004/2012Departamento:Pin Seam WorkstationRevisão:0Emitido:17 de Setembro de 2015Anexo:



	,				
	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO				
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos		
8.		 Retirar o cabo de agulhamento e inserir o cabo de acabamento ao mesmo tempo na emenda inferior. Utilizar silicone spray no cabo de acabamento em toda largura. 			
9.		 Durante a inserção do cabo, deve-se conferir a emenda. 			
10.			1. Para o cabo não fugir para dentro da emenda.		
11.					

Núm. Doc:004/2012Departamento:Pin Seam WorkstationRevisão:0Emitido:17 de Setembro de 2015Anexo:



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
12.		1. Repetir os itens 9 e 10.	 Etapas de verificação e finalização do cabo de acabamento da emenda superior. 	
13.		1. Retirar pregos.	1. Produto finalizado.	
14.	Alerta: **TEXABILIZATE TENSAS e registrar comprimentos*** **Catho de aguilhamento: 2 x 0.38mm -7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	 Anotar na folha de acabamento e agulhamento a data de inserção do cabo de acabamento 		

Emitido por:	Aprovado por:
Alessandra Fontoura	James Douglas