ARQUITETURA TCP/IP I

Rodrigo Santarelli



Switches em redes de computadores

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Explicar o funcionamento dos switches.
- Descrever as principais características dos switches.
- Apresentar a criação de VLANs e suas aplicações.

Introdução

As redes de comunicação são de extrema importância, pois permitem conectar diversos dispositivos e compartilhar recursos entre eles com confiabilidade, segurança e contínuo foco em redução de custos. Para a composição dessas redes, faz-se o uso de alguns dispositivos, como repetidores, pontes, switches, hubs, roteadores e gateways.

Neste capítulo, você estudará sobre os *switches* em redes de computadores. Além disso, conhecerá os endereços IEEE 802.1d, IEEE 802.3ad e IEEE 802.1p, bem como os métodos de comutação, *backplane* (*blocking*, *non-blocking*), *links* resilientes e espelhamento de tráfego. Por fim, verá como se dá a criação de VLANs (Virtual Local Area Network; ou Rede Local Virtual, em português) e quais são as suas aplicações.


1 Funcionamento dos switches

O switch é um comutador de pacotes que permite encaminhar o pacote que está chegando em um de seus enlaces de comunicação de entrada para um de seus enlaces de comunicação de saída. O comutador de camada de enlace (i.e., os switches) é um dos dispositivos mais importantes utilizados na internet. Esse tipo de dispositivo de rede encaminha os pacotes aos seus destinos finais, sendo geralmente utilizado em redes de acesso local (TANENBAUM, 2003).

As principais vantagens dos comutadores são listadas a seguir:

- adicionam inteligência ao gerenciamento de transferência de dados:
- transferem dados somente para a conexão que necessitar deles;
- determinam se os dados devem ou não permanecer na rede local;
- mantêm os formatos dos dados transmitidos (não os convertem);
- reduzem os domínios de colisão, a fim de impedir que as estações (dispositivos) "briguem" pelo uso do meio de transmissão;
- estão associados à topologia estrela.

A Figura 1, a seguir, apresenta uma representação da topologia estrela utilizando um comutador e dispositivos conectados a ele para a realização da comunicação de dados.



De modo geral, pode-se descrever o *switch* como um dispositivo que interliga várias linhas de comunicação, encaminhando uma mensagem ao seu destino (FOROUZAN; MOSHARRAF, 2013). A **comutação** é o processo realizado na camada 2 — a camada de enlace do modelo OSI (Open System Interconnection; ou interconexão de sistemas abertos, em português) —, na qual o *switch* monta a sua tabela de encaminhamento utilizando endereços MAC (Media Access Control; ou controle de acesso de mídia, em português). Em contrapartida, os roteadores que trabalham na camada 3 (nível de rede)


analisam o endereçamento IP (Internet Protocol; ou Protocolo de Internet, em português), conforme apresentado na Figura 2. Assim, o *switch* permite conectar segmentos que pertencem à mesma rede ou sub-rede lógica.

O switch pode trabalhar com uma quantidade razoável de endereços MAC, que não obrigatoriamente precisam estar organizados ou em sequências, pois basta realizar uma pesquisa em sua tabela para verificar os endereços contidos no seu segmento de acesso à rede. Ele faz uma filtragem no endereço MAC do frame que recebeu e pode conter um buffer (tabela) para reter os frames para processamento ou ter um fator de comutação que encaminha os frames de forma mais rápida. O Quadro 1, a seguir, apresenta um exemplo de buffer com endereços MAC, suas interfaces ou portas e o horário de atualização. Alguns comutadores, denominados switches cut-through, foram desenvolvidos para encaminhar o frame assim que verificarem os endereços MAC no cabeçalho do frame (FOROUZAN, 2008).

Quadro	1. Exemplo	de buffer com	endereços MAC
--------	------------	---------------	---------------

Endereço	Interface/Porta	Horário
02-12-23-34-45-56	2	19h31
63-FE-F7-11-89-A3	1	19h32
7D-BA-B2-B4-91-10	3	19h36

Existem *switches* de muitas ou poucas portas de comunicação. O *switch* com menos portas pode conectar entre si redes locais, ao passo que o com mais portas permite um melhor desempenho, além de ter a possibilidade de alocar cada porta de comunicação a uma única estação ou dispositivo da rede. Dessa forma, a estação passa a possuir sua própria entidade independente, de modo que não existe tráfego concorrente, ou seja, nenhuma colisão. Com isso, ocorre a eliminação de colisões em uma LAN (Local Area Network; ou Rede de Área Local, em português) que utiliza *switches* (sem *hubs*), de modo que não existe desperdício de banda devido a colisões, pois os *switches* armazenam os *frames* e nunca transmitem mais de um *frame* em um segmento ao mesmo tempo.



Para melhor compreensão quanto ao funcionamento dos *switches*, torna-se relevante entender os processos de filtragem, repasse e aprendizagem automática realizados por eles. A **filtragem** é a capacidade do *switch* de determinar se um *frame* deve ser repassado para alguma interface/porta ou se deve apenas ser descartado. Esse processo advém da ideia de que as estações não devem ter conhecimento da existência da ponte (*bridge*) para que as configurações de rede se tornem mais simples. Para tanto, foi criado o conceito de **ponte transparente** no IEEE 802.1d, obedecendo aos critérios de que (I) os *frames* devem ser enviados diretamente entre as estações, (II) de que a tabela de encaminhamento deve ser aprendida e atualizada e de que (III) o sistema não deve ter *loop*.

O **repasse**, por sua vez, refere-se à capacidade do *switch* de determinar as interfaces para as quais um quadro deve ser dirigido. Tanto a filtragem como o repasse são feitos com uma tabela de comutação, a qual possui registros para alguns nós da LAN, mas não necessariamente para todos. O registro de um nó na tabela contém: (I) o endereço MAC do nó, (II) a interface do *switch* que leva em direção ao nó e (III) o horário em que o registro para o nó foi colocado na tabela.


- Não existe entrada na tabela para AA-AA-AA-AA-AA. Nesse caso, o switch encaminha anteriormente cópias do frame para os buffers de saída de todas as interfaces, exceto a interface "x". Ou seja, se não existe entrada para o endereço de destino, o switch transmite o frame em broadcast.
- 2. Existe uma entrada na tabela, associando AA-AA-AA-AA-AA-AA à interface "x". Nesse caso, não existe qualquer necessidade de encaminhar o *frame* para qualquer outra interface, pois o *switch* realiza a função de filtragem ao descartar o *frame*.
- 3. Existe uma entrada na tabela, associando AA-AA-AA-AA-AA-AA
 à interface "x" \neq "y". Nesse caso, o *frame* precisa ser encaminhado
 ao segmento da LAN anexado à interface "y". O *switch* realiza sua
 função de encaminhamento ao colocar o *frame* em um *buffer* de saída
 que precede à interface "y".

Em se tratando dos conceitos relacionados com a filtragem, cabe alguns esclarecimentos quanto ao Protocolo IEEE 802.1d Spanning Tree. Esse protocolo é dedicado aos sistemas baseados em switches e permite a implementação de caminhos em paralelo para o tráfego da rede. Além disso, o Protocolo IEEE 802.1d Spanning Tree utiliza um processo de detecção de *loops* para identificar e desabilitar os caminhos menos eficientes, ou seja, aqueles com as menores larguras de banda. Desse modo, o Spanning Tree é utilizado pelos switches para a criação de uma topologia sem *loop* (FOROUZAN; MOSHARRAF, 2013), encontrando caminhos mais "curtos". Esse processo ocorre devido à execução de um software interno ao switch. Ou seja, dinamicamente, o switch realiza o envio de mensagens especiais entre si por meio das chamadas BPDU (Bridge Protocol Data Units; ou unidades de dados de protocolo de ponte, em português), com o objetivo de atualizar o Spanning Tree quando há qualquer mudança no sistema, como, por exemplo, a falha de um dos switches ou a adição ou remoção de switch. Esse processo, ilustrado na Figura 3, apresenta as etapas descritas a seguir.

Selecionar a raiz da árvore do Spanning Tree, o que ocorre pela escolha do *switch* que apresenta o identificador de menor valor, como, por exemplo, o identificador como o número de série do *switch*, pois são números de identificação absolutamente únicos (exclusivos).

- Encontrar o caminho mais eficiente (i.e., o mais curto) na raiz da árvore, variando entre *switch* com identificador de menor valor no momento e qualquer outro *switch* ou LAN. Em seguida, verificar o custo total da raiz até o destino; o menor custo é a referência para a criação da árvore.
- Após formar a estrutura, as portas dos switches são "marcadas" como portas de encaminhamento e portas de bloqueio, as quais, respectivamente, conduzem o frame aos switches que o recebem e bloqueiam os frames recebidos pelo switch.

Observe a Figura 3, na qual o *switch* "A" é identificado com o menor valor identificador, de modo que é selecionado como o raiz entre os cinco *switches* e quatro LANs que compõem a rede desse exemplo. Então, a partir do *switch* "A", são contabilizados custos para acesso aos demais *switches* e LANs, com custo de valor 1 até os *switches* "B", "C" e "D" e as LANs "1" e "2", bem como custo de valor 2 até o *switch* "E" e LANs "3" e "4". Dessa forma, foram eleitas as portas 2 e 3 do *switch* "C" como portas de bloqueio, de modo que nenhum *frame* é enviado a partir dessas portas, e o mesmo ocorre com a porta 1 do *switch* "E (porta de bloqueio). As demais portas dos *switches* são as portas de encaminhamento, como as portas 1 e 2 dos *switches* "A", "B" e "D".



Observe que, além da aplicação IEEE 802.1d — uma redundância automática implementada em *switches* —, existe, em alguns fabricantes, a opção de utilizar sua própria implementação de nível de redundância de *link*, chamado de *links* resilientes. Os *links* resilientes protegem a rede contra uma falha advinda de uma conexão individual ou de um dispositivo, devido à existência de uma conexão secundária, como *backup* em *standby*, que fica inativa até que se torne necessária a conexão por esse meio. Eles compreendem um par de *links* em que se tem a conexão principal e a reserva. Assim que ocorre a falha do *link* principal, o *link* reserva assume as atividades do principal. É importante mencionar que é responsabilidade do administrador da rede realizar essa configuração. Ao escolher a funcionalidade por *links* resilientes, deve-se desabilitar a opção de uso Spanning Tree no *switch*. No entanto, existem diferentes fabricantes e ainda não há garantia de que *switches* de fabricantes diferentes possam implementar a redundância de *link* em uma mesma rede (GUTIERREZ, 2008).

A aprendizagem automática é a propriedade de montar uma tabela de forma automática e dinâmica, sem nenhuma intervenção de um administrador de rede ou de um protocolo de configuração. Em outras palavras, pode-se dizer que os *switches* são autodidatas. Tal capacidade é conseguida conforme as etapas apresentadas a seguir:

- inicialmente, a tabela está vazia;
- para cada frame recebido em uma interface, o switch armazena em sua tabela: (I) o endereço MAC que está no campo de endereço de fonte do frame, (II) a interface da qual veio o frame e (III) o horário corrente. Dessa maneira, o switch registra em sua tabela o segmento MAC no qual reside o nó remetente. Se cada nó da rede local enviar um frame, cada nó será registrado na tabela;
- o switch apagará um endereço na tabela se nenhum frame que tenha aquele endereço como endereço de fonte for recebido após um certo período de tempo (o tempo de envelhecimento). Desse modo, se um computador for substituído por outro, o endereço MAC do computador original será expurgado da tabela de comutação.



Fique atento

Fique atento quanto ao uso do termo *switch*, pois um *switch* pode significar coisas distintas. Quando acrescenta o nível no qual o dispositivo opera, esse termo pode se referir a um *switch* de camada 2 ou a um *switch* de camada 3. Um *switch* de camada 3 é aquele utilizado na camada de rede, sendo uma espécie de roteador. Já o *switch* de camada 2 opera nas camadas física e de enlace, sendo, assim, um comutador (FOROUZAN. 2008).

Aspectos funcionais aplicados a switches

Nesta subseção, serão descritos os aspectos funcionais aplicados a switches.

IEEE 802.3ad

O Link Aggregation é um tipo de conexão especial que roda diretamente em cima da subcamada MAC, em que os switches podem tratar um conjunto de conexões entre um par de dispositivos como se fossem uma conexão simples. Em alguns casos, é chamado de trunking, e a combinação de um conjunto de conexões também pode ser chamada de virtual link ou trunk, além de que uma porta que participa do Link Aggregation é chamada de interface de agregação (aggregation port). O Link Aggregation oferece alguns benefícios, como: (i) alta capacidade de conexão configurada entre um par de sistemas por combinar um grupo de conexões, ou seja, pode multiplicar a largura de banda da conexão, dependendo da quantidade de links que irão compor o "tronco" de portas; (ii) melhora a disponibilidade da rede, visto que, mesmo que uma falha de uma conexão subjacente em um grupo de conexões cause a redução da largura de banda, as conexões agregadas continuam funcionando (FEIT, 2000). É importante ressaltar que essas características somente funcionam se o sistema for obtido de um mesmo fabricante de switches e que o padrão 802.3ad é o esforço para que diversos fabricantes permitam que seus *switches* se tornem capazes da aplicação.


IEEE 802.1p

O IEEE 802.1p é o protocolo QoS/CoS da camada 2 da LAN para priorização de tráfego. Sua especificação permite que os comutadores da camada 2 priorizem o tráfego e realizem a filtragem dinâmica de transmissão múltipla, funcionando sobre o MAC e garantindo a não proliferação de transmissão múltipla além da camada 2 das redes comutadas. O IEEE 802.1p define oito níveis de prioridade, desde o nível 7, de maior prioridade, até o nível 0, de menor prioridade (JAVVIN TECHNOLOGIES, 2005). A IEEE recomenda:

- **Prioridade 7:** indicada quando há tráfego crítico da rede, como atualizações de tabela RIP (Routing Information Protocol; ou protocolo de informação de roteamento, em português) e OSPF (Open Shortest Path First; ou [protocolo] Aberto de Menor Rota Primeiro, em português).
- **Prioridades 6 e 5:** indicadas para aplicativos sensíveis ao atraso, como os de vídeo e voz interativos.
- Prioridades 4, 3, 2 e 1: devem variar de aplicativos de carga controlada, como streaming de multimídia e tráfego crítico aos negócios (p. ex., dados SAP), até perda de tráfego elegível.
- **Prioridade 0:** o valor zero é utilizado como padrão de melhor esforço, sendo invocado automaticamente quando nenhum outro valor é definido.

Espelhamento de tráfego

Alguns *switches* suportam a característica desejável por administradores de rede: fazer a cópia do tráfego visto de uma porta por uma outra porta com seu tráfego duplicado, em que um analisador de protocolo diretamente da porta do *switch* é conectado para monitorar o tráfego do equipamento. Assim, deve-se definir a porta do *switch* que será monitorada e o seu "espelho", isto é, onde a porta do analisador será conectada (BARKER; WALLACE, 2015). A Figura 4, a seguir, apresenta um *switch* configurado com espelhamento de tráfego da porta 2 para a porta 3, permitindo que o analisador possa capturar os pacotes para análise via sua conexão à interface 3.



2 Principais características dos switches

Existem prós e contras quanto à aplicação de *switches* em redes de comunicação. Em suma, os *switches* são dispositivos de conexão que operam nas camadas física e de enlace de dados do modelo OSI, utilizado na internet. Eles podem ter velocidades relativamente altas de filtragem e repasse, visto que processam *frames* apenas até a camada 2 do modelo OSI. Além disso, eles possibilitam que cada estação em uma rede local tenha largura de banda dedicada a seu dispor. Com isso, há enlaces heterogêneos, uma vez que o *switch* isola um enlace do outro, e os diferentes enlaces na rede local podem operar em diferentes velocidades e ser executados através de diferentes mídias.

Os switches são transparentes e capazes de encaminhar e filtrar frames, além de construírem automaticamente a tabela de encaminhamento ao destino. Eles são do tipo plug-and-play, de modo que são apreciados por administradores de rede, pois não requerem a intervenção de um administrador de rede ou de um usuário. Assim, o administrador de rede que desejar instalar um switch não precisa fazer nada além de conectar os segmentos de LAN às interfaces/portas do switch. Além disso, o administrador não precisa configurar as tabelas de

comutação no momento da instalação. Outra característica dos *switches* é o fato de serem *full-duplex*, o que significa que, para qualquer enlace conectando um nó a um *switch*, ambos podem transmitir ao mesmo tempo sem colisões.

No entanto, os *switches* não bloqueiam o *broadcast*, de modo que não oferecem proteção contra "tempestades de *broadcast*". Ou seja, permitem a transmissão de uma mensagem simultaneamente a todos os nós de uma rede, o que pode, em casos extremos, colapsar a rede inteira.

Os comutadores podem ser utilizados para redes institucionais (p. ex., rede empresarial local, rede de *campus* universitário, rede de aeroporto), visto que são redes consideradas pequenas, com algumas centenas de hospedeiros e alguns poucos segmentos de redes locais (LAN). Portanto, para essas redes, os comutadores serão satisfatórios, pois localizam o tráfego e aumentam a vazão agregada sem exigir nenhuma configuração de endereços IP (CARISSIMI; ROCHOL; GRANVILLE, 2009).

As principais características dos comutadores são listadas a seguir:

- permitem o isolamento de tráfego;
- possuem fácil utilização, bastando ligar e usar;
- não necessitam de um roteamento ótimo;
- possuem capacidade de gerenciamento;
- fornecem segurança aprimorada;
- facilitam o gerenciamento de rede (se um dispositivo não funcionar corretamente e enviar *frames* repetitivos, o *switch* pode detectar o problema e desconectar internamente o dispositivo com defeito);
- desconectam apenas o próprio nó que estava sendo utilizado até o cabo ser cortado do switch;
- coletam estatísticas sobre o uso da largura de banda, as taxas de colisão e os tipos de tráfego. Essas informações podem ser utilizadas para depurar e corrigir problemas, bem como para planejar como a LAN deve evoluir no futuro.

Tais características são encontradas em dispositivos de mercado, como o apresentado na Figura 5, em que pode ser visto o produto da Cisco. No mercado, existem *switches* simples, focados no uso doméstico e em redes simples, e *switches* complexos, com alta capacidade de gerenciamento, direcionados para o mercado corporativo, em que há necessidade de alto nível de processamento de dados, segurança e escalabilidade.




Figura 5. Representação de exemplo de marcado: Switches Cisco Catalyst 3850. *Fonte*: Adaptada de Switches... (2020).

Ao observar a documentação do *switch*, é indicada uma série de números que mostram a capacidade de processamento/encaminhamento de pacotes do equipamento. No *backplane*, tem-se a referência de "largura do barramento" do equipamento, onde estão conectadas as portas/interfaces. Quando o barramento possui largura igual ou maior do que a soma das portas dos *switches*, afirma-se que ele é *non-blocking*, isto é, embora todas as portas estejam transmitindo ao mesmo tempo em sua velocidade máxima, o *backplane* é suficiente para dar vazão ao tráfego. Um exemplo de equipamento *non-blocking* é o Cisco 2960X-48TD-L, com LAN Base de 48 portas Gigabit + 2 TenGigabit. Esse *switch* tem 216 Gbps de *switching bandwidth* (ou *backplane*). Observe que:

- multiplicando o número de portas (48) pela velocidade (1.000) e por 2 (full duplex), tem-se 96 Gbps;
- somando-o às portas de *uplink* (2 portas * 10 Gbps * 2), tem-se 136 Gbps;
- somando-o à banda utilizada pelo módulo de empilhamento (80 Gbps), tem-se 216 Gbps.

No entanto, aumentar o *backplane* desse equipamento Cisco para 400 Gbps não trará benefício, uma vez que ele consegue encaminhar "apenas" 216 Gbps. Em contraponto ao equipamento *non-blocking* citado, em casos em que o *backplane* não suportar o fluxo agregado que está recebendo, ele terá de guardar na memória alguns dos *frames*, a fim de evitar o descarte deles; nesse caso, o *backplane* torna-se o gargalo da rede, o *blocking*.



Saiba mais

Os *switches* podem ser classificados quanto ao método de encaminhamento dos *frames* utilizado, como descrito a seguir.

- **Store-and-forward:** guardam cada *frame* em um *buffer* antes de encaminhá-lo para a porta de saída. Enquanto o *frame* está no *buffer*, o *switch* calcula o CRC e mede o tamanho do *frame*. Se o CRC falhar ou o tamanho for muito pequeno ou muito grande, o *frame* é descartado. Se estiver tudo certo, o *frame* é encaminhado para a porta de saída. Esse método assegura operações sem erro e aumenta a confiabilidade da rede, porém o tempo gasto para guardar e verificar cada *frame* adiciona um tempo de latência ao processamento dos *frames*.
- **Cut-through:** projetados para reduzir a latência indicada no *store-and-forward*. Esses *switches* minimizam o atraso de processamento lendo apenas os seis primeiros bytes de dados do *frame*, que contêm o endereço de destino e, logo, encaminham o pacote. No entanto, eles não detectam *frames* corrompidos causados por colisões, nem erros de CRC. Um segundo tipo de *switch cut-through*, o *fragment free*, foi projetado para eliminar esse problema, o qual sempre lê os primeiros 64 bytes de cada *frame*, assegurando que o *frame* tem, pelo menos, o tamanho mínimo.
- Adaptative cut-through: processam frames no modo adaptativo e suportam tanto storeand-forward quanto cut-through. Qualquer dos modos pode ser ativado pelo gerente da rede, ou o switch pode ser inteligente o bastante para escolher entre os dois métodos, baseado no número de frames com erro passando pelas interfaces/portas.

3 Criação de VLANs e suas aplicações

Em resposta à solicitação dos administradores de rede, que precisam atender inúmeros usuários que desejam uma maior flexibilidade quanto à sua posição geográfica de acesso à rede de comunicação de dados, os fabricantes e fornecedores de dispositivos de redes procuraram por um meio de recompor a fiação dos edifícios inteiramente em *software*. Assim, as alterações mecânicas para conectar um usuário ou um conjunto de usuários nas portas dos comutadores, trocando a conexão do cabo de uma porta para outra, deixam de ser uma prática, pois passa a ser utilizado um *software* no comutador, permitindo novos acessos do usuário. O conceito resultante é chamado de VLAN (Virtual Local Area Network; ou Rede Local Virtual, em português), padronizado pelo comitê do IEEE 802.1q (TANENBAUM, 2003). Os VLANs permitem suprir desvantagens até então comuns, listadas a seguir.


- Falta de isolamento de tráfego: apesar de ser possível localizar dentro de um único *switch* o tráfego de grupos, o tráfego *broadcast* ainda percorre toda a rede da instituição, de modo que limitar esse tráfego melhora o desempenho da rede local. Também é desejável limitar o tráfego *broadcast* da LAN por razões de segurança e de privacidade.
- Uso ineficiente de *switches*: imagine que, na instituição, existe a hierarquia três grupos em rede. Por uma nova necessidade, a instituição precisa ter 10 grupos. Assim, seriam necessários 10 *switches* do primeiro nível. Se cada grupo fosse pequeno, com menos de 10 usuários, um comutador/*switch* de 96 interfaces/portas seria suficiente para atender a todos, mas esse único comutador não fornecerá isolamento de tráfego.
- Gerenciamento de usuários: se um funcionário se locomove entre os grupos, o cabeamento físico deve ser mudado para conectar o funcionário a um *switch* diferente, visto que funcionários pertencentes a dois grupos dificultam o problema de gestão.

As VLANs se baseiam em *switches* projetados para reconhecê-las e podem ter alguns dispositivos, como *hubs* na periferia. Para configurar uma rede baseada em VLAN, o administrador da rede decide:

- quantas VLANs haverá;
- quais computadores ou outros dispositivos estarão em cada VLAN;
- qual será o nome de cada VLAN.

Em geral, as VLANs são identificadas informalmente por cores, pois, assim, é possível imprimir diagramas de cores mostrando o *layout* físico das máquinas, com os membros da LAN vermelha em vermelho, os membros da LAN preta em preto, e assim por diante. Isso permite que os *layouts* físico e lógico sejam visíveis em um diagrama único (TANENBAUM, 2003). A Figura 6, a seguir, apresenta um exemplo em diagrama com quatro redes locais físicas organizadas por duas VLANs, uma na cor preta e outra na cor vermelha, atendendo à comunicação de 15 dispositivos.

15



Contudo, para que as VLANs funcionarem corretamente, faz-se necessário definir tabelas de configuração nos switches. Essas tabelas informam quais são as VLANs acessíveis através de cada uma das portas dos *switches*. Por exemplo, quando um frame chega da VLAN "preta", ele é encaminhado para todas as portas marcadas com "P" caso o destino não seja identificado na tabela. Isso é válido para o tráfego comum, bem como para o tráfego de multidifusão e de difusão (broadcast). Em detalhe, o switch tem uma tabela/buffer listando o endereço MAC de cada dispositivo conectado, juntamente à VLAN em que o dispositivo está na rede. Sob essas condições, é possível misturar VLANs em uma LAN física, como na LAN composta pelos dispositivos A, B, C e D da Figura 6. Quando um frame chega, tudo que o switch faz é extrair o endereço MAC e procurar em sua tabela para identificar de qual VLAN ele veio.



Saiba mais

Para aprimorar seu conhecimento sobre *switches*, em seu navegador de preferência, acesse o YouTube e assista aos sequintes vídeos:

- Minicurso switches Huawei parte 3 Tutoriais vídeo #02 como configurar seu switch em L2;
- Configuração VLAN Switches Smart TP-Link;
- Tutorial: Como configurar os switches industriais Hirschmann;
- Configurando VLANs Taqueadas e não Taqueadas no Switch Ethernet SEL-2730M.



Exemplo

A seguir, confira um exemplo de itens a serem observados ao criar uma VLAN para uma empresa utilizando *switches*.

Inicialmente, faz-se necessário identificar as necessidades da rede, obtendo as informações sobre a quantidade de dispositivos que serão conectados, sejam eles computadores, impressoras ou outro dispositivo. Em seguida, é preciso saber a distância entre os dispositivos da rede e se haverá particularidades funcionais, como setores de administração e gestão, produção, compras, entre outros. Além disso, é recomendado considerar questões como escalabilidade e interesses em ampliações de departamentos e funcionários.

Após avaliar os documentos e obter as respostas da empresa, considere que se tem a necessidade de conectar 15 dispositivos, geograficamente divididos em duas áreas, com cada área dividida em outras duas subáreas. Para tanto, é preciso de uma boa resposta da rede e que haja segurança. Os grupos devem ser divididos em administração (compras, gestores, RH) e produção. Assim como na Figura 6, é possível utilizar dois switches (S1 e S2), de 24 portas cada, e configurar duas VLANs:

- o switch S1 conectado aos dispositivos A, B, C, D, I, J, K e L fisicamente;
- o switch S2 conectado aos dispositivos E, F, G, H, M, N e O fisicamente;
- a VLAN "Preta" (administração) conectada aos dispositivos A, E, G, H, I, J, K e L logicamente.
- a VLAN "Vermelha" (produção) conectada aos dispositivos B, C, D, F, M, N e O logicamente.



BARKER, K.; WALLACE, K. CompTIA Network+ N10-006 cert guide. Indianapolis: Pearson Certification, 2015. 600 p.

CARISSIMI, A. S.; ROCHOL, J.; GRANVILLE, L. Z. *Redes de computadores*. Porto Alegre: Bookman, 2009. 392 p. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS, 20).

FEIT, S. Local area high speed networks. Indianapolis: Sams, 2000. 665 p.

FOROUZAN, B. A. *Comunicação de dados e redes de computadores*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH; Bookman, 2008. 1134 p.

FOROUZAN, B. A; MOSHARRAF, F. *Redes de computadores*: uma abordagem top-down. Porto Alegre: AMGH; Bookman, 2013. 917 p.

GUTIERREZ, J. Selected readings on telecommunications and networking. Hershey: IGI Global, 2008. 464 p.

JAVVIN TECHNOLOGIES. Network protocols handbook. 2. ed. Saratoga: Javvin, 2005. 340 p.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Redes de computadores e a internet*: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013. 656 p.

SWITCHES Cisco Catalyst 3850 Series. *Cisco Systems*, San José, 2020. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/catalyst-3850-series-switches/series. html#~tab-models. Acesso em: 3 jun. 2020.

TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 945 p.

Leituras recomendadas

COMO funciona um switch? Saiba como os switches são elementos essenciais da rede, que conectam seus dispositivos. *Cisco Systems*, San José, [2020?]. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-how.html. Acesso em: 3 jun. 2020.

CONFIGURAÇÃO VLAN Switches Smart TP-Link. [S. l.: S. n.], 2019. 1 vídeo (6 min 39 s). Publicado pelo canal TP-Link. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UiQoK1727k8. Acesso em: 3 jun. 2020.

CONFIGURANDO VLANs Tagueadas e não Tagueadas no Switch Ethernet SEL-2730M. [*S. l.: S. n.*], 2017. 1 vídeo (8 min 14 s). Publicado pelo canal SEL Brasil. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=drE1JnOKuq4. Acesso em: 3 jun. 2020.

MINICURSO switches Huawei parte 3 – Tutoriais vídeo #02 – como configurar seu switch em L2. [S. l.: S. n.], 2019. 1 vídeo (5 min 15 s). Publicado pelo canal ClickMobile. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=768i3V9ST48. Acesso em: 3 jun. 2020.

1.1 – TUTORIAL: Como configurar os switches industriais Hirschmann. [*S. l.: S. n.*], 2017. 1 vídeo (4 min 7 s). Publicado pelo canal Belden Inc. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dRbLKUO-h8A. Acesso em: 3 jun. 2020.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

