

Fahrdynamik Phasenübersicht

1. Schalthebelposition ändern

- Von jedem Zug kann die Schalthebelposition pro Runde einmal geändert werden.
- Der Schalthebel kann entlang der eingezeichneten Pfeile bewegt werden.
- Diese Phase **für alle Züge durchführen**. Erst dann mit der nächsten Phase beginnen.

2. Züge bewegen

- Alle Züge werden entsprechend der Schalthebelposition nach vorne gesetzt.
- Die Runden- und Positionszähler werden erhöht.

Fahrdynamik Phasenübersicht

1. Schalthebelposition ändern

- Von jedem Zug kann die Schalthebelposition pro Runde einmal geändert werden.
- Der Schalthebel kann entlang der eingezeichneten Pfeile bewegt werden.
- Diese Phase **für alle Züge durchführen**. Erst dann mit der nächsten Phase beginnen.

2. Züge bewegen

- Alle Züge werden entsprechend der Schalthebelposition nach vorne gesetzt.
- Die Runden- und Positionszähler werden erhöht.

Fahrdynamik Phasenübersicht

1. Schalthebelposition ändern

- Von jedem Zug kann die Schalthebelposition pro Runde einmal geändert werden.
- Der Schalthebel kann entlang der eingezeichneten Pfeile bewegt werden.
- Diese Phase **für alle Züge durchführen**. Erst dann mit der nächsten Phase beginnen.

2. Züge bewegen

- Alle Züge werden entsprechend der Schalthebelposition nach vorne gesetzt.
- Die Runden- und Positionszähler werden erhöht.

Zugfolgesicherung Phasenübersicht

1. Signale auf Fahrt stellen

- Alle Kriterien beachten
- Auch das zugehörige Vorsignal auf Fahrt stellen.

2. Schalthebelposition ändern

- Von jedem Zug kann die Schalthebelposition pro Runde einmal geändert werden.
- Der Schalthebel kann entlang der eingezeichneten Pfeile bewegt werden.
- Diese Phase **für alle Züge durchführen**. Erst dann mit der nächsten Phase beginnen.

3. Züge bewegen

- Alle Züge werden entsprechend der Schalthebelposition nach vorne gesetzt.
- Die Runden- und Positionszähler werden erhöht.

4. Haltfall von Signalen ausführen

- Alle Kriterien beachten
- Auch das zugehörige Vorsignal auf Halt stellen

Zugfolgesicherung Phasenübersicht

1. Signale auf Fahrt stellen

- Alle Kriterien beachten
- Auch das zugehörige Vorsignal auf Fahrt stellen.

2. Schalthebelposition ändern

- Von jedem Zug kann die Schalthebelposition pro Runde einmal geändert werden.
- Der Schalthebel kann entlang der eingezeichneten Pfeile bewegt werden.
- Diese Phase **für alle Züge durchführen**. Erst dann mit der nächsten Phase beginnen.

3. Züge bewegen

- Alle Züge werden entsprechend der Schalthebelposition nach vorne gesetzt.
- Die Runden- und Positionszähler werden erhöht.

4. Haltfall von Signalen ausführen

- Alle Kriterien beachten
- Auch das zugehörige Vorsignal auf Halt stellen

Zugfolgesicherung Phasenübersicht inkl. Kriterien

1. Signale auf Fahrt stellen
 - Alle Kriterien beachten
 1. Das Signal zeigt aktuell Halt.
 2. Der folgende Blockabschnitt muss bis zur Signalzugschlussstelle hinter dem nächsten Hauptsignal frei von Zügen sein.
 3. Ein vorausfahrender Zug muss durch ein Halt zeigendes Hauptsignal gedeckt sein
 - Auch das zugehörige Vorsignal auf Fahrt stellen.
2. Schalthebelposition ändern
 - Von jedem Zug kann die Schalthebelposition pro Runde einmal geändert werden.
 - Der Schalthebel kann entlang der eingezeichneten Pfeile bewegt werden.
 - Diese Phase **für alle Züge durchführen**. Erst dann mit der nächsten Phase beginnen.
3. Züge bewegen
 - Alle Züge werden entsprechend der Schalthebelposition nach vorne gesetzt.
 - Die Runden- und Positionszähler werden erhöht.
4. Haltfall von Signalen ausführen
 - Alle Kriterien beachten
 1. Ein Zug muss mit mindestens einer Achse die Signalzugschlussstelle passiert haben
 - Auch das zugehörige Vorsignal auf Halt stellen

Zugfolgesicherung Phasenübersicht inkl. Kriterien

1. Signale auf Fahrt stellen
 - Alle Kriterien beachten
 1. Das Signal zeigt aktuell Halt.
 2. Der folgende Blockabschnitt muss bis zur Signalzugschlussstelle hinter dem nächsten Hauptsignal frei von Zügen sein.
 3. Ein vorausfahrender Zug muss durch ein Halt zeigendes Hauptsignal gedeckt sein
 - Auch das zugehörige Vorsignal auf Fahrt stellen.
2. Schalthebelposition ändern
 - Von jedem Zug kann die Schalthebelposition pro Runde einmal geändert werden.
 - Der Schalthebel kann entlang der eingezeichneten Pfeile bewegt werden.
 - Diese Phase **für alle Züge durchführen**. Erst dann mit der nächsten Phase beginnen.
3. Züge bewegen
 - Alle Züge werden entsprechend der Schalthebelposition nach vorne gesetzt.
 - Die Runden- und Positionszähler werden erhöht.
4. Haltfall von Signalen ausführen
 - Alle Kriterien beachten
 1. Ein Zug muss mit mindestens einer Achse die Signalzugschlussstelle passiert haben
 - Auch das zugehörige Vorsignal auf Halt stellen