
# 2-2 搬運應用基本指令與練習


# 內容

搬運應用基本指令	
指令;MOV、MVS、MVR、MVR2、MVR3、MVC	
指令;WAIT、OVRD、JOVRD、SPD、DLY、M_In(*) = 1(0)	
指令; WTH、HClose 1、HOPEN1、M_OUT(*)=1(0)	
練習;	
1. 搬移工件至儲料桶	
練習 1(*GETCYL);P99 - P1(銀色料)	
位置變量定義	
位置變量應用例	
練習 2(*PLACECYL); P99 - P1 – P200 – P201 – P7(用銀色料)	
2. 判斷有無料進儲料桶	
3. 顏色判別進不同料桶 / 單循環	
輔助點 AUXPOS	
練習 3; 顏色判別進不同料桶 / 單循環	
4. 顏色判別進不同料桶 // 單 / 連續循環 4. 顏色判別進不同料桶 // 單 / 連續循環	
4. 夙岂利刃進小門州佃 // 平 / 建鋇循垠	⊥∠

## 搬運應用基本指令

指令; MOV、MVS、MVR、MVR2、MVR3、MVC





MOV P1 MOV P2,-50\*1 MOV P2 MOV P3,-100 WTH M\_OUT(2)=1 MOV P3 MOV P3,-100\*1

**END** 

MVS P1,-50\*1

MVS P1

MVS ,-50\*1

MVS P2,-100\*1 WTH


M\_OUT(2)=1

MVS P2

MVS ,-100\*1

END

#### MOV P2,-50\*1 中,-50 的運動方向







Fig.4-25:Example of movement at linear interpolation



MVR P1,P2,P3 WITH M\_OUT(2)=1 MVR P3,P4,P5 MVR2 P5,P7,P6 MVR3 P7,P9,P8 MVC P9,P10,P11 END

#### 指令; WAIT、OVRD、JOVRD、SPD、DLY、M\_In(\*) = 1(0)

MOV 速度=

T/B 之 OVRD% \* 程式 OVRD%(全體的速度指定) \* JOVRD%(關節補間)

MVS, MVR, MVC 速度=

T/B 之 OVRD% \* 程式 OVRD%(全體的速度指定) \* SPD(mm/s)(直線、圓弧補間)

兩次速度相同 MOV 速度 不受 SPD 改變	P1→P2 兩次 速度不同	<b>P1→P2</b> 兩次 速度不同
ovrd 50	ovrd 50	ovrd 50
spd 50	jovrd 50	spd 50
mov p1	mov p1	mvs p1
mov p2	mov p2	mvs p2
ovrd 50	ovrd 50	ovrd 50
spd 100	jovrd 100	spd 100
mov p1	mov p1	mvs p1
mov p2	mov p2	mvs p2
end	end	end

Wait  $M_In(3) = 1$ 

Spd 50

**OVRD 100** 

MOV P1

'Wait  $M_{In}(3) = 1$ 

'指令前加"'",則此行不執行,可當註解用

Spd 50

Ovrd 50

MOV P2

DLY 3

MVS P1

**END** 


## 指令; WTH、HClose 1、HOPEN1、M\_OUT(\*)=1(0)

```
spd 50
Ovrd 80
wait M_In(3) =1 //有條件等待
MVS P1,-100*1 Wth M_OUT(2)=1
wait M_In(3) = 1 行
MVS P1
HClose 1
DLY1
wait M_ln(3) = 1
MVS ,-150*1
wait M_{In}(3) = 1
MVS P2,-200*1
wait M_In(3) = 1
MVS P2
HOPEN 1
DLY1
wait M_ln(3) = 1
MVS ,-200*1
M_OUT(2)=0
```

END


## 練習;

#### 1. 搬移工件至儲料桶



以下程式設定取料、置料工作點皆於工件、料桶上方


#### 物料進儲料桶



## 單一物料進儲桶(無判料)

Ovrd 50 Spd 50 Wait M\_In(3) = 1 Mvs P2 Wth M\_Out(2)=1 Mvs P2,+80\*1 HClose 1 Dly 1 Mvs P2 Mvr P2, P3, P4 Mvs P4,+80\*1 HOpen 1 Mvs P4 Mov p1 M\_Out(2)=0 End

## 練習 1(\*GETCYL); P99 - P1(銀色料)



## 位置變量定義

**DEF POS VECZ20** 

**DEF POS VECX20** 

说明变量值及方向

( X , Y , Z , A , B , C )

VECZ20 (+0.00,+0.00,+20.00,+0.00,+0.00,+0.00)

VECX20 (+20.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00)

## 位置變量應用例

**DEF POS VECX20** 

**DEF POS VECY20** 

**DEF POS VECZ20** 

**DEF POS VECA20** 

**DEF POS VECB20** 

**DEF POS VECC20** 

VECX20= (+20.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00)

VECY20= (+0.00,+20.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00)


VECZ20= (+0.00,+0.00,+20.00,+0.00,+0.00,+0.00)


VECA20= (+0.00,+0.00,+0.00,+20.00,+0.00,+0.00)

VECB20= (+0.00,+0.00,+0.00,+0.00,+20.00,+0.00)

VECC20= (+0.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00,+20.00)

X軸移動	僅設定 P1 點
	200 SPD SLOW
	210 MOV P1
	220 DLY 2
	230 MOV P1+VECX20
	220 DLY 2
	220 MOV D1





四方型移動	世 僅設定 P1 點	需設 P
	200 SPD SLOW	200 SF
	210 MOV P1	210 M
	220 DLY 2	220 DI
	230 MOV P1+VECX20D	230 M
	240 DLY 2	240 DI
	250 MOV P1+VECX20D+VECY20D	250 M
	260 DLY 2	260 DI
	270 MOV P1+VECY20D	270 M
	280 DLY 2	280 DI

練習 2(\*PLACECYL); P99 - P1 - P200 - P201 - P7(用銀色料)


指令;位置變數

(1.取置料上下時,高度自行設定,注意速度,設置一過渡點進倉儲) (2.工作點皆設於工件之處)

## 2. 判斷有無料進儲料桶

指令; IF THEN, IF THEN ELSE, ENDIF

練習2;同動作以練習1之配置圖及方式設計




#### 單一物料進儲桶(判斷有無料)

Ovrd 50
Spd 50
\*START
Wait M\_In(3) = 1
If M\_In(2)=1 Then Mov P6,-80\*1 Else GoSub \*START
Mvs P2 Wth M\_Out(2)=1
Mvs P2,+80\*1
HClose 1
Dly 1
Mvs P2
Mvr P2, P3, P4
Mvs P4,+80\*1
HOpen 1
Mvs P4
Mov p1
M\_Out(2)=0

## 3. 顏色判別進不同料桶 / 單循環


顔色判別進不同料桶 單循環



Def Inte M1,M2 Ovrd 50 Spd 100 \*START Wait  $M_In(3) = 1$ If M\_In(2)=1 Then Mov P6,-80\*1 Else GoSub \*START Dly 1 If M\_In(900)=1 Then M1%=1 Else M1%=0 Mvs P6,-80\*1 Mvs P2,-80\*1 Mvs P2 HClose 1 Dly 1 Mvs P2,-80\*1 If M1 = 1 Then Mvr P2, P3, P4 Mvs P4,+50\*1 HOpen 1 Mvs P4 Mvr P4,P3,p1 Else Mvr P2, P3, P5 Mvs P5,+30\*1 HOpen 1 Mvs P5 Mvr P5**,**P3**,**p1 EndIf End

## 輔助點 AUXPOS

#### 輔助點可重複使用,



#### 位置變量 Vec\*\*要先定義

MOV P1	DEF POS AUXPOS
	MOV P1

MOV P1+VECZ3+VECY2

MOV P1

MOV AUXPOS+ VECY2

MOV P1 MOV AUXPOS+ VECY2 MOV P1+ VECZ3+VECX3 MOV P1

MOV P1+ ECZ3+VECZX3 MOV AUXPOS+ VECX3
MOV P1+ VECX5+VECZ7 MOV AUXPOS+ VECZX3

AUXPOS= P1+VECX5
MOV AUXPOS+ VECZ7

練習 3; 顏色判別進不同料桶 / 單循環

(\*PLACECYL); P99 - P1 - P200 - P3 - P201 - P7(P8)

## 4. 顏色判別進不同料桶 // 單 / 連續循環

#### 顔色判別進不同料桶 單/連續循環

