# 数字逻辑电路 面包板实验




吴海军 南京大学计算机系






### 科学发现与科学思维




- 1. 人类科学发现的三大支柱:
  - **理论科学、实验科学**和**计算科学**作为科学发现三大支柱, 正推动着人类文明进步和科技发展。
- 2. 人类认识世界和改造世界的三种思维:
  - 理论思维: 以推理和演绎为特征, 以数学学科为代表。
  - **实验思维**: 以观察和总结自然规律为特征,以物理学科为 代表。
  - 计算思维: 以设计和构造为特征,以计算机学科为代表。



### 主要内容




- 实验箱介绍
- 万用表使用方法
- 实验规则
- 实验室注意事项





#### 电平输入、输出接口





输出指示灯

亮:高电平

灭: 低电平


输入开关


H:高电平

L: 低电平



#### LED数码显示







LED数码 显示开关

2016/5/22



### 脉冲输出








### 电位器输出接口








### 面包板插槽








# 实验器件








#### 实验箱




- 输出: DC +3V或+5V/1A可切换, 带短路保护报警
- DC -3V- -15V/0.5A, 可调, 带短路保护报警
- DC +3V- +15V/0.5A, 可调, 带短路保护报警
- 单脉冲(消抖脉冲):两路,可同时输出正负两个脉冲。
- 连续脉冲两组:连续可调脉冲源1KHZ-10KHZ可调,1HZ-100HZ可调。
- 十组逻辑电平开关S0-S9: 置于H时输出为高电平,置于L时输出为低电平。
- 十个电平指示L0-L9:为正逻辑,高电平"1"送入时LED亮,反之则不亮 (带驱动)。
- 七段LED数码显示器八个:设有独立的电源开关,两个七段LED数码显示器是不带七段译码器输入的,六个是带有16进制七段译码器输入的。
- 电路实验区:面包板三块,均单独+3/+5V电源和GND输入。
- 电位器组:由三组4.7K电位器组成。
- 导线插孔:全部使用排针(与面包板插孔兼容),六个一组。



#### 集成电路双列直插式封装







使用注意:正确施加电源(+5V)和地线(GND)。



#### 芯片内部原理图





• 例如: 74XX00



#### 了解各引脚的逻辑功能

查数据手册!









### 糟糕的连接线





# 万用表介绍 UNI-T-UT39A







#### 万用表介绍 UNI-T-UT39A LED显示屏

量程开关:交直流 电压、交直流电流、 电阻、电容

> 20A/10A测 量输入端

> > mA测量 输入端



数据保持选 择按键

COM公共 输入端

其余测量输 入端



### 万用表使用方法



- **1.选功能: 插孔选择:黑色表笔**接COM口,红色表笔 根据功能选择接口
- 2. 选量程: 从大到小尝试,最后指针接近量程(误差较小)。
- 3.读数: 读取有效位数
- 4. 注意事项
  - (1) 测量时,手指不允许碰到表笔金属部分;
  - (2) 关闭电源后,才能测线路中的电阻

2016/5/22





#### 表笔插孔选择














### 直(交)流电压测量





虚线表示 交流连接 方法

并联测电压


2016/5/22

电路实验



### 直(交)流电流测量








### 电阻测量







2016/5/22

电路实验



## 电容测量









# 晶体管测量

#### 万用表用户手册








• 实验前的准备

• 实验中的要求

• 实验后的总结






#### • 实验前的准备

- 阅读和理解本次实验内容。
- 根据实验内容,拟出实验方法和步骤,设计实验表格。
- 将实验电路设计进行工程化,以便布线。
- 初步估算(或分析)实验结果(包括各项参数和波形),写出预习报告。
- 考虑实验可能的故障情况,预先考虑排除故障的方法和措施。





#### • 实验中的要求


- 严禁带电接线、拆线或改接线路。
- 按实验方案,选择合适的集成芯片,连接实验电路和测试电路。
- 要认真记录实验条件和所得各项数据、波形。发生小故障时,应独立思考,耐心排除,并记下排除故障过程和方法。
- 实验过程中不顺利,并不是坏事,常常可以从分析故障中增强独立工作的能力。相反,实验"一帆风顺"不一定收获大,能独立解决实验中所遇到的问题,把实验做成功,收获才是最大的。





- 发生焦味、冒烟故障,应立即切断电源,保护现场, 并报告指导老师和实验室工作人员,等待处理。
- 实验结束时,可将记录结果送有关指导老师审阅签字。 经老师同意后方可拆除线路,清理现场。
- 室内仪器设备不准随意搬动调换,非本次实验所用的 仪器设备,未经老师允许不得动用。没有弄懂仪器设 备的方法前,不得贸然使用。
- 实验要严肃认真,要保持安静,整洁的实验环境。





#### • 实验后的总结

- 撰写实验报告:文理通顺、书写简洁、符号标准、 图表规范、讨论深入、结论简明。
- 实验报告的内容
  - 实验目的
  - 实验原理
  - 实验步骤和实验数据
  - 实验结果分析与讨论。
  - 记录产生故障情况,说明排除故障的过程和方法。
  - 写出本次实验的心得体会,以及改进实验的建议。



### 实验中操作规范



- 1. 搭接实验电路前,应对仪器设备进行必要的检查校准,对所用集成电路进行功能测试。
- 2. 搭接电路时,应遵循正确的布线原则和操作步骤 (即要按照**先接线后通电**,做完后,**先断电后拆线** 的步骤)。
- 3. 掌握科学的调试方法,有效地分析并检查故障,以 确保电路工作稳定可靠。
- 4. 仔细观察实验现象,完整准确地记录实验数据并与理论值进行比较分析。
- 5. 实验完毕,经指导教师同意后,关断电源拆除连线, 整理实验箱,摆放整齐。

2016/5/22



#### 布线原则



- 1.接插集成电路芯片时, 先校准两排引脚, 使之与实验底板上的插孔对应, 轻轻用力将芯片插上, 以免集成电路的引脚弯曲, 折断或者接触不良。
- 2.不允许将集成电路芯片方向插反,一般IC的方向是缺口(或标记)朝左,引脚序号从左下方的第一个引脚开始,按逆时钟方向依次递增至左上方的第一个引脚。
- 3.导线应粗细适当,最好采用各种色线以区别不同用途,如电源线用红色,地线用黑色。
- 4.布线应有秩序地进行,随意乱接容易造成漏接错接,较好的方法是接好固定电平点,如电源线、地线、门电路闲置输入端、触发器异步置位复位端等,其次,在按信号源的顺序从输入到输出依次布线。

2016/5/22



#### 布线原则



- 5.连线应避免过长,避免从集成器件上方跨接,避免过 多的重叠交错,以利于布线、更换元器件以及故障检 查和排除。
- 6.当实验电路的规模较大时,应注意集成元器件的合理 布局,以便得到最佳布线,布线时,顺便对单个集成 器件进行功能测试。这是一种良好的习惯,实际上这 样做不会增加布线工作量。
- 7.应当指出,布线和调试工作是不能截然分开的,往往需要交替进行,对大型实验元器件很多的,可将总电路按其功能划分为若干相对独立的部分,逐个布线、调试(分调),然后将各部分连接起来(联调)。




#### 故障检查



- 产生故障的原因大致可以归纳以下四个 方面:
  - 1.操作不当(如布线错误等)
  - 2.设计不当(如电路出现险象等)
  - 3.元器件使用不当或功能不正常
  - 4.仪器(数字电路实验箱)和集成器件本身出现故障。



### 故障检查方法



#### 1.查线法:

由于在实验中大部分故障都是由于布线错误引起的。应着重注意:有无漏线、错线,导线与插孔接触是否可靠,集成电路是否插牢、集成电路是否插反等。


#### 2.观察法:

用万用表直接测量各集成块的V<sub>cc</sub>端是否加上电源电压;输入信号、时钟脉冲等是否加到实验电路上,观察输出端有无反应。重复测试观察故障现象,然后对某一故障状态,用万用表测试各输入/输出端的直流电平,从而判断出是否是插座板、集成块引脚连接线等原因造成的故障。

#### 3.信号注入法



#### 故障检查方法



#### 4.信号寻迹法

在电路的输入端加上特定信号,按照信号流向逐级检查是否有响应和是否正确,必要时可多次输入不同信号。

#### 5.替换法

对于多输入端器件,如有多余端则可调换另一输入端试用。必要时可更换器件,以检查器件功能不正常所引起的故障。

#### 6.动态逐线跟踪检查法

对于时序电路,可输入时钟信号按信号流向依次检查各级波形,直到找出故障点为止。

#### 7.断开反馈线检查法

对于含有反馈线的闭合电路,应该设法断开反馈线进行检查,或进行状态预置后再进行检查。



#### 实验要求



- 开放实验模式
  - 实验器件发给学生
  - 实验设备日常开放
  - 课堂教学验收实验
  - 欢迎自主创新实验



# 特别差意事项



# 先连线后通电!

# 先断电后拆线!

# 严禁输出互连!

2016/5/22

电路实验



### 器件盒清单

- 剪刀
- 镊子
- •逻辑电路芯片:

名称	个数
74LS00	1
74HC00	6
74LS04	1
74HC04	1
74HC14	1
74HC125	1
74HC02	2
74HC86	1
74HC20	1
74HC139	1
74HC153	2
74HC74	2
74HC161	1
74HC163	4
74HC194	2
74HC10	1
74HC148	1
74HC373	1

2016/5/22 电路实验