複合材料概論講義

薛子承

2025年2月22日

1 導論

複合材料是一種由兩種或多種不同物理性質的材料組合而成的材料。常見應用包括航太、航海、汽車工業和結構工程。

2 均質化理論(Homogenization Theory)

2.1 代表體積元素(Representative Volume Element, RVE)

代表體積元素是一個微觀尺度的模型,可用來描述異質材料的平均性質。 **關鍵概念**:

- 必須足夠大以涵蓋材料的統計特性。
- 必須足夠小以確保合理的計算時間。

2.2 均質化方法

對於不熟悉的新材料,可用Voigt 與Reuss 平均來求出材料性質的上下界。

2.2.1 Voigt 平均 (等應變假設)

假設複合材料内的每個相具有相同的應變,即:

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_1 = \varepsilon_M \tag{1}$$

由於應變相等,總應力可表示為:

$$\sigma_M = f_1 \sigma_1 + f_0 \sigma_0 \tag{2}$$

應力與剛度的關係為:

$$\sigma_i = C_i \varepsilon_i \tag{3}$$

代入應變條件:

$$\sigma_M = f_1 C_1 \varepsilon_M + f_0 C_0 \varepsilon_M \tag{4}$$

整理後得到Voigt 平均剛度:

$$C_M^V = f_1 C_1 + f_0 C_0 (5)$$

2.2.2 Reuss 平均 (等應力假設)

假設複合材料内的每個相具有相同的應力,即:

$$\sigma_0 = \sigma_1 = \sigma_M \tag{6}$$

總應變可表示為:

$$\varepsilon_M = f_1 \varepsilon_1 + f_0 \varepsilon_0 \tag{7}$$

由於應變與柔度的關係:

$$\varepsilon_i = S_i \sigma_i, \quad S = C^{-1}$$
 (8)

代入等應力條件:

$$\varepsilon_M = f_1 S_1 \sigma_M + f_0 S_0 \sigma_M \tag{9}$$

整理後得到Reuss 平均柔度:

$$S_M = f_1 S_1 + f_0 S_0 (10)$$

取逆矩陣即可求得Reuss 平均剛度:

$$C_M^R = (S_M^R)^{-1} (11)$$

3 古典層板理論(Classical Laminate Theory, CLT)

3.1 假設

- 層壓板由多層纖維增强層疊而成。
- 每一層為正交異向性材料。
- 平面應力狀態:

$$\sigma_{33} = 0, \quad \tau_{13} = 0, \quad \tau_{23} = 0$$
 (12)

3.2 應力-應變關係推導

在古典層板理論中,層壓板的應力與應變滿足:

$$\begin{bmatrix} \mathcal{N} \\ \mathcal{M} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{A} & \mathcal{B} \\ \mathcal{B} & \mathcal{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_0 \\ \kappa \end{bmatrix}$$
 (13)

其中:

- \mathcal{A} 為面內剛度矩陣,在疊層「平衡」時 $\mathcal{A}_{16}=\mathcal{A}_{26}=0$ 。
- B 為彎-拉耦合矩陣,在疊層「對稱」時為零矩陣。
- ullet \mathcal{D} 為彎曲剛度矩陣,在疊層「反對稱」時 $\mathcal{D}_{16}=\mathcal{D}_{26}=0$ 。

這些矩陣的計算方式為:

$$\mathcal{A} = \sum_{j=1}^{N} \bar{Q}_{j}(h_{j} - h_{j-1}) \tag{14}$$

$$\mathcal{B} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N} \bar{Q}_{j} (h_{j}^{2} - h_{j-1}^{2})$$
 (15)

$$\mathcal{D} = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{N} \bar{Q}_{j} (h_{j}^{3} - h_{j-1}^{3})$$
 (16)

其中 \bar{Q}_i 為第j 層的剛度矩陣, h_i 與 h_{i-1} 分別是該層的上下邊界位置。

使用應變-曲率關係,平面應變與曲率的表達式如下:

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{0xx} + z\kappa_{xx}, \quad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{0yy} + z\kappa_{yy}, \quad \gamma_{xy} = \gamma_{0xy} + z\kappa_{xy}$$
(17)

這些方程用於計算層壓板在外力作用下的變形行為。

4 應用案例

無人機結構:碳纖維强化複合材料可減輕重量並提升剛度。

• 航太工程:使用層壓板技術設計高强度、輕量化結構。

■ **壓力容器**:適當選擇纖維角度(如±45°)可有效提升抗扭性能。

5 設計原則

5.1 一般原則

- 1. 疊層應平衡 $(A_{16} = A_{26} = 0)$ 以避免法向/剪切耦合。
- 2. 疊層應對稱 $(\mathcal{B} = \mathcal{O})$,以避免固化過程中導致翹曲。
- 3. 疊層不應為反對稱($\mathcal{D}_{16} = \mathcal{D}_{26} = 0$),以避免彎曲扭轉耦合。
- 4. 至少10% 的纖維應該與4 個主要方向(0,-45,+45,90) 的每一個方向對齊。這就是所謂的10% 準則,以避免意外的負載狀態。
- 5. 應避免多層連續的單向層材有相同的方向(以減少分層剝離的風險)。
- 6. 為了改善彎曲剛度,應將0°層放置在盡可能遠離中性軸的位置。
- 7. 將編織層放在外側,以防止撞擊造成的裂開和損壞。

5.2 管件、壓力容器

- 0 度(軸向):使管材能夠抵抗縱向彎曲和軸向拉伸/壓縮
- 90 度(環向):抵抗内部/外部壓力,明管材保持圓潤,並在傳統纖維纏繞中提供加固
- ★45 度:抵抗純扭轉的理想纖維角度。
- 中間其他角度:管材很少只施加一個負載,因此一根管材至少需要結合上述2個 角來承受組合負載。大多數組合負載可以用纖維以中間角度承載。例如:
 - 對於內部壓力,環向應力是縱向應力的兩倍,使用大約±55°。

- 對於外部壓力,為了抵抗屈曲,使用大約±65°。
- 對於准各向同性層壓板,使用±22.5°和±67.5°交替層。
- 對於帶有扭矩的彎矩,適合選用±5°到±25°之間的角度。