PROPORTIONAL ELECTRIC ACTUATOR OPERATION MANUAL (Pr.3)







MODEL: TECD-3000



1. 개 요

TECD-3000은 Local Controller, Computer D.D.C등 다수의 제어장치로부터 제어신호를 입력받아 Actuator 계도를 제어하는 장치로서, 2014년 04월 특허 제10-1385179호 디자인 제 30-0711256호 등록에 이어 2016년 02월 특허등록 제10-1600345호, 제10-1600346호, 제10-1600347호, 제10-1600348호 등 4개의 특허가 추가로 등록되었다.

본 제품은 고성능 A/D Convertor와 Contact-less Position Sensor 등을 적용하여 Actuator 계도범위 0%~100%를 완전 자동으로 교정함으로서 수동교정에서 발생할 수 있는 교정오 차를 완벽하게 제거한 제품으로 Feedback 검출방식을 기존 기구물 검출방식에서 최신 기술의 무 접촉 검출방식을 적용함으로서 그동안 불량발생 소지로 작용한 접촉불량, 특성열화 등 내구성 문제 등이 원천적으로 제거하였다.

또한 기어박스의 전면 재설계를 통한 최적화와 프로그램의 신 알고리즘 적용으로 백러쉬의 제로화를 실현, 기존 제어방 향에 따른 유량편차(재현성) 문제점을 완벽히 제어하여 3000:1 이상의 고 분해능 제어가 가능하게 되었다.



TECD-3000

이는 전류제어의 경우 0.005mA의 미세단위로 밸브제어가 가능하다는 의미이다.

제어신호는 간단한 Dip Switch 설정만으로 4mA~20mA, 0mA~20mA, 0V~5V, 1V~5V, 0V~10V, 2V~10V 등 거의 대부분의 계장신호에 대응하도록 설계하였으며 Feedback Output Signal 4mA~20mA를 기본으로 내장하고 있다.

그 외 장치의 상태를 직관적으로 확인할 수 있는 LCD표시와 함께 Action Mode, Fail Mode, Digital Dead Band, 자체 진단기능 등 풍부한 부가기능으로 적응성이 높도록 하였다.

이어 2016년 02월 신규 등록된 특허기술 적용으로 다음과 같이 제품이 Up Grade되었다.


주요 Up Grade 사항

- 1. 전 구역 자동 선형보정기능으로 완벽한 재현특성 구현.
- 2. 제어신호 Preset 기능으로 완벽한 0%~100% 제어가능.
- 3. Accelerating & Decelerating에 의한 고 분해능 위치제어 실현.

1-1. 특 징

① 전 구역 자동 선형보정기능으로 완벽한 재현특성 구현. (특허등록)

미세유량제어 시 장애요소로 작용되었던 방향성(재현성)에 따른 유량오차를 전 구간에 걸쳐 **자동** 보정기능에 의해 최적의 위치제어가 가능하게 되어 재현오차율 0.005LPM (15A/3.5mm기준) 내외의 오차로 유량제어가 가능하도록 하였다.



공인기관 검사성적서 발췌

② 제어신호 Preset 기능에 의한 완벽한 0%~100% 제어가능. (특허등록)

그동안 인가되는 제어신호의 오차나 제품별 특성 차로 인해 0%~100% 전역에서 충실도 높은 제어에 한계가 있어 이를 보완하기 위해 **제어신호 Preset 기능**을 내장함으로서 0%~ 100%전역에 걸쳐 Dead Zone없이 충실도 높은 제어가 가능하게 되었다.

③ Accelerating & Decelerating기능에 의한 고 분해능 제어. (특허등록)

Accelerating와 Decelerating 기능이 탑재되어 Detail한 위치 추종이 가능하여 3000:1 이상의 고 분해능 제어가 가능하다.

④ 무 교정

- □ 0%~100% 동작범위 완전 자동설정
- □ 교정오차 완벽제거
- □ 전 제품 동일한 특성으로 제어가능

⑤ 고 분해능

- □ 3000 : 1 이상 (0.005mA)
- □ Gear Box 특수설계로 백러쉬 제로화 실현
- □ 6.5초의 고속동작으로 빠른 응답성

⑥ 다양한 제어신호

- ☐ 4mA~20mA ☐ 0mA~20mA
- \square 0V~5V \square 1V~5V \square 0V~10V \square 2V~10V
- ⑦ Feedback Output 기본내장
- □ 제어신호 종류에 관계없이 4mA~20mA 단일출력.
- ⑧ LCD Indicator 내장
- □ 장치상태 표시 □ 밸브 계도율 표시
- ⑨ 자체 진단기능
- □ 내부장치 이상 유무
- □ Motor 이상 유무
- □ Actuator/Valve Over Torque발생 유무
- ⑩ 다양한 부가기능 내장
- ☐ Auto Setting Switch
- ☐ Action Mode (Direct, Reverse)
- ☐ Fail Mode (Close, Stop, Open)
- ☐ 2Step Digital Dead Band (Narrow, Wide)
- □ Fault 발생 시 재 구동시도 기능
- □ LCD Back Light 내장
- ⑪ 콤팩트한 외형 및 고 신뢰성 부품사용
- □ Contact-less Position Sensor적용으로 내구성 대폭연장 및 외부교란 차단
- □ 고 신뢰성의 N.P.M Step Motor (JAPAN) 적용
- □ 특수 몰딩처리로 제작, 방수 및 내 진동에 대한 신뢰성 향상
- □ 최소화된 사이즈로 설치 및 해체용이

1-2. 제품외형







2. 사 양

2-1. Electronic Control Unit


Item		Specifications	Remark	
Power Supply		DC 24V ±10%	동작전압	
Step M	otor Drive	1-2Phase	Step Motor 동작방식	
Feedba	ack Type	Contact-less Position Sensor	위치검출 방식	
Input Signal		4mA~20mA 0mA~20mA 0V ~ 5V 1V ~ 5V 0V ~ 10V 2V ~ 10V	* Current Impedance : 250Ω * Voltage Impedance : 200KΩ * Dip S/W ①②③번으로 선택	
Feedba	ck Output	4mA ~ 20mA Tolerance ± 1.0%	* Output Load : 500Ω Max' * 4mA~20mA 단일출력	
Calil	bration	Auto Calibration (0%~100%)	Setting S/W 3초 이상 누름	
Action Mode		Reverse Mode (④번 ON) Direct Mode (④번 OFF)	* Reverse: 0%→Close,100%→Open * Direct : 0%→Open,100%→Close * Dip S/W ④번으로 선택	
Res	olution	Typically 3000:1	* 제어능력 0.005mA 단위로 미세제어 가능	
Fail	Mode	Full Open / Stop / Full Close	* 제어신호 차단 시 Actuator동작조건 * Dip S/W ⑥⑦번으로 선택	
Digital C	Dead Band	Narrow: 0.02mA Wide : 0.04mA	* Reverse Action Level (불감대) * Dip S/W ⑤번으로 선택	
Indicator (LCD)		3-Digit LCD Display Tolerance ±1%	밸브 계도량 및 동작상태 표시 (하기 참고사항 참조)	
	재구동 주기	3sec	Fault 발생 시 재 구동주기	
Fault 발생 시	재구동 시간 3sec		Fault 발생 시 Actuator 재 구동시간	
	재구동 횟수	3회	Fault 발생 시 재 구동 반복횟수	

※ 참고사항

LCD상 계도표시(%)는 단순 편리기능으로 표시오차와 유량과는 무관.

2-2. Actuator Unit

Model Item	TECD-2500 (H)		
Step Motor Power Supply (V)	DC 24V/300mA ±10%		
Step Motor Rated Current (mA)	200		
Max' Power Consumption (W)	8		
Position Limit Switch	Open/Close		
Valve Close/Open Full Time (sec)	6.5 (13)		
Output Torque (kg/cm)	2.0 (3.5)		
Rotating Direction	Bi-Direction (90°)		
Insulation Class	JIS Class E		
Insulation Resistance	Minimum 100MΩ (DC500V)		
Overload Protection	Sensing & Program Protect		
Standard Protection	Weather Proof		
Ambient Temperature (℃)	−20 ~ +50		
Body Mounting Position	Vertical to Horizontal		
Cable Wire	Vinyl 5 - Cord 0.3㎡ ① Length: 700mm / Strip : 10mm (표준품) ② Length: 3000mm / Strip : 10mm (주문품)		



4. 주요기능

4-1. Action Mode

제어신호 변화에 따른 개. 폐 방향을 설정하는 기능으로 다음 2가지를 선택하여 사용할 수 있다.

1 Reverse Mode

제어신호 4mA(0%)에서 Full Close, 20mA(100%)에서 Full Open으로 동작한다.

② Direct Mode

제어신호 4mA(0%)에서 Full Open, 20mA(100%)에서 Full Close로 동작한다.

4-2. Fail Mode

제어신호가 차단되었을 때 Actuator의 동작조건을 설정하는 스위치로 다음 3가지를 선택하여 동작시킬 수 있다.

① Open: Valve를 Full Open 시킨다.

② Stop : Input Signal 차단 직전상태를 유지한다.

③ Close: Valve를 Full Close 시킨다.

※ 주 : 본 기능은 0V~5V. 0V~10V 제어 시에는 동작되지 않는다.

4-3. Digital Dead Band

제어신호 변화에 대해 Actuator가 반응하는 폭(불감대)을 조정하는 스위치로 사용환경과 제어특성에 따라 2단계의 폭을 가진 Band를 선택하여 사용할 수 있다.

① OFF: Narrow(기본설정) - 전류의 경우 약 0.02mA의 반응 폭으로 동작한다.

② ON : Wide - 전류의 경우 약 0.04mA의 반응 폭으로 동작한다.

※ 주 : Dead Band는 동작방향 전환 시 응답 폭(불감대)을 설정하는 기능이다.

♡ 제어신호가 불안정(Noise 또는 리플이 심한 제어신호)하거나, 헌팅이 발생할 경우 Wide로 선택하여 사용하도록 한다.

♡ Dead Band 설정

제어환경에 따라 적정한 응답 속도로 설정하여 사용하도록 한다.

☀ Wide : 응답을 느리게 할 경우.

☀ Narrow : 응답을 빠르게 할 경우.

4-4. LCD (Display Unit)

평상시에는 밸브 위치 값(xx%, OP, CL)을 표시하며 그 외에는 장치상태에 따라 다음과 같이 표시한다.

표 시	원 인 (의 미)	조 치	
CAL(Calibration)	AUTO SETTING 실행 시 ① 0% 설정 시 "000" 표시 ② 100% 설정 시 "100" 표시	-	
PAS(Pass)	AUTO SETTING이 정상적으로 완료되었을 때	-	
FCL(Fail-Close)	Fail Mode동작에 의해 Actuator가 Full Close되었을 때	-	
FOP(Fail-Open)	Fail Mode동작에 의해 Actuator가 Full Open되었을 때	_	
▶숫자 Fxx(Fail-Stop)	Fail Stop 동작 중일 때 (빠른 점멸 표시)	_	
Err	AUTO SETTING이 정상적으로 완료되지 않았을 때	장치점검	
Err(Error)	제품결함(문제발생)으로 인해 정상작동이 불가능할 때	장치점검	
Cot (Close Over Torque)	Close Over Torque 발생 시 Close방향으로 Valve의 낌 현상 이 발생되어 정상동작이 불가능 할 때 발생.	* 3회 재시도 후에도 정상동작이 불가능할 경우 Actuator보호를 위해 동작을 차단시킨다. * 점검 및 조치법	
Oot (Open Over Torque)	Open Over Torque 발생 시 Open방향으로 Valve의 낌 현상 이 발생되어 정상동작이 불가능 할 때 발생.	Valve고정용 Screw를 반바퀴 정도 푼 다음 Actuator를 Full Close와 Full Open로 반복 동작 시켜 원활한 동작이 확인되었을 때 Screw를 다시 조여준다.	

- ① Close 동작 시 밸브 계도량 감소방향으로 표시.
- ② Open 동작 시 밸브 계도량 증가방향으로 표시.
- ③ Full Close (0%) 시 "CL" 표시.
- ④ Full Open (100%) 시 "OP" 표시.
- ⑤ Fail Close 동작 완료 시 "FCL" 표시.
- ⑥ Fail Open 동작 완료 시 "FOP" 표시.
- ⑦ Fail Stop 시 "Fxx" 표시. (xx 현재 위치)
- ⑧ Setting(Calibration) 진입 시 "CAL" 표시.
- 9 0% Setting(Calibration) 동작 시 "000" 표시.
- ⑩ 100 Setting(Calibration) 동작 시 "100" 표시.
- ① Fault 발생 시 "Err" 표시.

4-5. Back Light

LCD에 내장된 Back Light는 장치의 동작 상태에 따라 다음과 같이 점등한다.

- ① 항시점등 : Power ON 및 동작대기 상태.
- ② 점멸점등 : Setting 중일 때.
- ③ 간헐소등 : Actuator가 Full Open 상태일 때.
- ④ 간헐점등 : Actuator가 Full Close 상태일 때.
- ⑤ 빠른 3회 점등 : Setting작업이 정상적으로 완료되었을 때.
- ⑥ 빠른 점멸점등 : Setting Error 발생 시.
- ⑦ 불규칙 점멸점등 : Fault 발생 시 (장치 이상발생 시)

4-6. Fault 발생 시 재 구동기능

① Fault 기능은 Actuator 구동이 정상적이지 않을 때 Actuator를 보호하기 위한 기능으로 주로 다음의 경우 Fault로 처리한다.

□ Limit Switch 불량 시.	
□ Position Sensor 불량 시.	
□ Motor 및 기구물 이상 시	
□ Valve Over Torque 발생 시.	
□ 기타 정상적인 동작에 방해요소가 있을 경우	

② Fault 발생 시 재 구동기능

일시적인 조건변화(감전압이나 순간 압력상승 등으로 인한 Over Torque 발생 시)에 의해 Fault가 발생되었을 때 일정시간 후 재 구동을 시도함으로서 **완전동작**을 유도하는 기능을 말한다.

- ※ 완전동작 제어신호에 의해 Actuator가 조건에 만족하는 지점까지 동작한 후 정지한 상태.
- ③ 재 구동시도는 다음과 같이 동작된다.

Fault 발생 ⇨ 3초간 OFF ⇨ 3초간 재 구동 ⇨ 3회 반복동작 후 종료

④ 1회 동작 후에도 완전한 동작이 되지 않을 경우 LCD창에 "Cot 또는 Oot" 표시와 함께 백라이트를 점멸시킨다.

※ 주 1 - 실지 가동 중 중대결함으로 본 기능이 작동될 때, Over Load가 발생될 수 있으나, 이 경우에는 자체진단 기능에 의해 자동차단 됨으로 제품에는 이상이 없다.

다만 연속적으로 Fault가 발생될 경우에는 장치에 문제가 내재된 상태임으로 가동을 중지하고 적절한 조치를 취하여야 한다.


※ 주 2 - Fault 동작 중 Mode S/W, Setting S/W 등을 조작하거나, 제어신호가 현재 입력되고 있는 반대 값이 입력될 경우 즉시 Fault 상태는 해제된다.

5. 설 정

5-1. 환경설정 스위치구성



설정 스위치



스위치 구성

5-2. Input Signal 설정 (제어신호)

Dip Switch 1~3번 설정에 따라 다음 6가지 제어신호를 선택하여 사용할 수 있다.

S/W No Input Signal	1	2	3
4mA ~ 20mA	ON	OFF	OFF
0mA ~ 20mA	ON	OFF	ON
0V ~ 10V	OFF	ON	ON
2V ~ 10V	OFF	ON	OFF
0V ~ 5V	OFF	OFF	ON
1V ~ 5V	OFF	OFF	OFF

5-3. 동작환경 설정

Dip Switch 4~7번 설정에 따라 동작환경을 변경할 수 있다.

S/W No	4	5	6	7	
ON/OFF	Action Mode	Dead Band	Fail Mode		
ON	Reverse Mode	Wide	Open	Close	
OFF	Direct Mode	Narrow	Stop	Stop	

※ 주 : 항목별 세부기능은 4항 참조

5-4. Feedback Output


Feedback Output은 제어신호에 관계없이 4mA~20mA를 단일로 출력한다.

INPUT	Feedback Output
4mA ~ 20mA	
0mA ~ 20mA	
0V ~ 10V	단일출력
2V ~ 10V	4mA ~ 20mA
0V ~ 5V	
1V ~ 5V	

※ 최대부하 : 500Ω

6. 결 선

6-1. 결선 및 Cable Color



결선도



Cable Wire Color

7. 교 정 (Calibration)

7-1. 준 비

- ① 교정 전 동작전압, Mode설정 등이 사용환경에 적합한지 확인한다.
- ② 안전을 위하여 결선작업 중에는 Power, Input Signal 등을 차단한다.
- ③ Setting 시에는 제어신호와 Mode 설정상태는 모두 무시된다.

7-2. 자동설정 (Auto Setting)

① 결선도를 참조하여 Power, Input, Output을 결선 한 후 Power를 ON한다. 이때 LCD가 정상으로 표시되는지 확인한다.

♡ LCD가 점등되지 않을 경우 공급 Power에 이상이 없는지 점검한다.

- ② LCD 창에 "CAL" (Back Light 점멸)이 표시 될 때까지 Setting Switch를 3초 이상 누른다.
- ③ 잠시 후 Close방향으로 Actuator가 동작한다. 이때 동작에 무리가 없는지 관찰하도록 한다.
- ④ Full Close 방향 동작 완료 후에는 Open방향으로 동작을 전환하여 Full Open방향까지 동작이 정상적으로 완료되었을 때 Setting 작업이 종료된다.
- ⑤ 이때 LCD 표시 창에는 "PAS"를 표시한 후 Back Light를 빠르게 3회 점멸한다.

7-3. 계도확인

① Setting 완료 후 다음 표를 참고하여 각각의 계도 율과 Feedback 값이 만족하는지 확인한다.

Position Rate (LCD) Input Signal	0%	25%	50%	75%	100%
4mA ~ 20mA	4mA	8mA	12mA	16mA	20mA
0mA ~20mA	0mA	5mA	10mA	15mA	20mA
0V ~ 10V	0.0V	2.5V	5.0V	7.5V	10V
2V ~ 10V	2.0V	4.0V	6.0V	8.0V	10V
0V ~ 5V	0.0V	1.25V	2.5V	3.75V	5.0V
1V ~ 5V	1.0V	2.0V	3.0V	4.0V	5.0V
Feedback Output	4mA	8mA	12mA	16mA	20mA

② 만약 출력 값에 오차가 심할 경우 Output Adjust Volume을 이용하여 보정하도록 한다. (0% 위치일 때 4mA가 되도록 조정)

8. Trouble Shooting

8-1. LCD Error Message List 및 조치사항

평상시에는 밸브 위치 값을 표시하며, 그 외에는 장치상태에 따라 다음과 같이 표시한다.

표시	원 인 (의 미)	조 치	
CAL(Calibration)	AUTO SETTING 실행 시 ① 0% 설정 시 "000" 표시 ② 100% 설정 시 "100" 표시	_	
PAS(Pass)	AUTO SETTING이 정상적으로 완료되었을 때	_	
FCL(Fail-Close)	Fail Mode동작에 의해 Actuator가 Full Close되었을 때	_	
FOP(Fail-Open)	Fail Mode동작에 의해 Actuator가 Full Open되었을 때	-	
Fxx(Fail-Stop)	Fail Stop 동작 중일 때 (빠른 점멸 표시)	_	
Err	AUTO SETTING이 정상적으로 완료되지 않았을 때	장치점검	
Err(Error)	제품결함(문제발생)으로 인해 정상작동이 불가능할 때	장치점검	
Cot (Class Over Targue)	Close Over Torque 발생 시 Close방향 동작에 장애가 발생될 경우.	* 3회 재시도 후에도 정상동작이 불가능할 경우 Actuator보호를 위해 동작을 차단시킨다. * 점검 및 조치법	
(Close Over Torque) Oot (Open Over Torque)	Open Over Torque 발생 시 Open방향 동작에 장애가 발생될 경우.	Valve고정용 Screw를 반바퀴 정도 푼 다음 Actuator를 Full Close와 Full Open로 반복 동작 시켜 원활한 동작이 확인되었을 때 Screw를 다시 조여준다.	

- Full Close (0%) 시 "CL" 표시.
- Full Open (100%) 시 "OP" 표시.

1) "Cot" "Oot" Message 표시기능

- Cot Close Over Torque
- Oot Open Over Torque.
- ① Actuator가 명령 값에 만족하는 위치로 동작하지 않을 경우 Actuator를 보호하기 위한 기능으로 주로 Valve의 낌 현상이나 일시적인 조건변화(감전압 또는 순간 압력상승)등으로 인해 Over Torque가 발생될 경우 3회 재 구동을 시도함으로서 **완전동작**을 유도하는 기능이다.
- ※ 완전동작 제어신호에 의해 Actuator가 조건에 만족하는 지점까지 동작한 후 정지된 상태.
- ② 이때에는 LCD창에 "Cot 또는 Oot" 표시와 함께 백라이트를 점멸시킨 후 약 3초 후 재 구동을 3초 간 3회를 반복하여 시도한다.
- 3회 반복 후에도 완전 동작이 되지 않을 경우 제품 보호를 위해 Actuator 동작을 정지시킨다.
- * 주 1 실지 중대결함으로 인해 본 기능이 동작될 경우 Over Load가 발생될 수 있으나, 이때에는 System 자체진단 기능에 의해 자동차단 됨으로 제품안전에는 문제가 없다. 다만 연속적으로 Fault가 발생될 경우에는 장치에 문제가 내재된 상태임으로 가동을 중지하고 적절한 조치를 취하여야 한다.
- ※ 주 2 Fault 동작 중 Mode S/W, Setting S/W 등을 조작하거나, 제어신호가 현재 입력되고 있는 반대 값이 입력될 경우 즉시 Fault 상태는 해제된다.

2) "Cot" "Oot" Message 발생요인

본 Message는 주로 다음의 경우 발생, 표시된다.

- □ Valve에 낌 현상이 발생될 경우 (Valve 편심조립) → 편심제거
- □ 제어신호에 외란이 심한 경우 → Isolator 삽입
 - ↳ 제어신호에 심한 난조(매우 짧은 주기로 요동치는 제어신호)가 있을 경우 Fault 처리.
- □ 기타 정상적인 동작에 방해요소가 있을 경우

- ① Cover를 Open한 후 LCD 상단에 위치한 Switch를 1초 이내로 짧게 눌렀다 놓는다.
- ② 이때 Actuator가 정상동작을 하는지 진동을 발생하는지 확인한다.
- ③ 만약, 진동을 발생하며 동일한 Message를 표시할 경우 대부분 Valve 낌 현상으로 인해 발생되는 것이 대부분이다. (주로 Full Close 지점)
- ④ 제어신호를 Check하여 심한 리플(Noise)이 포함되어 있는지 확인한다.
- ⑤ 만약, 제어신호에 심한 Noise가 있을 경우 그 원인을 제거하거나 제어신호 입력 단에 Isolator를 삽입하여 Noise를 제거하도록 한다.

4) 조치방법 (Valve 낌 제거방법)

① 다음 사진과 같이 Valve 고정용 Screw를 시계반대방향으로 약 반바퀴 정도 풀어준다.



- ② 제어신호를 4mA로 인가하여 Actuator를 Full Close 시킨다.
- 이때 Actuator가 무리없이 동작하는지 확인한다.
- ③ 다시 제어신호를 20mA를 인가하여 Actuator를 Full Open 시킨다.
- 이때에도 Actuator가 무리없이 동작하는지 확인한다.
- ④ Open, Close 모두 정상동작이 확인될 경우 풀러 두었던 Screw를 단단히 조여준다.
- ⑥ 임의의 제어신호를 인가하여 정상동작 여부를 확인하도록 한다.
- ※ 본 기능은 제품안전을 위한 보조기능으로 정상적인 조건에서는 표시될 수 없습니다. 발생 시 반드시 그 원인을 확인, 제거하여야 합니다. (대부분 Valve 낌현상으로 발생)

8-2. 기타 조치사항

- 1) Setting Error 발생 시
- ① 밸브 조립상태를 점검한다. (Over Load(낌) 발생 여부)
- ② Motor 정상동작 여부확인.
- 2) 헌팅이 발생될 때
- ① Input Signal을 점검한다. (Noise 유입 유/무 확인)
- ② Dead Band 설정 Wide로 변경하여 본다.

3) 정상동작 중 Fault가 발생될 때

- ① Actuator 기구물 및 Valve Over Load 발생 유/무를 점검한다.
- ② Input Signal 설정상태를 점검한다.
- ③ Potentiometer 상태를 점검한다.

4) 비례동작 비율이 부정확할 때

- ① Potentiometer 상태를 점검한다.
- ② Input Signal 설정상태를 점검한다.
- ③ Input Signal을 점검한다.
- ④ Auto Setting을 재실행하여 본다.

5) Full Open/Close가 되지 않을 때

- ① Input Signal 설정상태를 점검한다.
- ③ Input Signal을 점검한다.
- ② 0V~10V 제어신호일 경우 2V~10V로 변경하여 본다. (Noise Skip)

6) Motor가 불안정하게 동작을 할 때 (AC220V 제품만 해당)

□ 원인

- ① 접지 불안정으로 인하여 Noise가 유입될 경우.
- ② Input Signal에 Noise가 유입될 경우.

□ 대책

- ① Power Line에 Noise Filter를 삽입한다.
- ② Power 결선단자 "N" Line의 전위가 필드(배관)와 OV가 되도록 제품을 접지(F/G) 한다.
- ③ Control Signal Line에 Isolator를 삽입한다.

9. 주의사항

- 1) 양질(Noise Filter설치 권장)의 전원을 공급하고 필드접지(F/G)를 반드시 연결하도록 한다.
- 2) 결선 작업 시에는 Power, Input Signal 등 신호원을 차단한 후 결선하도록 한다.
- 3) Power ON 상태에서는 Cover나 Cable을 절대 분리하지 말 것.
- 4) Fault 발생 시에는 반드시 원인을 확인, 제거한 후 재가동 할 것.
- 5) 제품 설치방향은 수직(Vertical) ~ 수평(Horizontal)으로 설치할 수 있으나, 가능한 수직설치를 권장한다. (제품을 뒤집어 설치하지 말 것)
- 6) 밸브와 배관연결 작업 시 케이블 훼손에 유의할 것.
- 7) 임의로 구동기와 밸브를 분리하거나 제품을 변경, 개조하지 말 것.
- 8) 동작온도 범위 내에서만 설치 및 가동시킬 것.
- 9) 직사광선이 노출되는 곳에 설치하지 말 것.
- 10) 제품에 충격을 주지 말 것.

10. 유량재현성 Test Report

□초도품 ■제 품 □부 품		유량재현	유량재현성 검사성적서		<u>담 당</u> 결 재	검토 승인	
	품	명	DC24V 비례제어 Actuator	모델	TECD-2500	Serial No	30
	제어	신호	4mA ~ 20mA	Valve Type	15A-3.5Ø	시 료 수	Sample 검사
Supply Pressure		ressure	3bar	검 사 일	2016.03.23	검 사 자	÷
Cł	neck	Point	CL방향((LPM)	0P방향	(LPM)	오차
1	25%	8.0mA	0.00		0.0	0	0
2	30%	8.8mA	0.00		0.0		0
3	35%	9.6mA	0.00		0.0	***	0
5	40%	10.4mA	0.00		0.0		0
6	50%	12.0mA	0.57		0.5	(1)	0
7	55%	12.8mA	0.90		0.9		0
8	60%	13.6mA	1.60		1.59		0.01
9	65%	14.4mA	2.61		2.60		0.01
10	70%	15.2mA	3.73		3.72		0.01
11	75%	16.0mA	4.90		4.90 6.34		0
12 13	80% 85%	16.8mA	6.35		8.0		0.01
14	90%	17.6mA 18.4mA	8.01 10.17		10.1		0.02
15	95%	19.2mA	11.62		11.6		0.02
	100%	20.0mA			11.6	SOUTH TO SEE STATE OF THE SECOND SECO	0
		14.0		유량 :	그래프	- W	*
		10.0					-
		8.0				*	
		6.0			*		
		4.0			×	CL 방향(LP	M)
					×	· OP방향(U	
		2.0		The state of the s		아공왕(다	-101)
		0.0	35% 30% 25%	55% 50%	75% 70% 65%	95%	100%
퍙	ਰ ਰ ਦ	오 차		TO THE STATE OF	0.005LF	ē manu k	%
=	· 기	사 항	■ Power Supp ■ Dead Band ■ Resolution	: 0.03mA	/ 300mA A : 1(Typically)	검 사 자 결 재	확인 승인

11. 특허등록 사항







