

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет
ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №4
по дисциплине
«Имитационное моделирование робототехнических систем»

Студент:
Группа № R4133c

M. B. Рогальский


Преподаватель:
Ассистент ФСУиР

E. A. Ракшин

Санкт-Петербург 2025

Задание:

1. To the model you have created in the previous task, you need to add actuators.
For Optimus mechanism there is one actuator (q_1), for tendon mechanism there are two actuators (q_1 and q_2).
2. Modify the .xml file by adding `<actuator>` and `<sensor>` containers (look at the examples in the previous task).
3. Define control effort via PD regulator. The $q^{des} = AMP \cdot \sin(FREQ \cdot t) + BIAS$.
Look in the [table](#) for sine wave parameters. If the control sequence goes beyond workspace of the mechanism, decrease the amplitude and tune bias only if needed.





Данные по варианту (506153):

AMP, deg	FREQ, Hz	BIAS, deg
19.83	2.11	23.6

Решение:

Реализация механизма была в прошлой лабораторной работе. Вот, как выглядела модель:



Добавим контейнеры <actuator> для входного воздействия к joint “slider” и <sensor> для отслеживания выходных значений к site “sA” после <worldbody>

```
<actuator>
  <position name="slider" joint="slider"/>
</actuator>

<sensor>
  <framepos objtype="site" objname="sA"/>
</sensor>
```

В программную часть добавим следующее (полный код см. в конце):

```
def set_torque(mj_data, KP, KV, theta):
    d.ctrl[0] = KP * (-mj_data.qpos[0] + theta) + KV * (theta - mj_data.qvel[0])

SIMEND = 50
TSTEP = 0.01
STEP_NUM = int(SIMEND / TSTEP)
timeseries = np.linspace(0, SIMEND, STEP_NUM)

#T = 2 # [s]
FREQ = 2.11 # [Hz]
AMP = np.deg2rad(19.83) # [rad]
BIAS = np.deg2rad(23.6) # [rad]

theta_des = AMP * np.sin(FREQ * timeseries) + BIAS

qpos_log = []
qvel_log = []
ctrl_log = []
theta_des_log = []

EE_position_x = []
EE_position_z = []



...
В цикле:
set_torque(d, 25, 10, theta_des[i])
mujoco.mj_step(m, d)
viewer.render()

qpos_log.append(d.qpos[0])
qvel_log.append(d.qvel[0])
ctrl_log.append(d.ctrl[0])
position_EE = d.site_xpos[1]
EE_position_x.append(position_EE[0])
```


```
EE_position_z.append(position_EE[2])
theta_des_log.append(theta_des[i])
```

Результаты работы программы


Было задано входное воздействие и сняты положения в списки для последующего отображения в графики, так же установлен PD регулятор с коэффициентами $KP=25$, $KV=10$, что позволило как более возможно стабилизировать модель. Изображения модели и графиков:





По положению видим, как ОА стабилизируется в левой части, «уходя» с правой.




Взяв меньшее число шагов моделирования, видим, как положение идет справа налево:



Графики управляющего момента, угловой скорости и положения при PD регуляторе (видим стабилизирование):





Вывод:

Таким образом, было задано желаемое воздействие с PD регулированием к модели замкнутой кинематики при помощи `<actuator>`, `<sensor>` и программной части. Продемонстрированы полученные результаты.

Листинг optimus.xml:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<mujoco>

    <option timestep="1e-3"/>
    <option gravity="0 0 -9.8"/>

    <asset>
        <texture type="skybox" builtin="gradient" rgb1="1 1 1" rgb2="0.5 0.5 0.5"
width="265" height="256"/>
            <texture name="grid" type="2d" builtin="checker" rgb1="0.1 0.1 0.1"
rgb2="0.6 0.6 0.6" width="300" height="300"/>
                <material name="grid" texture="grid" texrepeat="10 10"
reflectance="0.2"/>
            </material>
        </texture>
    </asset>

    <worldbody>
        <camera name="side view" pos="0.1 -0.4 0.5" euler="90 0 0" fovy="60"/>
        <light pos="0 0 10"/>
        <geom type="plane" size="0.5 0.5 0.1" material="grid"/>
    </worldbody>

    <body name="OAB1" pos="0 0 0.5" euler="0 0 0">

        <joint name="0" type="hinge" axis="0 -1 0" stiffness="0" springref="0"
damping="0.1"/>
            <geom name="point 0" type="cylinder" pos="0 0 0" size="0.005 0.005"
rgba="0.89 0.14 0.16 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
            <geom name="link OA" type="cylinder" pos="0 0 0.0345" size="0.005
0.0345" rgba="0.21 0.32 0.82 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
            <site name="sA" size="0.005" pos="0 0 0.069"/>
        </joint>
        <body name="AB1" pos="0 0 0.069" euler="0 0 0">
            <joint name="A" type="hinge" axis="0 -1 0" stiffness="0"
springref="0" damping="0.1"/>
                <geom name="point B" type="cylinder" pos="0 0 0" size="0.005
0.005" rgba="0.89 0.14 0.16 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
                <geom name="link AB1" type="cylinder" pos="0 0 0.04485"
size="0.005 0.04485" rgba="0.21 0.32 0.82 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
                <site name="sC1" size="0.005" pos="0 0 0.0897"/>
            </joint>
        </body>
    </body>
</mujoco>
```

```

        </body>
    </body>

    <body name="CB2" pos="0.069 0 0.5" euler="0 0 0">
        <joint name="C" type="hinge" axis="0 -1 0" stiffness="0" springref="0"
damping="0.1"/>
        <geom name="point C" type="cylinder" pos="0 0 0" size="0.005 0.005"
rgba="0.89 0.14 0.16 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
        <geom name="link CB2" type="cylinder" pos="0 0 0.05175" size="0.005
0.05175" rgba="0.21 0.32 0.82 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
        <site name="sC2" size="0.005" pos="0 0 0.1035"/>
    </body>

    <body name="DFB3" pos="0.345 0 0.5" euler="0 0 0">
        <joint name="D" type="hinge" axis="0 -1 0" stiffness="0" springref="0"
damping="0.1"/>
        <geom name="point D" type="cylinder" pos="0 0 0" size="0.005 0.005"
rgba="0.89 0.14 0.16 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
        <geom name="link DB3" type="cylinder" pos="0 0 0.1" size="0.005 0.1"
rgba="0.21 0.32 0.82 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>

        <body name="FB3" pos="0 0 0.075" euler="0 0 0">
            <joint name="slider" type="slide" axis="0 0 1" limited="true" range="-
0.2 0.2" stiffness="0" springref="0" damping="0.1"/>
            <geom name="point B3" type="cylinder" pos="0 0 0" size="0.005 0.005"
rgba="0.89 0.14 0.16 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
            <geom name="link FB3" type="cylinder" pos="0 0 0.075" size="0.005
0.15" rgba="0.21 0.32 0.82 0.5" euler="0 0 0" contype="0"/>
            <site name="sC3" size="0.005" pos="0 0 0.225"/>
        </body>
    </body>

    </worldbody>

    <equality>
        <connect site1="sC1" site2="sC2"/>
        <connect site1="sC1" site2="sC3"/>
    </equality>

```

```
<actuator>
    <position name="slider" joint="slider"/>
</actuator>

<sensor>
    <framepos objtype="site" objname="sA"/>
</sensor>

</mujoco>
```

Листинг main.py:

```
import time

import matplotlib.pyplot as plt

import mujoco

import mujoco.viewer

import mujoco_viewer

import numpy as np

paused = False

# def key_callback(keycode):
#     if chr(keycode) == ' ':
#         global paused
#         paused = not paused

m = mujoco.MjModel.from_xml_path('optimus.xml')
d = mujoco.MjData(m)
```

```

def set_torque(mj_data, KP, KV, theta):
    d.ctrl[0] = KP * (-mj_data.qpos[0] + theta) + KV * (0 - mj_data.qvel[0])

SIMEND = 50
TIMESTEP = 0.01
STEP_NUM = int(SIMEND / TIMESTEP)
timeseries = np.linspace(0, SIMEND, STEP_NUM)

#T = 2 # [s]
FREQ = 2.11 # [Hz]
AMP = np.deg2rad(19.83) # [rad]
BIAS = np.deg2rad(23.6) # [rad]

theta_des = AMP * np.sin(FREQ * timeseries) + BIAS

qpos_log = []
qvel_log = []
ctrl_log = []
theta_des_log = []

EE_position_x = []
EE_position_z = []

viewer = mujoco_viewer.MujocoViewer(m,
                                    d,
                                    title="OPTIMUS",
                                    width=1920,
                                    height=1080)

```

```
start_time = time.time()

for i in range(STEP_NUM):

    if not viewer.is_alive:

        break

    step_start = time.time() # время начала шага

    if not paused:

        set_torque(d, 25, 10, theta_des[i])

        mujoco.mj_step(m, d)

        viewer.render()

        qpos_log.append(d.qpos[0])

        qvel_log.append(d.qvel[0])

        ctrl_log.append(d.ctrl[0])

        position_EE = d.site_xpos[1]

        EE_position_x.append(position_EE[0])

        EE_position_z.append(position_EE[2])

        theta_des_log.append(theta_des[i])

    time_until_next_step = m.opt.timestep - (time.time() - step_start)

    if time_until_next_step > 0:

        time.sleep(time_until_next_step)

viewer.close()
```

```

t = np.arange(len(theta_des_log)) * Timestep # правильная ось времени

midlength = int(STEP_NUM/2)

plt.plot(EE_position_x[600:], EE_position_z[600:], '-',
         linewidth=2, label='P')
plt.title('End-effector trajectory', fontsize=12, fontweight='bold')
plt.legend(loc='upper left')
plt.xlabel('X-Axis [m]')
plt.ylabel('Z-Axis [m]')
plt.axis('equal')
plt.grid()
plt.show()

plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.plot(t, theta_des_log, label="θ_desired", linewidth=2)
plt.plot(t, qpos_log, label="θ_actual (qpos)", alpha=0.8)
plt.title("Отработка PD-регулятора")
plt.xlabel("Time [s]")
plt.ylabel("Angle [rad]")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(t, qvel_log, label="qvel", color="green")
plt.title("Угловая скорость")
plt.xlabel("Time [s]")
plt.ylabel("Velocity [rad/s]")
plt.grid(True)

```

```
plt.legend()

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(t, ctrl_log, label="Torque ctrl", color="red")
plt.title("Управляющий момент")
plt.xlabel("Time [s]")
plt.ylabel("Torque")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```