



Altmann, Bloch, Hensel, Urbas

BEGLEITDOKUMENTATION ZUM NAMURFALLBEISPIEL

VERSION 0.1



INHALT

1	Do	kumentenhistorie	. 3
2	Ko	ntakte	. 3
		nleitung	
		zept	
		Legende	
4	.2	Level 1 – Modes of Operation (ISA 106)	. 6
4	.3	Level 2 – Procedures (ISA 106)	. 7
4	.4	Level 3 – Steps	. 8
5	Mo	odul-Serviceblätter	. 9

Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI								
	AK Modulare Automation								
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas								
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,								
	Technische Universität Dresden								
Letzte Bearbeitung	12.07.2017								
Version	0.1								
Copyright	© (1)(3)								

1 DOKUMENTENHISTORIE

Version	Datum	Autor	Kommentar
0.1	2017-07-12	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas	Erster Draft

2 KONTAKTE

Paul Altmann (TU Dresden), paul.altmann@tu-dresden.de Henry Bloch (HSU Hamburg), henry.bloch@hsu-hh.de Stephan Hensel (TU Dresden), stephan.hensel@tu-dresden.de Leon Urbas (TU Dresden), leon.urbas@tu-dresden.de

Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI
	AK Modulare Automation
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
	Technische Universität Dresden
Letzte Bearbeitung	12.07.2017
Version	0.1
Copyright	© •••

3 EINLEITUNG

Das in diesem Dokument beschriebene Rezept dient als Hilfestellung für die weitere Spezifikationsarbeit und die Entwicklung von Demonstratoren innerhalb des Themenfeldes Modulare Prozessautomation. Es zeigt eine erste Möglichkeit auf, wie ein Rezept zur zustandsbasierten Steuerung modularer Anlagen aussehen kann. Das Rezept ist dabei als Ergänzung zu der bisherigen Dokumentation des Namur-Fallbeispiels zu sehen. Es handelt sich hierbei um ein Rezept für einen kontinuierlichen Produktionsprozess, das auf Basis von Services als gekapselte Prozessfunktionen agiert. Zur Beschreibung werden in diesem Dokument drei unterschiedliche Detaillierungsstufen verwendet:

- Level 1: Modes of Operation (ISA 106)
- Level 2: Procedures (ISA 106)
- Level 3: Steps

Das Rezept setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten vier Phasen zusammen, die auf den unterschiedlichen Detaillierungsstufen dargestellt werden.

- Bereitphase (Ready (Idle) Mode)
- Anfahrphase (Startup Mode)
- Betriebsphase (Running Mode)
- Abfahrphase (Shutdown Mode)

Die in diesem Dokument angegebene Legende beschreibt die vorkommenden Transitionen innerhalb des Rezeptes. An Transitionen werden Status' von Services abgefragt und daraus folgend geprüft, ob die jeweilige Transition geschaltet werden darf. Weiterhin werden durch den Kasten um einzelne Schrittketten die zugehörige Prozedur beschrieben. Zu dieser Prozedur wird jeweils die technische Ressource, also das Modul, angegeben auf der die Prozedur abgefahren wird. Innerhalb der Zustände des Rezeptes sind zum einen Befehle abgebildet, die ausgeführt werden sollen (sogenannte Service Commands) und zum anderen Parameter beschrieben, die gesetzt werden sollen. Des Weiteren werden die Parameter, die in einer Prozedur gesetzt werden müssen ebenfalls oben im Kasten um die Schrittkette angegeben.

Für dieses Rezept wird angenommen, dass aus der Prozessführungsebene ein Command für das Starten oder Stoppen des Rezeptes gesendet wird. Die Implementierung dieses Commands wird zielsystemabhängig sein und ist vom jeweiligen Hersteller entsprechend zu realisieren.

Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI
	AK Modulare Automation
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
	Technische Universität Dresden
Letzte Bearbeitung	12.07.2017
Version	0.1
Copyright	© •••

4 REZEPT

4.1 LEGENDE


Bedingte Transition: Weiterschalten wenn alle vorhergehenden Marken erreicht und Bedingung erfüllt (falls vorhanden)

Oder-Transition: Weiterschalten wenn mindestens eine vorhergehende Prozedur abgeschlossen

Und-Transition: Weiterschalten wenn alle vorhergehenden Prozeduren abgeschlossen


Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI							
	AK Modulare Automation							
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas							
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,							
	Technische Universität Dresden							
Letzte Bearbeitung	12.07.2017							
Version	0.1							
Copyright	© •							

4.2 LEVEL 1 - MODES OF OPERATION (ISA 106)




Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI
	AK Modulare Automation
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
	Technische Universität Dresden
Letzte Bearbeitung	12.07.2017
Version	0.1
Copyright	© •••

4.3 LEVEL 2 - PROCEDURES (ISA 106)



Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI
	AK Modulare Automation
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
	Technische Universität Dresden
Letzte Bearbeitung	12.07.2017
Version	0.1
Copyright	@•••

4.4 LEVEL 3 – STEPS



Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI
	AK Modulare Automation
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
	Technische Universität Dresden
Letzte Bearbeitung	12.07.2017
Version	0.1
Copyright	@•••

5 MODUL-SERVICEBLÄTTER

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Modul-Serviceblätter dargestellt. Diese geben für jedes Modul jeweils eine Liste aller vorhandenen Services an. Des Weiteren werden die Parameter der Services und die Equipments in Bezug auf die Serviceszustände, in denen die Parameter gesetzt und die Equipments angesprochen werden, beschrieben.

Name	NAMUR Fallbeispiel-Rezept für NAMUR/ZVEI
	AK Modulare Automation
Ersteller	Altmann, Bloch, Hensel, Urbas
Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
	Technische Universität Dresden
Letzte Bearbeitung	12.07.2017
Version	0.1
Copyright	© • ©

1	Modulnummer	Name	N/	\MU	R Fall	lbeis	piel-N	Λodι	ıl-Ser	viceb	latt	für N	IAM	UR/Z	VEI A	AK M	odula	are Au	utom	ation			
2	Modulname	Vorlagemodul	Ersteller	Αl	tman	n, Bl	och,	Hens	el, U	rbas													
3	Modulhersteller	Firma X	3,																				
4			Letze Bearbeitung	12.07.2017																			
5	1		Version	0.1																			
6			Copyright	@	© ()0																		
										ĸ.													
										F0016/M0013											l		
									_	Σ											l		
				Y0001	Y0003	Y0004	Y0006	Y0011	Y0017	016											l		
7	Equipment			Ŏλ	Ŏ	λÕ	Š	Š	Š	ĕ													
8	Services	Beschreibung	Parameter																				
9	Inertisieren																						
10	Idle		Keine																				
11	Running	Behälter mit Stickstoff inertisieren	Keine			Χ	Χ																
	Complete	Inertisieren fertig → Freigabe für	Vaina																				
12		andere Services	Keine			-	-														l		
13	Befüllen																						
14	Idle		Keine																				
15	Running	Bis 90% befüllen	Keine	Χ	Χ																1		
16	Complete	Befüllen fertig	Keine	-	-																		
17	Aborting	Befüllen abbrechen	Keine	S	S																		
18	Aborted	Befüllen abgebrochen	Keine	S	S																		
	Dosieren																				<u>I</u>		
20	Idle		Keine																		1		
21	Running	Dosieren mit F; ≥5% Füllstand notwendig	F := Durchfluss in I/min					Х		Х													
21		23/0 Fullstallu Hotwelluig																				\dashv	-
22	Complete	Dosieren beendet, weil Füllstand <5%	Keine					-		-													
23	Stopping	Dosieren anhalten	Keine					-		-													
24	Stopped	Dosieren angehalten	Keine					-		-													
25	Entleeren																						
26			Keine																				
27		Entleeren des Behälters	F := Durchfluss in I/min					Χ	Χ	Χ													
28	Complete	Behälter entleert	Keine					-	-	-											ı		

- Aktor wird verwendet
- Aktor in Aus-Zustand
- S Aktor in sicherem Zustand

1	Modulnummer	Name	N/	\MU	R Fall	lbeis	piel-N	Λodι	ıl-Ser	viceb	latt	für N	IAM	UR/Z	VEI A	AK M	odula	are Au	utom	ation			
2	Modulname	Vorlagemodul	Ersteller	Αl	tman	n, Bl	och,	Hens	el, U	rbas													
3	Modulhersteller	Firma X	Institutionen	Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Technische Universität Dresden 12.07.2017																			
4			Letze Bearbeitung																				
5	1		Version	0.:	1																		
6			Copyright	@	© ① ②																		
										ĸ,													
										F0016/M0013											1		
									_	Σ											1		
				Y0001	Y0003	Y0004	Y0006	Y0011	Y0017	016											1		
7	Equipment			Ŏλ	Ŏ	Ŏ	Ο̈́	Ο̈́	ζ	ĕ													
8	Services	Beschreibung	Parameter																				
9	Inertisieren																						
10	Idle		Keine																				
11	Running	Behälter mit Stickstoff inertisieren	Keine			Χ	Х																
	Complete	Inertisieren fertig → Freigabe für	Voine			_																	
12		andere Services	Keine			-	-														1		
13	Befüllen																						
14	Idle		Keine																				
15	Running	Bis 90% befüllen	Keine	Χ	Χ																		
16	Complete	Befüllen fertig	Keine	-	-																		
17	Aborting	Befüllen abbrechen	Keine	S	S																		
18	Aborted	Befüllen abgebrochen	Keine	S	S																		
	Dosieren																				<u>I</u>		
20	Idle		Keine																		1		
21	Running	Dosieren mit F; ≥5% Füllstand notwendig	F := Durchfluss in I/min					Х		Х													
21		23/0 Fullstallu Hotwelluig																				\dashv	-
22	Complete	Dosieren beendet, weil Füllstand <5%	Keine					-		-													
23	Stopping	Dosieren anhalten	Keine					-		-													
24	Stopped	Dosieren angehalten	Keine					-		-													
25	Entleeren																						
26			Keine																				
27		Entleeren des Behälters	F := Durchfluss in I/min					Χ	Χ	Χ													
28	Complete	Behälter entleert	Keine					-	-	-											ı		

- Aktor wird verwendet
- Aktor in Aus-Zustand
- S Aktor in sicherem Zustand

1	Modulnummer	BP13	Name	N/	\MU	R Fall	lbeis	piel-N	Λodι	ıl-Ser	rvicek	latt	für N	IAM	UR/Z	VEI A	AK M	odula	are Au	utom	nation	1	
2	Modulname	Vorlagemodul	Ersteller	Αl	tman	n, Bl	och,	Hens	el, U	rbas													
3	Modulhersteller	Firma X	Institutionen	Не	elmut	-Sch	midt	-Univ	ersit/	ät Ha	ambu	rg, T	echr	nisch	e Un	ivers	ität 🛭	resd	len				
4			Letze Bearbeitung	12	.07.2	2017																	
5			Version	0.	1																		
6			Copyright	© •																			
										ĸ,													
										F0016/M0013											i l		
									_	Σ											i l		
				Y0001	Y0003	Y0004	Y0006	Y0011	Y0017)16												, 1	
7	Equipment			Ŏλ	Ŏ	Š	Ο̈́	Ο̈́	ζ	ĕ												i	
8	Services	Beschreibung	Parameter																				
9	Inertisieren																						
10	Idle		Keine																				
11	Running	Behälter mit Stickstoff inertisieren	Keine			Χ	Х																
	Complete	Inertisieren fertig → Freigabe für	Vaina			_															i		
12		andere Services	Keine			-	_														i		
13	Befüllen																				i		
14	Idle		Keine																				
15	Running	Bis 90% befüllen	Keine	Χ	Χ																		
16	Complete	Befüllen fertig	Keine	-	-																		
17	Aborting	Befüllen abbrechen	Keine	S	S																	į.	
18	Aborted	Befüllen abgebrochen	Keine	S	S																		
	Dosieren																				<u> </u>		
20	Idle		Keine																				
21	Running	Dosieren mit F; ≥5% Füllstand notwendig	F := Durchfluss in I/min					Х		Х													
22	Complete	Dosieren beendet, weil Füllstand <5%	Keine					-		-													
23	Stopping	Dosieren anhalten	Keine					-		-													
24		Dosieren angehalten	Keine					-		-											1		
25	Entleeren																						
26	Idle		Keine																				
27	Running	Entleeren des Behälters	F := Durchfluss in I/min					Χ	Χ	Χ													
28	Complete	Behälter entleert	Keine					-	-	-													

- Aktor wird verwendet
- Aktor in Aus-Zustand
- S Aktor in sicherem Zustand

1	Modulnummer	BP21	Name	N/	\MU	R Fal	lbeis	piel-N	Λodι	ıl-Sei	rvicel	latt	für N	IAM	UR/Z	VEI A	AK M	odula	are Ai	utom	atior	1	
2	Modulname	Vorlagemodul	Ersteller	Αl	tman	ın, Bl	och,	Hens	el, U	rbas													
3	Modulhersteller	Firma X	Institutionen	Не	elmut	t-Sch	midt	-Univ	ersit/	ät Ha	ambu	rg, T	echr	nisch	e Un	ivers	ität [resc	len				
4	,		Letze Bearbeitung	12	.07.2	2017																	
5			Version	0.:	1																		
6			@	① ②																			
										33													
										F0016/M0013													
									_	M													
				Y0001	Y0003	Y0004	Y0006	Y0011	Y0017	016													
7	Equipment			Ŏλ	Ŏ	λO	Ο̈́	Ο̈́	ζ	ĕ													
8	Services	Beschreibung	Parameter																				
9	Inertisieren																						
10	Idle		Keine																				
11	Running	Behälter mit Stickstoff inertisieren	Keine			Χ	Х																
	Complete	Inertisieren fertig → Freigabe für	Koino			-																	
12		andere Services	Keine			•	_															1	
13	Befüllen																						
14	Idle		Keine																				
15	•	Bis 90% befüllen	Keine	Χ	Χ																		
16	Complete	Befüllen fertig	Keine	-	-																		
17	Aborting	Befüllen abbrechen	Keine	S	S																		
18	Aborted	Befüllen abgebrochen	Keine	S	S																		
	Dosieren																						
20	Idle		Keine																				
21	Running	Dosieren mit F; ≥5% Füllstand notwendig	F := Durchfluss in I/min					Χ		Χ												i	
	Complete		Keine					_		_													
22		Dosieren beendet, weil Füllstand <5%																					
23		Dosieren anhalten	Keine					-		-													
24		Dosieren angehalten	Keine					-		-													
	Entleeren																						
26			Keine																				
27		Entleeren des Behälters	F := Durchfluss in I/min					Χ	Χ	Χ													
28	Complete	Behälter entleert	Keine					-	-	-													

- Aktor wird verwendet
- Aktor in Aus-Zustand
- S Aktor in sicherem Zustand

1	Modulnummer	CM05	Name	N.	AMU	R Fal	lbeis	piel-I	Modu	ıl-Sei	rvicel	blatt	für N	IAM	UR/Z	VEI A	K Mo	odula	ire Au	utom	nation	 \Box
2	Modulname	Mischungsreaktormodul	Ersteller	Al	tmar	nn, Bl	och,	Hens	el, U	rbas												
3	Modulhersteller	Firma X	Institutionen	H	elmu	t-Sch	midt	-Univ	/ersit	ät Ha	ambu	ırg, T	echn	isch	e Un	ivers	ität D	resd	en			
4			Letze Bearbeitung	12	2.07.2	2017																
5			Version	0.	1																	
6			Copyright	@	(1)																	
7	' Equipment			Y0007	AB028	AB061	Y0019	AB062	AB020	T0025	AB001	AB003										
8	Services	Beschreibung	Parameter																			
9	Heizen/Kühlen																					
10	Idle		Keine																			
11	Running	Heizen/Kühlen	Keine								Χ	Χ										
12	Complete	(Fehlerzustand?)	Keine								-	-										
13	Aborting	Heizen/Kühlen abbrechen	Keine								S	S										
14	Aborted	Heizen/Kühlen abgebrochen	Keine								S	S										
15	Run																					
16	Idle		Keine																			
17	Running	Reaktionsprozess mit Reaktionstemperatur T	T:= Temperatur in °C	Х	х	х	Х	Х	Х	Х												
18	Complete	(Fehlerzustand?)	Keine	-	-	-	-	•	-	-												
19	Aborting	Reaktion abbrechen	Keine	S	S	S	S	S	S	S												
20	Aborted	Reaktion abgebrochen	Keine	S	S	S	S	S	S	S												
21																						
22																						
23																						
24																						
25																					i T	

Legende X Aktor wird verwendet

Aktor in Aus-Zustand

S Aktor in sicherem Zustand

1	. Modulnummer	KW06	Name	N.	AMU	R Fall	beisp	oiel-N	√lodu	ıl-Ser	vicel	blatt	für N	IAM	UR/Z	VEI A	к Ма	odula	re Au	utom	ation	
2	Modulname	Destillationsmodul	Ersteller	Al	tmar	ın, Bl	och,	Hens	el, Uı	rbas												
3	Modulhersteller	Firma X	Institutionen	H	elmu	t-Sch	midt-	-Univ	ersit	ät Ha	ambu	ırg, T	echr	isch	e Un	iversi	ität D	resd	en			
4	l.		Letze Bearbeitung	12	2.07.2	2017																
5			Version	0.	1																	
6	5		Copyright	6	(1)																	
				13	23	33	1	2	4	0	2	3	0	1								
7	' Equipment			M0013	M0023	M0033	Y0001	Y0002	Y0004	Y0010	Y0012	F0003	L0040	P0001								
	счиртнени			2	2	2	>	<u> </u>	>	<u> </u>	<u> </u>)	ď								
8	Services	Beschreibung	Parameter																			
9	Inertisieren																					
10	Idle		Keine																			
11	. Running	Destillation mit Stickstoff inertisieren	Keine			х			Х		Х											
12	Complete		Keine			Α			Α		Α											
13	Anfahren																					
14	Idle		Keine																			
15	Running	Anfahren der Destillation	Keine	Х		Х	Х		Х		Χ	Χ		Χ								
16	Complete	Freigabe für Produktzufuhr	Keine	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Χ								
17	' Abfahren																					
18	Idle		Keine																			
19	Running	Wenn Produkteingabe gestoppt, dann Abfahren der Destillation	Keine	х	-	-	х	-	-	-	-	Х	-	-								
20	Complete		Keine	-			-					-										
21																						
22																						
23	3																					
24																						
25	5																					

- Legende X Aktor wird verwendet
 - Aktor in Aus-Zustand
 - S Aktor in sicherem Zustand
 - A Aktor in Aus-Zustand, aber für weitere Verwendung durch andere Services freigegeben (Überschreiben durch andere Services ist möglich)
 - In Beschreibung nicht explizit angegeben