
## Berechnung der Schraubensicherheit

Bei der Verbindung des Hauptblocks mit den Ventilblöcken ist der Übergang der P-Leitung die kritischste Stelle. Hier muss zusätzlich ein relativ grosser O-Ring eingesetzt werden, der die druckbelastete Fläche zusätzlich vergrössert.

Ein grosser Teil der erzeugten Kraft wird direkt von den beiden vorderen, kürzeren Schrauben aufgenommen; die beiden hinteren Schrauben würden nur einen kleinen Teil der Kraft aufnehmen. Ausserdem würde der Abstand zur Druckstelle als Hebel wirken, was den Einfluss dieser Schrauben noch weiter verringert.



Aussendurchmesser O-Ring einstich: 16 mm Druck in P-Leitung: 120 bar

Schrauben: 2x Zyl-Schr ISO 4162-M6x12.9

$$F_{P-Leitung} = \frac{16mm^2 \times \pi}{4} \times 12N/mm^2 = 2412.74N$$

$$F_{max.Schraube}=20.1mm^2\times 900N/mm^2=18090N$$

$$v_{verbindung} = \frac{2 \times 18090N}{2412.74N} = \underline{14.99}$$