

Arquitectura de Computadores I

Exercícios

Licenciatura em Engenharia Informática

Aula Prática #4 (Instruções aritméticas e lógicas RISC-V)

- 1. Usando o simulador RARS, escreva um troço de código que calcule y = 3x + 1. Assuma que os os valores das variáveis x e y estão nos registos t0 e t1.
- 2. Sem usar o simulador RARS, indique qual o resultado de cada uma das instruções seguintes. Suponha que $t0 = 0 \times 00107 \text{fff}$ e $t1 = 0 \times 800000000$.
 - (a) srli t2, t0, 4
 - (b) srli t2, t1, 4
 - (c) srai t2, t0, 4
 - (d) srai t2, t1, 4
 - (e) **srli t2, t0,** 5
 - (f) srai t2, t1, 5
- 3. Sem usar o simulador RARS, determine o código máquina das instruções seguintes. (consulte o código máquina nos slides)
 - (a) sub t2, t1, t0
 - (b) slli t2, t0, 29
- 4. Considere o mapa de memória indicado abaixo. Supondo que se tratam de instruções RISC-V, determine o que faz esse pedaço de código. Confirme a sua resposta no simulador RARS.

Address	Byte
	:
0x00010007	0xff
0x00010006	0xf5
0x00010005	0x05
0x00010004	0x13
0x00010003	0x00
0x00010002	0xa5
0x00010001	0x05
0x00010000	0x33
	:

5. Escreva uma instrução que coloque t2 com o valor 1 se t0 for zero, e o valor 0 se t0 for diferente de zero, isto \acute{e}

$$\mathsf{t2} = \begin{cases} 1 & \Leftarrow \mathsf{t0} = 0, \\ 0 & \Leftarrow \mathsf{t0} \neq 0. \end{cases}$$

6. Na internet, os endereços IPv4 são habitualmente escritos como 4 números decimais no intervalo 0 a 255, separados por pontos, como por exemplo 192.168.1.17. Na realidade, cada um destes números representa 8 bits e o endereço completo é simplesmente um número de 32 bits.



Dois endereços pertencem à mesma rede local se todos os n bits da esquerda forem iguais. Numa rede de classe C (como as que usamos nas nossas casas), todos os endereços dessa rede têm os 24 bits da esquerda iguais.

Supondo que os registos t0 e t1 contêm dois endereços IPv4, escreva um troço de código que determine se os endereços pertencem à mesma rede classe C. O registo t2 deverá ficar a 1 caso sejam da mesma rede e a 0 se forem de redes diferentes.

- 7. Escreva um pedaço de código que permita verificar se o valor do registo t0 é uma potência de 2. Se for uma potência de 2, então colocamos t2 = 1, caso contrário t2 = 0.
 - (Ajuda: Repare que as potências 2^n têm exactamente um bit a 1 na posição n e todos os restantes bits a 0, por exemplo 0b0...01000 é uma potência de 2. Se subtrairmos 1 obtemos 0b0...00111 onde todos os bits da direita até a posição n ficaram invertidos. Verifique que isto só acontece com as potências de 2. Concluímos que para testar se x é uma potência de 2 podemos simplesmente testar a condição x & (x-1) = 0.)
- 8. Usando apenas as instruções add e sub, escreva um pedaço de cógido que troque os valores de dois registos t0 e t1, sem usar nenhum registo auxiliar.