


Master Informatique
M1 Spécialité SESI
UE 4I108 - J.Denoulet


TP – FPGA1 SYSTEMES PROGRAMMABLES 3^{EME} PARTIE – CONCEPTION D'IP POUR LE MICROBLAZE

L'objectif de ce TP est e réaliser une *IP* destinée à être connectée au *Microblaze*, en remplacement du contrôleur de LED. Le système ainsi généré sera programmé pour réaliser quelques exemples d'applications




Comme pour la partie précédente, le développement sera réalisé grâce aux outils Xilinx

- Vivado pour le développement de l'IP et la génération de la plate-forme matérielle
- SDK (Software Development Kit) pour le développement et l'exécution de l'application logicielle




1) Création d'une IP Contrôleur de LED

- Lancer *Vivado* et ouvrir le projet créé lors du TP précédent
 - Pour conserver le travail fait au TP2, cliquer sur le menu File puis Save Project As et donner un nouveau nom puis un nouveau répertoire pour votre projet (TP3 par exemple).
- Aller dans le menu Tools, sélectionner Create and Package IP.
 - Une fenêtre s'ouvre : cliquer sur Next puis dans la fenêtre suivante choisir Create a new AXI4
 peripheral.
- Dans la fenêtre suivante, donner un nom (par exemple my_led) et éventuellement une description à votre IP puis Next
- Dans la fenêtre suivante, choisir comme interface bus AXI4-Lite puis cliquer sur Next
- Dans la fenêtre suivante, vérifier que les paramètres sont bien ceux de la fenêtre cicontre et cliquer sur Next..
 - Noter le nombre de registres (4 étant le plus petit nombre possible)



- Dans la fenêtre suivante, terminer en cliquant sur *Edit IP* puis *Finish*.
 - Une deuxième fenêtre *Vivado* s'ouvre alors sous la forme d'un projet vous permettant de créer ou modifier la fonctionnalité de votre *IP*.



- Aller dans le menu *File* et cliquer sur *New File* et créer un fichier appelé *my_led.vhd*
- Dans ce fichier décrire un module VHDL avec une entité appelée *led* et possédant :
 - o 1 entrée sur 4 bits (sw_state)
 - o 1 sortie sur 16 bits (*leds*)

et qui allume 4 LED si un des bits d'entrée est à 1

- Par exemple, si sw state(0) = '1', on allume les LED(3:0)
- Sauvegarder le fichier à la racine de votre projet *Vivado TP3* et ajouter le fichier aux sources du projet.
 - La liste des sources de votre projet IP comprend à présent 3 sources VHDL


my_led_v1_0.vhd:

Le fichier top de l'IP

my_led_v1_0_S00_AXI.vhd :

Ce fichier implémente le protocole AXI pour que l'IP puisse être reliée au bus. Il doit aussi instancier la fonctionnalité de l'IP.


my_led.vhd : Implémente la fonctionnalité de l'IP.



- my_led_v1_0_S00_AXI
 sw_state
 wy_led_v1_0
 sw_state
 (3:0)
 R
 E
 G
 R
 X
 I
- Il faut à présent modifier les codes VHDL pour :
 - Faire figurer en sortie de l'IP les 16 bits de commande des LED.
 - Instancier l'entité de my_led.vhd dans le fichier my_led_v1_0_S00_AXI.vhd
- L'architecture de l'**IP** aura alors une structure semblable à celle de la figure ci-dessus.
 - SIv_reg correspond au nom des 4 registres de configuration de l'IP

- Pour cela, ouvrir d'abord le fichier *my_led_v1_0.vhd*.
 - o Dans l'entité, après la ligne -- Users to add ports here, ajouter:
 - leds: out std logic vector(15 downto 0);
 - o Chercher la ligne component declaration. Dans la liste des ports, ajouter avant S AXI ACLK la ligne suivante:
 - leds: out std logic vector(15 downto 0);
 - o Chercher la ligne port map (et ajouter dans la liste des instanciations la ligne suivante :
 - leds => leds,


- Ouvrir ensuite le fichier my_led_v1_0_S00_AXI.vhd.
 - o Dans l'entité, après la ligne -- Users to add ports here, ajouter:
 - leds: out std logic vector(15 downto 0);
 - o Juste avant le begin de l'architecture, ajouter la ligne suivante :
 - signal sw state: std logic vector(3 downto 0);
 - o Chercher la ligne -- Add user logic here et ajouter la ligner suivante:
 - L0: entity work.led port map (sw state, leds);
- Après sauvegarde des fichiers, l'entité led est à présent rattachée au module my_led_v1_0_S00_AXI
- Dans le fichier my led v1 0 S00 AXI.vhd, chercher la déclaration des signaux slv reg0,1,2,3
 - Ces 4 signaux correspondent aux 4 registres de configuration de votre IP.
 - Nous allons fixer pour l'IP le comportement suivant :
 - Si le *bit 0* du *slv_reg0* est à 1, les *LED(3:0)* sont allumées. Elles sont éteintes sinon.
 - Si le *bit 1* du *slv_reg0* est à 1, les *LED(7 :4)* sont allumées. Elles sont éteintes sinon.
 - Si le *bit 0* du *slv_reg1* est à 1, les *LED(11 :8)* sont allumées. Elles sont éteintes sinon.
 - Si le *bit 1* du *slv_reg1* est à 1, les *LED(15 :12)* sont allumées. Elles sont éteintes sinon.
 - o Pour cela, ajouter dans l'architecture (dans la zone indiquée par le commentaire Add user logic here) 4 instructions qui :
 - Affectent à *sw_state(0)* le *bit 0* du *slv_reg0*
 - Affectent à sw_state(1) le bit 1 du slv_reg0
 - Affectent à sw_state(2) le bit 0 du slv_reg1
 - Affectent à sw_state(3) le bit 1 du slv_reg1
- Après sauvegarde des fichiers, cliquer sur l'onglet **Package IP**.



- Cliquer sur IP File Groups puis sur Merge Changes from IP File Groups Wizard dans le bandeau jaune.
 - Faire de même pour les autres IP Packaging Steps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des ✓ verts devant chaque Packaging Step.
 - Cliquer alors sur Review and Package puis sur Repackage IP.
 - Vivado ferme alors la fenêtre du projet de votre IP.

2) Intégration de l'IP au système Microblaze

- De retour dans le projet Vivado principal, ouvrir le Block Design contenant le système Microblaze.
 - Nous allons à présent :
 - Retirer du système l'IP GPIO led_switch.
 - Modifier l'*IP GPIO boutons* pour qu'elle gère à présent les interrupteurs
 - Ajouter notre *IP my_led*.
 - Apporter quelques modifications supplémentaires pour finaliser le système.
- Dans le *Diagram*, cliquer sur le bloc *led_switch* puis supprimer le module.
 - o Supprimer également les connecteurs sw et led.
- Cliquer sur le bloc boutons, et dans la fenêtre Block Properties, changer le nom du module en sw.
 - o Faire de même pour le connecteur **boutons**.
- Cliquer avec le bouton droit sur le Diagram et choisir Add IP. Chercher puis ajouter l'IP my_led.
 - Cliquer sur Run Connection Automation. Vérifier que le paramètre Auto est sélectionné puis valider.
 - Cliquer sur le *Diagram* avec le bouton droit et choisir *Create Port*. Fixer les caractéristiques du port comme sur la fenêtre cicontre.
 - Connecter manuellement ce port
 à la sortie leds de votre IP my_led.



NB: le nom *led_tri_o* est choisi pour ne pas avoir à modifier le fichier *XDC*.

- Comme il ne reste plus qu'une source d'interruption (le bloc *GPIO sw*), supprimer le bloc *Concat* du *Diagram* puis connecter manuellement la ligne d'interruption du bloc *sw* à l'entrée *intr* du *contrôleur d'interruptions*.
 - Ne pas faire attention au fait que l'entrée *intr* soit sur 2 bits. Cela sera corrigé automatiquement par la suite.
- Double cliquer sur l'*IP sw* et dans l'onglet *IP Configuration*, changer la taille de 3 à 4 bits d'entrée.
- Ouvrir le fichier **XDC**. Mettre en commentaire les assignations de broches correspondant aux **boutons**, puisqu'ils ne sont plus utilisés.
- Cliquer sur Validate Design pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs dans le Diagram.
 - Si tout est correct, vous constaterez que l'entrée intr du contrôleur d'interruptions est passée sur 1 bit.



- Nous pouvons à présent implémenter la plate-forme matérielle et générer le bitstream du FPGA via la fenêtre *Flow Navigator* en cliquant sur *Generate Block Design* puis sur *Generate Bitstream*
 - Si la synthèse révèle des erreurs dans le code VHDL de votre *IP*, vous pouvez faire modifications en cliquant avec le bouton droit sur votre *IP* dans le *Diagram* et en choisissant *Edit IP in Package*
 - Ne pas oublier de repackager l'**IP** après chaque modification.
- Lorsque l'implémentation est terminée, s'il n'y a pas d'erreurs, exporter le système vers **SDK**, afin que l'application logicielle puisse être développée correctement.
 - o Dans le menu *File*, cliquer sur *Export* puis *Export Hardware*
 - Vérifier que l'export inclut le bitstream
 - o Cliquer sur File puis Launch SDK

3) Développement logiciel

- Dans SDK, un nouveau projet matériel a été créé : TP2_wrapper_hw_platform1 (si votre Block Design sous Vivado s'appelle TP2)
 - o Ce projet correspond à votre nouvelle plate-forme matérielle avec votre IP my_led.
- Fermer à présent tous les projets utilisés précédemment pour ne garder que ce nouveau projet matériel.
 - o Créer ensuite un nouveau projet logiciel (*TP3*) avec un projet BSP associé.
- Une fois les projets créés, aller dans le projet BSP au répertoire microblaze_0/include pour ouvrir le fichier my_led.h
 - Ce fichier généré automatiquement est le driver de votre *IP my_led*. Il contient une série de #define qui vont vous permettre d'utiliser des fonctions de lecture ou d'écriture des registres de votre IP.
 - MY_LED_S00_AXI_SLV_REG0_OFFSET vous permettra d'accéder au slv_reg0
 - MY LED S00 AXI SLV REG1 OFFSET vous permettra d'accéder au slv_reg1
 - Etc...

Fonction	Rôle
MY_LED_mWriteReg(BaseAddress, RegOffset, Data)	Ecriture dans l'IP
Data = MY_LED_mReadReg(BaseAddress, RegOffset)	Lecture de l'IP

Avec:

BaseAddress: L'adresse de base de l'IP, que l'on peut retrouver dans xparameters.h
 RegOffset: L'adresse à ajouter à celle de base pour atteindre le registre souhaité.

(Utiliser pour cela l'un des alias de type

MY_LED_S00_AXI_SLV_REG0_OFFSET)

O Data: Donnée lue ou à écrire. (de type integer)

- Créer un programme C dans votre projet logiciel puis écrire un programme qui lit l'état des 4 interrupteurs et qui allume les LED par blocs de 4 si les interrupteurs sont actifs. (cf. fonctionnement de l'*IP my_led* page 4)
 - o Ne pas oublier d'inclure le .h de votre driver pour pouvoir utiliser les fonctions ci-dessus.