
Ports série RS232 et 12C


Différence : Série / Parallèle

Transmission parallèle



Les bits sont envoyés en parallèle les caractères sont envoyés en série.

a priori plus simple, mais tous les signaux doivent arriver en même temps, c'est donc cher et difficile pour les grandes distances à haute fréquence. Transmission série



Les bits de chaque caractères sont envoyés en série.

nécessite un sérialiseur/désérialiseur, mais tous les bits arrivent dans l'ordre cela semble plus long, mais on peut augmenter la fréquence.

Différences technologiques

• RS232

- · full duplex,
- · pas de signal d'horloge
- · 2 data (3 fils mininum : RX, TX, GND),
- · signal non différentiel
- · point à point
- · de 75 bits/s à 115 kb/s

• SPI

- · full duplex,
- horloge et data séparés
 (4 fils mininum : SCLK, MISO, MOSI, SS)
- · signal non différentiel
- · point à point
- · adhoc jusqu'à 100Mb/s

• 12C ls / hs

- · half duplex
- · horloge et data séparé (3 fils : SDA, SCL, GND),
- · signal non différentiel,
- bussé
- · 100 kb/s à 3.4 Mb/s

• USB 1 / 2 / 3

- · half duplex
- · horloge et data mélangé (4 fils : VBUS, D+, D-, GND),
- · signal différentiel
- · point-à-point
- · de 1.5 Mb/s à 5 Gb/s

La vitesse est gagnée au prix de la complexité des protocoles et du matériel


3

Différences technologiques

• Half duplex ou Full duplex

o transit dans un sens, les deux sens séparément ou en même temps.








• Horloge et Data mélangés ou séparés

0 1 même fil pour les données et l'horloge, ou 2 fils.



(ici codage <u>Manchester</u>)


• Signal différentiel ou simple


o une donnée utilise 2 fils de valeurs opposées ou 1 seul valant 0 ou 1.



• Signal point-à-point ou bussé

o I seul pilote par fil ou plusieurs pilotes par fil







- Protocole faible débit, simple et très diffusé, datant des années 60
- Pas d'horloge: l'émetteur et le récepteur s'entendent avant.
- Protocole handshake optionnel: CTS, RTS, ...
- Liaison point-à-point, pas de notion d'adresse.
- Trame de données de 5 à 8 bits avec parité.
- La parité est optionnelle:

parité paire: le nombre de 1 de la donnée et du bit de parité doit être pair parité impaire: c'est le contraire

• RS232 prévoit plusieurs types de cablages: le cablage null-modem définit la communication entre 2 terminals


• au minimum 3 fils : TX, RX et GND

• on peut avoir besoin d'un convertisseur de niveaux électriques :

O logique : +8 à +12V1 logique : -8 à -12V



numéro des broches DB9



RS232 Schéma de principe

Émetteur La trame est produite par un automate

qui vide un registre à décalage


Récepteur La trame est lue par un automate

qui remplit un registre à décalage

Parité Un bit supplémentaire qui signe la donnée


parité paire : le nombre de bit à 1 de la donnée


est rendu pair grâce au bit de parité.




RS232 Synchro émetteur/récepteur

- L'émetteur transmet à une fréquence standardisée (1200, 2400, 4800,...)
- Le récepteur connait cette fréquence et sur-échantillonne pour répérer start
 - o Si la fréquence d'échantillonnage est 3 fois la fréquence d'émission \rightarrow 1 bits = 3 périodes
 - o Lorsqu'on lit 0, on est au dans le premier tiers du **start**
 - L'échantillon suivant est le bit O, il est pris "1.5 bit" plus tard \rightarrow 4 périodes
 - Les bits de la trame sont alors lu toutes les 3 périodes





• Le récepteur a une petite marge d'erreur possible sur la fréquence.



12C caractéristiques principales

- 12C = 11C = Inter Integrated Circuit
- Protocole défini dans les années 80 par Philips.
- Protocole simple et très diffusé.
- Jusqu'à 128 abonnés (version de base) communiquent sur 3 fils :
 - o SCL (horloge),
 - o SDA (data),
 - o GND (tension de référence).
- Abonnés Plug and Play acceptant le Hot Plug (branchement à chaud).
- Bus multi-maitres, tout abonné peut devenir maître du bus.
- Arbitrage décentralisé.
- débit de 100Kbauds à 3.4Mbauds.
- Adaptation du débit en fonction de l'abonné.
- Permet la communication entre différentes technologies (5 et 3.3V).

12C Glossaire

abonné tout élément connecté sur le bus.

émetteur tout abonné qui envoie des données sur SDA.

récepteur tout abonné qui reçoit des données de SDA.

maître tout abonné qui démarre et termine un échange.

Le maître place l'horloge sur SCL.

esclave tout abonné adressé par un maître.

Un esclave à la possibilité de ralentir l'horloge du maitre.

adresse numéro attribué à un esclave.

Sur le bus tous les esclaves ont une adresse unique.

échange diablogue entre un maitre et un esclave.


Il commence par une adresse émise par le maitre, suivie d'une ou plusieurs données émises par le maitre ou l'esclave.


Un maitre peut chainer plusieurs échanges d'affilé.

arbitrage résolution du conflit d'un accès simultané par 2 maîtres.

12C cablage

- Les lignes SCL et SDA sont à VDD si aucun abonné ne parle.
- Pour mettre 1 sur SCL ou SDA, un abonné programme le port en entrée, la résitance Rp se charge de tirer la ligne à 1
- Pour mettre O sur SCL ou SDA, un abonné doit écrire un O. c.-à-d. relier la ligne à la masse.
- Il ne peut jamais y avoir de conflit électrique (court-circuit VDD-GND).





12C principe d'un échange

Le maître:


- émet une condition de démarrage
- envoie une adresse sur 7 bits
- envoie la commande r/w
- lit l'accué et stoppe si NACK
- pour une écriture, il boucle sur
 o envoie les 8 bits de donnée
 o lit l'accusé et stoppe si NACK
- pour une lecture, il boucle sur
 o lit les 8 bits de donnée
 o émet ACK, ou NACK pour stopper
- émet une condition de stop


L'esclave :


- attend une condition de démarrage
- lit l'adresse sur 7 bits
- lit la commande r/w
- émet ACK si concerné
- pour une écriture, il boucle sur
 o lit les 8 bits de donnée
 o met ACK ou NACK pour arrêter
- pour une lecture, il boucle sur
 o écrit les 8 bits de donnée
 o lit l'accusé et stoppe si NACK


le maitre et l'esclave peuvent ralentir l'échange en jouant sur SCL

- C'est le maître qui pilote l'horloge SCL en la mettant à O et à 1
- Si l'esclave force l'horloge à O, le maitre ne peut plus la mettre à 1 Le maître comprend qu'il doit attendre que l'esclave "relâche" l'horloge










12C écriture d'une mémoire

- Un abonné I2C dispose d'une adresse sur le bus (numéro d'abonné)
- Dans le cas général un abonné contient de la mémoire adressable.
- La manière de lire ou d'écrire la mémoire interne d'un abonné est propre à l'abonné
- Le principe général est le suivant




Pour une écriture

- la première écriture est faîte dans un registre d'adresse
- Les écritures suivantes sont faîtes dans la mémoire aux adresses pointées par le registre d'adresse avec auto incrément ou pas

Pour une lecture

- on commence par faire une écriture ... forcément l'adresse
- on fait ensuite des lectures qui lisent forcément la mémoire, et donc pas le registre d'adresse, avec auto incrément ou pas




Arbitrage entre maîtres

- Quand un maitre adresse un esclave
 il place l'adresse de celui-ci sur SDA.
 o Pour mettre un O sur SDA, donc il active le transistor de pull-down
 o Pour mettre un 1 sur SDA, donc il utilise le pull-up de la ligne.
- Quand un maitre écrit sur SDA, il vérifie en la relisant SDA
- Si SDA vaut O alors que le maitre n'a pas activé son pull-down alors c'est qu'un autre maitre communique aussi
- Le perdant se retire aussitôt
- Comme les adresses sont données avece les bits de poids fort d'abord, les adresses d'esclaves les plus petites sont prioritaires par rapport aux grandes

Arbitrage entre maîtres


Si deux maitres tentent de démarrer un échange simultanément : le premier qui dit 1 sur SDA a perdu.



12C adressage 10 bits

Passage à 10 bits d'adresse, il y a deux cas de figure :

- 1. Le maitre veut faire une écriture : il envoie l'adresse de 10 bits dans les deux premiers octets puis il envoie les données normalement.
- 2. Le maitre veut faire une lecture : il envoie l'adresse de 10 bits en indiquant qu'il s'agit une écriture puis il envoie à nouveau le poids fort de l'adresse en indiquant qu'il s'agit d'une lecture, seul l'esclave qui s'était reconnu répond.



12C Arduino : Wire Library

Pins

- UNO A4 (SDA), A5 (SCL)
- Mega2560 20 (SDA), 21 (SCL)

Le choix est imposé par le microcontrôleur

API

INITIALISATION

- begin()
- begin(address)

MODE MAÎTRE

- beginTransmission(address)
- endTransmission()
- write(<value|string|pointer,size>)
- requestFrom(address, size)
- available()
- read()

MODE ESCLAVE

- onReceive(function)
- onRequest(function)
- write()
- available()
- read()

initialise communication avec Arduino "maître" initialise communication avec Arduino "esclave"

débute communication avec un esclave

envoi des données vers esclave, rend O si succès

écrit les données à envoyer vers esclave

demande de données à un esclave

rend le nombre d'octets disponibles après un requestFrom

lit l'octet reçu de l'esclave après un requestFrom

définit la fonction à appeler sur réception de données du maître

définit la fonction à appeler sur requête du maître

envoie les données vers le maître après requête

test si données dispo, en provenance du maître (cf onReceive)

lit données en provenance maître

Exemple 1: http://arduino.cc/en/Tutorial/MasterWriter #include <Wire.h> UNO void setup() void loop() delay(100); function that executes whenever data is received from master this function is registered as an event, see setup() void receiveEvent(int howMany) while(1 < Wire.available()) // loop through all but the last</pre> char c = Wire.read(); // receive byte as a character Serial.print(c); // print the character Master Writer Code - Program for Arduino 1 int x = Wire.read(); Serial.println(x); // receive byte as an integer // print the integer #include <Wire.h> void setup() Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master) Slave Receiver Code - Program for Arduino 2 byte x = 0: void loop() Wire.beginTransmission(4); // transmit to device #4 Wire.write("x is "); // sends five bytes Wire.write(x); // sends one byte Wire.endTransmission(); // stop transmitting x++; delay(500); // by Nicholas Zambetti http://www.zambetti.com


Exemple 2 : Horloge temps réel ds1337

The DS1337 serial real-time clock is a low-power clock/calendar with two programmable time-of-day alarms and a programmable square-wave output. Address and data are transferred serially through an I²C bus. The clock/calendar provides seconds, minutes, hours, day, date, month, and year information. The date at the end of the month is automatically adjusted for months with fewer than 31 days, including corrections for leap year. The clock operates in either the 24-hour or 12-hour format with AM/PM indicator.

The device is fully accessible through the serial interface while VCC is between 1.8V and 5.5V. Timekeeping operation is maintained with VCC as low as 1.3V.

Key Features

- Real-Time Clock (RTC) Counts Seconds, Minutes, Hours, Day, Date, Month, and Year with Leap-Year Compensation Valid Up to 2100
- I²C Serial Interface
- Two Time-of-Day Alarms
- Oscillator Stop Flag
- Programmable Square-Wave Output Defaults to 32kHz on Power-Up
- Available in 8-Pin DIP, SO, or µSOP
- -40°C to +85°C Operating Temperature Range



Exemple 2 : Horloge temps réel ds1337

Table 2. Timekeeper Registers

ADDRESS	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	FUNCTION	RANGE
00H	0		10 Seconds	s		Sec	onds	-	Seconds	00-59
01H	0		10 Minutes			Min	Minutes	00-59		
02H	0	12/24	ĀM/PM	10 Hour		Н	our		Hours	1–12 +AM/PM
03H	0	0	10 Hour 0	0	0	0 Day			Day	00–23 1–7
04H	0	0	10	Date	Date				Date	01–31
05H	Century	0	0	10 Month		C2.637			Month/ Century	01–12 + Century
06H		10 1	rear .			Ye	ear		Year	00-99
07H	A1M1		10 Seconds	s		Sec	onds		Alarm 1 Seconds	00-59
08H	A1M2		10 Minutes	3	d.	Min	Alarm 1 Minutes	00-59		
09H	A1M3	12/24	AM/PM 10 Hour	- 10 Hour	Hour				Alarm 1 Hours	1-12 + AM/PM 00-23
0AH	A1M4	DY/DT	10.1	Date	9	D	ay		Alarm 1 Day	1–7
UAH	Alwa	DI/DI		Date	100	Da	Alarm 1 Date	01–31		
овн	A2M2		10 Minutes	3		Min	utes		Alarm 2 Minutes	00-59
0CH	A2M3	12/24	AM/PM 10 Hour	- 10 Hour		Но	our		Alarm 2 Hours	1-12 + AM/PM 00-23
OD!!	40144	DVIDT	/DT 10 Date			D		Alarm 2 Day	1-7	
0DH	A2M4	DY/DT	101	Datë		Da	ate		Alarm 2 Date	01–31
0EH	EOSC	0	0	RS2	RS1	INTON	A2IE	A1IE	Control	-
0FH	OSF	0	0	0	0	0	A2F	A1F	Status	_

Note: Unless otherwise specified, the state of the registers is not defined when power is first applied or Vcc falls below the Vosc.

Exemple 2 : Horloge temps réel <u>ds1337</u>

Figure 3. Data Write—Slave Receiver Mode

<8	lave Address>	<rw></rw>		<word (<="" address="" th=""><th>n)></th><th><data(n)></data(n)></th><th></th><th><data(n+1)></data(n+1)></th><th></th><th></th><th><data(n+x)></data(n+x)></th><th></th><th></th></word>	n)>	<data(n)></data(n)>		<data(n+1)></data(n+1)>			<data(n+x)></data(n+x)>		
s	1101000	0	Α	XXXXXXXX	Α	XXXXXXXX	Α	XXXXXXXX	Α][XXXXXXXX	Α	F
Sta Ack	rt mowledge (ACI			Master to slave	,			DATA TRANSFER BYTES + ACKNO	RREI		19		

Figure 4. Data Read (from Current Pointer Location)—Slave Transmitter Mode

<slave address=""> ∨</slave>			<data(n)></data(n)>	<data(n+1)></data(n+1)>		<data(n+2)></data(n+2)>		<data(n+x)></data(n+x)>			
S	1101000	1	Α	XXXXXXXX	Α	XXXXXXXX	Α	XXXXXXXX	Α	XXXXXXXX	ĀF
P - Sto	knowledge (ACI		CK)	Master to s		NO	TE: L	DATA TRAI (X+1 BYTES + A AST DATA BYTE I	CKNOV	200 CO	•

Figure 5. Data Read (Write Pointer, Then Read)—Slave Receive and Transmit

				&	<word ad<="" th=""><th>dress</th><th>(n)></th><th><</th><th>lave A</th><th>idress</th><th>> 8</th><th></th><th></th><th></th><th></th></word>	dress	(n)>	<	lave A	idress	> 8				
	S	11010	00	0 A	XXXXX	XXX	A	Sr	1010	00	1 A	1			
)		ta(n)>	Α	_	ta(n+1)>	Α		ta(n+2)]	<data< th=""><th>(n+X)></th><th>Ā</th><th>Р</th><th></th></data<>	(n+X)>	Ā	Р	
- A	tepeat know lop	ed Start ledge (AC	Š.	N)		ter to :				NOTE	(X+1	BYTES +	ACK	FERRED NOWLED	OGE) ED BY A NAG