Driver Linux

Création dynamique et IOCTL

Création d'un device "manuel"

Création

C module_init major = register_chrdev(0, name, fops);

\$ insmod module.ko créer un module driver caractère

le numéro *major* est placé dans /proc/devices :

major name

mknod /dev/name c *major* 0 créer le fichier spécial dans le système de

fichier

Destruction

C module_exit unregister_chrdev(major, name);

\$ rmmod module supprime le module driver

rm /dev/name efface le noeud dans le système de fichier

Création d'un device "scripté"

L'insertion d'un module driver passe par un script bash qui

- charge le module driver
- recherche le major dans /proc/devices avec une commande awk
- créer le device

Le script insdev suppose que le nom du module est le même que le nom du driver

insdev

```
#!/bin/sh
module=$1
shift
/sbin/insmod ./$module.ko $* || exit 1
rm -f /dev/$module
major=$(awk "\$2==\"$module\" {print \$1}" /proc/devices)
mknod /dev/$module c $major 0
chmod 666 /dev/$module
```

\$ sudo insdev device params...

destruction d'un device "scripté"

L'effacement d'un module driver passe par un script bash qui

- décharge le module driver
- efface le device

rmdev suppose que le nom du driver est le même que le nom du module

rmdev

```
#!/bin/sh
module=$1

/sbin/rmmod $module || exit 1
rm -f /dev/$module
$ sudo rmdev driver
```

Création dynamique device au chargement

```
Types
                          Entier contenant les numéro major/minor
    dev t
                          int MAJOR(dev t dev);
                          int MINOR(dev t dev);
                         Structure réprésentant un device caractère
    struct cdev
Prototypes
    int alloc_chrdev_region( // enregistre des numéros de device
                          dev t*dev, unsigned int firstminor,
                          unsigned int count, char *name)
                             // crée la structure device et ses fonctions
    void cdev init
                         struct cdev *cdev, struct file operations *fops);
    int cdev add
                             // ajoute la structure dans le kernel
                         struct cdev *cdev, dev_t dev, unsigned int count);
    devfs mk cdev
                         ( // crée le fichier
                          dev_t dev, int mode , char *name);
```

Création dynamique device au chargement

Le but de créer le noeud dans le système de fichier au chargement du module

Destruction dynamique au déchargement

L'effacement est également dynamique

```
dans module_exit
    devfs_remove("lcd");
    cdev_del(lcd_cdev);;
    unregister_chrdev_region(lcd_dev, 1);

devfs_remove(char *name);
cdev_del(strut cdev cdev);;
unregister_chrdev_region(dev_t dev, unsigned count);
```

Allocation dynamique pour le fichier

La structure file dans le noyau correspond au descripteur de fichier ouvert par la fonction open de l'utilisateur

```
fd = open("filename", mode);
Les fonction read, write, etc prennent fd en paramètre.
```

Toutes les fonctions du driver reçoivent file

```
static int
my_open_function(struct inode *inode, struct file *file) {
    printk(KERN_DEBUG "open()\n");
    return 0;
}

static ssize_t
my_write_function(struct file *file, const char *buf, size_t count, loff_t *ppos) {
    printk(KERN_DEBUG "write()\n");
    return 0;
}
```

Allocation dynamique pour le fichier

La structure file contient un champ void *private_date

```
static int
my_open_function(struct inode *inode, struct file *file) {
    printk(KERN_DEBUG "open()\n");
    file->private_data = kmalloc(SIZE, GFP_KERNEL);
    return 0;
}

static int
my_release_function(struct inode *inode, struct file *file) {
    printk(KERN_DEBUG "close()\n");
    kfree(file->private_data);
    return 0;
}
```

appel système ioctl

IOCTL: input output control

- permet de faire des opérations qui ne peuvent pas être faites par les autres appels
- par exemple, dans le cas du LCD, positionner le curseur

appel de ioctl par l'utilisateur

Appel système coté utilisateur

err = ioctl (fd, cmd, arg...)

- fd file descriptor
- cmd unsigned long doit être unique dans le système
- arg liste d'argument optionnels
- err 0 ou -1 et errno en cas d'erreur

	3/2	13/14	8	8
cmd	sens	size	type	num

- → type : doit être différent pour chaque pilote
- → num : numéro d'ordre de la commande
- → taille : quantité de données échangées
- sens : sens des échanges de données, par rapport au programme utilisateur

Fabrication du paramètre cmd

cmd est obtenu par des macros de sys/ioctl.h

- _IO (type, num)
- _IOW (type, num, taille)
- _IOR (type, num, taille)
- _IOWR (type, num, taille)

Le sens du transfert est du point de vue de l'application

Pour garantir l'unicité le type doit être choisi après consultation du fichier

- ⇒ linux/Documentation/ioctl/ioctl-number.tx
- num est un nombre séquentiel
- taille c'est la quantité de données échangées

```
#define TIOCSETAF_IOW('t', 22, struct termios) /* drn out, fls in, set */
#define TIOCGETD _IOR('t', 26, int) /* get line discipline */
```

Convention de nommage de la commande

DRIVER_NAME_IOCXXXXX

X Type d'opération

XXXX Nom de la commande

Si l'argument est entier

Tell: donne l'argument

Query: la réponse est dans la valeur de retour

sHift: T + Q atomique

Si l'argument est un pointeur

Set: définir Get: obtenir

eXchange G + S atomique

Paramètre arg

unsigned long Absent si rien à échanger

On a toute liberté sur la signification et l'utilisation de donnée fournie au pilote

- Adresse de données fournies au pilote
- Adresse à laquelle le pilote renvoie des données
- Pointeur sur une structure
- Valeur entière

Les adresses sont dans l'espace utilisateur

Gestion de ioctl coté noyau

La commande et l'argument sont ceux de l'utilisateur

On doit vérifier la validité de la commande

- _IOC_DIR(cmd)
- _IOC_TYPE(cmd)
- _IOC_NR(cmd)
- _IOC_SIZE(cmd)

Décodage de la commande

```
static int
peri ioctl(struct inode *inodep,struct file *filep,unsigned int cmd, unsigned long arg)
 unsigned long err = 0;
 unsigned long n,z,i;
 struct lcd_data *p = filep->private_data;
 switch(cmd)
       case LCD_IOCCLEAR :
                filep->f_pos = 0;
                p->nbcar = sizeof(data);
                for(i=0;i<sizeof(data);i++) p->mess[i] = data[i];
                return 0;
       case LCD_IOCTCURPOS :
                return 0;
       case LCD_IOCSDATA :
                return 0;
       default :
                return -EINVAL; /* Invalid argument */
```

Pilotage du LCD en mode USR

Présentation du LCD

http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-0420DZ-FL-YBW.pdf

http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi HD44780 LCD controller

Dans une documentation, on trouve

- La connectique
- Un schéma interne du ou des circuits de contrôle
- Les instructions
- Les chronogrammes pour l'envoi des commandes ou la lecture des données internes
- Les séquences spécifiques
 - o Démarrage, arrêt, etc
- Des morceaux de codes d'usage




PLEASE SWIPE CARD ENTER PIN NUMBER NOW

Connectique du LCD




Pin No.	Symbol	External Connection	Function Description			
		Connection				
1	Vss	Power Supply	Ground			
2	VDD	Power Supply	Supply voltage for logic (+5.0V)			
3	V0	Power Supply	Power supply for contrast (approx. 0.5V)			
4	RS	MPU	Register select signal. RS=0: Command, RS=1: Data			
5	R/W	MPU	Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W:=0: Write			
6	E	MPU	Operation enable signal. Falling edge triggered.			
7-10	DB0-DB3	MPU	Four low order bi-directional three-state data bus lines. These four			
			are not used during 4-bit operation.			
11-14	DB4-DB7	MPU	Four high order bi-directional three-state data bus lines.			
15	LED+	Power Supply	Power supply for LED Backlight (+5.0V via on-board resistor)			
16	LED-	Power Supply	Ground for backlight			

- 4 lignes de 20 caractères
 - 2 modes : 4 bits et 8 bits
 - Fonts programmables
- Mémoire interne en R/W



http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-0420DZ-FL-YBW.pdf




Jeu d'instructions


Instruction	Code										Description	Execution time (max)
menuction	RS	R/W	B7	Ве	B5	B4	ВЗ	B2	B1	ВО	10 (2 may) - (1 may)	
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Clears display and returns cursor to the home position (address 0).	1.52 ms
Cursor home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	Returns cursor to home position. Also returns display being shifted to the original position. DDRAM content remains unchanged.	1.52 ms
Entry mode set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	Sets cursor move direction (I/D); specifies to shift the display (S). These operations are performed during data read/write.	37 μs
Display on/off control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	Sets on/off of all display (D), cursor on/off (C), and blink of cursor position character (B).	37 μs
Cursor/display shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	٠	٠	Sets cursor-move or display-shift (S/C), shift direction (R/L). DDRAM content remains unchanged.	37 μs
Function set	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*	Sets interface data length (DL), number of display line (N), and character font (F).	37 µs
Set CGRAM address	0	0	0	1		CG	BRAM	add	ess		Sets the CGRAM address. CGRAM data are sent and received after this setting.	37 μs
Set DDRAM address	0	0	1	DDRAM address			Sets the DDRAM address. DDRAM data are sent and received after this setting.	37 μs				
Read busy flag & address counter	0	1	BF	BF CGRAM/DDRAM address			ldres	s	Reads busy flag (BF) indicating internal operation being performed and reads CGRAM or DDRAM address counter contents (depending on previous instruction).	0 µs		
Write CGRAM or DDRAM	1	0	Write Data			Write data to CGRAM or DDRAM.	37 μs					
Read from CG/DDRAM	1	1	1 Read Data					Read data from CGRAM or DDRAM.	37 μs			

Instruction bit names -

VD - 0 = decrement cursor position, 1 = increment cursor position; S - 0 = no display shift, 1 = display shift, D - 0 = display off, 1 = display on; C - 0 = cursor off, 1 = cursor on; B - 0 = cursor on; B - 0 = cursor blink off, 1 = cursor blink off, 1 = shift in the face, 1 = 8-bit interface, 1 = 8-bit interface; N - 0 = 1/8 or 1/11 duty (1 line), 1 = 1/16 duty (2 lines); F - 0 = 5×8 dots, 1 = 5×10 dots, BF - 0 = can accept instruction, 1 = internal operation in progress.

Connexion avec la Raspberry Pi SE SWIPE CARD PIN NUMBER NOW YOU FOR YOUR ESS GPI03 Ground GPI015 Ground **GPI027** DB5 DB4 3 V3 DB6 PLEASE ENTER THANK BUSING Ground GPI010 DB7 GPI011 GND Ground





Séquence d'écriture en C

```
void write (char i)
void command (char i)
                                                             P1 = i;
                                                                         //put data on output Port
                   //put data on output Port
                                                            D I =1;
                                                                          //D/I=HIGH : send data
                   //D/I=LOW : send instruction
                                                                        //R/W=LOW : Write
      D I =0;
                                                            R W =0;
                  //R/W=LOW : Write
//Send lower 4 bits
      R W =0;
                                                            Nybble(); //Clock lower 4 bits
i = i<<4; //Shift over by 4 bits
P1 = i; //put data on output Port
      Nybble();
      i = i << 4;
                  //Shift over by 4 bits
                                                           P1 = i;
      P1 = i;
                    //put data on output Port
                                                            Nybble(); //Clock upper 4 bits
      Nybble();
                  //Send upper 4 bits
                                 void init()
P1: 8 bits de data
                                       P3 = 0;
      seuls les 4 bits msb comptent
                                       Delay(100);
                                                           //Wait >15 msec after power is applied
DI: RS
                                                           //put 0x30 on the output port
                                       P1 = 0x30:
                                                           //must wait 5ms, busy flag not available
//command 0x30 = Wake up
                                       Delay(30);
                                       Nybble();
                                       Delay(10);
                                                           //must wait 160us, busy flag not available
                                                           //command 0x30 = Wake up #2
                                       Nybble();
//enable pulse width >= 300ns
                                                          //must wait 160us, busy flag not available
                                       Delay(10);
//Clock enable: falling edge
                                                           //command 0x30 = Wake up #3
                                       Nybble():
void Nybble()
                                                           //can check busy flag now instead of delay
                                       Delay(10);
                                       P1= 0x20;
                                                           //put 0x20 on the output port
       E = 1;
                                       Nybble();
                                                           //Function set: 4-bit interface
                                                          //Function set: 4-bit/2-line
                                       command (0x28);
       Delay(1);
       E = 0;
                                       command(0x10);
                                                           //Set cursor
                                       command (0x0F);
                                                           //Display ON; Blinking cursor
}
                                       command (0x06);
                                                           //Entry Mode set
                                         http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-0420DZ-FL-YBW.pdf
```

Commandes

Il vous faudra vérifier les commandes de gestion de l'écran. constant DDRAM[4]={0,0x40,0x14,0x54};

```
    CLR_DISP

                  0x01
DISP ON
                   0x0C

    DISP OFF

                   0x08
 CUR_HOME
                  0x02
                  0x0C
 CUR OFF
                  0x0E
  CUR ON UNDER

    CUR LEFT

                  0x10

    CUR_RIGHT

                  0x14
  CUR_SET(1,c)
                  0x80+DDRAM[(1)%4]+(c)%0x14
```

```
Organisation de la DDRAM (Display Data RAM)
0x00 ..... Ligne 1 ..... 0x13 0x14 ..... Ligne 3 ..... 0x27
0x40 ..... Ligne 2 ..... 0x53 0x54 ..... Ligne 4 ..... 0x67
```