


makes a difference



MOTORES ELÉCTRICOS KÄRCHER.



Webinar.

CONTENIDO.

1) Motores: tipos y clasificación.

- a) Motor universal
- b) Curvas de comportamiento: motor universal.
- c) Motor de inducción monofásico de capacitor permanente.
- d) Curvas de comportamiento: Motor de inducción monofásico de capacitor permanente.
- e) Motor de inducción trifásico.
- f) Curvas de comportamiento: Motor de inducción trifásico.
- g) Motor de inducción cálculo de revoluciones por minuto.

2) Motores: método de refrigeración.

- a) Motor de inducción refrigerado atmosféricamente.
- b) Motor de inducción refrigerado por aire.
- c) Motor de inducción refrigerado por agua.
- d) Motor de inducción refrigerado por agua y aire.



1


MOTORES: TIPOS Y CLASIFICACIÓN.



- Diseño ligero y compacto.
- Alta relación pesorendimiento.
- Bajo costo de manufactura.

Desventajas:

- RPM no estable con respecto a la carga
- Mayores emisiones de ruido.
- Desgaste de las escobillas de carbón (1).




MOTORES: TIPOS Y CLASIFICACIÓN.

Motor universal.




CURVAS DE COMPORTAMIENTO: MOTOR UNIVERSAL.



Curva torque - RPM.

- 1). Torque de arranque.
- **2**). Torque de operación a aproximadamente 15.000 RPM.
- **3**). N = velocidad (RPM).
- **4**). M = Torque.



Curva consumo corriente - RPM.


- 1). Corriente de arranque (aproximadamente 5 a 6 veces corriente de operación).
- 2). Corriente de operación.
- **3**). N = velocidad (RPM).
- 4). I = Corriente.



- Construcción muy simple.
- Pocas partes sometidas a desgaste.
- Carrera tranquila.
- Muy larga vida útil.
- RPM-estabilidad.

Desventajas:

- Más pesado.
- Mayores dimensiones.
- Bajo torque de arranque.
- Alto consumo de corriente en el arranque.
- Requiere de un capacitor para el arranque y operación normal.




MOTORES: TIPOS Y CLASIFICACIÓN.

Motor de inducción monofásico de capacitor permanente.



CURVAS DE COMPORTAMIENTO: MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO DE CAPACITOR PERMANENTE.




Curva torque - RPM.

- 1). Torque de arranque aproximadamente 0,5 veces el de operación.
- **2**). Torque máximo aproximadamente 2 veces el torque de operación.
- Torque de operación motor de 2 polos; Aprox 2800 RPM. motor de 4 polos; Aprox 1400 RPM.

n = velocidad (RPM).

M = Torque.



Curva consumo corriente - RPM.

- 1). Corriente de arranque (aproximadamente 4 a 5 veces corriente de operación).
- 2). Corriente de operación.

n = velocidad (RPM).

I = Corriente.




MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO DE CAPACITOR PERMANENTE

- Una sola bobina (devanado) en un motor no puede producir un campo magnético giratorio.
- En los motores de inducción monofásicos, utilizamos dos devanados, el devanado principal y el devanado de arranque.










- Construcción muy simple.
- Pocas partes sometidas a desgaste.
- Alto torque de arranque.
- Muy larga vida útil.
- RPM-estabilidad.
- Motor de alto rendimiento.

Desventajas:

- Alto consumo de corriente en el arranque.
- Requiere suministro eléctrico trifásico.




MOTORES: TIPOS Y CLASIFICACIÓN

Motor de inducción trifásico.




CURVAS DE COMPORTAMIENTO: MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO.



Curva torque - RPM.

- 1). Torque de arranque aproximadamente 1,5 veces el de operación.
- **2**). Torque máximo aproximadamente 2 veces el torque de operación.
- 3). Torque de operación
- **n** = velocidad (RPM)

M = Torque.



Curva consumo corriente - RPM.

- 1). Corriente de arranque (aproximadamente 4 a 5 veces corriente de operación).
- 2). Corriente de operación.


n = velocidad (RPM)

I = Corriente




MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO.

- Un motor eléctrico trifásico puede ser destruido si es mal conectado.
- Se puede conectar en delta y estrella dependiendo la aplicación.
- Algunos motores tienen extra dos cables finos que pertenecen a un bobinado de protección.



- Short connection cable U1 red or black
 - V1 yellow or red
 - W1 black or white
- Long connection cable
 - U2 white or yellow
 - V2 blue
 - W2 grey or brown
- Connecction cable for winding protection contact

- Se deben identificar los cables que salen de la carcasa del motor mediante un multímetro; así se identifica que cable pertenece a cada bobinado.
- Se deben conectar de la forma indicada según la tensión de red.



MOTOR DE INDUCCIÓN: CÁLCULO DE REVOLUCIONES POR MINUTO.

- La velocidad de rotación de un motor de inducción depende:
 - El número de polos del motor.
 - La frecuencia del suministro eléctrico.
- La velocidad calculada siempre será ligeramente inferior ya que no se tienen en cuenta factores como:
 - Carga de motor.
 - Fricción de rodamientos
 - Resistencia al aire.
- La baja velocidad de rotación del motor de 4 polos aumenta la vida de servicio del motor y la bomba.

La formula para calcular las Revoluciones por minuto (RPM) viene dada por:

$$n = \frac{120 \times f}{p}$$

n = RPM.

F = frecuencia.

p= numero de polos.

Motor de 2 polos:

$$n = \frac{120 \times f}{p} = \frac{120 \times 50}{2} = \frac{6000}{2} = 3000RPM$$

Motor de 4 polos:

$$n = \frac{120 \times f}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = \frac{6000}{4} = 1500RPM$$



MOTORES: MÉTODO DE REFRIGERACIÓN.



- Usualmente son motores monofásicos.
- Se utilizan principalmente el Hidrolavadoras de baja potencia.
- El motor solo es refrigerado por el efecto del la atmósfera que lo rodea en las gran dimensión de las aletas en la carcasas del motor.

1) Aletas de enfriamiento.

<u>Ventajas:</u>

- Bajo costo de producción.
- Poco peso.


MOTORES: MÉTODO DE REFRIGERACIÓN.

Motor de inducción refrigerado atmosféricamente.



- Usualmente son motores monofásicos.
- Se utilizan principalmente en Hidrolavadoras portátiles.
- El motor solo es refrigerado por el ventilador y una gran cantidad de aletas en la carcasa del motor.

- Bajo costo de producción.
- Poco peso.



- 1) Rueda de ventilador
- 2) Aletas de enfriamiento.


MOTORES: MÉTODO DE REFRIGERACIÓN.

Motor de inducción refrigerado por aire.



- Usualmente son motores
 Trifásicos que están sometidos a altas cargas.
- Se utilizan principalmente el Hidro-lavadoras de agua caliente (HDS).
- El motor es refrigerado por el agua que pasa a través de el espiral de enfriamiento.

- Alto rendimiento.
- Pequeñas dimensiones.
- El calor del motor puede elevar la temperatura del agua cuando pasa a través del espiral.



- 1) Entrada de agua.
- 2) Aletas de enfriamiento.
- 3) Espiral de enfriamiento.


MOTORES: MÉTODO DE REFRIGERACIÓN.

Motor de inducción refrigerado por agua.



- Usualmente son motores Monofásicos o Trifásicos que están sometidos a altas cargas.
- Se utilizan principalmente el Hidro-lavadoras industriales de agua fría.
- El motor es refrigerado por el flujo de aire creado por la rueda de ventilador en la aletas de la carcasa del motor. En adición a el agua que pasa a través de el espiral de enfriamiento.

- Alto rendimiento..
- El calor del motor puede elevar la temperatura del agua cuando pasa a través del espiral.



- 1) Aletas de enfriamiento.
- 2) Entrada de agua y espiral de enfriamiento.
- 3) Carcasa sopladora con ventilador.

MOTORES: MÉTODO DE REFRIGERACIÓN.

Motor de inducción refrigerado por agua y aire.



KÄRCHER MAKES A DIFFERENCE

