实验 14 IIR 滤波器的直接设计

1518 班 15352408 张镓伟

一、实验目的

- (1) 学习 MATLAB 直接设计 IIR 模拟滤波器和数字滤波器的方法。
- (2) 了解 MATLAB 有关直接设计 IIR 模拟和数字滤波器的子函数,明确设计模拟滤波器和数字滤波器的区别。
- (3) 初步了解采样频率的选择与数字滤波器实现的关系。

二、实验涉及的 MATLAB 子函数

1. butter

功能: 巴特沃斯(Butterworth)模拟或数字滤波器设计。

调用格式:

[b, a] = butter(n, wn); 设计截止频率为 wn 的 n 阶巴特沃斯数字滤波器,即

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b(1) + b(2)z^{-1} + \dots + b(n+1)z^{-n}}{1 + a(2)z^{-1} + \dots + a(n+1)z^{-n}}$$

其中, $wn = 截止频率*2/采样频率。<math>wn \in [0, 1]$,1 对应 0.5Fs(取样频率)。wn = [w1, w2] 时,产生数字带通滤波器。

[b, a] = butter(n, wn, 'ftype');可设计高通和带阻数字滤波器。ftype=high 时,设计高通滤波器;ftype=stop 时,设计带阻滤波器,此时 wn=「w1, w2]。

[b, a] = butter(n, wn, 's'); 设计截止频率为 wn 的 n 阶巴特沃斯模拟低通或带通滤波器,其中 wn>0。即

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b(1) s^{n} + b(2) s^{n-1} + \dots + b(n+1)}{s^{n} + a(2) s^{n-1} + \dots + a(n+1)}$$

[b, a] = butter(n, wn, 'ftype', 's');设计截止频率为 wn 的 n 阶巴特沃斯模拟高通或带阻滤波器。

[z, p, k] = butter(n, wn)和 [z, p, k] = butter(n, wn, 'ftype') 可得到巴特沃斯滤波器的零极点增益表示。

[A,B,C]=butter(n,wn)和[A,B,C]=butter(n,wn,'ftype') 可得到巴特沃斯滤波器的状态空间表示。

2. cheby1

功能: 切比雪夫 I 型滤波器设计(通带等波纹)。

调用格式:

[b, a] = cheby1(n, Rp, Wn);设计截止频率为 wn 的 n 阶切比雪夫 I 型数字低通和带通滤波器。

[At, Bt, Ct, Dt] = lp2hp(A, B, C, D, W0);将连续状态方程表示的低通滤波器原型变换成截止频率为W0的高通滤波器。

[b, a] = cheby1(n, Rp, Wn, 'ftype');设计截止频率为 wn 的 n 阶切比雪夫 I 型数字高通和带阻滤波器。

[b, a] = cheby1(n, Rp, Wn, 's');设计切比雪夫 I 型模拟低通和带

通滤波器。

[b, a] = cheby1(n, Rp, Wn, 'ftype', 's'); 设计模拟高通和带阻滤波器。

[z, p, k] = cheby1(...);可得到切比雪夫 I 型滤波器的零极点增益表示。

[A, B, C, D] = cheby1(...); 可得到切比雪夫 I 型滤波器的状态空间表示。

说明:切比雪夫 I 型滤波器其通带内为等波纹,阻带内为单调。切比雪夫 I 型滤波器的下降斜率比 II 型大,但其代价是在通带内的波纹较大。

与 butter 函数类似,cheby1 函数可设计数字域和模拟域的切比雪夫 I 型滤波器,其通带内的波纹由 Rp(分贝)确定。其它各公式的使用方法与 butter 函数相同,可参考相应公式。

3. cheby2

功能:切比雪夫II型滤波器设计(阻带等波纹)。

调用格式:

[b, a] = cheby2(n, As, Wn);设计截止频率为 wn 的 n 阶切比雪夫 II 型数字低通和带通滤波器。

[b,a]=cheby2(n,As,Wn,'ftype');设计截止频率为 wn 的 n 阶切比雪夫Ⅱ型数字高通和带阻滤波器。

[b,a]=cheby2(n,As,Wn,'s');设计切比雪夫Ⅱ型模拟低通和带通滤波器。

[b, a] = cheby2(n, As, Wn, 'ftype', 's'); 设计模拟高通和带阻滤波器。

[z, p, k] = cheby2(...); 可得到切比雪夫 II 型滤波器的零极点增益表示。

[A, B, C, D] = cheby2(...); 可得到切比雪夫 II 型滤波器的状态空间表示。

说明: cheby2 函数其通带内为单调,阻带内为等波纹,因此,由 As 确定阻带内的波纹。其它各公式的使用方法与 butter 函数相同,可参考相应公式。

4. ellip

功能:低通到带阻模拟滤波器变换。这种变换是使用 butter、cheby1、cheby2、ellip 函数设计数字带阻滤波器的一个步骤。

调用格式:

[b, a] =ellip(n, Rp, As, Wn);设计截止频率为 wn 的 n 阶椭圆数字低通和带通滤波器。

[b, a] =ellip(n, Rp, As, Wn, 'ftype');设计截止频率为 wn 的 n 阶 椭圆数字高通和带阻滤波器。

[b, a] =ellip(n, Rp, As, Wn, 's');设计椭圆模拟低通和带通滤波器。

[b, a] =ellip(n, Rp, As, Wn, 'ftype', 's'); 设计模拟高通和带阻滤波器。

[z, p, k] =ellip(...);可得到椭圆滤波器的零极点增益表示。

[A, B, C, D] = ellip(...); 可得到椭圆滤波器的状态空间表示。

Ellip 函数可得到下降斜度更大的滤波器,但在通带和阻带内均为等波动的。椭圆滤波器能以最低的阶数实现指定的性能。

三、实验原理

1. 用直接法设计模拟和数字滤波器

在前面讨论 IIR 数字滤波器设计的实验中,我们采用先设计模拟低通原型滤波器,再变换成实际模拟滤波器的方法,如图 22-1 所示的方法 1。这个过程一般要使用以下几条程序:

[z0,p0,k0]=buttap(n); %归一化原型设计

ba=k0*real(poly(z0));%求原型滤波器系数 b

aa=real(poly(p0));%求原型滤波器系数 a

[ba1,aa1]=lp2lp(ba,aa,Omgc);%变换为模拟低通滤波器系数 b, a

本实验介绍的设计模拟滤波器的方法——直接法,则采用图 14-1 所示的方法 2。只需用一条程序就可替代上面 4 行程序,即

[ba₁, aa₁] = butter(n, wc, 's');

这条程序执行后,将生成一组实际的模拟滤波器系数。这条程序中的's' 是不能缺少的,如果不加's',则设计的结果是数字滤波器,如

[bd, ad] = butter(n, wn);

这条程序执行后,整个设计已经进行到图 **14-1** 所示的最后一步。 下面分别介绍各类实际模拟滤波器和数字滤波器的设计。。




图 14-1 IIR 数字滤波器的设计步骤

2. IIR 数字滤波器设计方法的比较

MATLAB 提供的 lp2lp 子函数可用于模拟滤波器原型到实际的模拟低通滤波器的转换。

例 14-1 设计一个巴特沃斯数字低通滤波器,要求通带 $f_p=150 \text{ Hz}$, $R_p=$ 3 dB: 阻带 f_s=250 Hz, A_s=20 dB, 滤波器采样频率 F_s=800 Hz。 解 用图 14-1 所示的方法 1、方法 2 及数字滤波器直接法求解,程序如 下: %数字滤波器指标 fp=150;fs=250;Fs=800;T=1/Fs; %数字滤波器的通带截止频率 wp=fp/Fs*2*pi; %数字滤波器的阻带截止频率 ws=fs/Fs*2*pi; Rp=3;As=20;%输入滤波器的通阻带衰减指标 %转换为模拟滤波器指标 Omgp=(2/T)*tan(wp/2); Omgs=(2/T)*tan(ws/2); [n,Omgc]=buttord(Omgp,Omgs,Rp,As,'s') %计算阶数 n 和截止频率 %方法 1: 模拟原型滤波器计算 [z0,p0,k0]=buttap(n);%归一化巴特沃斯原型设计 ba=k0*real(poly(z0));%求原型滤波器系数 b aa=real(poly(p0));%求原型滤波器系数 a [ba1,aa1]=lp2lp(ba,aa,Omgc);%变换为模拟低通滤波器 [bd1,ad1]=bilinear(ba1,aa1,Fs)%双线性变换 [H1,w1]=freqz(bd1,ad1);dbH1=20*log10(abs(H1)/max(abs(H1))); %化为分贝值 %方法 2: 直接求模拟滤波器系数 [ba2,aa2]=butter(n,Omgc,'s'); %用双线性变换法计算数字滤波器系数 [bd2,ad2]=bilinear(ba2,aa2,Fs)%双线性变换 [H2,w2]=freqz(bd2,ad2);dbH2=20*log10(abs(H2)/max(abs(H2))); %化为分贝值 %方法 3: 直接求数字滤波器系数 [n3,wc3]=buttord(wp/pi,ws/pi,Rp,As); [bd3,ad3]=butter(n3,wc3) [H3,w3]=freqz(bd3,ad3); dbH3=20*log10(abs(H3)/max(abs(H3))); %化为分贝值 subplot(3,2,1),plot(w1/2/pi*Fs,dbH1,'k'); title('方法 1 幅度响应(dB)');axis([0,Fs/2,-40,5]); ylabel('dB'); set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,fp,fs,Fs/2]); set(gca, 'YTickMode', 'manual', 'YTick', [-50,-20,-3,0]); grid subplot(3,2,2),plot(w1/2/pi*Fs,angle(H1)/pi*180,'k'); title('相位响应');axis([0,Fs/2,-180,180]); ylabel('\phi'); set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,fp,fs,Fs/2]); set(gca, 'YTickMode', 'manual', 'YTick', [-180,0,180]); grid 作图部分只给出了方法 1 的程序,其余两种方法的作图程序基本与方法

1相同。

程序运行结果如下:

n = 3

Omgc = 1.1133e + 003

bd1=0.0911 0.2734 0.2734 0.0911

ad1=1.0000 -0.6526 0.4465 -0.0649

bd2=0.0911 0.2734 0.2734 0.0911

ad2 = 1.0000 - 0.6526 0.4465 - 0.0649

bd3=0.0911 0.2734 0.2734 0.0911

ad3=1.0000 -0.6526 0.4465 -0.0649

频率响应特性曲线如图 14-2 所示。




图 14-2 三种方法设计的 IIR 数字滤波器的频率响应

由上述三种方法设计数字滤波器的结果看,三组数据和图形完全相同; 从程序结构上看,直接法比其它两种方法简单得多。

另外,由于大规模集成电路和计算机技术的迅速发展,模拟滤波器的设计只是为了最终设计数字滤波器进行的前期准备,因此,下面的讨论以数字滤波器的设计为主,不再讨论模拟滤波器的设计。

3. 用 MATLAB 直接法设计 IIR 数字滤波器

例 14-2 采用 MATLAB 直接法设计一个巴特沃斯数字高通滤波器,要求: w_p =0.25p, R_p =1 dB; w_s =0.4p, A_s =20 dB,滤波器采样频率 F_s =200Hz。要求描绘其幅频特性和相频特性曲线,列写系统传递函数表达式。

解 程序如下:

ws=0.25; %数字滤波器的阻带截止频率

wp=0.4; %数字滤波器的通带截止频率

Rp=1;As=20; %输入滤波器的通阻带衰减指标

Fs=200;

[n, wc] = buttord(wp, ws, Rp, As)%计算阶数 n 和截止频率

[b, a] = butter(n, wc, chighc) %直接求数字高通滤波器系数

fregz(b, a); %求数字系统的频率特性

程序执行结果如图 14-3(a)所示。从图中可见,横轴是归一化的频率坐标, 其单位是 π,长度对应采样频率的一半。如果要显示实际的频率数值,则应 输入下一条程序:

freqz(b, a, 512, Fs); %求数字系统的频率特性

此时执行的结果如图 14-3(b)所示。从图中可见,横轴是实际的频率坐标, 其单位为 Hz,长度对应采样频率的一半。两个图形是完全一致的,差别仅在 于频率轴的标注。




图 14-3 用直接法设计的巴特沃斯数字高通滤波器特性

程序执行结果如下:

n=6

wc = 0.3475

b = 0.1049 - 0.62911.5728 - 2.09711.5728 - 0.62910.1049

a=1.0000 -1.8123 2.0099 -1.2627 0.5030 -0.1116 0.0110

该系统的传递函数应为

 $H(z) = \frac{0.1049 - 0.6291 z^{-1} + 1.5728 z^{-2} - 2.0971 z^{-3} + 1.5728 z^{-4} - 0.6291 z^{-5} + 0.1049 z^{-6}}{1 - 1.8123 z^{-1} + 2.0099 z^{-2} - 1.2627 z^{-3} + 0.503 z^{-4} - 0.1116 z^{-5} + 0.011 z^{-6}}$

4. 采样频率对数字滤波器传递函数系数的影响

在前面的 IIR 数字滤波器设计中,从设计指标到频率响应曲线、零极点分布图都满足要求,是否实际的系统就一定能实现呢?回答是否定的。原因在于: MATLAB 与 DSP 硬件系统在运算精度、动态范围上是不同的。MATLAB 计算的精度往往高于硬件系统能够达到的精度。在 DSP 上使用 C 或汇编语言进行运算,一般采用单精度的浮点数或定点数。另外,A/D、D/A 转换使用的芯片,其位数通常也比较低。这些都将造成一定的误差。

例如,DSP 采用定点运算,首先需要对 IIR 数字滤波器设计的一组传递函数系数进行归一化处理,然后再转换为一组定点数,即化为一组-32768~32767 之间的整数。下面我们来观察不同采样频率对经处理后的数字滤波器系数的影响。

例 14-5 按与例 14-1 相同的指标,设计一个巴特沃斯数字低通滤波器,要求通带 f_p =150 Hz, R_p =3 dB;阻带 f_s =250 Hz, A_s =20 dB。改变滤波器采样频率 F_s ,观察不同采样频率对经处理后的数字滤波器系数的影响。

解 编写下列程序:

%采样频率对数字滤波器传递函数系数的影响

Fs=600; %输入数字滤波器采样频率

fp=150; wp=fp/Fs*2; %输入数字滤波器设计指标

fs=250; ws=fs/Fs*2;

Rp=1; As=20; %输入滤波器的通阻带衰减指标

[n, wc] = buttord(wp, ws, Rp, As); %计算阶数 n 和截止频率

[b, a] = butter(n, wc)%直接求数字低通滤波器系数%进行归一化,转换成-32768 到 32767 之间的整数

c = max(abs(b)); d = max(abs(a));

maxba=max(c, d); %寻找系数中最大的数

bd=round(b/maxba*32767)%进行系数处理

ad=round(a/maxba*32767)

zplane(b, a);

根据提示,在MATLAB命令窗输入采样频率Fs的数据,将显示如下结果:

Fs = 600

 $b = 0.3324 \ 0.9972 \ 0.9972 \ 0.3324$

a=1.0000 0.9687 0.5842 0.1064

bd=10892 32676 32676 10892

ad=32767 31741 19141 3488

此时,由图 14-6(a)所示的零极点分布图上可以看见,这是一个稳定的系统。当 F_s =600 Hz 时,既满足 F_s ≥2 f_s ,又不是远大于 $2f_s$ 时设计出的数字滤波器系数在数量级上比较一致,且没有出现大于 1 的系数,不会由于进行定点数的处理而损失某些数据。




图 14-6 输入不同采样频率时得到的零极点分布图

将 Fs 加大到 2000Hz,观察下列数据:

Fs=2000

b=0.0002 0.0010 0.0026 0.0034 0.0026 0.0010 0.0002

a=1.0000 -3.8778 6.5266 -6.0382 3.2201 -0.9349 0.1151

出现系数除 a0 外大于 1 的情况。由于 a0 必须为 1,对应定点处理后为 32767,因此其它大于 1 的数将区别正、负系数,分别进行归一化处理。得到:

bd= 6 34 85 113 85 34 6 ad=32767 -32768 -32768 -32768 -32768 -30632 3771

此时,由图 14-6(b)所示的零极点分布图上可以看见,这是一个稳定的系统。但由于原大于 1 的系数被归一,损失了部分信息,因此再把这些数据输入 DSP 等硬件系统进行处理时,这个数字滤波器就会出现很大误差,甚至不能实现。




图 14-6 输入不同采样频率时得到的零极点分布图


四、实验任务

(1) 用 MATLAB 直接法设计切比雪夫 II 型数字低通滤波器,要求: 通带 $w_p = 0.2$ π , $R_p = 1$ dB; 阻带 $w_s = 0.3\pi$, $A_s = 20$ dB。请描绘滤波器归一化的绝对和相对幅频特性、相频特性、零极点分布图,列出系统传递函数式。

解: Matlab 代码及注释如下:

```
subplot(2, 2, 1), plot(w/pi, abs(H));
                                                            title('幅度响应'):grid;
xlabel('w(ボ)');ylabel('|H|');
clear all:
wp=0.2; %滤波器通带截止频率
                                                            set(gca, 'Xtick', [0, wp, ws, 1])
ws=0.3; %滤波器阻带截止频率
                                                            subplot(2, 2, 2), plot(w/pi, angle(H))
                                                            title('相位响应');grid;
Rp=1;As=20; %输入滤波器通阻带衰减指标
                                                            xlabel('w(π)');ylabel('θ')
                                                            subplot(2, 2, 3), plot(w/pi, dbH)
[n,wc]=cheb2ord(wp,ws,Rp,As);%计算阶数n和截止频率
                                                            title('幅度响应');grid;
                                                            xlabel('w(m)'):vlabel('dB'):
                                                            axis([0,1,-40,0]);
[b, a] cheby2(n, As, wc)%直接求数字低通滤波器系数
                                                            set(gca,'Xtick',[0,wp,ws,1]);
set(gca,'Ytick',[-40,-20,-1,0]);
[H,w]=freqz(b,a);%求数字系统的频率特性
                                                            subplot(2, 2, 4), zplane(b, a); grid;
dbH=20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H))); %化为分贝值
                                                           title('零极点图');grid;
                                                            xlabel('Real Part'):ylabel('Imaginary Part');
```

特性曲线如图:



由上图可知频率响应基本满足通阻带的设计指标,该系统的输出如下:


b = 0.1160 -0.0591 0.1630 -0.0591 0.1160 a = 1.0000 -1.8076 1.5891 -0.6201 0.1153 可得系统传递函数为:

$$H(z) = \frac{0.1160 - 0.0591z^{-1} + 0.1630z^{-2} - 0.0591z^{-3} + 0.1160z^{-4}}{1 - 1.8076z^{-1} + 1.5891z^{-2} - 0.6201z^{-3} + 0.1153z^{-4}}$$

- (2) 用 MATLAB 直接法设计椭圆型数字高通滤波器,要求:通带 $w_p = 0.3p$, $R_p = 1$ dB; 阻带 $w_s = 0.2p$, $A_s = 20$ dB。请描绘滤波器的绝对和相对幅频特性、相频特性、零极点分布图,列出系统传递函数式。
 - 解: Matlab 代码及注释如下:

```
subplot(2, 2, 1), plot(w/pi, abs(H));
                                                               title('幅度响应'):grid:
                                                              xlabel('w(m)');ylabel('|H|');
clc
                                                               set(gca,'Xtick',[0,ws,wp,1])
clear all:
                                                               subplot(2, 2, 2), plot(w/pi, angle(H));
wp=0.3; %滤波器通带截止频率
ws=0.2; %滤波器阻带截止频率
                                                               title('相位响应');grid;
                                                              xlabel('w(π)');ylabel('θ')
Rp=1:As=20: %输入滤波器通阻带衰减指标
                                                               subplot (2, 2, 3), plot (w/pi, dbH)
                                                              title('幅度响应');grid;
xlabel('w(エ)');ylabel('dB');
[n,wc]=ellipord(wp,ws,Rp,As)%计算阶数n和截止频率
                                                              axis([0,1,-40,0]);
[b, a] =ellip(n, Rp, As, wc, 'high') %直接求数字高通滤波器系数
                                                               set(gca, 'Xtick', [0, ws, wp, 1]);
                                                              set(gca, 'Ytick', [-40, -20, -1, 0])
[H,w]=freqz(b,a);%求数字系统的频率特性
                                                              subplot(2, 2, 4), zplane(b, a); grid;
                                                              title('零极点图');grid;
dbH=20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H))); %化为分贝值
                                                              xlabel('Real Part');ylabel('Imaginary Part');
```

特性曲线如图:



由上图可知频率响应基本满足通阻带的设计指标,该系统的输出如下:

```
b = 0.4452 -1.1373 1.1373 -0.4452 a = 1.0000 -1.1776 0.8975 -0.0900
```

可得系统传递函数为:


$$H(z) = \frac{0.4452 - 1.1373z^{-1} + 1.1373z^{-2} - 0.4452z^{-3}}{1 - 1.1776z^{-1} + 0.8975z^{-2} - 0.0900z^{-3}}$$

(3) 用 MATLAB 直接法设计巴特沃斯型数字带通滤波器,要求: f_{p1} =3.5 kHz, f_{p2} =6.5 kHz, R_p =3 dB; f_{s1} =2.5 kHz, f_{s2} =7.5 kHz, A_s =15 dB,滤波器采样频率 F_s =20 kHz。请描绘滤波器绝对和相对幅频特性、相频特性、零极点分布图,列出系统传递函数式。

解: Matlab 代码及注释如下:

```
clc
                                                           subplot(2, 2, 1), plot(w/pi, abs(H));
clear all;
                                                           title('幅度响应');grid;
Fs = 20;
                                                           \mathtt{xlabel('w(\pi)');ylabel('|H|');}
fp1=3.5;fp2=6.5; %滤波器通带截止频率
                                                           set(gca, 'Xtick', [0, ws1, wp1, wp2, ws2, 1]);
wp1=2*fp1/Fs;wp2=2*fp2/Fs;
                                                           subplot(2, 2, 2), plot(w/pi, angle(H));
wp=[wp1, wp2];
                                                           title('相位响应');grid;
fs1=2.5;fs2=7.5; %滤波器阻带截止频率
                                                           xlabel('w(\pi)');ylabel('\theta');
ws1=2*fs1/Fs;ws2=2*fs2/Fs;
                                                           subplot(2, 2, 3), plot(w/pi, dbH);
ws=[ws1, ws2];
                                                           title('幅度响应');grid;
Rp=3;As=15;
                    %輸入滤波器通阻带衰減指标
                                                           xlabel('w(\pi)');ylabel('dB');
                                                           axis([0,1,-40,0]);
[n,wc]=buttord(wp,ws,Rp,As)%计算阶数n和截止频率
                                                           \mathtt{set}\left(\mathtt{gca}, \texttt{'Xtick'}, [0, \mathtt{ws1}, \mathtt{wp1}, \mathtt{wp2}, \mathtt{ws2}, \mathtt{1}]\right);
                                                           set(gca, 'Ytick', [-40,-15,-3,0]);
[b, a]=butter(n, wc) %直接求数字带通滤波器系数
                                                           subplot(2, 2, 4), zplane(b, a); grid;
                                                           title('零极点图');grid;
[H,w]=freqz(b,a);%求数字系统的频率特性
                                                           xlabel('Real Part');ylabel('Imaginary Part');
dbH=20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H))); %化为分贝值
```

特性曲线如图:



由上图可知频率响应基本满足通阻带的设计指标,该系统的输出如下:

(4) 用 MATLAB 直接法设计切比雪夫 I 型数字带阻滤波器,要求: f_{p1} =1 kHz, f_{p2} =4.5 kHz, R_p =1 dB; f_{s1} =2 kHz, f_{s2} =3.5 kHz, A_s =20 dB,滤波器采样频率


$F_s = 10 \text{ kHz}$

请描绘滤波器绝对和相对幅频特性、相频特性、零极点分布图,列出系统 传递函数式。

解: Matlab 代码及注释如下:

```
subplot(2, 2, 1), plot(w/pi, abs(H));
                                                           title('幅度响应');grid;
clear all;
                                                           \mathtt{xlabel('w(\pi)');ylabel('|H|');}
Fs = 10;
                                                           set(gca, 'Xtick', [0, wp1, ws1, ws2, wp2, 1]);
fp1=1;fp2=4.5; %滤波器通带截止频率
                                                           subplot(2, 2, 2), plot(w/pi, angle(H));
wp1=2*fp1/Fs;wp2=2*fp2/Fs;
                                                           title('相位响应');grid;
wp=[wp1, wp2];
                                                           xlabel('w(\pi)');ylabel('\theta');
fs1=2;fs2=3.5;
                %滤波器阻带截止频率
                                                           subplot (2, 2, 3), plot (w/pi, dbH);
ws1=2*fs1/Fs;ws2=2*fs2/Fs;
                                                           title('幅度响应');grid;
ws=[ws1, ws2];
                                                           xlabel('w(\pi)');ylabel('dB');
Rp=1;As=20;
                    %输入滤波器通阻带衰减指标
                                                           axis([0,1,-40,0]);
                                                           set(gca, 'Xtick', [0, wp1, ws1, ws2, wp2, 1]);
[n,wc]=cheblord(wp,ws,Rp,As)%计算阶数n和截止频率
                                                           set(gca, 'Ytick', [-40,-20,-1,0]);
                                                           subplot(2, 2, 4), zplane(b, a); grid;
                                                           title('零极点图');grid;
[b, a] =cheby1 (n, Rp, wc, 'stop') %直接求数字带通滤波器系数
                                                           xlabel('Real Part');ylabel('Imaginary Part');
```

特性曲线如图:



由上图可知频率响应基本满足通阻带的设计指标,该系统的输出如下:

可得系统传递函数为:

$$H(z) = \frac{0.1382 + 0.1905z^{-1} + 0.3421z^{-2} + 0.1905z^{-3} + 0.1382z^{-4}}{1 + 0.4226z^{-1} - 0.6998z^{-2} + 0.0049z^{-3} + 0.3939z^{-4}}$$

(5) 思考题:

①预习思考题: 使用 MATLAB 直接法设计数字滤波器有哪些基本步骤?

答: 1.输入滤波器设计指标

- 2.求滤波器最小阶数 N 和截止频率 wc
- 3.使用相应函数直接计算滤波器系数 b 和 a

②使用 buttord 和 butter 子函数在设计模拟滤波器与数字滤波器时有何不同?数字滤波器的 wp、ws 和 wn 的数据在什么范围?如何取值?

答: 模拟滤波器: buttord(wp,ws,Rp,As,'s')

butter(n,wc,'s') 或 butter(n,wc,'ftype','s')

数字滤波器: buttord(wp,ws,Rp,As)

butter(n,wc,) 或 butter(n,wc,'ftype')

数字滤波器的各种频率采用的是标准化频率,所以取值范围在0~1之间。