FNCore2 версия 3.0 Работа с фискальным накопителем на устройстве МКАССА-9000

Оглавление

Принцип работы	l
Соединение с сервисом	
Методы FiscalStorage	
Работа с маркированным товаром	
Шаблоны документов	
Теги	5
Передача параметров фискальных документов в шаблоны печати	<i>6</i>
Документ фискализации/изменения параметров ККТ	
Документ открытие/закрытие смены	
Чек	
Чек коррекции	9
Отчет о состоянии расчетов	
Документ перевода в постфискальный режим	
Счетчики итогов	

Принцип работы

FNCore2 предоставляет API для работы с фискальным накопителем. С помощью него вы можете проводить все фискальные операции, описанные в ФФД 1.2. Для многих объектов (таких как чек, коррекция, предмет расчета) предоставляются объекты-абстракции, которые снимают с программиста работу с тегами, описанными в ФФД напрямую. Хотя, такой вариант работы тоже является допустимым. FNCore2 является отдельным предустановленным приложением, связь с которым осуществляется через Android IPC с использованием ServiceConnection. Все методы работы с ФН рекомендуется выполнять в отдельном потоке, методы помеченные ^{UI} можно выполнять в основном потоке приложения.

Данный документ не описывает структуру объектов-оберток, они описаны в сопутствующем javadoc, здесь описаны только методы класса FiscalService и пояснения. Данный документ ссылается на приложение FNCoreSample, в котором даны примеры работы с FNCore2.

Соединение с сервисом

Для соединения с сервисом используется интент rs.fncore3. FiscalStorage для пакета rs.fncore3. Так же вы можете использовать готовый интент FISCAL_STORAGE из класса rs.fncore.Const.

Так же для удобства работы с фискальным хранилищем предлагается класс rs.utils.app.AppCore который унаследован от Application, и предлагает средства для работы с FNCore и некоторые дополнительные функции, такие как очередь сообщений. Если вы используете AppCore, то для инициализации предназначены методы public boolean initialize() и public boolean initialize(long waitfnTimeoutMs). Они устанавливают связь с сервисом и инициализируют класс FiscalStorage, который доступен через метод protected FiscalStorage getStorage(). Пример иницализации находится в классе Main проекта FNCoreSample.

Методы FiscalStorage

Ниже описаны методы предоставляемые классом FiscalStorage и их назначение. Все методы в случае успеха возвращают 0 или код ошибки, описанный в классе rs.fncore. Errors.

```
int waitFnReady(in long waitFntimeoutMs);
Meтод предназначен для ожидания готовности ФН (физического подключения).
int readKKMInfo(out KKMInfo info);
Чтение настроек и данных фискализации ККТ.
int resetFn();
Произвести сброс МГМ.
```

<u>int</u> cancelDocument(); Отмена незавершенного документа. При выполении любой фискальной операции незавершенный документ отменяется автоматически

<u>int</u> doFiscalization(in KKMInfo.FiscalReasonE reason, in OU operator, in KKMInfo info, out KKMInfo signed, String template);

Выполнение процедуры фискализации/изменения параметров ККТ. В параметре template вы можете передать свой шаблон для печати документа.

<u>int</u> toggleShift(in OU operator, out Shift shift, String template); Переключение состояния смены. Если смена была закрыта, то она откроется и наоборот.В параметре template вы можете передать свой шаблон для печати документа.

```
int updateOfdStatistic(out OfdStatistic statistic); Получить статистику по неотправленным в ОФД документам
```

int requestFiscalReport(in OU operator, out FiscalReport report, String template);

Сформировать отчет о состоянии расчетов. В параметре template вы можете передать свой шаблон для печати документа.

<u>int</u> doSellOrder(in SellOrder order, in OU operator, out SellOrder signed, boolean doPrint, String header, String item, String footer, String footerEx); Сформировать чек продаж. Вы можете передать в параметрах header, item, footer свои шаблоны для печати чека, а в параметре footerEx — текст, который будет напечатан после чека.

<u>int</u> doArchive(in OU operator, out ArchiveReport report, String template); Выполнить перевод ККТ в постфискальный режим. Перед этой операцией смена должна быть закрыта.

```
DocServerSettings getOFDSettings(); Получить сетевые настройки ОФД
```

```
void setOFDSettings(in DocServerSettings settings);
Установить сетевые настройки ОДФ. Эта операция может быть выполнена в любой момент.
PrintSettings getPrintSettings();
Получить настройки печати.
void setPrintSettings(in PrintSettings settings);
Установить настройки печати (размер шрифта, размер бумаги и т.д.)
void doPrint(String text);
Напечатать произвольный текст. Для форматирования используйте формат описанный в
разделе Шаблоны печати.
void pushDocuments();
Начать отправку документов в ОФД немедленно.
int openTransaction();
Открыть соединение с ФН по UART. Возвращает ИД транзакции, 0 в случае неудачи
int writeB(int transaction, in byte [] data, int offset, int size);
Записать пакет байт в открытое соединение. Возвращает количество записанных байт
<u>int</u> readB(<u>int</u> <u>transacrion</u>, out byte [] data, <u>int</u> offset, <u>int</u> size);
Прочитать байты из открытого соединения. Возвращает количество прочитанных байт
void closeTransaction(int transaction);
Закрыть ранее открытое соединение
double getCashRest();
Получить остаток наличных в кассе
int putOrWithdrawCash(double v, in OU operator, String template);
Выполнить нефискальную операцию внесения/изъятия наличных. Если v меньше 0 то
выполняется изъятие, иначе внесение. В template можно передать свой шаблон для печати
void setCashControl(boolean val);
Включить/выключить контроль наличности. По умолчанию выключено. Если контроль
наличности включен, то операции расхода при оплате наличности будут заблокированы если
остаток наличности меньше чем сумма операции.
boolean isCashControlEnabled();
Проверить, включен ли контроль наличности.
int restartCore();
Перезапустить фискальное ядро. В этом случае соединене с ФН устанавливается по-новой
int openShift(in OU operator, out Shift shift, String template);
Открыть новую смену. В template можно передать свой шаблон для печати
int closeShift(in OU operator, out Shift shift, String template);
Закрыть смену. В template можно передать свой шаблон для печати
boolean isMGM();
Признак, является ли ФН МГМ (Массо-габаритным макетом)
int updateOismStatistic(out OismStatistic statistic);
Получить статистику по документам, подлежащим отправке в ОИСМ
```

```
DocServerSettings getOismSettings();
Получить сетевые настройки сервера ОИСМ
void set0ismSettings(in DocServerSettings settings);
Установить сетевые настройки сервера ОИСМ
DocServerSettings getOKPSettings();
Получить сетевые настройки сервера ОКП
void setOKPSettings(in DocServerSettings settings);
Установить сетевые настройки сервера ОКП
int checkMarkingItem(inout SellItem item);
Проверить валидность маркировки предмета расчета
<u>int</u> confirmMarkingItem(<u>inout</u> SellItem item, boolean accepted);
Подтвердить маркировку предмета расчета
int getExistingDocument(int docNo, out rs.fncore.data.Tag doc);
Прочитать документ из ФН по номеру
int doCorrection2(in Correction correction, in OU operator, out Correction
signed, String header, String item, String footer, String footerEx);
Сформировать чек коррекции. Вы можете передать в параметрах header, item, footer свои
шаблоны для печати чека, а в параметре footerEx — текст, который будет напечатан после
чека.
String getPF(in Tag tag);
Получить встроенную печатную форму для документа
<u>int</u> getFNCounters(out FNCounters counters, boolean shiftCounters);
Получить счетчики итогов \Phi H. Если значение параметра shiftCounters – true, то
возвращаются сменные счетчики, иначе счетчики ФН.
int exportMarking(String file);
Выгрузить уведомления о продаже маркированного товара. Этот режим доступен если ККТ
фискализирована в режиме «ККТ оффлайн». Передается имя файла, в который осуществлять
выгрузку.
long getPaperConsume();
Получить значение счетчика расхода бумаги в миллиметрах
void resetPaperCounter();
Сбросить текущее значение счетчика расхода бумаги в 0
```

Работа с маркированным товаром

Если ККТ сконфигурирована в режиме работы с маркированным товаром, то прежде чем провести чек, необходимо произвести проверку кода маркировки. Для это требуется

- добавить значение кода маркировки в SellItem через вызов setMarkingCode(String codeStr, SellOrder.OrderTypeE type). В качестве параметра type передается тип чека (SellOrder)
- вызвать метод checkMarkingItem() FNCore. Вызов надо осуществлять в потоке, т. к. проверка средствами ОИСМ может занять некоторое время. Если результат метода 0, то надо вызвать confirmMarkingItem, со вторым параметром (accepted) true, тем

самым подтвердив маркированный товар. Если проверка не выполнена но пользователь все равно хочет включить товар в чек, то так же надо вызвать confirmMarkingItem

Шаблоны документов

Для форматирования используется табличноориентированый язык разметки. Теки определяются следующим образом

тег ::= {\имя[параметр:значение][;параметр:значение][;...]\данные}

Для всех тегов допустимы следующие общие параметры:

```
style:тип — стиль текста, где тип один или несколько атрибутов, разделенных запятыми: normal — нормальный, bold — жирный текст, italic — наклонный текст, underline — подчернутый текст, strkieout — зачеркнутый текст. style:bold,underline - подчеркнутый жирный текст.
```

fontsSize: *размер*[%] - размер шрифта. Если после размера шрифта указан символ % то размер будет считаться в процентах от размера шрифта по умолчанию (установленного через метод setPrinterSettings).

fontName: *имя шрифта* — печатать указанным шрифтом. Можно использовать все шрифты, которые входят в поставку ОС Android.

if:ycnoвиe — печатать блок, если ycnoвиe является истинным. ycnoвue записывается как lv **сравнение** rv, где сравнение может быть = != > < >= <= (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно). Операции = != применимы как к строчным аргументам, так и к числовым, остальные применимы только к числовым аргументам. Строчные аргументы для валидности надо брать в ". Примеры параметра:

```
if:"Да" = "Да" - истина if:"Да" = "Нет" - ложь if:5!=10 - истина if:5 > 10 - ложь
```

align: *выравнивание* — выравнивание текста по горизонтали. Значение *выравнивание* может быть **left, center, right**

valign: *выравнивание* — выравнивание текста по вертикали в пределах блока. Значение может быть **top, center, bottom**

Теги.

Для форматирования используются следующие теги

{\s\текст} — определяет стиль для текста. Не имеет дополнительных параметров. Тег может быть вложеным.

```
{\s style:bold;\Этот жирный {\s style:italic\наклонный} текст}
```

{\p\текст} — перенос текста на новую строку. Не имеет дополнительных параметров Текст следующая строка {\p\будет автоматически перенесена}

{\table\тело таблицы} — определение таблицы. Дополнительные параметры: width: *ширина*[%] - указание ширины таблицы. Если указан символ %, то ширина считается от размера предыдущего блока (если table первый тег — то от размера страницы печати (384 точки - поля слева и справа).

border: *лево*[, *верх*[, *право*[, *низ*]]] — рамка вокруг таблицы. Указывается толщина линий рамки в пикселях

{\tr\тело строки} — определяет строку таблицы. Может использоваться только внутри тега **table**. Дополнительных параметров нет. Внутри тега весь текст, кроме тега **td** игнорируется.

 $\{\td\text\}$ — определяет ячейку таблицы. Может использоваться только внутри тега tr. Дополнительные параметры:

width: *ширина*[%] - указание ширины ячейки. Если указан символ %, то ширина считается от размера предыдущего блока. Если в качестве значения использован символ * то ширина берется как оставшаяся.

padding:лево[,верх[,право[,низ]]] — отступы в ячейке.

border: *лево*[, *верх*[, *право*[, *низ*]]] — рамка вокруг ячейки. Указывается толщина линий рамки в пикселях

Таблица может содержать разное количество ячеек в разных строках. Пример таблицы

```
{\table\
{\td width:40;\Один} {\td width:*;align:right;\Два}}
{\tr\{\td width:*;align:center;style:bold\Три}}
}
```

{\barcode\текст} — сформировать штрихкод. Дополнительные параметры:

width: uupuna[%] - указание ширины баркода. Если указан символ %, то ширина считается от размера предыдущего блока.

height: высота баркода в пикселях. Если не указана, то для линейных баркодов используется 1/5 от ширины, для QR, DataMatrix — ширина

type:code128|ean13|ean8|code39|code93|qr|dm — тип баркода. По умолчанию используется Code128

{\image\base64} — вывод изображения. Изображение передается в теле тега в формате JPG или PNG закодированное в base64. Дополнительные параметры width: *ширина* — ширина изображения в пикселях. height: *высота* — высота изображения в пикселях

Передача параметров фискальных документов в шаблоны печати

Для передачи параметров фискального документа в шаблон печати используется подстановка переменных. Переменная текст, ограниченный символами \$. Пример: \$signatrue.Date\$, \$owner.Name\$

Для всех документов (кроме счетчиков ΦH , класс FNCounters) доступны следующие общие переменные:

```
signature.Date — дата проведения документа
signature.Number — фискальный номер документа
signature.sign — фискальная подпись документа
device.Number — заводской номер ККТ
device.regNo — регистрационный номер ККТ
device.FN — номер ΦH
FFD.ККТ — версия ФФД поддерживаемая ККТ (всегда 1.2)
FFD.FN — версия ФФД поддерживаемая ФН
FFD.VER — используемая версия ФФД
device. Version — версия FNCore (всегда 003)
operator.Name — имя оператора, выполнившего операцию
operator.INN — ИНН оператора, выполнившего операцию (если указан)
Address — адрес проведения операции
Location — место проведения операции
owner.Name — имя владельца ККТ
owner.INN — ИНН владельца ККТ
warning.3days — предупреждение об окончании ресурса ФН ( Да/Нет)
warning.full — предупреждение об исчерпании ресурса ФН (Да/Нет)
warning.30days — предупреждение об окончании действия ФН (Да/Нет)
automateNumber — номер автомата (если установлен режим «Принтер в автомате», иначе
пустая строка)
sender email — адрес отправителя чеков
fns url — адрес сайта ФНС
Т ххх — значение произвольного тега в виде строки, хххх - номер тега согласно ФФД.
Можно использовать цепочку тегов разделяя их символом «.». Т.е. $Т 1223.1005$ получить
тег 1223 в виде STLV, а из него взять значение тега 1005 как строку.
Документ фискализации/изменения параметров ККТ
reason.Туре — коды причин перегистрации ККТ
```

```
reason.Name — причина перегистрации/регистрации
bso — использование БСО (Да/Нет)
encryption — использование шифрования (Да/Нет)
isInternetMode — ККТ для Интернета (Да/Нет)
isServiceMode — оказание услуг (Да/Нет)
isExcisesMode — подакцызные товары (Да/Нет)
isCasinoMode — проведение азартных игр (Да/Нет)
isLotteryMode — проведение лотерей (Да/Нет)
isMarking — работа с маркированными товарами (Да/Нет)
isPawnShop — услуги ломбарда (Да/Нет)
isInsurance — страховые услуги (Да/Нет)
AgentType — тип агентских услуг (перечисление)
offline — ККТ оффлайн (Да/Нет)
automation — Принтер установлен в автомате (Да/Нет)
ofd.INN — ИНН ОФД
ofd.Name — наименование ОФД
```

Keys.Days.Remaning — ресурс ключей ОКП Registation.Reason — причина регистрации counters.total — счетчики ФН (заполняется таблицей) is.counters.total — признак присутствия счетчиков ФН в документе

Документ открытие/закрытие смены

```
shift.NumDocuments — количество документов за смену
shift.Number — номер смены
shift.IsOpen — признак открытой смены (Да/Нет)
shift.NumChecks — количество чеков за смену
ofd.NumUnsent — количество неотправленных в ОФД документов
ofd.DateUnsent — дата первого неотправленного документа
ofd.FirstUnsentNo — номер первого неотправленного документа
oism.NumUnsent — количество неотправленных запросов в ОИСМ
mark.Incorrect — количество неверных кодов маркировки
mark.Incorrect.InFiscal — количество неверных кодов маркировки в ФН
counters.total — счетчики итогов ФН (таблица)
counters.shift — счетчики итогов смены (таблица)
is.counters.total — наличие счетчиков итогов ФН (Да/Нет) в документе
is.counters.shift — наличие счетчиков итогов смены (Да/Нет) в документе
mark.OKP.Update.No.Need — признак, что обновление ключей ОКП не требуется (Да/Нет)
mark.OKP.Update.Passed — признак, что обновление ключей ОКП прошло успешно
(Да/Нет)
mark.OKP.Update.Error — признак, что обновление ключей ОКП прошло с ошибкой
(Да/Нет)
mark.OKP.Update.Error.Fatal — признак, что обновление ключей ОКП невозможно
(Да/Нет)
Keys.Days.Remaning — ресурс ФН в днях
```

Чек

Чек состоит из трех шаблонов — заголовка, шаблона предмета расчета (повторяющегося) и подвала.

Для заголовка и подвала доступны следующие переменные

```
order. Type — тип чека
order. Number — номер чека
order. Refund — сдача наличными
order. Barcode — QR код (текстовое значение)
order. Agent Type — типа агентских услуг
Total — общая сумма по чеку
tax Mode — система налогообложения
shift. Number — номер смены
order. Vat_xxx — значение НДС по чеку, где xxx — 20, 10, 10_110, 20_120,0, NONE
order. Sum.xxx — значение оплаты по типу, где xxx — CASH,
```

CARD, PREPAYMENT, CREDIT, AHEAD

В строке предмета расчета не действуют общие для всех документов переменные, кроме Т ххх. Для строки предмета расчета допустимы следующие переменные

```
item.name — наименование предмета расчета
item.qtty — количество предмета расчета
item.measure — единица измерения
item.price — цена за единицу
item.sum — стоимость
item.Vat.Name — наименование ставки НДС
item.Vat.Value — величина ставки НДС
item.PaymentType — способ расчета
item.ItemType — тип предмета расчета
item.AgentType — тип агентской услуги
item.MarkCode — признак кода маркировки
item.CheckCode — контрольная сумма кода маркировки (тег 2115)
```

Чек коррекции

Чек коррекции является обычным чеком, к которому добавляются следующие переменные

```
correction. Type — тип коррекции correction.baseDocument — номер документа-основания correction.baseDocument.Date — дата документа-основания
```

Отчет о состоянии расчетов

```
shift.IsOpen — признак открытой смены (Да/Нет)
ofd.NumUnsent — количество неотправленных в ОФД документов
ofd.DateUnsent — дата первого неотправленного документа
ofd.FirstUnsentNo — номер первого неотправленного документа
offline — признак ККТ оффлайн (Да/Нет)
oism.NumUnsent — количество запросов не переданных в ОИСМ
counters.total — счетчики итогов ФН (таблица)
```

Документ перевода в постфискальный режим

```
automation — признак установки в автомате (Да/Нет) shift.Number — номер последней смены counters.total — счетчики итогов ФН (таблица)
```

Счетчики итогов

Для таблицы счетчики итогов используются следующие переменные

```
is.Total.Counters — является ли счетчик счетчиком итогов ФН (Да) или смены (Нет) total.Bills — количество чеков Income.xxx — суммы и количества по чекам прихода, где xxx: count — количество чеков,
```

totalSum — общая сумма, totalSumCash — сумма наличными, totalSumCard — сумма безналичными, totalSumPrepayment — сумма предоплат, totalSumCredit — сумма кредитов, totalSumAhead — сумма встречными, $totalSumVat_20$ — сумма НДС по ставке 20%, $totalSumVat_10$ - сумма НДС по ставке 10%, $totalSumVat_10$ — сумма НДС по ставке 10/110, $totalSumVat_20_120$ — сумма НДС по ставке 20/120, $totalSumVat_0$ — суммы с НДС 0%, totalSumVat totalSumVat0 — суммы не облагаемые НДС

Outcome.xxx - суммы и количества по чекам расхода, значение xxx см. выше ReturnIncome.xxx - суммы и количества по чекам возврата прихода, значение xxx см. выше ReturnOutcome.xxx - суммы и количества по чекам возврата расхода, значение xxx см. выше Correction.xxx - суммы и количества по чекам коррекции, значение xxx см. выше