实验名称: 旋转灯实验 姓名: 严旭铧 学号: 3220101731

专业: 电气工程及其自动化

姓名: 严旭铧

学号: 3220101731

浙江大学实验报告

实验名称: __旋转灯实验 ___实验类型: _STM32 实验____

实验 旋转灯实验

一、 实验目的


- 1. 熟悉 Cortex-M 微机系统的设计过程;
- 2. 掌握 Cortex-M 微机系统的调试方法;

二、 实验内容


- 1. 正面显示时钟(3个指针)。
- 2. 侧面显示姓名、学号并循环滚动。
- 3. 通过红外遥控器控制显示变化。(额外功能)

三、 实验过程

- 1. 配置好 Cubemx 文件。
 - (1) RCC和SYS配置




(2) GPIO 配置



其中 PB7 配置为 GPIO_EXIT7,来接受红外遥控的型号。经过测试,这个引脚需要设置为下降沿触发。

(3) CLK 配置

定时器	TIM1	TIM3	TIM14
预分频	179	0	47
Counter Period	65535	49999	65535



TIM3 采用全局中断。TIM1 将表盘分为 180 等分,TIM14 是红外遥控中断用的,TIM3 用于全局计时。

四、 模块思路与代码

- 1. 时间数值设定
 - (1) 思路

采用和 51 数字钟类似的思路,将时钟数值和显示分开。时间值存入用 ss,mm,hh 的整型变量,时间的显示值存入 ss_display 等整型变量

(2) 代码

这里分别定义时分秒变量为 hh, mm, ss, 由于用 C 语言, 写 n 进制就变得非常方便 , if 语句即可。

2. 显示

- (1) 思路
 - i. 表盘显示

放在 main 函数中。表盘需要有时分秒针的 旋转显示,同时做出刻度指示的效果。由于 195 196 LL mDelay(1000); 197 198 🖹 $(ss >= 60) {$ 199 = 0; 200 201 } 202 🚊 if (mm >= 60) { 203 mm = 0;204 205 1 206 if (hh >= 12) { 207 hh = 0;208 }

已经把时间 TIM1 分成 180 等分,可以用一个长度为 180 的数组 clock_disp 来存放显示的内容。这里,当时钟转起来的时候,整个表盘被分为 180 等分的小扇形组合,每个扇形上面有 32 个 LED 灯。通过写入不同的值,来控制哪个灯亮。

ii. 侧面旋转显示姓名学号

侧面 16 个 LED 灯发绿光,用 PPT 给的程序代码,用 GPIO 口控制输出。在主程序中同样写入数组,设为 words_display,数组长度为 192(经验讨论得出)。这里,由于要显示汉字和数组,需要添加字库,因此添加 ZK.c 文件于 Application/User/Core 目



录下,用于存放学号、姓名和之后拓展的翻页内容的字符点阵。这里加入全局的数组 words data(1,2,3,4...),方便在主程序中调用。

iii. 翻页显示

这是需要红外中断控制的一个功能。设置了一个 page 变量, 当检测到特定的红外遥控

信号时,可以控制 page±1,然后如果加到上、下限页可以到另一端,就是将翻页做成 连续的,page0-1 就是 page4 这样。Page 就是一个状态的变量。这里翻页的显示做了表 盘和侧面的显示。表盘由于是圆形,直接取字模会变形,效果不好,因此在字模网站上 找到了图案的字模,虽然显示的是形变的,但是恰好有另一番风味,看上去还挺好看的。 侧边 LED 用字模取了两句喜欢的歌词,翻页之后可以按顺序切换。

代码 (2)

```
i.
      表盘显示
if(page== 0)
{
  for(i=0;i<180;i++)
    clock disp[179-i]=0x00+(words data4[2*i]<<16)+(words data4[2*i+1]<<8)+0x00;
  1
else
{
  sec disp = sec*3;
 min disp = (int) (min*3+sec/20.0);
 hour disp = (int) (hour*15+min/20.0);
  for (k=0; k<180; k++)
      if(k == hour disp) {clock disp[k]=0xff000000;}
      if(k == min disp) {clock disp[k]=0xffff0000;}
      if(k == sec disp){clock disp[k]=0xffffff00;}
      if((k!=sec disp)&&(k!=min disp)&&(k!=hour disp)){clock disp[k]=0x000000000;}
      if(k%15 == 0) {clock disp[k]=clock disp[k] | 0x000000007;}
      if(k%45 == 0) {clock_disp[k] = clock_disp[k] | 0x00000003f;}
      if(k == 0) {clock_disp[k] = clock_disp[k] | 0x00000000f;}
      if(k%3 == 0) \{clock disp[k] = clock disp[k] | 0x000000003; \}
      if(k==0|k==175|k==1|k==3|k==5) {clock_disp[k]=clock_disp[k]|0x00000084;}
      if(k==179|k==176) {clock disp[k]=clock disp[k]|0x00000048;}
      if(k==177|k==178) {clock disp[k]=clock disp[k] | 0x00000030;}
      if(k==2|k==4) {clock_disp[k]=clock_disp[k]|0x000000fc;}
      if(k=-132|k=-134|k=-136|k=-141) {clock disp[k]=clock disp[k]|0x00000084;}
      if(k==133) {clock_disp[k]=clock_disp[k] | 0x0000000fc;}
      if(k==137|k==140){clock_disp[k]=clock_disp[k]|0x00000048;}
      if(k==138|k==139) {clock_disp[k]=clock_disp[k]|0x00000030;}
      if(k==135) {clock_disp[k]=clock_disp[k] | 0x000000000;}
      if(k==90|k==86) {clock disp[k]=clock disp[k]|0x00000010;}
                                                                    //????6???
      if(k==85|k==91) {clock disp[k]=clock disp[k] | 0x0000000c;}
      if(k==87|k==89) {clock_disp[k]=clock_disp[k]|0x00000060;}
      if(k==88) {clock_disp[k]=clock_disp[k] | 0x00000080;}
      if(k==92){clock_disp[k]=clock_disp[k]|0x000000000;}
      if(k==93|k==95) {clock_disp[k]=clock_disp[k]|0x00000084;}
```

这里用了非常多的 if。为了使表针转动,时分秒分别对应到 disp 变量,由于是 180 格, 秒针一圈 60,分针一圈 60,但是为了显示确切,作了秒针的修正;时针同理,一圈是 12 大格, 因此数值乘 15。表盘上剩余的刻度部分, 作了小格和大格的划分, 长度有所 不同,这个只要对 k 取值枚举即可。这里小端模式下,最低位的对应最外围的 LED 灯, 置 1 亮灯。除此之外,表盘上 3、6、9、12 处用了罗马数字显示,表盘上还手搓了一点 小的装饰。

值得一提的是,之后做到的红外调整时间的功能,在表盘显示的框架下,只要直接改 hour,min,sec 等变量的值即可做到表针转动相应格数,非常方便。

ii. 侧面显示

```
for(i=0;i<192;i++)
               words_disp[191-i] = (words_data[2*i] << 8) + (words_data[2*i+1]);
         for(i=0;i<180;i++)
         {
               clock disp[i]=0;
    |const unsigned char words data[408] = {
      0 \times 00, 0 \times 
     0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
      /*-- ID:7,00?00?:"1",ASCII0000??:A3B1,??00|00?:?00x??=8x16,?-2?:?00W=8 ??F
     0x00,0x00,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x3F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x00,
      /*-- ID:C,DD?DD?:"3",ASCIIDDDD??:A3B3,??DD|DD?:?DDx??=8x16,?-2?:?DDW=8 ??F
     0x00,0x00,0x08,0x10,0x18,0x18,0x30,0x0C,0x21,0x04,0x21,0x04,0x33,0x8C,0x1F
     /*-- ID:B, GG?GG?:"7", ASCIIGGGG??:A3B7, ??GG | GG?:?GGx??=8x16, ?-2?:?GGW=8 ??F
     void DisplayLED(void)
     {
               //gLEDs1,gLEDs2,gLEDs3
              uint32 t temp,i,j;
              temp=qLEDs2&0xff;
              LL GPIO ResetOutputPin(GPIOA, temp);
              temp=temp^0xff;
              LL GPIO SetOutputPin(GPIOA, temp);
              temp=((gLEDs2>>8)&0x7)|((gLEDs2>>1)&0x7c00);
              LL GPIO ResetOutputPin(GPIOB, temp);
              temp=temp^0x7c07;
              LL GPIO SetOutputPin(GPIOB, temp);
              LL GPIO ResetOutputPin (GPIOB, LL GPIO PIN 3);
                                                                                                                                                                                                        //CE
              LL GPIO ResetOutputPin (GPIOB, LL GPIO PIN 4);
                                                                                                                                                                                                        //RCK
              LL_GPIO_ResetOutputPin (GPIOB,LL_GPIO_PIN_5);
                                                                                                                                                                                                        //LE
              LL GPIO ResetOutputPin (GPIOA, LL GPIO PIN 15);
                                                                                                                                                                                                        //DATA
               // temp=(gLEDs1|(gLEDs3<<16));
                            侧面显示的驱动就是老师给的程序,在主程序中把字库里的数据导入即可。
```

iii. 翻页显示

显示的内容由上面一串 if 和字库文件给出,page 在红外遥控部分改变。


3. 红外模块

- (1) 思路
 - i. 转速控制

硬件上,旋转灯有两个红外的模块,其中有一黑一白一对红外对管,上方黑色的是红外接收管,下方透明的是红外发射管。这一对对管用于硬件控制转速与定时器时钟匹配,以达到稳定显示的效果。

ii. 红外遥控

扇叶部分有一个红外遥控信号接收器,这个接收器可以接受遥控器发出的型号。本次实验中的遥控器型号为 CarMp3,采用 NEC 红外编码协议,该部分红外驱动代码主要来自网络资料搜索。



我们主要关心前导码和数据码部分,前导码采集可以识别是否接受到了遥控信号,数据码可以辨别是哪个信号,按下了哪个按键。根据资料显示,有以下对应关系:

#define IRR_CH_Neg	0x00FFA25D
#define IRR_CH	0x00FF629D
#define IRR_1	0x00FF30CF
#define IRR_2	0x00FF18E7
#define IRR_3	0x00FF7A85
#define IRR_4	0x00FF10EF
#define IRR_5	0x00FF38C7
#define IRR_6	0x00FF5AA5
#define IRR_7	0x00FF42BD
#define IRR 8	0x00FF4AB5
#define IRR 9	0x00FF52AD
PREA0x00FF0022	
PALY——0x00FF00C2	
VOL+0x00FF00E0	
VOL-—0x00FF00A8	

i. 转速控制

```
void EXTI4 15 IRQHandler(void)
∃ {
  /* USER CODE BEGIN EXTI4 15 IRQn 0 */
static uint16_t LastTime;
  uint16 t temp, temp1;
  /* USER CODE END EXTI4 15 IRQn 0 */
  if (LL_EXTI_IsActiveFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_6) != RESET)
    LL EXTI ClearFlag 0 31(LL EXTI LINE 6);
    /* USER CODE BEGIN LL EXTI LINE 6 */
    temp = TIM1 -> CNT;
                                      // ??????1?1??????temp
    temp1 = temp - LastTime;
    TIM3 -> ARR = temp1;
                                      // ??temp1????????3
    LastTime = temp;
    /* USER CODE END LL EXTI LINE 6 */
```

上面的 if 做了将 TIM1 的值赋给 TIM3 的操作。我的电脑上 keil 注释无法调成 GB2312, 重开之后注释就会乱码,很讨厌。

ii. 红外遥控

代码的实现分为两个部分,一个部分是采集函数 IR_NEC_Read_Decode,另一个部分是根据采集到的红外信号判读数据并做出响应。这里设计成 NEXT 键增加秒数,PREA 键增加分钟数,PLAY 键增加小时数,VOL+键增加页码数,VOL-键减少页码数。代码编写时均考虑了进位。

```
\ , OSEK CONE DEGIN TH EVIT TINE \ .\
IR NEC Read Decode();
if (IR READ DATA2[2] == 0x02) // 0000NEXT0000
   sec+=1;
   if (sec >= 60) {
      sec = 0;
     min += 1;
   }
  if (min >= 60) {
     min = 0;
     hour += 1;
   }
 if (hour >= 12) {
     hour = 0;
   }
     IR READ DATA2[2]=0;
else if ( IR READ DATA2[2] == 0x22) // ODDOPREADDDD
```

```
void IR_NEC_Read_Decode(void) // (*val)(void)
       TIM14 -> ARR = 60000;
    if (IR STATE == 0) //???????
    {//??0
        IR\_STATE = 1;
        LL_TIM_EnableCounter(TIM14);
               //LL TIM EnableIT UPDATE(TIM14);
        LL_TIM_SetCounter(TIM14,0); //????
    }
    else if (IR_STATE == 1) //????????????????
        IR_READ_TIME = TIM14->CNT;
        if ((IR_READ_TIME > (13500 - 500)) && (IR_READ_TIME < (13500 +
500))) // 13.5ms?? ???
        {//??1.1
             IR\_STATE = 2;
             LL_TIM_SetCounter(TIM14,0);
             IR_READ_OK = 0;
             for (int i = 0; i < 4; i++)
                 IR_READ_DATA[i] = 0;
             IR\_READ\_BYTE = 0; //??
                      IR_READ_DECODE_i = 0;
             IR_READ_DECODE_j = 0;
        }
        else if ((IR_READ_TIME > (11250 - 1000)) && (IR_READ_TIME <
(11250 + 1000)) // 11.25ms?? ???
        {//??1.2
             IR\_STATE = 0;
             IR_READ_OK = 2; //???
             //for (int i = 0; i < 4; i++)
             // IR_READ_DATA[i] = IR_READ_DATA2[i];
             LL_TIM_SetCounter(TIM14,0);
        }
        else //???????????
             IR\_STATE = 0;
                      //LL_TIM_SetCounter(TIM14,0);
        }
    else if (IR_STATE == 2) //????
    {//??2
```

五、 呈现结果

- 1. 一共设计了 4 页, page 0-3。
- 2. 通电后,首先进入 page0,表盘显示图案,侧面滚动显示姓名和学号
- 3. 按 VOL+键翻到 page1,显示时间表盘,侧面依旧滚动显示姓名学号
- 4. Page1-3 时均显示有时间表盘,此时按 NEXT,PREA,PLAY 键分别显示
- 5. 继续翻页到 page2, 表盘不变, 侧面滚动显示"我迎着风向前狂奔"
- 6. 继续翻页到 page3,侧面滚动显示"这速度能不能抛开忧伤"
- 7. 继续翻页回到 page0.

六、 硬件部分调试心得

- 1. 根据我们在实验室的尝试,发现如果不安装亚克力支架,那么红外遥控在静态调试的时候虽然 正常,但是一旦转起来之后,遥控不灵敏,并且会干扰到同步用的红外管,导致表盘整个旋转 或晃动,显示效果不好。装上支架后会好一些,但是仍很有可能受到干扰,尤其是遥控器在转 子高度进行遥控时。
- 2. 红外对管焊接时将管脚尽量留长,让两根管子头对头,距离小一点,这样可以减少干扰。尤其 是上方的接收管,尽可能伸到亚克力板下,然后红外遥控在亚克力板上方进行。
- 3. 接收管和遥控接收器可以在侧面包上电工胶带,减少干扰。遥控接收器可以往上翻。
- 4. 本次实验亚克力板有点问题,有一部分板子开的孔是不对的,可以拿标准板对照,然后用焊枪 戳孔即可。

5. 复位:

在最开始的时候,配置 cubemx 时 debug 选项忘记勾选,然后 IO 口配置的时候 PB13 配置错了,导致烧录了一遍程序后,芯片锁死,无法再写入。此时需要进行手动复位。从 RST 引脚和电路图上 D1 正极(好像是这个,记不清了)引出两根导线短接,然后在 keil 钟点击加载程序的时候,马上松手断开,多试几次,等到下面进度条能读了说明复位成功。此时把配置改回正确的即可。当然也可能会有其他类型的错误,这里我不懂了。

6. 本次给 C 口供电的供电线好像只有 A to C 的线可以, C-C 的线就不能上电。

七、 实验体会、思考和建议

- 1. 集思广益的一次实验,大家一起调试分享思路和技巧。
- 2. 实验的理论教学感觉太少,前置铺垫太少,就像是只交了打螺丝就要造火箭,只有极个别大佬能完全靠自己手搓出来。
- 3. Cubemx 配置和硬件焊接的时候注意事项最好能够在 PPT 里呈现,不然把硬件搞坏了会很麻烦。
- 4. 旋转灯的效果还是很不错的,真正做成之后还是很有成就感。