## 網路線製作




1) 使用護套時請 預先將網路線穿 入護套。



4) 將網路線夾在剝皮工具的最外側溝槽裡,手指放入工具穴里回轉,將切皮工具回轉一圈。



2)從端部起大約至大姆指的長度 其外皮脫去。 目視5cm長度。



5)除去外皮: 此時外皮未完全切斷,可將外 皮拉掉。 相反外皮完全切斷時,有可能

使內部的芯線受到損傷。



3) 請先充分地搓 揉預計切除的部 分。這樣使外皮 會與裡面芯線產 生間隙。






實際上真正傳送訊號和接收訊 號的部份只有四支腳位,分別為1、2、3、6腳位, 另外的4、5、7、8是沒有定義的。



6) 現在是按T568A規格進行加工,其芯線是按一組 綠色,一組橙色,一組藍 色,一組棕色進行排列。 (圖為T568A)




7) 圖為T568B。





將絞在一起的各組線分開




左手將外皮部分握住,大姆指將網路線根本部分強力固定好。







網路線有硬度不可能一次就弄得 漂亮整齊,請多來回幾次拉動將 線材排列整齊。



剪掉前端較不直的部分。



這樣就弄得整齊漂亮了。你的是 否如此**?** 

在安裝內套前都不可以放手的喔。



將外皮部分插入到插頭內。 請用手指按住插入。



請將內套插入到插頭的最前端部位。



進行最終確認。 從接頭的前端開始,中間 的芯線前端是否完全排好 作確認。



將接頭放入壓線鉗的 8P孔座內固定。



到這就完成了。



最後將護套推到接頭 部分。

請用網路測線機進行 是否導通。