

تعريف شبكة الكمبيوتر: هي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية، ويتم ربطهم جميعاً للاستفادة من الموارد المادية والبرمجية المشتركة.

ملاحظة ! أقل عدد من الأجهزة لبناء شبكة (جهازين على الأقل).

فواند الشبكات:

- 1. الاستفادة من الموارد المادية والبرمجية المشتركة.
- 2. سرعة الحصول على المعلومات من أماكن متباعدة.
 - نقل البيانات والمعلومات والبريد الإليكتروني.
- 4. استخدام حاسبات بديلة في حالة تعطل أحد أجهزة الشبكة.
- تشغيل التطبيقات المشتركة على أكثر من جهاز في وقت واحد.

مكونات الشبكة:

- مكونات مادية Hard Ware مثل: أجهزة الحاسبات والأجهزة الطرقية وكروت وكابلات الشبكة وأجهزة ربط الأجهزة والشبكات والطباعات.
 - 2. مكونات برمجية Soft Ware:
 - 2.1. نظم إدارة الشيكة.
 - 2.2. برامج نظم تشغيل الشبكة.
 - 2.3. بروتوكولات الاتصال.

برتوكولات الاتصال Communication Protocols:

هي مجموعة من القوانين والإجراءات المتفق عليها لإجراء الاتصالات عبر أجهزة الشبكة لكي تحقق التوافقية بين الأجهزة المختلفة الصنع.

وظانف البروتوكولات:

- 1. تجهيز الرسائل قبل إرسالها.
- 2. إنشاء خط اتصال بين محطات العمل.
 - 3. إدارة الاتصال بين محطات العمل.

ويتم إنشاء هذه البروتوكولات بحيث تكون متوافقة مع أي نوع من محطات العمل Standard Protocols (البروتوكولات القياسية).

International Standard Organization :ISO

وهي المؤسسة التي قامت على توحيد العمل في مجال الاتصالات، والتي قامت بتطوير النموذج OSI.

الطبقات Layers:

نموذج OSI قام بتحديد 7 طبقات 7 Layers تتم فيها معالجة البيانات المرسلة وهي نفس الطبقات السبعة التي تتم فيها معالجة البيانات المستقبلة ولكن بشكل عكسى.

المستويات Levels:

وتم إعادة تقسيم الطبقات السبعة إلى 3 مستويات Levels كالتالي:

- 1. المستوى الأعلى Top Level ويتم فيه تحديد كيفية إرسال المعلومات خلال الشبكة.
- 2. المستوى المتوسط Middle Level ويتم فيه إنشاء الرابط بين المرسل والمستقبل وتكوين حزم المعلومات Packets
 - 3. المستوى الأدني Bottom Level: ويتم فيه تحديد كيفية استقبال المعلومات خلال الشبكة.

طبقات النموذج OSI

تتم معالجة الببائات المرسلة من جهة المرسل بدء من الطبقة العليا (طبقة التطبيقات) وانتهاء بالطبقة الدنيا (الطبقة الفيزيائية)، والعكس في جهة المستقبل حيث تبدأ المعالجة من الطبقة الفيزيائية وتنتهي بطبقة التطبيقات، وذلك على النحو

البروتوكولات	الوظيفة	Name	اسم الطبقة	
FTP	تدفق البياثات معالجة الأخطاء تعامل المستخدم مع الشبكة	Application	التطبيقات	.1
	تمثيل البياثات المرسلة بلغة الآلة مسلولة عن عمليات الترجمة بين البروتوكولات المختلفة	Presentation	التمثيل	.2
SCP Apple Talk	تفتح خط اتصال مع المستقبل	Session	الجلسة	.3
TCP/IP UDP	التحكم في التدفق المزج المزج الشاء دوالر ظاهرية فحص الأخطاء فحص الأخطاء طلب إرسال البيانات التالفة عزل إجراءات الإرسال في المستويات الثلاثة السابقة	Transport	النقل	.4
IP Open,BGP RIP	إعطاء عناوين للشبكات توجيه الرسائل لأنسب مسار بين المرسل والمستقبل	Network	الشبكة	.5
	تقسم الرسالة إلى حزم Packets	Data	ريط البيانات	.6
***********	تقوم بإرسال الرسالة إلى المستقبل من خاذل وسائط الاتصال	Physical	القيزيانية	.7

عرف: Service Access Point) SAP

هو عنوان منقذ مرور البيانات من خلال الطبقة ويضاف الحرف الأول من اسم الطبقة ليكون عنوان منقذ البيانات خلال هذه الطبقة كالتالي:

ASAP: هو عنوان منفذ مرور البياثات من خلال طبقة التطبيقات Application مو عنوان منفذ مرور البياثات من خلال طبقة ربط البياثات DSAP

تجهيز البيانات على الشبكة طريقة الوصول إلى الكابلات Media Access Point

بعد تجهيز البياتات في محطات العمل ليتم إرسالها عبر الشبكة يتم الحتيار أحد الطريقتين وهما:

- ا) طريقة تحسس الناقل CSMA: وفيه تقوم محطة العمل قبل الإرسال باختيار الخط الأمثل والوقت لنقل البياتات عبر كابلات التوصيل وذلك لا يحدث التداخل أو التصادم بين البياتات ويذلك تعمل الشبكة بسرعة.
- ب) طريقة تمرير الإشارة Token Passing: وهي اكثر اعتمادية ولكنها أبطأ من طريقة تحسس الناقل.

: Data Encapsulation تغليف البيانات

وهي إضافة بيانات إلى ذيل الرزمة وذلك قبل تسليمها للطبقة التالية وذلك في جهة الإرسال، ويتم عكسها في جهة الاستقبال وذلك بفك التغليف De-Encapsulation.

ملخص مصطلحات الباب الأول

Arabic	English	المصطلح	م
نموذج الاتصال المفتوح	Open System Interconnection	OSI	.1
مؤسسة توحيد المقابيس الدولية	International Standard Organization	ISO	.2
بروتوكول نقل الملفات	File Transfer Protocol	FTP	.3
برتوكول إرسال رسائل البريد الالكتروني	Send Message Transfer Protocol	SMTP	.4
برتوكول التحكم في الجلسة	Session Control Protocol	SCP 🕹	.5
حزمة بروتوكولات الإنترنت	Transfer Control Protocol / Internet Protocol	TCP/IP	.6
بروتوكول مخطط بياتات المستخدم	User Datagram Protocol	UDP	.7
بروتوكول بوابة الحدود	Border Gateway Protocol	BGP	.8
بروتوكول توجيه المعلومات	Routing Information Protocol	RIP L	.9
طريقة تحسس الناقل متعدد الوصوا	Carrier Sensing Multiple Access	CSMA 4	.10
بروتوكول الانترنت	Internet Protocol	IP &	.11

عنونة الشبكة وتقسيمها Sub Net Masks

أسباب تقسم الشبكة الواحدة لشبكات فرعية:-

1. تخفيض حركة المرور على الشبكة مما يقلل ازدهام الشبكة.

2. تحسين أداء الشيكة.

3. تبسيط مهام إدارة الشبكة

4. ربط المناطق الشاسعة والمتباعدة بفعالية أكبر.

• تتشارك الشبكات الفرعية Subnets بنفس هوية الشبكة Network ID

• تقتيع الشبكة الفرعية Subnet Masking: وهي تقتية تستخدم لتكبيف عناوين IP . معتوية الشبكة الفرعية الفر

• قتاع الشبكة الفرعية Subnet Mask: هو رقم يتكون من 32 بت يستعمل مع Address

مثال:

IP Address	131.107.2.200	عنوان الجهاز:
Subnet Mask	255.255.0.0	عنوان الشبكة الفرعية:

• عنوان الشبكة Network Address •

يستخدم لإرسال البياتات إلى شبكة محددة عن بعد.

• عنوان النشر Broadcast Address:

وهو عنوان يستخدم من قبل الأجهزة والتطبيقات لإرسال المعلومات لجميع الأجهزة على الشبكة في وقت واحد.

ملاحظة: جميع الأجهزة على نفس الشبكة يشتركون في نفس عنوان الشبكة ويختلفون في عناوين الأجهزة (Node / Host).

لعلاقة بين النظام الثنائي والنظام العشري

النظام الثنائي Binary
Dillary Guer, pare
00000000
10000000
11000000
11100000
11110000
11111000
11111100
11111110
11111111

فنات الشبكات

الفنة (Class A):

وفي هذه الفنة يكون عدد الشيكات قليلة أما عدد الأجهزة فتكون كثيرة جداً.

عدد التمكات المتاحة 8^2 أما عدد الأجهزة = 24^2

Network

eÆ

Host

Host

Host

المدى المكافئ لـ Class A:

يتميز هذا المدى بأن أول بت من أول بايت من اليسار من عنوان الشبكة تكون قيمته 0 وهذا يؤدي لأن تكون عناوين الشبكة في هذا يكافئ الأعداد من 00000000 إلى 01111111 وهذا يكافئ الأعداد بالعشري من 0 إلى 127 وبالتالي أي عنوان لأي شبكة تقع في هذا المدى فإن الشبكة تكون في Class A ويكون عنوان الشبكة الفرعية لها 255.0.0.0

ملاحظة: العدد الفعلى الذي يمكن استخدامه كعناوين للشبكات ينحصر بين 0 و 126

عدد الأجهزة التي يمكن عنونتها = 2^24 وهو يساوي 16777214 = 2-16777216 (حيث

لايمكن ترقيم الأجهزة بـ 0 أو 255).

مسوّال: إذا كان لدينا شبكة تأبعة للفنة ٨ وعنوانها 10 ماهي العناوين التي يمكن

استخدامها مرجهر

لإجابة:

عنوان الشيكة : 10.0.0.0

عنوان البث : 10.255.255.255

عنوان أول جهاز: 10.0.0.1

عنوان آخر جهاز: 10.255.255.254

الفنة (Class B):

وفي هذه الفنة تكون عدد الشبكات متوسطة وعدد الأجهزة متوسطة. عدد الشبكات المتاحة 16^2 أما عدد الأجهزة = 26^1

Network Network Host Host

المدى المكافئ لـ Class B:

يتميز هذا المدى بأن أول بت من أول بايت من اليسار من عنوان الشبكة تكون قيمته 1 والبت الثاني قيمته 0 والبت الثاني قيمته 0 وهذا يحودي لأن تكون عناوين الشبكة في هذا Class يبدأ من 1000000 إلى 1011111 وهذا يكافئ الأعداد بالعشري من 128 إلى 191 وبالتالي أي عنوان لأي شبكة تقع في هذا المدى فإن الشبكة تكون في Class B ويكون عنوان الشبكة الفرعية لها 255.255.0.0

ملاحظة: عناوين شبكات هذه الفنة تبدأ من 128.0 إلى 191.255

مثال شبكة CLASS B عنوانها 172.16 يكون: عنوان الشبكة 172.16.0.0 عنوان البث 172.16.255.255 عنوان البث 172.16.0.1 (يلي عنوان الشبكة مباشرة) عنوان أول جهاز 172.16.0.1 (يسبق عنوان البث مباشرة) عنوان أخر جهاز 172.16.255.254 (يسبق عنوان البث مباشرة)

القنة (Class C): وفي هذه الفنة نكون عد الشبكات كثيرة جدا وعدد الأجهزة قلبلة.

عد الديات المتاحة 24^2 أما عدد الأجهزة = 8

Network Network Host Network

المدى المكافئ لـ Class C:

يتميز هذا المدى بأن البت الأول والشِائي من أول بابت من اليسار من عنوان الشبكة تكون قبمته 11 والبيت الثَّالثُ قيمتُه 0 وهذا يؤدي لأنَّ تكون عناوين الشبكة في هذا Class بيدا من 1100000 إلى 11011111 وهذا يكافئ الأعداد بالعشرى من 192 إلى 223 وبالتالي أي عنوان لأي شبكة تقع في هذا المدى قبان الشبكة تكون في Class C ويكون عنوان الشبكة الفرعية لها 255.255.255.0

مثال: شبكة تابعة للفنة C لها العنوان 192.168.100

192,168,100.0 192.168.100.255 192.168.100.1

عتوان البث عنوان أول جهاز

عنوان الشبكة

192.168.100.254

عنوان أخر جهاز

Class	رل بایت	المدى لأو
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	in .	الى
· · A	0	127
В	128	191
C	192	223
D	224	239
E	240	255

حساب الشبكات الفرعية وعدد الأجهزة باستخدام قتاع الشبكة الفرعية

- يتم تحويل الجزء الرابع من قناع الشبكة من النظام العشري إلى النظام الثنائي.
- يتم حساب عدد الشبكات الفرعية = 2- 2^، حيث n = عدد الأحاد (1) في العدد الثنائي الناتج.
- يتم حساب عدد الأجهزة في كل شبكة فرعية= 2-2^m عدد الأصفار (0) في العدد الثنائي الناتج.
 - العدد الإجمالي للأجهزة= عديا الشبكات الفرعية x عدد أجهزة كل شبكة=(2-n^2) ×(2-m^2).

مثال 1: باستخدام قناع الشبكة 255.255.192 أوجد عدد الشبكات الفرعية، عدد الأجهزة في كل شبكة، وعنوان الشبكة وعنوال البث وعنوان أول وآخر جهاز في كل شبكة فرعية.

- تحويل العدد 192 إلى الثنائي = 11000000.
 - عدد الأحاد (1) = 2 ، عدد الأصفار (0)= 6
- عدد الشبكات الفرعية = 2^2 2 = 2 شبكة فرعية.
 - عدد اجهزة كل شبكة فرعية=62-2-2=62 جهاز.
- العد الكلى للأجهزة=عدد الشبكات×عدد الأجهزة = 2*62+124جهاز.

1. الشبكة الفرعية الأولى:

عنوان الشبكة =64=192-256.

عنوان أول جهاز =65 (يلي عنوان الشبكة)

· عنوان البث =62+65

• عنوان آخر جهاز=126 (يسبق عنوان البث).

2. الشبكة القرعية الثانية:

• عنوان الشبكة = عنوان الشبكة الفرعية الأولى + عدد أجهزة الشبكة الأولى = 64+64=64

• عنوان أول جهاز =129 (يلي عنوان الشبكة).

• عنوان البث= 191=62+129.

· عنوان آخر جهاز=190 (يسبق عنوان البث).

مثال2: باستخدام قناع الشبكة 14-255.255.255 اوجد عدد الشبكات الفرعية، عدد الأجهزة في كل شبكة، وعنوان الشبكة وعنوان البث وعنوان أول وآخر جهاز في كل شبكة فرعية.

• نحول العد 240 إلى النظام الثنائي = 11110000

عدد الأحاد (1) = 4 ، عدد الأصفار (0).

• عدد الشيكات الفرعية=(2^عدد الأحاد (4))-2=16-2=14 شبكة فرعية.

عدد الأجهزة في كل شبكة فرعية=(2^عدد الأصفار (4))-2=16-2=14 جهاز في كل شبكة فرعية.

• إجمالي عدد الأجهزة=عدد الشبكات ×عدد الأجهزة=14×14=196جهاز.

عنوان الشبكة الأولى= 240-256=16

عنوان البث =عنوان آخر جهاز+1	عنوان آخر جهاز =عنوان الشبكة جهاز+ عدد الأجهزة	عنوان أول جهاز =عنوان الشبكة+1	عنوان الشبكة	الثبية
31=1+30	30=14+16	17=1+16	16=240-256	.1
47=1+46	46=14+32	33=1+32	32=16+16	.2
63=1+62	62=14+48	49=1+48	48=16+32	.3
79=1+78	78=14+64	65=1+64	64=16+48	.4
95=1+94	94=14+80	81=1+80	80=16+64	.5
The state of the s	110=14+96	97=1+96	96=16+80	.6
111=1+110	126=14+112	113=1+112	112=16+96	.7
	142=14+128	129=1+128	128=16+112	.8
143=1+142	158=14+144	145=1+144	144=16+128	.9
159=1+158	174=14+160	161=1+160	160=16+144	.10
175=1+174		177=1+176	176=16+160	.11
192=1+191	191=14+176	193=1+192	192=16+176	.12
207=1+206	206=14+192		208=16+192	.13
223=1+222	222=14+208	209=1+208		
239=1+238	238=14+224	225=1+224	224=16+208	1.1

تعريف البروتوكولات Protocols:

هي عبارة عن مجموعة من القوانين والإجراءات التي تستخدم في عملية الاتصال والتفاعل بين الكمبيوترات المختلفة على الشبكة.

ما المقصود بكل من

Binding عي الطريقه التي يتم بها ربط البروتوكولات سويا في طبقة Protocol Stack وترتيبها في التشغيل.

Protocol Stack هو مجموعة من البروتوكولات التي تعمل سويا .

Layering تعمل على تنظيم المهام بين البروتوكولات المختلفة .

البروتوكولات القابلة للتوجيه Routable Protocols:

وهي مجموعة البروتوكولات التي تدعم الاتصالات متعدة المسارات بين الشبكات المحلية LAN والتي يتم ربطها لتكوين شبكات واسعة WAN.

انواع البروتوكولات

أولا: حسب اتصالها:

كولات.عديمة الاتصال Connectionless	بروتو	ركولات الاتصال Connection Oriented	بروتو
لا تقوم بالاتصال المباشر بين الأجهزة.	•	تقوم بالاتصال المباشر بين الأجهزة.	
لاتحقق موثوقية في تسليم البيانات.		تحقق موثوقية عالية في تسليم البياتات.	
تمتاز بالسرعة ورفع كفاءة الشبكة.		تؤدي إلى بطء الشبكة.	
مثال على هذا النوع: البرتوكول IP		مثال على هذا النوع: البرتوكول TCP	

ثانيا: حسب وظائفها:

بروتوكولات الشبكة	بروتوكولات النقل	بروتوكولات التطبيقات
بروتوکول FTP	بروتوکول TCP	بروتوكول NNCP
برتوكول TELNET	برتوكول SPX	برتوکول SMBP
		S. Contract of the Contract of

وظائف البروتوكولات

- 1. تقسيم البياتات إلى حزم Packets ليسهل إرسالها على الشبكة.
- 2. الإشعار باستلام البيانات من المستقبل Packets Acknowledgment
- 3. التحكم في تدفق البياتات Data Flow وذلك بتوليد مجموعة رسائل من المستقبل ليسرع أو يبطئ من عملية الارسال وذلك حسب مشغولية المستقبل.
- 4 اكتشاف الأخطاء Error Detection: حيث يتم التأكيد من أن محتويات الرزم لم تتضرر خلال عملية
- . تصحيح الأخطاء Error Correction: في حالة تضرر أو تشوه محتوى الرزم فإن الجهاز المستقبل يرسل رسائل للجهاز المرسل ليعيد إرسائها مرة ثانية.
 - 6. ضغط البياتات Data Compression: يتم ضغط البياتات لتقليل حجمها لتوفير وقت الإرسال.
- 7. تشفير البيانات Data Encryption: يتم تشفير البيانات بكود خاص لحمايتها وتكون هذه الشفرة معلومة للجهاز المستقبل ليتمكن من فكها واستعادة البيانات المرسلة.

حزمة البروتوكولات TCP/IP

TCP/IP هي باقة من البروتوكولات وظائفها:

- 1. تسمح للشبكات والأجهزة المختلفة من تحقيق الاتصال فيما بينها.
 - 2. توفر خصائص التشبيك والتوجيه.
- 3. تمكن الأجهزة من الدخول على شبكة الانترنت للاستفادة من مواردها.
- ملاحظة: تحتوي الباقة على العديد من البروتوكولات ولكن البروتوكولات المحورية فيها هي TCP و IP

مميزات حزمة TCP/IP:

- 1- الموثوقية.
 - 2- الانتشار.
- 3- الوصول للشبكات المحلية LAN.
- 4- الوصول لشبكة الانترنت Internet.
- 5- دعم توجيه حزم البياتات Routing.
- 6- دعمها وتفاهمها مع غيرها من البروتوكولات.
- 7- لها القدرة على التعامل مع مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل.

عيوب حزمة TCP/IP:

- 1. كبر حجم الحزم Packets مع تعقيدها.
 - 2. السرعة المتواضعة.
- ملاحظة: تطور انظمة التشغيل أدى إلى تقليل تأثير هذه العيوب.

البروتوكولات العاملة مع النموذج TCP/IP

الوظائف	البروتوكول	*
مستول عن إرسال البريد الإليكتروني بين الأجهزة	SMTP	.1
نسخ الملقات بين الأجهزة - الدخول إلى جهاز بعيد - التثقل بين المجلدات - تتفيذ وتشغيل الأوامر - معالجة الملقات	FTP	.2
إدارة البيانات على الشبكة - استقبال معلومات عن حدوث مشاكل الاتصال	SNMP	.3
برتوكول نقل سريع وفعال - يناسب الشركات الصغيرة (20-200 جهاز) - يستخدم من قبل المبرمجين لعمل البرامج الشيكية API - متوافق فقط مع شبكات ميكروسوفت	NetBios	.4
تستخدم في شبكات NOVELL لا تتمكن من الدخول لشبكة الانترنيت البروتوكول PX يقدم خدمات سريعة جدا، عديم الاتصال البرتوكول SPX يستخدم في التحكم في تدفق البيانات واكتشاف الأخطاء	IPX/SPX	.5

البروتوكول TCP

هو أحد البرتوكولات المحورية في باقة TCP/IP:

مميزاته:

- 1- تفكيك الرزم
- 2- يوفر اتصالا موجها Compunction Oriented
 - 3- يدعم الاتصال المزدوج Duplex Full
- 4- يوفر تحكم بتدفق البيانات Data Flow Control

عيويه:

- يؤدي عمله ببطء.
 يحتاج لبروتوكول أخر مكملإله.

(Internet Protocol) IP البروتوكول

- 1. تجميع الحزم.
- 2. إعادة ترتيب الحزم للحصول على البيانات الأصلية.
- 3. توجيه الحزم إلى مقصدها الصحيح (الجهاز المستقبل).

لا يوفر خدمة الاتصال لذا فإنه يحتاج لبروتوكول مكمل له وهو ICMP

(Internet Control Message Protocol) ICMP البروتوكول

هو يرتوكول قياسي يومن خدمة التراسل للبروتوكول IP وذلك في حالة حدوث مشاكل في عملية الاتصال ويعمل على حلها مثل وجود حزم معنونة بشكل خاطئ؛ فإنه يصدر تقريرا عن هذه المشكلة ويقوم بتوجيهه للبرنامج السُّبِكُي لحلها؛ وهو بدلك يزيد من موثوقية عمل البروتوكول ١٦.

(User Datagram Protocol) UDP البروتوكول

1- يمتر بالسرعة ويعمل مكملاً للبروتوكول المحوري TCP.

2- عيم الاتصال Connection Less.

الاستفادة من الانترنت

Socker و يرتامج خاص بإمكانه فهم وترجمة بروتوكول TCP/IP وذلك لكي نستفيد من الانترنت بصورة متكاملة، يجب أن يكون هناك برنامج وسوط بين الكمبيوتر والانترنت وهذا البرنامج يسمى Winsock.

كرم البيانات Packets

تتكون حزمة البياتات من ثلاثة اجزاء رئيسية هي:

1- الرأس: ويحتوى (عنوان المرسل - عنوان المستقبل - توقيت الرسالة).

2- البياتات: وهي الرسالة المراد إرسالها عبر الشبكة.

3- الذيل: ويشمل مطومات عن البروتوكولات المستخدمة في الإرسال.

ملاحظة 1: حجم الرزمة يجب الا يتعدى 1500 بايت

ملاحظة 2: جميع الحزم تشترك في احتوانها على:

1- عنوان الكمبيوتر المرسل.

2- البيانات المرسة.

3- عنوان الكمبيوتر المستقبل.

ملاحظة 3: تختلف الحزم في: 1- توقيت الرسالة

2- البروتوكولات المستخدمة.

بروتوكولات الانترنت

يستخدم البروتوكول TCP/IP أحد البروتوكولين التالبين في عملية الاتصال بالانترنت: 1- يروتوكول Serial line Internet Protocol :SLIP (برتوكول خطوط التوالي للانترنيت).

2- برتوكول Point to Point Protocol :PPP (بروتوكول الاتصال المباشر للانترنت)

عرف Checksum: هو عبارة عن رقم يستخدمه البروتوكول TCP لكي يحدد ما بداخل المجلد الذي يتم وضع الرزمة يداخله، ثم يتم تجميع هذه المجلدات في مجلد آخر يحمل معلومات عن:

1-اسم المرسل.

2- عنوان المرسل.

3- مكان وجهة المجلدات (المستقبل)

4- الوقت اللازم للاحتفاظ بهذه الرزم قبل التخلص منها.

مقارنة بين معمارية النموذج OSI والنموذج TCP/IP

7	Application	
6	Presentation	Application
5	Session	
4	Transport	Transport
3	Network	Internet
2	Data Link	Network
1	Physical	Interface
- 10	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

OSI Reference Model

أجهزة نقل البيانات وربط الشبكات وتسيير المعلومات

تحتاج البياتات المرملة عبر الشبكات الأجهزة تنقلها من مصدرها إلى الأجهزة الأخرى وتحتاج لذلك جهاز أو أكثر ليتم الاتصال غيما بينها ومن هذه الأجهزة:

- 1. المجمعات Hubs: تقوم بالربط بين الأجهزة الطرقية Clients والجهاز الرنيسي الخادم Server.
 - 2. الجسور Bridges: تقوم بالربط بين الشبكات المختلفة التصميم والبروتوكولات.

TCP/IP

- 3. البوابات Gateways: تقوم بالربط بين الشبكات المختلفة التصميم والبروتوكولات واللغات.
 - 4. المكررات Repeaters: تقويم بتقوية الإشارات الكهربانية المرسلة لمسافات شاسعة.
- 5. الموجهات Routers: تفحص الرزم المرسلة لتحدد وجهتها وتختار الموجهات الأقرب للمكان المراد وصول الرزم إليه وخاصة في حالة الازدحام الشديد في حركة الانترنيت.

وسيتم دراسة هذه الأجهزة تفصيليا في الباب الخامس.

الأثواع الرئيسة للشبكات:

تصنف شبكات الحاسب لأربعة أنواع رئيسية وهى:-

- 1. شبكات العمل المحلية Local Area Network وتختصر بـ LAN
- 2. شبكات العمل الإقليمية Metropolitan Area Network وتختصر بـ MAN
 - 3. شبكات العمل الواسعة Wide Area Network وتختصر بـ WAN
 - 4. شبكة الانترنت Internet Network وتختصر بـ NET

وتتدرج هذه الشبكات من الأصغر للأكبر في: م

- 1. عدد اجهزة الشبكة.
- 2. عدد مستخدمي هذه الشبكات.
- المسافة بين الجهاز الرئيسي (الخادم) والأجهزة الطرفية.
 - 4. الإدارة والسيطرة على موارد الشبكة.
 - 5. أمن الشبكة والاعتمادية.

تطبيقات الشبكات (استخدامات الشبكات)

- 1. قواعد البيانات الموزعة مثل (الفنادق شركات الطيران الأحوال المدنية)
 - 2. الاستخدامات المصرفية لخدمة (المصارف مع بعضها عملاء المصارف)
- 3. نظم التحكم الالي (تنظيم المرور الراداد والملاحة الجوية العمليات الصناعية أجهزة الدفاع العسكرية).
 - 4. المشاركة في الخدمات (لزيادة الانتاجية زيادة الاعتمادية عند حدوث الأعطال).

أولا: شبكات العمل المحلية LAN:

- 1. ظهرت عام 1972م.
- 2. تمثل أساس مختلف أنواع الشبكات.
 - 3. تغطى مساحة محدودة (محلية).
- 4. تربط بين عدة أجهزة موجودة في مبنى واحد أو مبان متجاورة.
- 5. تتكون من حاسب مركزي يسمى SERVER وطرفيات WORKSTATIONS

ثانيا: الشبكة الأقليمية MAN

- 1. تتكون من شبكتين محليتين LAN'S أو أكثر.
 - 2. تربط بين شبكات محلية في مدن متجاورة.
 - 3. تستخدم الألياف الضوئية.

ثالثًا: الشبكة الواسعة WAN

- 1. تغطي مساحات جغرافية شاسعة. 5- برامج العمل الجماعي. 6- تربط آلاف الأجهزة.
 - 2. تنقل كميات كبيرة جدا من البياتات. تحتاج لأجهزة وبرامج غالية.
 - 3. تحتاج إلى متخصصين في الشبكات لإدارتها.
 - 4. تحتاج لحماية بياتاتها من الأخرين.

رابعا: شبكة الانترنت NET

- 1. تسمى شبكة الشبكات.
- 2. كانت تستخدم في الأغراض العسكرية ثم تحولت للمدنية ثم للتجارية.
 - 3. شمئت الشبكات الأخرى بداخلها LAN و MAN و WIDE
- 4. تريط بين آلاف الشبكات وملايين المستخدمين وتتطور يوما بعد يوم.

شبكات العمل المحلية LAN

تنقسم الشبكات المحلية إلى نوعين:

أولاً: طريقة تبادل المعلومات داخل الشبكة:

1. شبكة الند للند PEER TO PEER

يعتبر هذا النوع مناسيا في الحالات الأتية :-

- · عدد الأجهزة لا يتجاوز 10 اجهزة
- يكون المستخدمون متواجدون في نفس المكان
- تصلح لأغراض التدريب حيث تضعف فيها درجة الأمان Security.
 - تصمم هذه الشبكات دون تطلع لتطويرها مستقبلا.
 مميزات شبكة الند للند :-
 - 1- التكلفة المحدودة
 - 2- لا تحتاج الى برامج تشغيل اضافية
 - 3- لا تحتاج الى أجهزة قوية

عيوب شبكة الند للند:-

- 1- الادارة اللامركزية للشبكة
- 2- صعوبة انحفاظ على أمن البياتات
- 3- صعوبة ايجاد البياتات مع زيادة عدد الأجهزة

2. شبكة الخادم/العميل SERVER/CLIENT

- تعمد في عملها على جهاز ذو مواصفات عالية جدا (السرعة سعة الذاكرة وسانط التخزين) يسمى خادم (Server ، ويمكن أن تحتوي الشبكة الواحدة على أكثر من خادم مثل خادم (الملفات الطابعات البريد الفاكس التطبيقات قواعد البياثات احتياطي رئيسي).
 - الأجهزة الطرفية أو العملاء تكون أقل من حيث الإمكانيات من الجهاز الخادم.
 - لكل مستخدم للشبكة صلاحيات يعمل في حدودها.
 - أمن الشبكة عالى واليستطيع أي مستخدم الدخول للشبكة إلا من خلال اسم وكلمة مرور.
 - يجب أن يكون لها مدير للشبكة لتوزيع الصلاحيات بين مختلف المستخدمين.
 يعتبر هذا النوع مناسبا في الحالات الأتبة :-
 - عدد المستخدمين 10 أو اكثر
 - و يعمل المستخدمون على مشروع مشترك ومتصل
 - الحفاظ على أمن البيانات من الأمور المهمه

مميزات شبكة الخادم / العميل

حماية الملقات من التلف

2- يمكنها تدعيم الالاف المستخدميين


3- امن الشبكة عالى جدأ

عيوب شبكة الخادم / العميل تكلفة عالية


- 3. الشبكات المختلطة Hybrid: وهي التي تجمع بين مميزات النوعين المسابقين، من حيث توزيع مهام المعالجة على الشبكة مع إمكانية العمل بطريقة الند للند في حالة تعطل SERVER وأهم مميزاتها:
 - توفر إدارة تحكم مركزي للبيانات.
 - إمكائية الوصول للملقات والطابعات.
 - توزيع مهام المعالجة على الشبكة.
 - موقع مركزي لموارد الشبكة.

تاتيا: طبقا للتوزيع الجغرافي TOPOLOGY:


1. الشبكة الخطية BUS :- وهي عبارة عن مجموعة من اجهزة الكمبيوتر متصله علي خط مستقيم كما هو موضح بالرسم




 الشبكة النجمية STAR:- وهي عبارة عن مجموعة من اجهزة الكمبيوتر متصله على شكل نجمه كما هو موضح بالرمم



3. الشبكة الحلقية RING:



4- الشيكة المختلطة HYBIRD: وهي تجمع بين نوعين مما سبق معا:



مكونات الشبكة المحلية LAN

أولاً: جهاز الخدمة Server:

وهو الجهاز الرئيسي للشبكة ويكون ذو مواصفات مادية عالية وتشمل (السرعة العالية وسعة الذاكرة وحجم التغزين)، وهو مغزن البيانات لجميع مستخدمي الشبكة وبه أدوات الإدارة والتحكم في الشبكة، ويكون تحت إشراف مدير الشبكة.

ثانيا: معطات العمل Work Stations:

وهي الحاسبات التي تستفيد من الشبكة ومن مواردها وتكون ذو مواصفات مادية أقل من الخادم وتسمى بالعملاء Clients أو تكون حاسبات شخصية PC's.

دالما: الأجهزة المعاونة Peripherals:

وهي الأجهزة التي يتم ربطها بالشبكة مثل الطابعات والماسعات والراسمات وغيرها.

رابعاً: نظم تشغيل الشبكة Network Software:

وهذا المكون غير المادي ولكنه برمجي يستخدم لتشغيل وإدارة الشبكة ويوضع على الجهاز الخادم، وهي أنظمة لازم وجودها على أجهزة الخوادم للتمكن مستخدمي الشبكة من الدخول عليها ومسلول الشبكة Network من القيام به:

- إدارة عمليات الشبكة.
- انشاء أسماء المستخدمين و عمل كلمات مرور.
- إعطاء الصلاحيات المختلفة لمستخدمي الشبكة.
 - إضافة وحدف المستخدمين.
- من نظم تشغيل الشبكات Windows NT و Windows NT

خامساً: كارت الشبكة NIC:

وهو الجهاز المسلول عن نقل البيانات خارج الجهاز إلى الشبكة والعكس وهو الواجهة التي تصل الحاسب بالشبكة ومنه نوعان: - (كارت شبكة سلكي. - كارت شبكة لاسلكي.)

وظيفة كارت الشبكة:

- 1. تحضير البياتات لبثها وارسلها على الشبكة.
 - 2. استقبال البياتات من الشبكة .
 - 3. التحكم في تدفق البيانات على الشبكة
- 4. تحويل الإشارات الرقمية إلى كهربية ليتم ارسالها عبر كابلات الشبكة والعكس ليتم استقبالها.
 - 5. التخزين المؤقت للبياتات BUFFERING حتى يتم ارسالها من خلال وسط النقل.
- تحويل شكل الإشارة من إشارة متوازية PARALLEL (BYTES) داخل الحاسب إلى إشارة تسلسلية SERIAL
 على كابل الشبكة ويقوم بذلك في كارت الشبكة (الراسل/المستقبل) Transceiver

** مهام التحكم التي يقوم بها كارت الشبكة:

- مراقبة وسائط الاتصال.
 - طلب حزم البياتات.
- التأكد من عنوان الحزم من أنها لنفس عنوان الكارت.
 - اكتشاف الأخطاء وحلها.

ما المقصود بكل من :-

1- متحكم الأثرنت controller:- هو عبارة عن اداه تحدد فيها اذا كان السلك خالى من الاشارات ام لا لكي يتم يتم يتم الارسال دون حدوث تصادم.

اذكر اهم القضايا التي يجب ان يتفق عليها كارت الشبكة ؟

1- الحجم الاقصى لمجموعة البياتات التي يتم ارسالها .

2- مقدار البياتات التي سيتم ارسالها.

3- الفترة الزمنيه التي تفصل بين حزم البيانات.

4- الفترة الزمنيه التي يجب انتظارها قبل الحصول على تاكيد وصول البياتات.

5- مقدار البيانات الذي يستطيع كل كارت استقبالها.

6- سرعة نقل البيانات.

سادساً: الموصلات Connectors:

وهي الموصل بين كارت الشبكة وكابل الشبكة وتختلف حسب نوع كابلات الشبكة في الجدول التالي:

الصورة	الوظيفة	الكابلات	الموصل	1.1
(GD	يستخدم في توصيل شبكات الخط BUS لربط الكارت بـ Segment ولم يعد يستخدم في بناء الشبكات الجديدة	المحورية	BNC	
	يستخدم في توصيلات التليفونات ويكون اربع أطراف ويسمى 4UTP	المجدولة	(RJ-11)	.2
	يستخدم في توصيلات الشبكات الحديثة ويتكون من 8 أطراف ويسمى BUTP	الثنائية	(RJ-45)	.3
2/2	Subscriber Connector اختصار	الألياف	sc	.4
	Subscriber Tip اختصار	الضونية	ST	.5

سابعاً: كابلات الشبكة Communication media

وهي المستولة عن نقل البيانات عبر الشبكات وعبر الأجهزة المختلفة ومنها:

1. الكابلات المحورية Coaxial Cables:


وهي من أقدم أنواع كابلات الشبكات واستخدمت في اتصال الأجهزة بشكل خطي BUS وهي تشبه الأسلاك المستخدمة في وصلات التليفزيون ويتكون الكابل المحوري من:

1. محور من النحاس الصلب Copper Wire.

2. طبقة عازلة حول المحور Insulator.

3. ضفائر (شبكة) معدنية حول المحور Copper Mesh.

4. غطاء خارجي Outside Insulator من المطاط أو البلاستيك أو التقلون Teflon.



تنقسم الكابلات المحورية لثلاثة أقسام:

اولا: حسب السمك.

ئاتيا: حسب المقاومة الكهربية. تُنتأ: حسب الغلاف الخارجي،

ولا: حسب السمك:

1. رقيق Thin يصل قطره إلى 0.6سم ويستخدم في شبكات 10Base2 وينقل البياتات حتى 185م أو 200م. 2. سميك Thick يصل قطره إلى 1.2سم ويستخدم في شبكات 10Base5 وينقل البياتات حتى 500م.

ثاتياً: حسب المقاومة الكهربية:

4 11 11	النوع	السلك
المقاومة	RG-8, RG-11	المسميك
Ω 50	The property of the control of the c	الرقيق
Ω 50	RG-58	سلك التليفزيون
Ω 75	RG-59	ست استفریون
Ω 93	RG-62	سلك الشبكة

ثالثاً: حسب الغلاف الخارجي.

- 1. نوع Polyvinyl Chloride) PVC ويستخدم في الأماكن المقتوحة حيث تنبعث منه روانح سامة عند حدوث
- نوع Plenum يصنع من مواد مضادة للحريق لذا يتم تمديده في الفراغ Plenum بين السقف وأرضية

خصائص الكابلات المحورية:

- 1. تتأثر باي تداخلات خارجية.
 - 2. تلتقط الإشارات الخارجية.
 - 3. لها مشاكل مع الأرضي.
- 4. تشع موجات خارجية يتم التقاطها بواسطة الأخرين.
 - 5. تنقل البيانات لمسافات محدودة.


عرف Crosstalk: وهي عملية تسرب الإشارات للكابل من الأسالك المجاورة وهو ما يسمى بالتداخل الكهرومغناطيمسي Electro Magnetic Interference) الكهرومغناطيمسي القصدير يقل هذا التسريب. 2. الكابلات الثنانية المجدولة Twisted Pair Cables: وتتكون من 2 أو 4 أزواج من الأسلاك الملتفة حول بعضها وذلك لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي.

أنواع الكابلات الثنائي المجدولة:

- الكابلات غير المحمية UTP) Unshielded Twisted Pair (UTP): وتستخدم في شبكات الإثرنيت 10BaseT وهي عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي.
- الكابلات المحمية STP) Shielded Twisted Pair (STP): وهي محمية بطبقة من القصدير ثم بغلاف بلاستيك ولذا فهي:
 - . أقل عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي من UTP. * تدعم إرسال البياثات لمساقات أطول من UTP

خصائص الكابلات المجولة:

- 1. أقل تكلفة من الأنواع الأخرى.
- 2. يمكنها إرسال البيانات حتى 200م دون حاجة لمقوى للإشارة.
 - قابل للتأثر بالتداخلات الخارجية.
 - 4. يستخدم لربط أجهزة الشبكات المحلية.
 - 5. بعض المباتى الحديثة تكون مجهزة بهذا النوع من الكابلات.



3 - كابلات الألياف الضوئية Fiber Optic Cables:

الألياف الضوئية: هي عبارة عن شعيرات طويلة من زجاج على درجة عالية من النقاء يصل رفعها إلى حد أن تماثل شعرة رأس الانسان. تصطف هذه الشعيرات معا في حزمة تسمى الحبل الضوئي (optical cable). إذا نظرت عن قرب لأحد هذه الألياف الضوئية ستجد إنه يتكون من:

القلب Core: وهو قلب من الزجاج الفائق النقاء يمثل المسار الذي ينتقل من خلاله الضوء. القشرة الزجاجية وهي مصنوعة من زجاج يختلف معامل انكساره عن معامل انكسار الزجاج الذي يصنع منه القلب ويعكس الضوء باستمرار ليظل في داخل القالب الزجاجي.


الغلاف الواقى Buffer coating: و هو غلاف بلاستيكي يحمي القلب من الضرر مدات أو ربعا الألاف من هذه الألياف الضوئية تصطف معا في حزمة لتكون الحبل الضوئي الذي يحمى بغطاء خارجي يسمى جاكيت Jacket.

كيف تعمل الألياف الضونية وكيف تنقل الضوء خلالها؟

افترض انك تريد أن توصل ومضة ضوئية خلال مسار طويل مستقيم كل ما عليك هو أن توجه الضوء خلال هذا المسار به المسار ولان الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة فاته سيصل للطرف الأخر بلا مشاكل. لكن ماذا لو كان المسار به انحناء؟ بسهولة يمكن أن تتغلب على ذلك بوضع مرأة عند الانحناء لتعكس الضوء إلى داخل المسار مرة أخرى. و ينفس الطريقة تحل المشكلة لو كان المسار كثير الانحناءات حيث تصف مرايا على طول المسار لتعكس الضوء بستمرار من جانب الأخر ليبقى في مساره. هذه بالضبط هي فكرة عمل الألياف الضوئية. حيث ينتقل الضوء بواسطة الانعكاس المستمر عن الجدار المحاذي للقالب الزجاجي (cladding) انعكاسا داخليا كليا. و لان هذا الجدار لا يمتص أي من الضوء حيث تمتصه الشوانب الموجودة في القلب الزجاجي.

خصائص كابلات الألياف الضوئية:

- 1. التكلفة العالية مقارنة بالثوعين السابقين.
 - 2. لاتخرج منه إشعاع موجات خارجية.
 - 3. البياتات المرسلة من خلاله مؤمنة.
- 4. معنل نقل بيانات سريع يترواح ما بين 100MBPS و 0.2GBPS



ئامنا: المجمعات hubs:

وهو الجهاز الذي يستخدم للربط بين أجهزة الشبكة ببعضها من خلال توصيلهم بمجمع البيانات HUB.

طرق إرسال الإشارة عبر الأسلاك

توجد طريقتين لإرسال الإشارة عبر الأسلاك وهما:

- 1. إرسال النطاق الأساسي Baseband
- 2. إرسال النطاق الواسع Broadband

	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
النطاق الواسع	النطاق الأساسي
يتم استخدام الإرسال التماثلي Analogue	يتم استخدام الإرسال الرقمي Digital
يتم التعامل مع مدى أوسع من الترددات	يتم استخدام كامل النطاق
يتم إرسال الإشارات في اتجاه واحد فقط	يتم إرسال الإشارات في اتجاهين
يتم استخدام سلك للإرسال وآخر للاستقبال يمكن استخدام سلك واحد مع تقسيم سعة القطاع الى	يتم استخدام سلك واحد للإرسال والاستقبال
قناتين احدهما للإرسال والأخرى للاستقبال. عند ضعف الإشارة التماثلية يتم استخدام المكبرات Amplifiers	عند ضعف الإشارة الرقمية يتم استخدام المكررات Repeaters
يمكن الاستفادة من سعة القناة الواسعة بارسال عدة انظمة تماثلية مثل إشارة الشبكة وإشارة التليفزيون	

شبكات الاثيرنت Ethernet

تعريف شبكة الإثرنيت:

1. هي إحدى معماريات الشبكة المحلية LAN

2. تم تطوير ها بواسطة شركة زيروكس Xerox في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

3. تمثل معيار التشبيك IEEE802.3

4. هي المعماريات شهرة هذه الأيام.

طريقة عمل شبكات الإثرنيت:

1. تستخدم طريقة Carrier Sense Multiple Access with Collision & Detection) CSMA/CD) ومعناه (تحسس الناقل متعدد الوصول مع اكتشاف التصادم).

 وفيها يكون هناك جهاز واحد في لحظة واحدة هو المسموح له بالإرسال ويسمى السيد، ويتم منع باقي الأجهزة من الإرسال خلال هذا الوقت.

 عندما يحاول جهازان الإرسال في نفس اللحظة يحدث التعارض والنزاع بينهما، ويمكن أن تكون طريقة حل هذا النزاع من النوع المركزي أو الموزع.

تستطيع الأجهزة التي تعمل عليها أن تقوم بالبث في أي لحظة وعند حدوث التعارض بينهم فإن على الأجهزة الانتظار لفترة عشوائية قبل محاولة الإرسال مرة أخرى.

5. تستخدم شكل محدد لإطار حزمة البياتات Frame حيث يتراوح حجمه بين 64 بايت وحى 1518 بايت منها 18 بايت معلومات تحكم وبالتالي يترواح الحجم بين 46 و 1500 بايت.

6. يمكن تحسين أداء هذه الشبكات بتقسيمها القسم المزدحم إلى قسمين يتم ربطهما باستخدام جسر Bridge أو موجه Router مما يقلل الازدحام ويزيد سرعة الأداء ويمكننا إضافة أجهزة جديدة للشبكة.

7. تستطيع شبكات الإثيرنيت تشغيل البرامج التي تحتاج لنطاق واسع High Bandwidth Application مثل قواعد البياتات Data Base أو برامج التراسل الفيدوي Video Conference.

تقسيم شبكة الاثرنت إلى شبكات فرعية لتحسين أدانها

بث الحلقة:

 هم نوع من أنظمة البث العام وفيه يتم إرسال كل بت عبر الحلقة بشكل مستقل دون انتظار اكتمال الإطار الذي ينتمي إليه.

 يقطع البت المرسل الحلقة في زمن يساوي تقريبا الزمن اللازم لإرسال عدة بتات ويكون قبل اكتمال إرسال كامل الرزمة.

شبكات البث العام:

تنقسم شبكات البث العام حسب وضع قناة النقل وطريقة تقسيمها إلى نوعين:

1. شبكات ساكنة Static

2. شبكات الديناميكية Dynamic

الشبكات الساكنة: يتم التقسيم إلى شرائح زمنية لكل محطة (جهاز) زمن محدد يتم الإرسال فيه ويتم حجز هذا الزمن له حتى لو لم يكن هناك حاجة للإرسال مما يعني ضياع الوقت على أجهزة اخرى عندها بيانات جاهزة للإرسال.

الشبكات الديناميكية: وهي نوعان:

الطريقة المركزية: وتحتوى على مؤشر يسمى (وحدة فك التعارض المركزية) وهي التي تحدد الجهاز الذي عليه الدور في الإرسال حيث تتلقى طلبات البث وترتيبها حسب أفضليات تحددها خوازميات مسبقة التصميم.

الطريقة اللامركزية: وفيها تكون المحطة عليها أن تقرر بنفسها طريقة الإرسال وذلك بالاستعانة بمتحكم شبكة الاثرنيت (Controller Ethernet Network) وهي أداة تستطيع تحديد ما إذا كان السلك خالي من الإشارات أم لا حتى يتم الإرسال دون حدوث تصادمات.

بناء شبكات الإثيرنت: -

توجد أربع أنواع أساسية لبناء شبكات الإثيرنيت وهي:

10 Base 2, 10 Base 5, 10 Base T, 10 Base F

- القسم الأول (10) يمثل 10 سرعة نقل البيانات بالميجا في الثانية.
- القسم الثاني (Base) يمثل نوع الإشارة المستخدمة في الإرسال وهو النطاق الأساسي Baseband.
- القسم الثالث (2,5) تمثل أقصى طول للسلك المحوري 200م للرقيع Thin أو 500م للسميك Thick.
 - حرف T للكابلات الثنائية المجدولة Twisted Pair وهو عرطول وحرار
 - حرف F لكابلات الألياف الضوئية Optic Fiber

ثانيا: الشبكات الإقليمية MAN's

مميزاتها:

- 1. تستخدم لربط مدينة أو مدينين متجاورتين.
- 2. يتم استخدام الألياف الضونية لربط الشبكات الاقليمية.
 - 3. تحتوى على عدد من الشبكات المحلية LAN's
 - 4. تمتاز بالسرعة والفاعلية

عيويها:

- 1. تكلفة بنانها عالية.
 - 2. صعوبة صياتتها.

أنواعها:

- 1. شبكات Enterprise: وتقوم بالربط بين الشبكات المحلية الخاصة لمؤسسة واحدة في عدة مدن.
 - 2. شبكات Global: وتقوم بربط شبكات محلية لمؤسسات مختلفة.

ثالثًا: الشبكات الواسعة WAN

مميزاتها:

- 1. تغطي مساحات كبيرة جدأ مثل ربط الدول.
 - 2. تربط ألاف الأجهزة.
 - 3. تنقل كميات كبيرة من البياتات.

عيوبها:

- 1. تحتاج لأجهزة وبرامج غالبة جدا.
- 2. مع تطورها يصعب صيانتها وتشغلها.

خدماتها:

1. (البريد الإليكتروني. _ برامج الجدولة. _ برامج العمل الجماعي.)

رابعاً: شبكة الانترنت Internet

- . International Network
 - تسمى شبكة الشبكات.
- تربط ملايين الأجهزة وآلاف الشبكات.
- كانت تستخدم في وحدات الجيش الأمريكي ثم انتقلت للعمل المدني.
- تم استخدام تقتية WWW وهي اختصار World Wide Web وهي تسمح لعرض محتواها على جميع نظم
 التشغيل مما اصبحها شبكة عالمية لا توجد لديها حواجز من الاتصال بجميع مستخدمي الحاسبات في أي مكان
 وياى لغة.
 - بدأت صفحات بعرض النصوص فقط test ثم استطاعت أن تعرض جميع أنواع البياتات من صور وأصوات وأفلام.
 - قامت شركات عديدة بوضع برامجها عليها مما وفر عليها بناء شبكات خاصة بها.

بعض استخدامات الانترنت:

- تمكين المستخدمين من الدخول لمواقع الجامعات وهم في محل سكنهم أو عملهم.
- ساعدت على تطوير الأبحاث الطبية وتبادل البحوث والأفكار بين علماء الطب والعلوم الأخرى.
- قامت الشركات الكيرى بعمل مواقع لها على الشبكة لربط فروعها وتلقى طلبات العملاء وعرض منتجاتها بطرق سريعة وسهلة.
- تم وضع جميع أخبار المال والتجارة والبورصات العالمية عليها مما يتيح لآلاف المستخدمين وهم في محل أعمالهم.
- جميع الصحف ودور النشر لها مواقع على النت تضع عليها صور للجرائد وتخزين الأعداد السابقة لسنوات ماضية.
 - تقوم بعض المواقع بخدمات ترجمة للمواقع وكذلك ترجمة لتصوص المستخدمين وذلك بأكثر من لغة.
- رسائل البريد الإليكتروني وما تقدمة من خدمات سريعة ورانعة مجانأ أو بمقابل زهيد لنقل الرسائل والملفات بمنتهى الدقة والسرعة.

ترقيم الأجهزة ومستويات الترقيم

عناوين الشبكات والانترنت:

- لكل جهاز متصل بشبكة الانترنيت رقم وحيد لا يتكرر يسمى IP ويكون هذا الرقم إما تلقائي Automatic أو ثابت يتم إدخاله بواسطة المستخدم.
 - يتكون الرقم IP من أربعة مقاطع مثل 192.168.100.1 ويسمى بالعنوان الرقمي.

• لكل موقع عنوان إسمي مثل <u>www.yahoo.com</u> لسهولة تعامل مستخدمي الحاسب معه أما العنوان الرقمي الكل موقع عنوان إسمي مثل <u>www.yahoo.com</u> المقابل له فيم استخدامه بواسطة الشبكة وهو لا يتكرر حيث يعتمد على عنوان كرت الشبكة وهو عنوان فيزيائي وحيد لا يمكن تكراره.

عناوين البريد الإليكتروني مثل wagebatstud@yahoo.com هي أيضًا عناوين وحيدة لا يمكن تكرارها

ولكن داخل الموقع فقط yahoo ويمكن تكرار نفس الاسم ولكن في موقع أخر مثل

wagebatstud@hotmail.com مجال نطاق الأسماء DNS (Domain Name System) DNS) يقوم بتحويل عناوين المواقع وعناوين البريد إلى عناوين رقمية بسهل التعامل معها من قبل الحاسبات والشبكات.

أتواع العناوين

- 1. عناوين قياسية وهي أسماء المواقع.
- 2. عناوین رقمیة (Internet Protocol) ا
- 3. عناوین فیزیانیة MAC (Media Access Controller) MAC

العنوان القياسي في الانترنت:

وهي أسماء المواقع بدلا من عناوينها الرقمية كالتالي:



أنواع العناوين القياسية:

- 1. عناوين البريد الإليكتروني.
 - 2. عناوين مواقع الانترنيت.
 - 3. عناوين الأجهزة.

اولاً: عنوان البريد الإليكتروني:

يتكون من قسمين:

القسم الأول: اسم المستخدم User Name مثل User Name

القسم الثاني: اسم الخادم أو المضيف مثل gmail مفصول بنقطة dot ثم نوع النشاط الذي يقوم به الموقع مثل com ، ويفصل بين القسم الأول والقسم الثاني علامة (@).

فيكون اسم البريد كالتالي (ahmed2010@gmail.com)

ويمكن أن يضاف لاسم الخادم اسم الدولة الذي يوجد بها مثل gov.edu.eg فيكون آخر حرفين يمثلان اسم الدولة مثل eg اختصار Egypt.

ملاحظة: جميع دول العالم تختصر بحرفين مثل eg, sa, fr ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية فلا يضاف للخوادم الموجودة بها أي أحرف مثل yahoo.com.

أنواع النطاقات ووظيفتها

نوع النشاط	اختصار	رمز النطاق	-
تجاري بهدف الربح	Commercial	Com	.1
تعليمي للجامعات والكليات	Education	Edu	.2
مواقع حكومية - وزرات	Government	Gov	.3
مواقع عسكرية	Military	Mil	.4
خدمات الانترئيت	Internet	Net	.5
منظمات مدنية	Organization	Org	3.

عناوين المواقع:

لكل موقع على شبكة الانترنيت عنوان وحيد لا يمكن تكراره يعرف بـ URL

Uniform Resource Locators: اختصار URL

الصورة العامة لأسماء مواقع الويب (http://www.host.domain)

http://http://http://http

www: اختصار World Wide Web

Host: تعني اسم الموقع مثل yahoo و google

Domain: نوع النشاط الذي يؤديه الموقع مثل com أو edu أو

العناوين الرقمية: (Internet Protocol - IP)

ملاحظة: الحرف الواحد من أحرف المستخدم يحتاج لمساحة يخزن فيها داخل ذاكرة الحاسب تسمى بايت Byte ويتكون البايت من عدد خلايا أصغر تسمى خلايا ثناتية Binary Cells تخزن فيها 0 أو 1:

مثال حرف A يخزن داخل ذاكرة الحاسب في 8 خلايا ثنائية على الوضع التالي (0100000) وهكذا الأحرف الأخرى تمثل بشفرات ثنائية بترتيب مختلف. المناوين الرقمية:

تظهر للمستخدم بالنظام العشري ولكنها تترجم داخل الحاسب بالنظام الثنائي.

1. النظام الثنائي: يتكون العنوان من عدد 32 بت مقسمة لأربعة اقسام، كل قسم يكافئ byte ويتكون البايت الواحد من 8bits

 النظام العشرى: يتكون العنوان من أربعة أقسام، كل قسم يبدأ بالقيمة (0) وينتهي بالقيمة 255 وهي تكافئ 8bits جميعا يأخذ القيمة (1).


مثال: 192.168.100.1 11000000.10101000.1100100.00000001

أنواع العنواين الرقمية IP:

- 1. النوع الثابت Static IP: وهي عناوين المواقع التي تقدم خدماتها لملايين المستخدمين وكذلك عناوين الشبكات وعناوين مزودي الخدمة Internet Service Provider) ISP
- 2. النوع المتغير Dynamic IP: وهو يكون آخر أجزاء العنوان الرقمي الذي يتغير في كل مرة يدخل فيها المستخدم الشبكة وذلك إذا كان المستخدم لم يسجل عنوان ثابت لجهازه.


العناوين الفيزيانية Media Access Control) MAC):

وهي أيضا مثل العنواين الرقعية من حيث أنه عنوان وحيد لايمكن تكراره على مستوى العالم حيث يمثل عنوان كرت الشبكة NIC ويتكون من 12 رقم بالنظام المعداسي عشر حيث بمثل أول سنة أرقام من اليسار عنوان المصنع الذي قام بتصنيع الكارت والسنة أرقام الأخرى (اليمين) تمثل رقم الكارت داخل نفس المصنع حيث يأخذ كل مصنع رقم وحيد خاص به وبالتالي لا يمكن تكرار نفس رقم الكارت لأي جهاز في العالم وهذا مما يتيح لجميع مستخدمي الانترنيت بالدخول على النت بدون مشاكل تكرار العناوين.



ARP: وهو اختصار (Address Resolution Protocol) ويقوم هذا البروتوكول بتحويل العناوين الرقمية إلى عناوين فيزيانية.

RARP: وهو اختصار (Reverse Address Resolution Protocol) ويقوم هذا البروتوكول بتحويل العناوين الفيزيانية إلى عناوين رقمية.



المواصفات القياسية للشبكات المحلية

مكونات طبقة ربط البياتات DLL) Data Link Layer (بط البياتات IEEE802): قسم المشروع IEEE802 هذه الطبقة إلى طبقتين فرعيتين وهما:

1. طبقة Logical Link Control وتعتصر بـ LLC

2. طبقة Media Access Control وتغتصر بـ MAC

وظيفة الطبقة الفرعية LLC: 1. تحدد طريقة مرور المعلومات بين طبقة MAC والطبقات العليا بدء من طبقة Network وحتى طبقة

.Application التطبيقات

2. تحقيق الاتصال الأساسي بين الأجهزة في شبكات LAN

3. تقسيم البياتات إلى أجزاء صغيرة يسهل نقلها.

4. التاكد من التدفق الصحيح للبياتات وحسب تتابعها المنطقي.

5. العثور على الأخطاء وتحديد طريقة معالجتها.

منحوظة: لا يتم تشغيل جميع مهام طبقة LLC مع كل اتصال.

الخدمات التي توفرها طبقة LLC:

1. خدمة Connection Less: ((وهو النوع الأكثر استخداماً في الشبكات المحلية)) ومن خصائصها:

• لاتوفر ضمان وصول البياتات.

توفر سرعة ثقل بياثات مرتفعة ((لقلة احتمال حدوث اخطاء في النقل))

2. خدمة Connection Oriented: ((وتستخدم في الشبكات التي تنقل كمية بياثات ضخمة)) ومن خصائصها:

لابد من طلب إجراء الاتصال والحصول على الموافقة قبل بدء الاتصال.

يتم إضافة معلومات تحكم للتأكد من خلو البياتات من الأخطاء.

3. خدمة Acknowledged Connection Less.

وفيه يعطي جهاز المشتقبل إشارة تعلم الجهاز المرسل باستلامه البيانات بشكل سليم

مهام الطبقة الفرعية MAC:

 أ. تعريف العنوان الفيزيائي لكروت الشبكة بشكل فريد وتخزينه في ذاكرة ROM خاصة بالكارت ويسمى هذا العنوان BlA اختصار Burn-In-Address.

2. التأكد من تعطيم البياتات للمستقبل بشكل سليم.

3. إعادة إرسال البيانات في حالة وجود أخطاء.

4. تقوم بانشاء الإطارات Frames الت تستلمها من طبقة LLC لتكون جاهزة للإرسال.

5. تقوم بإضافة عنوان المرسل والمستقبل للحزم المرسلة.

تعریف FCS:

هو اختصار Frame Check Sequence فحص تتابع الاطارات وذلك من خلال حساب عدد بواسطة الجهاز المرسل وفقاً للبيانات التي يحملها الإطار، ويتم حساب هذا العدد مرة أخرى في الجهاز المستقبل؛ فإذا كان الناتج غير مطابق للعدد الذي تم حسابه في جهاز الإرسال فإنه يتم التخلص من البيانات ويطلب من الطبقات العليا إعادة إرسالها مرة أخرى.

الخدمات التي توفرها طبقة MAC:

1. خدمة Connection-Oriented وتتم عملية الإرسال في 4 مراحل:

1.1. مرحلة Request وفيها يقوم الجهاز المرسل بطلب الخدمة من الجهاز المستقبل.

1.2. مرحلة Indication وفيها يتم تسجيل طلب الخدمة في الجهاز المستقبل.

1.3. مرحلة Response وفيها تظهر الاستجابة من الجهاز المستقبل. 1.4. مرحلة Confirmation رسالة تاكيد استلام البيانات من الجهاز المستقبل وذلك إذا كانت الاستجابة

Response ايجابية.

2. خدمة Connection.Less وتستم عملية الإرسال في مرحلتين فقط وهما:Request (Indication

عناوين كروت الشبكة LAN Card

يسمى عنوان كارت الشبكة بالعنوان الفيزيائي Media Access Control) MAC) ويتكون هذا العنوان من عدد 12 رقم بالنظام السداسي عشر Hexadecimal حيث تبدأ ارقام هذا النظام من 0 وتنتهي ب F الذي يساوي 15 ويتم تخصيص عدد 6 خاتات الأرقام الشركات التي تصنع هذا الكارث وتأخذ كل شركة رقم وحيد لا يتكرر و الأخر لا قام الكرون التر تصنعها كارش كة على النحو التالين

			M	AC 4	ت الشبك	انى لكرن	نم الفيزيـ	الر		SILLER	200	
-	1	شركات	أرقام الن	100	1000	- COM			نام کروت	1/1	4000	2000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ن
F	-			2129	1	All	海	HARRIE	19 13 18	1600	399	
F	Sec. 1999		E E	圖 File	原 王湖	File	题 E.变	则 Fait	F	F	F	

طريقة تجهيز أجزاء المعلومات Frames

حزمة البيانات هي الوحدة الأساسية للبيانات، حيث لا يمكن إرسال الملقات دفعة واحدة بل تتم تجزئته إلى حزم ليسهل نقلها ولا تسبب توقف الشبكة مع ملاحظة أن المسئول عن تقسيم البياتات إلى حزم هو نظام التشغيل.

البيانات التي تحتوى عليها الحزمة:

1. مطومات: وهي الرسالة المراد إرسالة عبر الشبكة.

2. بيانات تحكم Control Data وهي معلومات التوجيه والتوقيت وعنوان المرسل والمستقبل.

3. شفرة تحكم Session Control Codes وتتضمن معلومات فحص الأخطاء Error Correction Codes.

عرف Broadcast Type Address) BTA):

وهو عنوان يسمى العنوان الانتشاري حيث يتم توجيه الحزمة الواحدة لأكثر من جهاز كمبيوتر في وقت واحد.

المعلومات التي تحتوى عليها الحزمة:

1. عنوان الكمبيوتر المرسل Source

2. عنوان الكمبيوتر Destination

3. البيانات المرسلة Data

(Cyclical Redundancy Check) CRC تعریف

وهو رقع يتم توليده باستخدام حسابات رياضية في جهة المرسل ويتم حسابه في جهة المستقبل بعد وصول الحزمة وفي حالة تطابق الرقمين فإن ذلك يدل على أن البيانات قد تم إرسالها بدون أخطاء.

تأكيد وصول الحزم:

1. توجيه العزمة Packet Forwarding!

المعلومات الموجودة في رأس الحزمة تشاعد في توجيه الحزمة إلى المكون الأمثل للشبكة والذي ينقل الحزمة إلى وجهتها مستخدما أقصر الطرق.

2. فلترة العزمة Packet Filtering:

وهي عدم التقاط أي حزمة تمر على الكمبيوتر إلا بعد التأكد من العنوان الموجهة إليه فإذا كان نفس عنوان الكمبيوتر يتم نسخها وغير ذلك فإته يقوم بإهمالها.

وسائل تبديل البيانات على الشبكة

يتم استخدام مفاتيح تبديل عند نقاط التقاء أجهزة الشبكة ببعضها ويتم تبديل البيانات Switching عن طريق ثلاثة أنظمة وهي :-

Packet-Switching - Message-Switching - Circuit-Switching ولأ: نظام Circuit-Switching

- وفيه يكون الجهازين متفرغين لنقل البياتات بينهما، ثم يتم إنشاء تتابع مؤقت عبارة عن دوائر من نقطة لأخرى بين الجهازين ثم يتم ربط هذه الدوائر باستخدام مفاتيح تبديل وتكون سرعة اننقل ثابتة لجميع الأجهزة.
 - الخصائص والمميزات:
 - 1. التغريم العكسي حيث يقوم بدفع قيمة الاتصال الجهاز المستقبل وليس المرسل.
 - 2. تحويل المكالمات
 - 3. مكالمات واردة فقط
 - 4. مكالمات صادرة فقط
 - 5. اغلاق مجموعات المستخدمين عند الطلب
 - 6. اتصال عند التفرغ.

• عيوب نظام Circuit-Switching:

- 1. تتخفض سرعة نقل البياتات عند زيادة حركة المرور على الشبكة.
- 2. ينتظر الكمبيوتر المرسل فترة طويلة إذا كان الكمبيوتر المستقبل مشغول أو دوائر التبديل مزدحمة.
- 3. سوء استخدام سعة النطاق حيث يتم تخصيص قناة للاتصال بين الجهازين سواء كانت هناك بيانات مطلوب إرسالها أم لا أو كانت البيانات حجمها كبير أو صغير
 - 4. يجب أن يكون الجهازين المتصلين بهذه الطريقة يستخدما نفس البروتوكولات.

ثانياً: نظام Message-Switching

 طريقة عمله هي أنه عندما يتم إرسال رسالة من جهاز لأخر فإنه يتم إرسالها كوحدة واحدة من جهاز المرسل إلى أقرب نقطة مفتاح تبديل حيث يقوم مفتاح التبديل بقراءة عنوان المستقبل من خلال المعلومات المرسلة مع الرسالة ثم يقوم بعمل نسخة منها في ذاكرته ويحتفظ بها موقتاً حتى يفرغ المسار الخاص بنقل الرسالة من خلاله وتسمى هذه العملية Store-and-Forward Message Switching، وبالتالي في عدم وصول الرسالة إلى وجهتها فإنه يقوم بطلبها من أقرب نقطة تبديل موجودة فيها الرسالة.

الخصائص والمميزات:

1. نيس من الضروري أن يكون الجهازين متصلين في نفس الوقت.

2. يضمن هذا النظام الاستخدام الأمثل لسعة النطاق.

3. يتم نسخ الرسالة عند كل نقطة تبديل تمر بها الرسالة.

4. في حال توفر أكثر من مسار بين النقطتين وكان أحدهما مشغولاً فإنه يتم توجيه الرسالة عبر المسار الآخر.

5. يمكن إعطاء الرسالة درجة أهمية الرسالها قبل أية رسائل أخرى أقل منها أهمية.

- 1. ليس للمستخدم أي تحكم في موعد تسليم الرسالة.
 - 2. عملية إرسال الرسالة لاتمر بقترة إعداد.

3. وقت نقل الرسالة عير الشبكة يتعمد على سرعة الوصلات وعلى وقت نسخ الرسالة عبر نقاط التبديل.

ثالثاً: نظام Packet-Switching

وفي هذا النظام يتم تقسيم الرسالة إلى حزم صغيرة ثم إرسالها ويقوم الجهاز المستقبل بإعادة تجميعها لتكوين الرسالة الأصلية وتسلك كل حزمة مسار مختلف مما يؤدي إلى احتماعل وصول حزم قبل أخرى ولكن من خلال معاومات التحكم المرسلة مع الحزم فإنه يتم ترتيبها منطقياً ويطلق على مقاتيح التبديل في هذا النظام "معدات

1. هذا النظام اسرع من نظامي Circuit و Message

2. ليس شرطا أن يستخدم الجهازين المتصلين نفس البروتوكولات.

3. في حالة عدم وصول أو تشوه أحد الحزم لا يتم إرسال الرسالة كاملة مرة أخرى بل يتم فقط إرسال الحزم المطلوبة فقط

4. حجم الحزم الصغير لا يشغل نقاط التبديل لفترات زمنية كبيرة.

عرف SVC:

اختصار Switched Virtual Circuit وهي عبارة عن سلسلة من الوصلات المنطقية بين جهازي الإرسال والاستقبال وتكون هذه الوصلات فعالة طالما هناك تحاور بين الجهازين.

عرف PVC:

اختصار Permanent Virtual Circuit وهي دوائر منطقية دائمة تشبه الخطوط المؤجرة Leased Lines وفيها يقوم العميل يدفع فقط مقابل الوقت الذي يتم فيه استخدام الخط وذلك قبل أن يتم الإرسال بين الجهازين.

الأمور التي يجب الاتفاق عليها عند استخدام هذا النظام:

1. الحجم الأقصى للرسالة والتي سيتم تقسيمها إلى حزم بواسطة نظام تشغيل الجهاز المرسل. 2. المسار الذي ستسلكه حزم البيانات.

3. معلومات التحكم بتدفق البيانات ومعالجة الأخطاء.

الباب الخامس توجيه الرسائل في الشبكات

طرق توسيع الشبكات:

1. تقسيم الشبكة المحلية الواحدة لأكثر من قسم.

2. ربط شبكات محلية مع بعضها.

3. ربط شبكة مستقلة بمجموعة مرتبطة من الشبكات المحلية.

مكونات توسيع الشبكة:

1- المودم Modems

2- المكررات Repeaters

3- الجسور Bridges

4- الموجهات Routers

5- الموجهات المتعددة Brouters

6- البوابات Gateways

أولاً: أجهزة المودم Modem

الوظيفة: يقوم بتحويل إشارات الكمبيوتر الرقمية إلى إشارات تناظرية عند الإرسال والعكس عند الاستقبال.

Modulation: وهي عملية تحويل إشارات الكمبيوتر الرقمية Digital إلى إشارات تناظرية Analogue وذلك عند الإرسال.

Demodulation: وهي عملية تحويل الإشارات التناظرية Analogue إلى إشارات رقمية وذلك عند الاستقبال. RJ-11: وهو الموصل Connector الذي يتم توصيل المودم بخط الهاتف.

أنواع المودم من حيث اتصالها بجهاز الكمبيوتر:

- مودم داخلي Internal: ويركب داخل صندوق الحاسب Case في أحد فتحات التوسعة ويسمى Fax Modem وله مدخلان من الخارج أحدهما يسمى Line ويوصل بخط الهاتف Line والمدخل الآخر يسمى Phone ويوصل بجهاز الهاتف.
- مودم خارجي External Modem: ويوصل بالحاسب من الخارج من خلال المنفذ التسلسلي COM1 أو COM2 من خلال كابل تسلسلي يسمى RS-232 والأثواع الحديثة منه توصل من خلال مدخل USB.

توصيل المودم بخطوط الهاتف:

1. خط الطلب الهاتفي Dail-Up Network Lines

وهي خطوط الهاتف العادية وعلى المستخدم لهذه الطريقة إجراء الاتصال في كل مرة يستخدم قيها المودم وهذه الطريقة بطينة حيث لا تتعدى سرعة نقل البيانات أكثر من 56kbps.

2. الخطوط المؤجرة Leased Lines

فهي خطوط متصلة على مدار الساعة (24ساعة في اليوم) ولاتحتاج لإجراء اتصال في كل مرة وهي خطوط أجود من خطوط الهاتف حيث تصل سرعتها لحوالي 45mbps.

طرق إرسال البياتات بواسطة المودم Modem:

1. الاتصالات الغير متزامنة Asynchronous: وهي التي لا تستخدم أي نظام للتوقيت لتنسيق الإرسال بين أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال) وفيها يكون ربع البيانات المرسلة عبارة عن معلومات تحكم وتحتوي على بت خاص يسمى Parity Bit يستخدم لفحص البيانات للتأكد من خلوها من الأخطاء وتتراوح سرعة نقل البيانات بهذه الطريقة بين 33400bps و باستخدام تقنيات الضغط تصل إلى 115200bps ، وهي أكثر انتشاراً من المودمات المتزامنة لأنها أقل تكلفة.

وهو نظام أكثر فاعلية حيث يحتوي المودم المتزامن على مكونات خاصة لتحقيق التزامن وتقوم بفصل الإطارات 2. الاتصالات المتزامنة Synchronous: Frames وإرسالها عبر الأسلاك ويتم إرسال واستقبال البتات في نظام زمني محدد حيث ستوقف الإرسال مه نهاية الإطار ثم يبدأ مع بداية الإطار الجديد، وفي حالة حدوث أخطاء يتم إعادة إرسال البيانات، وهي أغلى وأكثر تكلفة من المودمات اللامتزامنة.

> البروتوكولات المستخدمة مع الاتصالات المتزامنة: Bisync - HDLC - SDLC

مهام البروتوكولات المعابقة: (تقميم البيانات إلى إطارات/ إضافة معلومات تحكم / فحص المعلومات لتوفير تحكم بالأخطاء)

تعمل المودمات في الطبقة الفيزيانية Physical Layer

ثانيا: مكررات الإشارة Repeaters

مميزات المكرر:

1. تستخدم لمعالجة مشاكل توهين الإشارة Attenuation لتوصيلها لمسافات بعيدة دون أن تتلاشى وذلك لمسافات طويلة.

2. تستخدم لتوسيع الشبكة المحلية بإضافة أجهزة على مسافات أطول.

3. تستخدم لربط شبكتين متطابقين في التصميم والبروتوكولات.

4. وسيلة ربط وتوسيع الشبكات وتقوية الإشارات غير مكلفة.

عيوب المكررات:

1. لا تستطيع المكررات فلترة أو منع المعلومات المعطوبة من المرور.

2. لا تستطيع إيقاف العاصفة الانتشارية Broadcast Storm بين أفسام الشبكة

3. لا يستطيع التعرف على عناوين الشبكات.

4. لا يستطيع التعرف على مسار الإشارات المرسلة.

5. لايمكن استخدام المكرر لربط شبكة Ethernet مع شبكة Token Ring

تعمل المكررات في الطبقة الفيزيانية Physical Layer

ثالثًا: الجسور Bridges

الجسر هو جهاز يستخدم للربط بين الشبكات المختلفة التصميم والبروتوكولات وذلك لتوسيعها بدون التمييز بينهما.

وظائف الجسور: 1. توسيع شبكات LAN.

- 2. عضيم الطبيكة الأكثر من قديم الكفادي الاز ديمام وتوسيع الأقسام.
 - 3. ربط الشيكات ذو التصميمات والبروتوكولات المختلفة.
 - 4. الريط بين الأسلاك المتشابهة والمختلقة
 - 5. إعادة توليد البياتات على مستوى الحرمة.
- 6. الوصل بين شبكات مختلفة التصميم مثل شبكات Ethernet وشبكات Token Ring وتوجيه حزم البيانات سنها.
 - 7. توفر الجسور افضل أداع للشبكات.
- 8. تسطيع الجسور منع الحرم من المرور إلى السام الحرى إذا كان عنوان الكمبيوتر الوجهة في نفس القسم الكمبيوتر المرسل.
- 9. تربط الجسور بين شبكات تعمل ببروتوكولات مختلفة مثل IPX/SPX و TCP/IP وهي لا تستطيع التمييز بينها بل تترك مهمة التعرف عليها إلى الكمبيوتر المستقبل.

أنواع الجسور:

- جسور داخلیة: وهي الجسور التي تركب داخل جهاز المزود، وبعض أنظمة التشغیل تدعم استخدام أكثر من جسر داخلي.
 - 2. جسور خارجية: وهي عبارة عن أجهزة مستقلة.

أنواع الجسور حسب عملها:

1. جسور مطية Local Bridges

وتستخدم للربط بين الأسلاك المحورية السميكة للأقسام المختلفة من الشبكة، حيث تكون الأقسام متصلة بشكل مباشر.

2. جسور بعيدة المدى Remote Bridges

- تستخدم للربط بين الأسلاك المحلية السميكة والأسلاك بعيدة المدى مثل خطوط الهاتف المؤجرة.
 - تستخدم للربط بين شبكات محليها تفصلها مسافات شاسعة (بعيدة المدى).
 - يتم استخدام جسران معا كزوج يتصل كل جسر بمودم متزامن.

خاصية تعلم الجسور Bridge Learning:

وهي أحدى السمات الذكية التي تمتاز بها الجسور حيث تستطيع جمع المعلومات عن الأجهزة على الشبكة وتقوم بتحديثها عند حالة النقل أو الإضافة ويسمى ذلك بخاصية "تعلم الجسور".

جداول التوجيه Routing Tables:

وهي جداول يتم انشالها تسجل فيها معلومات عن الأجهزة الموجودة على الشبكة وذلك بعد أن تقوم الجسور بتوجيه رسائل إلى كل الأجهزة وعندما تقوم الأجهزة بالرد على هذه الرسائل تقوم الجسور بحفظ معلومات هذه الأجهزة داخل هذه الجداول تساعدها بعد ذلك في سرعة نقل البيانات بين هذه الأجهزة.

طرق توصيل الجسور

في حالة وجود اكثر من جسر على نفس الشبكة فإن الجسور يتم توصيها من خلال 3 طرق وهي:

1. العمود الفقرى Backbone:

وفيه تكون الجمعور مرتبطة معا فيما يفتية العمود الفقري للإنسان ويتم ذلك باستغدام سلك منفصل من الألياف الضوئية Optic Fiber لتوفير سرعة عالية عند نقل البيانات لمسافات بعيدة، وعند انتقال الحزم من قسم لأخر فإنها لاتكون مجبرة بالمرور على جميع الأفسام مما يقلل الإزدحان على الشبكة.

2. التتالى Cascade: وفيه تكون الجسور مرتبطة الواحد تلو الأخر وهذا النوع يستخدم معدات توصيل أقل من العمود الفقري ولكن الحزم المنتقلة تمر بجميع الأقسام والجسور مما يزيد الازدحام على الشبكة.

3. النجمة Star النجمة Multipart Bridge للربط بين عدة أسلاك، ويستخدم هذا النوع إذا كانت حركة المرور على الشبكة خفيفة.

ملاحظة: في حالة وجود أكثر من مسار للبيانات على الشبكة فهذا يؤدي إلى حدوث إزدواج في حزم البيانات مما يؤدي إلى إعادة تدوير لا نهانية للحزم ويؤدي ذلك لحدوث عاصفة إنتشارية Broadcast Storm.

خوارزميات التغلب على العاصفة الانتشارية:

تقوم الخوارزميات باكتشاف حدوث حلقات تدور فيها الحزم وتقوم بإغلاق أي مسارات إضافية قد تنتقل عبرها الحزم بحيث لا يبقى إلا مسار واحد فقط تنتقل فيه هذه الحزم.

تعریف STA :

وهي اختصار Spanning Tree Algorithm وهي أحد الخوازميات المستخدمة بواسطة الجسور لتمكنه من تحديد المسار الأفضل لنقل الحزم وفصل باقي المسارات وبالتالي عدم حدوث العاصفة الانتشارية.

تعمل الجسور على مستوى طبقة ربط البيانات Data Link Layer

رابعاً: الموجهات Routers

الموجه هو جهاز يستخدم لربط الشبكات المختلفة التصميم والبروتوكولات مما يؤدي لتوسيع الشبكات المحلية مع استطاعته التمييز بينها.

مميزات الموجهات:

1. توفر تحكما أفضل من الجسور في حركة مرور البيانات بين الشبكات.

2. تستطيع الربط بين الشبكات المحلية والواسعة حيث تقوم بترجمة بروتوكول TCP/IP إلى صيغة يقهمها برتوكول الشبكات الواسعة Frame Relay.

3. تعمل الموجهات في طبقة الشبكات Network Layer.

عيوب الموجهات أنها (أبطأ من الجسور)

س: علل لماذا تكون الموجهات أبطأ من الجسور؟

ج: لأنها تقوم بعمليات معقدة على كل حزمة مثل استخلاص عنوان المرسل إليه من الحزمة ثم تغيير هيئة الحزمة بشكل يتيح لبروتوكول الشبكة المستقلة فهمه ثم المهام الأخرى للموجه مثل مراقبة مسارات الشبكة وتحديد أيها أقل إزدحاما لتوجيه الحزمة للمرور منه.

أنواع الموجهات:

1. موجهات ساكنة Static Routers

وفيها يقوم مدير الشبكة System Administrator بإعداد جداول التوجيه والتحكم فيها.

2. موجهات ديناميكية Dynamic Routers:

وهي الموجهات بالتعرف التلقائي على مسارات ووجهات الشبكة ويستخدمها معها مجموعة من الخوارزميات.

خوارزمية Open Shortest Path First: اختصار Open Shortest Path وتقوم بالأتي:

التحكم في عمليات التوجيه.

• تمكين الموجهات من الاستجابة السريعة لكل تغيير يحدث على الشبكة.

• تحتوي على قاعدة بياتات لتصميمات الشبكة مما يوفر للموجهات معرفة كاملة بكيفية الاتصال بغيرها من الموجهات وهذه الخوارزمية مدعمة من بروتوكول TCP/IP.

خوارزمية RIP:- اختصار Routing Information Protocol وتقوم بالأتي:

• وهي مدعمة من بروتوكول TCP/IP وتعمد هذه الخوارزمية على حساب المسافات بين الأجهزة على

خوارزمية Network Link Services Protocol وهي تجعل الشبكة أقل إرد ماماً وهي تدعم البروتوكول IPX

مقارنة بين الجسور والموجهات

الموجهات Routers	الجسور Bridges	?
الموجهات لا تعرف عناوين الأجهزة ولكنها تعرف عناوين الشبكات والموجهات الأخرى	يعرف الجسر فقط عنوان الجهاز المرسل والمستقبل	1
تتعرف الموجهات على جميع المسارات	تتعرف الجسور على مسار واحد بين الشبكات	2
المناكم ونحنار الانسب منها لتوجيه الساتات	تنقل البياتات أسرع	3
توفر تحكماً افضل في حركة مرور البياتات بين الشيكات	تسمح بمرور الرسائل الموجهة لجميع المستخدمين	4

الموجهات المتعددة Brouters:- وهو جهاز يجمع بين مميزات الجسور والموجهات ويمكنه العمل خامسا كموجه مع بروتوكول وكجسر مع بروتوكول آخر. وتتميز بـ:

عند عمله كجسر فاته يسمح بعبور البروتوكولات الغير متوافقة مع الموجهات.

تقوم بتوجیه بروتوکولات محددة قابلة للتوجیه.

سادساً: البوابات Gateways وهي اجهزة تستخدم للربط بين شبكتين مختلفة التصميم والبروتوكولات واللغات ولها القدرة على التعرف عليهم.

خصائص اليوابات:

1. تستطيع البوابات الربط بين شبكات مختلفة اللغات مثل شبكات Windows-NT مع شبكات IBM مثل اليوابات التي تربط البريد الإليكتروني E-Mail

2. كيفية عمل البوابات (تستقبل الرسائل ثم تترجمها بشكل يفهمه الجهاز المستقبل ثم توجه الرسالة إليه).

3. مميزات البوابات (الكفاءة العالية/ القدرة على تخفيف الأحمال على باقي الأجهزة).

4. عيوب البوابات (التكلفة العالية/ البطء في العمل/ مهامها محدودة).

أنواع البوابات:

1. بوابات ساكنة Static

2. بوابات ديناميكية Dynamic

خصائص البوابات:

1. تتعرف البوابات فقط على عنوان الشبكات مثل الموجهات.

2. تمنع حدوث عواصف البياتات التي تحدث مع الجسور.

الوظيفة	مستوى OSI	الجهاز	م
يحول شكل الإشارات من رقمية إلى تناظرية عند الإرسال والعكس عند الاستقبال	الطبقة الفيزيانية	Modem	1
يعالج مشاكل توهين الإشارة عند نقلها لمسافات أبعد فيعمل على تقويتها	الطبقة الفيزيانية	Repeater	2
يربط بين الشبكات المختلفة التصميم والبروتوكولات ولايمكنه التعرف على البروتوكولات المختلفة	طبقة ربط البيانات	Bridge	3
يربط بين الشبكات المختلفة التصميم والبروتوكولات ويمكنه التعرف على البروتوكولات المختلفة	طبقة الشبكة	Router	4
يربط بين الشبكات المختلفة التصميم والبروتوكولات واللغات ويمكنه التعرف عليهم	جميع الطبقات	Gateways	5

الباب السادس الطرق الرئيسية لتوصيل الشبكات

اولاً: توصيل الحاسبات طبقاً للتوزيع الجغرافي

1- حسب التوزيع الفيزياني:

• الشبكات الخطية Bus

• الشبكات النجمية Star

• الشبكات الحلقية Ring

• الشبكات المختلطة Hybrid

2- حسب التوزيع المنطقى:

• نقتية Token Passing

• تقنية Token Ring

أولا: الشبكات الخطية Backbone / Bus / Line

وفيها يتم توصيل الأجهزة في صف على طول سلك واحد يسمى Segment حيث ترسل البيانات على شكل إشارات عهربية Signals إلى جميع الأجهزة ويتم فقط استلام هذه البيانات من قبل الجهاز الذي يتطابق مع العنوان المرسل إليه.

وفي حالة قيام جهازين بإرسال بياناتهم في وقت واحد يحدث تصادم collision وعندها يجب على أحدهما انتظار دوره في الإرسال وكلما زاد عدد الأجهزة زاد زمن الانتظار وتصبح الشبكة أكثر بطأ.

تصميم الشبكات الخطية يعتمد على:

• إرسال الإشارة Signal

• ارتداد الإشارة Signal Bounce

• المنهي أو الموقف The Terminator

العوامل المؤثرة على استخدام الشبكات Bus:

✓ الإمكانيات التي تقدمها أجهزة الحاسب المتصلة بها.

· عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة والمسافة بينها.

نوعية برامج تشغيل الشبكة.

سرعة نقل البياتات على الشبكة.

مميزات الشبكات الخطية: (رخص التكلفة/ سرعتها عالية إلى حد ما/ سهولة تركيبها).

عيوب الشبكات الخطية: (صعوبة صيانتها/ استخدامها السلاك طويلة/ صعوبة تعديل أسلاك الشبكة/ توهين الإشارة نتيجة لطول الكابلات).

المنهى أو الموقف Terminator:

هو أحد مكونات الشبكة يركب في بداية ونهاية طرفي السلك المحوري، ويقوم بامتصاص الإشارات الحرة التي لم يتم استقبالها من أي جهاز حيث وجودها يؤدي إلى بطء الشبكة وتعطلها. توقف شبكة Bus في حالات:

1- قطع السلك.

2- انفصال أحد طرفي السلك.

توسيع شبكة Bus (بإضافة Barrel Connector أو وصلة ماسورة لإطالة الأسلاك وكلما زادت هذه الوصلات فإنها تضعف من قوة الإشارات، ويفضل استبدال المواسير بمكررات لتكبير الإشارة).

> تَاتَيانَ الشَّيكات النَّجمية Star Network وفيها يتم ربط اجهزة الكمبيوتر باسلاك توصل بجهاز مركزي يسمى Hub أو مجمع.

معيزاتها: (سهولة صيانتها/ رخص التكلفة/ تعطي سرعات عالية نوعا/ سهولة التحكم في الشبكة/ ندرة الأعطال/ لاتتوقف إذا توقف أي كمبيوتر).

عيوبها: (اعتمادها على نقطة مركزية وهو المجمع Hub فإذا توقف توقفت الشبكة بكاملها).

أنواع المجمعات HUBS

1- المجمع النشط Active Hub

2- المجمع الخامل Passive Hub

3- المجمعات المختلطة Hybrid Hub

المجمع النشط: وهو الذي يكون لدية القدرة على إعادة توليد الإشارات وتقويتها ثم إرسالها مثل المكررات. المجمع الخامل: وهو يقوم بتمرير الإشارة من المرسل للمستقبل كما هي بدون إعادة توليد أو تقوية. المجمع المختلط: وهو توسيع الشبكة بأكثر من مجمع واحد

ثَالثًا: الشبكات الحلقية Ring المواصقات:

 ✓ تستخدم الأسلاك المحمية STP

√ محل نقلها للبياتات يتراوح بين 8 و Mbps 16

 ✓ تستخدم تقنية البث الرقمي المميزات: سهولة الصياتة

سهولة إدارة الشبكة.

✓ سهونة إدارة الشبكة.
 عيوبها (تكلفة عالية للكابلات)

رابعا: الشبكات المختلطة Hybrid

STAR-BUS .1: وفيها يتم توصيل عدة شبكات Star مع بعضها بطريقة Bus

STAR-RING .2: وفيها يتم توصيل عدة شبكات Star مع بعضها بطريقة

التوزيع المنطقي للشبكات المحلية

1. تقنية Token Passing تمرير الإشارة.

2. تقنية Token Ring التحدث الحلقي.

أولا: تقنية Token Passing: وفيها يقوم كل كمبيوتر بإرسال الإشارة مرة واحدة ثم ينتظر دوره في تسلسل معين وبذلك تستطيع كل الأجهزة إرسال بياناتها دون احتمال حدوث تصادم.

ملحوظة: طريقة Token Passing يمكن استخدامها في الشبكات الخطية والطقية. عيوب تقنية TOKEN PASSING المستخدمة مع الشبكات الحلقية هو أنه إذا توقف أحد الأجهزة تتوقف الشبكة باكملها، حيث لاتستخدم Terminator.