

(۱) ما هي اللوحة الأم ؟ و لماذا سُميت بذلك ؟

- ◄ اللوحة الأم: تعتبر أهم مكونات الحاسب الشخصي على الإطلاق، و هي عبارة عن كارت كبير مكون من مجموعة الدوائر الإلكترونية التي يتم تثبيت باقي وحدات الحاسب فيها داخل شقوق ، و فيها تتم عملية نقل البيانات بين المعالج و الذاكرة ، و يجب أن تتوافق نوع اللوحة الرئيسية مع نوع المعالج و نوع الذاكرة .
 - سُميت بذلك الإسم: لإنها تحتضن كالأم كل مكونات الحاسب ، مثل: المعالج و الذاكرة و البطاقات و أجهزة الإدخال و الإخراج المُختلفة.

(٢) ما هي الوظيفة الأساسية للوحة الأم؟

- تسمح لجميع أجزاء الكمبيوتر بالتعاون مع بعضها البعض و تبادل البيانات لإنجاز العمل المطلوب و التنظيم و التنسيق بين هذه الأجزاء .
 - ② تقوم بعمليات الإدخال و الأخراج الأساسية .
- € تحدد نوع و سرعة المعالج و الذاكرة العشوائية الذي يمكن تركيبه في الحاسب و عدد شقوق التوسعة و بالتالي تحدد السرعة التي يعمل عليها الجهاز .
 - تحدد نوعية الأجهزة الملحقة التي تستطيع تركيبها.
- اللوحة الأم عليها طقم الرقاقات يحدد الكثير من مميزات الحاسب بشكل عام ، مثل: سرعة الناقل المحلي و سرعة الذاكرة العشوائية و مميزات أخرى كثيرة.

(٣) ما هي أنواع اللوحة الأم المختلفة ؟ و ما هي المواصفات العامة لكل نوع ؟

◄ أنواع اللوحة الأم:

1- AT motherboard . 2- ATX motherboard . 3- NLX motherboard .

- AT motherboard يرجع تصميها إلى شركة IBM المعروفة ، و كانت هي الأكثر إنتشاراً من عام 1980 و حتى عام 1990 ، تحتوي هذه اللوحة على منافذ ISA فقط ، و الأنواع الجديدة تحتوي على منافذ PCI الحديثة بالإضافة لـ ISA و أبعاد هذه اللوحة هي ١٢ × ١٣ إنش ، و يوجد نوع آخر أصغر حجماً ٣١ × ٢٠ ١ إنش ، يسمى (mini AT mother board) و يحتوي على عدد أقل من المنافذ لإنه أصغر حجماً من النوع المعادى .
- ② ATX motherboard : ظهرت في عام 1996 و هي أكثر الأنواع إستخداماً الآن و تُصنف بإنها من النوع التجاري ، و تشبه في تصميمها لوحة (mini AT) و لكن بإختلاف في زاوية الدوران بـ 90 درجة للمكونات ، مثل : المعالج ، و هذا الدوران يوفر مساحة لإضافة كروت (Adapter Cards) و مخارج الصوت و الصورة و غيرها .
 - NLX motherboard: ظهرت في عام 1996 و تشبه لوحة الـ ATX لكن شكلها مختلف.

(٤) إذكر طريقتين لإتصال المعالج باللوحة الأم ؟

- ◄ يتم تثبيت المعالج في اللوحة الأم على أحد نوعين من الأغلفة :
- يتم تثبيتها على غلاف بلاستيكي مربع الشكل " و أحياناً تثبت داخله " يحتوي هذا الغلاف في أسفله على إبر Pins ، طبعاً يتم وصل شريحة السليكون بهذه الإبر التي تتصل من الأسفل بمقبس المعالج ، يُسمى هذا النوع من المعالجات Socket Processor .
- ☑ يتم تثبيت هذه الشريحة على لوح إلكتروني طويل يشبه الكروت المختلفة و يتصل هذا اللوح بشق مخصص على اللوحة الأم و يسمى هذا النوع من المعالجات Slot Processor .

(٥) تكلم عن الشقوق المستخدمة لتركيب الذاكرة الرئيسية:

- منفذ الذاكرة الإلكترونية : هو المكان الذي تثبت فيه شرائح الذاكرة الإلكترونية باللوحة الرئيسية للحاسب ، و يوجد نوعان من الذاكرة :
- النوع الأول : هو الذاكرة الإلكترونية SRAM ، و تسمى الذاكرة الثابتة لإن البيانات التي تكتب عليها تظل بها مادامت الذاكرة متصلة بالتيار الكهربي .
- و النوع الثاتي: الذاكرة الإلكترونية المتغيرة DRAM فطبيعة عمل هذه الذاكرة هذه الذاكرة عكس النوع السابق، فهي تعتمد على وضع البيانات فيما يسمى Refresh و تتم إعادة كتابة البيانات المخزنة بها كل ثانية لتحديثها و هذا النوع يستخدم في معظم الحاسبات لإنه أرخص في السعر.
 - ۵ هناك ثلاثة أنواع من منافذ الذاكرة العشوائية المتزامنة DRAM ، و هما :

1- SDRAM Dimms . 2- DDRAM Dimms . 3- RDRAM Dimms .

◄ و تختلف الأنواع الثلاثة في الحجم و الفولتات ، و بالتالي لا تتوافق مع بعضها .

€ (٦) ما هي شريحة البيوس ؟ و ما هو إستخدامها ؟ و ما وظائفها ؟

- ◄ شريحة البيوس : هي شريحة صغيرة من ذاكرة القراءة فقط (ROM (Read Only Memory).
- إستخدامها: تحتوي هذه الشريحة على برامج خاصة بالحاسب الألي ، يقوم المعالج بقراءتها و تنفيذها عند اللزوم أو عندما تستدعي الحاجة لذلك ، و أهم هذه البرامج هو برنامج نظام الدخل و الخرج و الذي يُعرف بإسم: BIOS (Basic Input / Output System).

◄ وظائفها:

- تحتوي رقاقة البيوس على برنامج إعداد العتاد Setup الذي نستطيع إستدعاءه عن طريق الضغط على مفتاح Delete عند إقلاع الحاسب، و وظيفته هي تمكين المستخدم من الوصول إلى إعدادات البيوس وطقم الرقاقات و أجهزة الإدخال و الإخراج و المعالج.
- عندما نقوم بتشغيل الحاسب فإن البيوس يقوم بفحص الحاسب لتحديد أجهزة الحاسب و من ثم تقوم ببعض الإختبارات البسيطة للتأكد من أن جميع الأجهزة تعمل بشكل سليم هذه العملية تسمى:

. Power - On Self Test (POST)

- بعد الإنتهاء من فحص أجزاء الحاسب فإن البيوس يصدر صفارة قصيرة و ذلك دلالة على أن الأجزاء جميعها موجودة و تعمل بصورة سليمة ، أما إذا أصدر صفارة طويلة فذلك يدل على أن هناك قطعة تالفة أو غير موجودة أو غير ذلك ، ثم تظهر رسالة تُبين الخطأ الحاصل .
- بعد الإنتهاء من عملية (POST) فإن البيوس يبحث عن نظام التشغيل في أحد الأقراص ، بعد أن يجده فإن البيوس يقوم بإقلاع نظام التشغيل و تسمى هذه العملية (Booting) .
 - € هناك أيضاً مهمة كبيرة للبيوس و التي سُميت بإسمها و هي القيام بعمليات الإدخال و الإخرج ، حيث أن البيوس هو الوسيط بين العتاد و بين البرامج ، حيث أن البرامج تتحكم بالعتاد عن طريق البيوس .

(٧) ما هي ذاكرة سيموس ؟ و لماذا تحتفظ بمحتواها أثناء غلق الجهاز ؟

الجزء الثاني من الإجابة (علل: وجود بطارية CMOS?)

- ◄ تحتفظ بمحتواها : لوجود بطارية خاصة تسمى بطارية سيموس (CMOS Battery) و وظيفتها المحافظة على الشحنات الصغيرة التي تعبر عن بيانات هذه الشريحة ، مثل : التاريخ و الساعة ، في حالة قفل الجهاز .

(A) إذكر أنواع شقوق التوسعة الموجودة على اللوحة الأم، و وظيفة كل شق ؟

- أقدم أنواع الشقوق المستخدمة و بطريقها للإنقراض .
- تأتي بنوعين مختلفين بالشكل: الأقدم منهما يعمل بقدرة بت و يستطيع نقل 7 7 . ميجا بايت بالثانية ، و الأحدث يعمل بقدرة 1 7 بت و يستطيع نقل ٢ ميجا بايت بالثانية .
 - الكروت التي تركب على هذه الشقوق يجب تعرفيها للجهاز من خلال إعدادات البيوس.

۲ مشقوق PCI : مشقوق

- يعتبر شق PCI تعديل للناقل ISA .
- تتميز بلونها الأبيض و هي المخصصة لتركيب أغلب كروت الحاسب ، مثل: كارت الصوت و كارت الشبكة و غيرها.
 - تعمل بقدرة ٣٢ بِت و تستطيع نقل ١٣٢ ميجا بايت / ث ، و يصل معدل النقل إلى ٢٦٤ ميجا بايت / ث في المعالجات ٢٦٤ بِت .
- تتميز بكونها من نوع Play & Plug و تعني أن الجهاز سيتعرف بشكل آلي على هذه الكروت بدون الحاجة إلى تعريفها من الـ BIOS.
 - تعمل هذه الشقوق وفق تقنيات مختلفة السرعات فقد ظهرت الأن شقوق جديدة تدعى PCI Express و التي وصلت إلى سرعات كبيرة في نقل المعلومات.

- طورت شركة Intel بطاقات AGP الذي صُمم بطريقة تجعله أسرع مرتين من منفذ PCI .
- منذ إصدار بطاقات AGP ضاعفت الشركة سرعتها و ذلك بتطوير AGP 2X و هو أسرع أربع مرات من منفذ PCI .
- المنفذ AGP 4X و هو أسرع ٨ مرات من منفذ PCl ، ثم الإصدار AGP 8X و هو أسرع
 ١٦ مرة من PCl .
- هناك بعض اللوحات الأم و التي تحتوي على منافذ AGP Pro و هي إمتداد لمنافذ AGP ، و يوفر هذا المنفذ طاقة ١١٠ وات لبطاقات موائمة الأشكال الرسومية التي تحتاج لكهرباء عالية .

- تتميز بلونها البني و حجمها الصغير.
- مصممة لبعض أنواع الكروت ، مثل : كارت المودِم و كارت الشبكة و التي تستمد كامل إحتياجتها التشغيلية من المعالج .
- للأسف لا توجد أي كروت من هذا النوع للمستخدم العادي ، و هي مخصصة للشركات التي تقوم بتجميع الأجهزة .

• مطابقة لشقوق CNR و لكنها مصممة لكروت الصوت .

- هي أحدث الشقوق.
- و لكنها تعمل مع جميع كروت الإتصال المودِم و كارت الشبكة .
 - الشكل مقارب لشقوق PCI و لكنها بعكس الإتجاه .
- الكروت المتوافقة مع هذه الشقوق غير متوفرة للمستخدم العادى .

(٩) ما هي الرقاقات الإلكترونية ؟ و إذكر أهم شريحتين منها و وظيفتهما ؟

- ◄ الرقاقات الإلكترونية (Chipsets): هي شريحة تتحكم في الإتصالات التي تحدث باللوحة الأم كما تحتوي الشريحة على متحكمات مسئولة عن تشغيل الوحدات و المنافذ المختلفة و هي عبارة عن شريحتين باللوحة الأم ، أحدهما شمالية North bridge و الأخرى جنوبية South bridge .
 - المعبر الشمالي North bridge: توجد اللوحة الشمالية بين المعالج و الذاكرة باللوحة الأم و تعني بالتوصيل فيما بينهما كما تتصل هذه الشريحة مباشرةً ببطاقة AGP مما يسمح لبطاقات العرض Graphics Cards بالعمل أسرع ، و تتأثر هذه الشريحة بالحرارة تماماً كالمعالج ، لذا فإنها تحتوي على مبردات صغيرة للحرارة لإبقائها باردة .
- ☑ المعبر الجنوبي South bridge: توجد الشريحة الجنوبية عادةً بجوار منافذ الإمتداد باللوحة الأم و تعالج كافة عمليات الإدخال Input و الإخراج Output بالكمبيوتر ، مثل: دعم القرص الصلب و وحدات تشغيل الأقراص الصلبة المرنة و الأقراص المدمجة ، ولا تحتاج هذه الشريحة إلى مبرد للهواء حيث أنها تظل باردة دائماً .

€ (١٠) ما هي المنافذ الخارجية المختلفة للوحة الأم ؟ و فيما يستخدم كل منها ؟

- ◄ كل وحدات الحاسب تكون مرتبطة باللوحة الأم عن طريق المنافذ و المقابس المختلفة ، حيث يمكن عن طريقها توصيل أحد وحدات الإدخال أو الإخراج و بعض الأجهزة الأخرى باللوحة الأم لتعمل مع الجهاز .
- المنفذ التسلسلي Serial Port : يأخذ المنفذ التسلسلي إسم COM 1, COM 2 و يستعمل عادةً لتوصيل الفأرة ، و أستبدل في الوقت الحالي بمنفذ PS/2 .
- ☑ المنفذ المتوازي Parallel Port : يستعمل لإدخال أو إخراج البيانات و توصل به الطابعة سابقاً يتم من خلاله نقل البيانات دفعة و احدة من خلال الناقل .
- الناقل التسلسلي العام USB: يستخدم ليواكب الإزدياد المطرد في عدد الأجهزة المستخدمة ، و حجم و سرعة نقل المعلومات منه أو إليه ، حيث يمكن توصيل العديد من الأجهزة ، مثل: الطابعات الكاميرات الرقمية الماسحات الضوئية و غيرها.
- منفذ الإتصال بالإنترنت RJ-45 LAN PORT: بعض منافذ الإتصال تستخدم للربط بشبكتين في نفس الوقت ، و بعضها يقدم لك خيار الواي فاي ، حيث يمكنك بالإتصال بالإنترنت لاسلكياً كما في اللاب توب.
 - منفذ الشاشة VGA : في لوحات الأم الإبتدائية و التي تأتي بكارت شاشة مدمج ، ستجد منفذ شاشة في الخلف

€ (١١) ما هي المميزات التي يجب البحث عنها في اللوحة الأم الجديدة ؟

- سرعة و عدد منافذ USB : حيث حديثاً تم طرح لوحات بمنافذ USB 3.0 الأسرع حتى الآن .
- ② عدد فتحات التوسعة: تعتمد على حاجة إستخدامك لها ، و ما إذا كنت حتماً ستضيف كروت توسعة أم لا .
 - ❸ منفذ الشبكة LAN: و يتم تمييزه إما بسرعات جديدة أو بمييزات تختلف من حين لأخر.
 - منافذ التخزين: المقصود بها المنافذ التي يتم ربط وسائط التخزين HDD أو SSD باللوحة الأم.
 - المنافذ الداخلية: سواء منافذ الطاقة الداخلية (12 V) أو منافذ نقل البيانات (SATA,IDE) فهي من الخصائص المهمة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان نظراً لأنها تتصل بأجزاء خارجية كمزود الطاقة و القرص الصلب و غيره.
 - كارت الفيديو المدمج: فإعتماداً على نوع إستخدامك فقد يفضل البعض إستخدام كارت منفصل ، نظراً لمتطلباته الخاصة (ألعاب ، تصميم ، مونتاج ، ... إلخ) ، و قد يفضله البعض مدمجاً مع اللوحة الأم .

(۱۲) ما هي أهمية جودة اللوحة الأم ككل ؟

- تسمح لجميع هذه الأجزاء بالتعاون مع بعضها البعض و تبادل البيانات في سبيل إنجاز العمل المطلوب.
 - التنسيق بين هذه الأجزاء .
 - € تقوم بعمليات الإدخال و الإخراج الأساسية (القرص الصلب ، الطابعة ، ... إلخ) .
- اللوحة الأم تحدد نوع و سرعة المعالج و الذاكرة العشوائية و الذي يمكنك تركيبه في الحاسب ، و بالتالي تحدد السرعة التي يعمل عليها جهازك .
- اللوحة الأم تحدد مدى قابلية جهازك لزيادة سرعته و قدراته في المستقبل (نوعية المعالج ، مقدار و نوعية الذاكرة العشوائية ، عدد شقوق التوسعة ، ... إلخ) .
 - اللوحة الأم تحدد نوعية الأجهزة الملحقة التي تستطيع تركيبها ، مثلاً: قد لا تحتوي لوحة أم على ناقل تسلسلي عام ، و هذا قد يحرمك من إضافة أجهزة توصل بواسطة هذا الناقل ، إلا بإضافة بطاقة خاصة . اللوحة الأم عليها طقم الرقاقات الذي يحدد الكثير من مميزات الحاسب بشكل عام ، مثل: سرعة الناقل المحلى و سرعة الذاكرة العشوائية و مميزات أخرى كثيرة .

€ (١٣) ما هي النواقل ؟ و ما هي أنواعها ؟ و ما وظيفة كل ناقل ؟

- النواقل: عبارة عن خطوط نحاسية مطبوعة على اللوحة الأم، تقوم بوصل جميع أعضاء اللوحة الأم و تنقل البيانات بها طبعاً، أهم النواقل هو ناقل النظام المكون من قسمين، الأول يصل بين المعالج و المعبر الشمالي، و الثاني يصل بين الذاكرة العشوائية و المعبر الشمالي.
 - ۞ أنواع النواقل:
- ناقل البيانات (Data Bus): يستخدم لنقل البيانات الثنائية بين وحدة المعالجة و بقية الوحدات و يوجد في اللوحة الأم العديد من ناقلات البيانات ، و تشمل الآتى:
 - ناقل بيانات المعالج: يستخدم في نقل البيانات من و إلى المعالج بأسرع ما يمكن.
 - ◄ ناقل بيانات الذاكرة: يستخدم في نقل البيانات بين المعالج و الذاكرة الرئيسية RAM .
 - ◄ ناقل بيانات المدخلات و المخرجات: يستخدم لإتصال الحاسب بالأطراف التي يتم توصيلها به.
- ☑ ناقل العناوين (Address Bus): يستخدم لعنونة موقع في الذاكرة أو وحدة الإدخال / الإخراج ، عرض هذا الناقل يحدد كمية الذاكرة العشوائية التي يمكن تركيبها في الجهاز ، و بالتالي يجب على ناقل العناوين أن يكون عريض كفاية بما يضمن وصف أي مكان في الذاكرة .
 - € ناقل التحكم (Control Bus): يستخدم لنقل إشارات السيطرة من المعالج إلى بقية الوحدات ضمن الحاسب لتنظيم عملها.

€ (١٤) ما هي العلاقة بين ناقل العنوان و حجم الذاكرة العشوائية؟

ناقل العناوين يستخدم لعنونة موقع في الذاكرة أو وحدة الإدخال / الإخراج ، عرض هذا الناقل يحدد كمية الذاكرة العشوائية التي يمكن تركيبها في الجهاز .

(۱٥) تكلم عن موصلات وحدات التشغيل:

- ◄ تحتوي اللوحات الأم القياسية على موصلات لوحدات التشغيل الداخلية ، الأقراص الصلبة و سواقة الأقراص المرنة .
- مقبس FDD المخصص لسواقة الأقراص المرنة: لتوصيل كابل القرص المرن و يرمز له بـ FDD و تعني FDD المخصص لسواقة الأقراص العادة يكون لونه أسود و يتميز بكونه أصغر من المقابس الأخرى ، و يبلغ عدد الإبر فيه ٣٤ إبرة .
- ☑ مقبس IDE المخصص للأقراص الصلبة و سواقة الأقراص الضوئية: مسمى IDE إختصار لكلمة المعلومة ، و يبلغ Intelligent Drive Electronics و يرمز لنوع المقبس و ليس للنقنية المستخدمة لنقل المعلومة ، و يبلغ طول المقبس حوالي صسم و يحوى صفين من الإبر بمجموع ٠٠٠ إبرة .
- مقابس SATA: بدأت هذه التقنية بإسم SATA 150 SATA للدلالة على سرعة 150 MB/S و التقنية المرتقبة ستكون SATA 300 SATA و التي ستكون بأداء عالٍ جداً للأقراص الصلبة كما يجب أن ننتبه إلى أن الكثير من المواقع تعرف تقنية SATA على أنها بسرعة 3.0 GB/S ، و كل منفذ من هذه المنافذ تقبل جهازين في آن واحد .
 - منافذ ESATA: هذا هو أسرع منفذ لنقل الملفات من قرصك الخارجي لجهاز الكمبيوتر و العكس ، منفذ سريع و مميز و لكن نادر وجوده في الأقراص الخارجية .
- RAID : و إذا كنا نتحدث عن القرص الصلب ، فلا يمكن أن نغفل عن الحديث عن تقنية RAID ، مقبس RAID : و هي إختصار لجملة (Redundant Array Of Independent Disks) ، تم تطوير هذه التقنية حتى تعطينا السرعة و المرونة في زيادة حجم القرص الصلب بإستخدام أكثر من قرص صلب و بدون إستخدام قرص صلب ذو سِعة كبيرة ، تعمل هذه التقنية في حالة وجود أكثر من قرص صلب واحد في الجهاز ، بحيث تقوم بجمع السعات الموجودة في الأقراص الصلبة و التعامل معها على إنها قرص صلب واحد .