تعتبر منظمومة القوى الكهربية من أكبر النظم التي أنشأها الانسان في عصرنا هذا وهي عبارة عن مجموعه من العناصر المترابطه مع بعضها لتودى وظيفه معينه وهي توليد ونقل وتوزيع القدرة على المستهلكين بغرض استخدامها في الاغراض المخصصة لها.

محطة التوليد

محولات رفع الجهدلا

محولات خفض الجهد

255-V

نظام نقل القدرة الكهربانية

نظام توزيع القدرة الكهربانية

مكونات منظومة القوى الكهربية

١- المكونات المادية : -

وتشمل جميع الالات والمعدات والأجهزة اللازمة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتحكم في مراقبة اداء المنظومة وكذلك

أجهزة القياس والاتصالات والحماية والتحكم ومحطات المحولات والاحمال والمولدات. ويمكن تصنيف هذه المكونات الى:

> دوامر القدرة وتخص التوليد والنقل والتوزيع مثل محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع والاحمال ومحطات المحولات التي تقوم برفع أو خفض الجهد.

مكونات نظم الحماية الخاصة بالحماية ضد تيارات القصر مثل المرحلات والقواطع والمصهرات ومكونات نظم التحكم الخاصة بالتحكم في تشغيل المنظومة للحصول على مستويات

الاداء المطلوبه مثل أجهزة التحكم في سريان القدرة و مكثفات تحسين معامل القدرة .

ايضا أجهزة القياس اللازمة لقياس التيار والجهد والقدرة وعدادات الطاقة

ودوائر الاتصالات التي تقوم بنقل البيانات من كل اجزاء المنظومة الى مركز التحكم ونقل اوامر التشغيل من مركز التحكم الى جميع المحطات ومن ثم يلزم توفير قنوات اتصال أمنه ويتم ذلك عن طريق توفير خطوط الهاتف او استخدام موجات الراديو أو عن طريق تركيب خطوط خاصه بالمنظومة.

١٠ المكونات المعنوية : -

وهي البرامج التي تستخدم في اجراء الحسابات اللازمة لاتمام الوظائف المختلفة مثل

تحديد المحطات التي ستقوم بتغذية الاحمال وتقسيم الاحمال على المولدات بطريقة اقتصاديه واجراء حسابات تيار القصر

٣- العنصر البشري :-

وهو من اهم العناصر في أي منظومة ويشمل جميع العاملين من مهندسيين واداريين وفنيين ومستويات قيادية والمدربين والمتدربين وحتى أفراد الأمن والسانقين.

وبصفه عامه يمكن تقسيم منظومة القوى كما هو موضح بالشكل: -

١*- محطات التوليد : - ويتم فيها توليد الطاقه الكهربيه بجهود لا تتعدى ٢٥ ك فولت

٢* محولات رفع الجهد : - وتقوم برفع الجهد من مستوى التوليد الى مستوى النقل

وهو الجزء المسنول عن نقل القدرة من اماكن التوليد الى مراكز الاحمال "" نظام نقل القدرة الكهربية : -عن طريق الاسلاك غالباً.

: - وهي تقوم بتخفيض الجهد من مستوى النقل الى مستوى جهود التوزيع ٤ * محولات خفض الجهد

 ٥* شبكات توزيع القدرة الكهربية : - وهي التي تقوم بتوزيع الطاقه على المشتركين وتنتهى بمحولات توزيع تقوم بخفض الجهد لى جهد الاستخدام ٢٢٠ أو ١١٠ فولت حسب الاستخدام .

33 3

3 10

ضعح

مس والقواعد في نظم التركيبات الكهربية عند المشترك

- ح أن تنفذ جميع التوصيلات طبقا للمواصقات والرسومات الهندسية ويتم ذلك تحت أشراف وتوجيهات مهندس كهرباني الشتر اطات تتفيذ التركيبات الكهربانية :-
 - على الشركة المنفذة (المقاول) تقديم رسومات توضيحية تتفيذية لأعمال التوصيلات والتركيبات الكهربانية على
 أن تبين بها أماكن المواسير والعلب.
 - ٢- على الشركة متابعة أى تعديلات أثناء التنفيذ و تقديم الرسومات النهائية التى تبين كافة التركيبات والنوصيلات
 بما فيها توصيلات الحماية والوقاية .
 - ٣- يحظر مد أي توصيلات كهربانية في بنر المصعد خلاف التوصيلات الخاصة بالمصاعد.
 - ٤- يجب ألا يتم تركيب التوصيلات الكهربانية داخل أى مجاري أو فتحات غير مخصصة للأغراض الكهربائية .

أسس تركيب المواسير والمجاري الخاصة بالكابلات الكهربانية :-

- "١- يجب أن تخضع المواسير وملحقاتها للمواصفات القياسيه المصرية الخاصة بها أو بالمواصفات القياسية العالمية .
 - ٧-) يجب تركيب مواسير كل دانرة كهربانية وملحقاتها بالكامل قبل مد أى أسلاك كهربانية .
- ٣- تستعمل مواسير من الصلب المتين أو البلاستيك PVC المقوى في التمديدات المدفونة في الخرسانة ويتم استعمال مواسير
 بلاستيك ذي سمك مناسب للتمديدات الداخلية المركبة داخل الجدران وفوق الأسقف.
 - ٤- يجب طلاء المواسير المعدنية بلون خاص لتميزيها عن المواسير الأخرى ويفضل اللون البرتقالي .
 - يجب أن تكون المواسير خالية من العيوب كالتقشير والحواف الحادة حتى نتجب الاضرار بالاسلاك والعزل الخاص بها .
 - يجب عدم استخدام المواسير الخاصة بالتمديدات الكهربائية لاى غرض اخر .
 - ٧- عدم استعمال المواسير المعدنية كموصل للتأريض بل يجب توصيلها بنظام التأريض.

طريقة تركيب المواسير داخل الحوائط والأسقف :-

- تركب المواسير داخل وخارج الحوانط والاسقف في خطوط منتظمة افقية وراسية على ان تتقابل مع بعضها في زوايا قائمة عند صناديق الاتصال.
 - ٧) تركب المواسير بحيث تكول نظاما مظفا تماماً لا يوجد به أى فتحات واذا تم توصيل المواسير مع بعضها يجب لحامها جيدا .
 - ٣- في خطوط المواسير الطويلة يراعي الا تزيد المسافة بين كل صندوقين للاتصال عن عشرة امتار لسهولة مد الاسلاك بها .
 - عند تركيب المواسير في الحوانط والاسقف يتم عمل ميول كافية في اتجاه صناديق الاتصال لمنع تجمع الرطوية يها .

طريقة تركيب المواسير الصلب غير المعزولة خارج الحوائط والاسقف والكمرات الحديدية :-

- ١- تركب المواسير على الحوانط والاسقف بواسط (الاقفزة) لتى تثبت بمسامير في خوابير من البلاستيك بمسافات متساوية لا تزيد عن
 ١٠٠ سم في المسافات الافقية ولا عن ١٠٠ سم في المسافات الراسية مع تقليل المسافات في حالة وجود انحناءات او صناديق اتصال
 - المواسير على الكمرات الحديدية بمشابك خاصة بها .
 - ا- بعد اتمام التركيب تدهن المواسير والصناديق ببوية الزيت اذا لم تكن من النوع المجلفن مع مراعاة تركيب الصناديق خارج الحوانط.

طريقة تركيب المواسير الصلب غير المعزولة تحت الارضيات: - >

ا - تركب هذة المواسير في اضيق الحدود مع مراعاة لفها بطبقتين من الخيش المقطرن او القماش المشبع بالبييتومين . سمت تعمم

- يتم عمل ميول لمنع تجمع الرطوبة وتركب صناديق اتصال بالأدوار اسفل الارضى مثل الجراجات أو ما يماثلها.
 - في حالة تركيب هذه المواسير تحت ارضيات الدور الارضي تمنعمل كابلات مضاعفة العزل.

مرعيب المواسير داخل او خارج الحائط او تحت الارضيات يوجد عدة عمليات تجرى عليها ما هي: -

قص وقلوظة المواسير المعدنية

ا ـ يتم قص المواسير بحيث يكون مستوى سطح القص عموديا وذلك باستخدام العدد المناسبة لذلك ولا يستخدم المنشار اليدوى.
 ب ـ يتم قلوظة المواسير الصلب ويتم شطفها من الداخل لازالة الرايش لحماية الاسلاك بداخلها.

٢ - وصل ولحام المواسير المعتنية

يتم وصل المواسير المعدنية باستخدام الوصلات الخاصة على ان تكون هذه الوصلات مطابقة للمواصفات القياسية للمواسير وملحقاتها ولا يسمح باستخدام المعجون أو الدهانات او الزيوت بل يراعى التنظيف التام .

٣- ثنى المواسير البلاستيكية الجاسنه

أ – يتم ثنى المواسير بزاوية ٩٠ درجة باستخدام العدد المخصصة لذلك على الا تزيد الثنيات بين كل علبتي توصيل عن اثنين وفي
 حالة لزوم عمل اكثر من انحناءين يتم تقليل الاسلاك المسموح بتركيبها بمقدار ١٠ % لكل انحناء زيادة .

ب – في حالة المواسير البلاستيكية ذات قطر صغير تملىء الماسورة بالرمل الناعم وتغلق فتحاتها ويتم التسخين في المنطقة المطلوبة على ان لا تتعرض الماسورة للتسخين المباشر ثم تثنى الماسورة وتبرد بالماء ويفرغ الرمل وتنظف جيدا .

غ - وصل ولحام المواسير البلاستيكية

 أ - يتم تنظيف اسطح المواسير من الخارج وتنظف الجلب من الداخل ثم يتم استعمال السائل الخاص باللصق حسب توصيات الشركة المصنعة .

 ب - تدهن الجلبة من الداخل واسطح المواسير من الخارج بالمادة الاصقة ثم يتم ادخال نهايتا الماسورتين في الجلبة ويزال المادة الاصقة الزاندة ثم تترك الوصلة ثابته لفتره حتى تجف تماما .

- جلب تمديد المواسيربالحوائط والأرضيات

ويوجد منه نوعان

١- جلب اختراق المواسير للجدران تكون بالاتساع الكافى لتسمح بسد الفراغات

٢- جلب اختراق المواسير للارضيات تدهن الجلب بمادة لاصقة لمنع تسرب المياه

-1

- دعامات المواسير

يجب تدعيم كل المواسير والمجاري بطريقة جيدة وباستعمال دعامة مناسبة لمواجهة اى تلف او ضرر ميكا نيكي قد تتعرض له في ظروف التشغيل كما يجب ان تسمح تلك الدعامات بالتمدد والانكماش تبعا لدرجات الحرارة .

الباب الثاني بكي أنظمة التركيبات الكهربية المختلفة

الوراز والمازل أو الممانع عديدة للتركيبات سواء في المنازل أو المصانع نظام تركيب المواسير الزهر أو البلاستيك أو الفخار أو الاسمنت تحت الأرض (تستخدم لتركيب الكابلات الارضية) -

الخطوات: -تركب المواسير تحت الأرض بحيث لا يحتمل حدوث اى هبوط بها (إذا كانت الأرض من الردم غير المستقر يتم عمل دكات

تنفذ وصلات المواسير بطريقة جيده بحيث تمنع تسرب مياه الرشح داخلها.

3. تعمل بالمواسير ويول مناسبة لتجميع ما قد يتسرب داخلها من مياه الترشيح.

4. تكون أطراف المواسير مرتفعة بمقدار 5 سم عن أرضية حجرات التفتيش ما كلي ١٠ در ١٠٠١ ، ١١ د مدران 5. تكون أطراف المواسير غاطسة داخل غرف التفتيش بمقدار 5 سم ب المؤخذ بما مي فهم تراس آلال

الأسس الهامة في إنشاء غرف التفتيش للمواسير البلاستيك أو الزهر أو الفخار أو الاسمنت -

 يجب أن تكون الغرف بالمقاس المناسب لتسهيل عملية سحب الكابلات داخل المواسير ولا يقل مقاسها عن (60 * 60 * 60 سم). مافي شروط عرف المتفتيش و

يجب أن تبنى غرف التفتيش على أرضية ثابته لمنع احتمال أي هبوط بها .

تعمل أرضية غرف التفتيش من دكه خرسانية بسمك لا يقل عن 20سم وتبرز بمقدار20سم أفقيا من كل الجوانب.

4. تبنى حوائط الغرفة بسمك طوبة بمونة الاسمنت و الرمل .

تبيض الغرفة من الداخل بمونة الاسمنت و الرمل .

نظام تركيب الصناديق المستخدمة في نظم التركيبات الكهربية لوم ت المتو ديح . الدو أدر لع حاك أولا: صناديق الارضية : ___

يتم تركيبها في الاماكن المحددة بالرسومات التنفيذية للتركيبات الكهربية ويتم ضبط منسوبها بحيث يتلائم مع منسوب الارضيات وتزود هذه الصناديق بجلبة محكمة وثابتة عند فتحة الدخول لحماية الاسلاك عند سجبها 150F DE , 1-

ثانيا: صناديق وصل (لحام) الكابلات:

تصنع هذه الصناديق من مواد عازله و تكون مناسبة لنوع و قطاعات الكابلات المطلوب لحامها وقادرة على تحمل تيار قصر لا يقل عن 50 كيلو امبير وتكون من النوع المقاوم للتاثيرات الجُوية و الكيميائية و تسرب المياه . ﴿ ﴾

ثالثا: صناديق الاطراف (الروزيتات): ١

تستخدم صناديق الاطراف المصنوعة من مادة عازلة سواء كانت بلاستيك صناعى او مواد راتنجية او بورسلين عازل وتزود باجزاء التوصيل المعزولة المجهزة لربط الموصلات أوتكون بسعات مختلفة تقبل موصلات مصمتة او مجدولة حسب قطاعات الموصلات المتعجدوة

رابعاً : صناديق التوزيع :_____

تستعمل من النوع الغاطس او الظاهر الذى يثبت على الجدار, ويجب ان يتم ربط نهايات الاسلاك داخل الصناديق باستعمال اطراف توصيل مناسبة

ويراّعَى ضرورة سد فتحات الدخول الغير مستعمله باحكام .

خامسا: صناديق السحب و الاتصال: لسحب الاسلاك وعمل الوصلات لتغذية المعدات الكهربيه ووحدات الاناره يتم تركيبها طبقا للقواعد التالية :

[1] تستعمل صناديق من المربع او المستدير الشكل و المزود بغطاء فى الجدران المبنية من الطوي

المايا ٧١,

12

51 13

: 6

 بحطر تركيب صناديق اتصال بالواجهات الخارجية للمبنى او الشرفائ. 3- تستعمل وسائل مناسبة لتثبيت الصناديق بغرض تأمين تثبيت الصناديق مع هيكل المبنى . 4- تزود جميع الصناديق المركبة في الاماكن الرطبة أو الفاطسة بحشو مناسب مانع للمياة و الاتربة أبيل و رحى ا 5- يجب ان تكون صناديق الاتصال في اماكن مناسبة تتيح سحب الكابلات داخل المواسير وعمل اللحامات بسهولة . 6- تكون مقاسات صناديق الاتصال مناسبة لعدد واقطار المواسير المتصلة بها . نظام تركيب المجارى الصاج داخل او خارج الحوائط : أ المواسير الصاج ذات تكلفه اقل من المواسير الصلب كما انها تسمح وطريقة تركيب المجارى كالتالى: بتركيب كابلات اضافية مستقبلا يجوز تركيبها داخل او خارج الحوائط او تركيبها معلقة تحت الاسقف . Ubli تكون المجارى متصلة ببعضها اتصالا ميكانيكا و كهربيا و تؤرض بطريقة مناسبة . ____ 3. لمنع احتمال سريان الحريق بالمجارى الراسية تسد فراغات المجارى بعد تركيب الكابلات بمواد تمنع سريان اللهي داخلها. عند عمل إنحناءات او تفريعات بالمجارى ان تكون مناسبة لانحناءات الكابلات داخلها . و ال تر يد من ع 5. يركب داخل المجارى حوامل عازلة او معدنية مغطاة بمواد عازلة تحمل الكابلات المركبة داخلها يتم تثبيت المجارى في مكانها بواسطة حوامل من النوع القابل للضبط على مسافات لا تزيد عن 15 سم وذلك للحفاظ على المنسوب الصحيح و الاستقامة التامة للمجاري ويغطى الجانب العلوى للمجارى باغطية خاصة . نظام تركيب مجارى الاسلاك: (يوجد مجارى مفتوحه ومجارى مغلقه) تركب مجارى الاسلاك المغلقة بدلا من مجارى الكابلات المفتوحة فى الاماكن التى تتطلب وقاية ميكانيكية خاصة أو وقاية ضد الا شعاع الحرارى . نظام تركيب قنوات للتوصيلات المركبة تحت اعتاب النوافذ: تستخدم في توصيلات خطوط القوى و الاتصالات للمباني الحكومية و تركب بطريقة تمنع اي اجهادات ميكانيكية. نظام تركيب قضبان التوزيع سابقة التجهيز في المصنع : يتم اختيار قضبان التوزيع المناسبة للغرض المطلوبة من اجله و المطابقة للمواصفات ودرجة الحماية المطلوبة. كما يجب اختيار وحدة التغذّية و وحدات التفريع و الوحدات الخاصة ووحدات الضبط و التوصيل . خطوات تركيب قضبان التوزيع سابقة التجهيز في المصنع : 1. يجب ان يتم التثبيت و التعليق لهذة القضان بطريقة جيدة وذلك باختيار عدد و اماكن نقط التثبيت المناسبة . 2. يجب مراعاة التعليمات بشان قابلية القضبان سابقة التجهيز وقدرتها على تحمل احمال اضافية مثل وحدات الاضاءة . عجب ان تثبت كل وحدة من القضبان سواء راسيا او افقيا بشكل مستُقل وتستعمل وصلات التمدد اذا لزم الامر . نظام تركيب حواجز حماية القضبان من الحريق : ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ استخدام الماء فى الاطفاء وتكون ايضا مقاومة للحريق . تنفذ هذة الحواجز بين القضبان وبعضها بحيث تملأ جميع الفراغات بمادة مقاومة للحريق مع احكامها لمنع مرور اى غازات يجب ان تكون الحواجز ذات اداء ناجح فى درجات الحرارة العالية .

القيم المرجعية تلتركيبات الكهربية في المنازل والورش

التركيب، التهريبة في المفازل:-

هو ما يترم به الدستينك من تركيبات داخلية بالمبنى ابتداءً من نقطة التغذية وأيضماالمواد ؛ الادوات المماتخدمة في التركيبات و قال سا يلزم من حسامات الاحاليار هذه المواد والادوات وكانك تصميم الدوائر الكهربية الرئيسية ، القرعية . يلزم من حسامات الاحاليار

المنظون الاسلمية الامن عند عمل تركيبات كنوريية بالمباني والعنشات على الديماسي المام عند عمل المركبات اولان الديماسية المام عند عمل المركبات اولان بالنسبة النامين على التنفيذ والعواد العمشة عن الأكراك المادا و الكورية وع شرع حراها

- ١. ار يتم تنفيذ النّر كبياتُ الكهربية بو اسطة فنهين متخصصين فو خبرة وكفاءة عالية ﴿ كَالْهُ مَا لَا تَعْبُدُ .
 - ٢. يجب أن يتم التنفيذ باستخدام المواد المطابئة للمواصفات المصرية العالمية
- ٣. يه.ب تنفيد النَر كبيات الكهربانية(بدقة عالية لتحقيق الغاية المطلوبة) هيما يخص التوصيل والعزل والاجهاد الميكانيكي
- ٤. از تكون جميع سهمات التغذية بالتيار الكهربي مناسبة للقيمة القصوى للقدرة الكهربية التي نتطلبها الاجهزة المستخدمة للتوار بحيث تؤدى وظيفتها من حيث توفير الامان للشخص والمهمات.
 - ٥. إن تكون الموصلات الموجودة في الكابلات ذات مساحة مقطع مناسب للقيمة القصوى للتيار
 - ٢. بجب استخدام درجة عرل جيدة لكل الموصلات ومزودة بوسائل الحماية الضرورية .
 - ثانيا : الوقاية ضد ريادة التيار : (المصهرات والقواطع)
 - إلى يهب أن تعمل المصمورات والقواطع تلقائبا عند زيادة القيار عن القيم الأمنة للدائرة.
 - سلك أن يكون القاطع أو المصمير ذو سعة قطع كالهية.
 - الله المركبين في مكان مناسب لتفادى الاخطار التي تنتج عن ارتفاع الحرارة او حدوث توس كهربي او تناثر جسيمات سلخنة منه عندما يقوم بعمله أو عند الثلب.
 - دُّالنَّا: الاحتياطات ضد تيار التسرب للارض وتوار القصر للارض:
 - أي حت تأريض جميع الاجراء المعدنية الغير حاملة للتيار وذلك لتفريغ التيار بدون اى خبرر
 - ا- تاريض جميع الاجراء المعدنية المكشوف التي قد تتعرض للتلامس مع اجراء معدنية مؤرصة

رابعا : استخدام قواطع الوقاية :

يتم النخدام قواطع ثلاثية الاقطاب مع الدوائر ثلاثية الاوجه والقواطع احادية الاقطاب مع الدوائر ثلاثية الارجه المزودة بخد التعادل وتستندم القواطع تنائية الاقطاب مع الدوائر تحادية الاوجة ____

خام، ا : فصل التغلية الكهربية :

الونزود الكوائر الكيربية بوسائل فعاله في اماكن مناسبة لمنزعة استخدامها عند الضنرورة لفصل التيار عن الاجهزة لمنع هنوت الاضرار

٣- ﴿ محرك كيربي يزود بوسيلة فعالة لنصل التيوباء لمنع الخطر وتكون سهلة المال ومركبة بطريقة عناسبة .

سندما : الاماكن المناسبة للنجهزة والمعدات ﴿

جمرح الاجهزة والمعدات التي نحتاجها اتناء العمل بجب تركيبها في مكان مناسب من حيث المساحة وسهولة التوصل اليها مع توفير الأمان تلافران

سابعا : الاحتباطات انو اجب تو افر ها في النظروف النغير عادية :

العلم جارع الاجهزة التي تعمل في ظروف عمل عبر عادية والمعرضة لظروف جوية قد تتمسب في تكون الحمدا أو التأكل يج من التعريض لتلك النظروف بحيث يتم تصميمها لتتحمل هذه الطروف . من التعريض لتلك النظروف بحيث يتم تصميمها لتحريق او الانفجار بجب تصميمها لتتحمل هذه الاخطار مع حمايتها أبعسا. الاجهزة التي تركب في ظروف عمل قد تعرضها الحريق او الانفجار بجب تصميمها لتتحمل هذه الاخطار مع حمايتها أبعسا.

التركيبات الكهربية في الورش المعرضة للحرانق أو الانفجارات:

يحدث الانفجار او الاشتعال عند تواجد الغازات القابلة للاشتعال مع الهواء مع وجود شرارة او عند تعرض الهواء المحمل بذرات مشتعلة لشرارة ويمكن ان تكون هذه الشرارة من التركيبات الكهربية لذلك يجب مراعاة لك عند عمل التركيبات الكهربية

ويمكن تقسيم الاماكن المعرضة للانفجار حسب احتمالية تشكيل الغازات المنفجرة الى ثابت مناطق ٢-

◄ ١-المنطقة • : - وتشمل المناطق التي يتواجد فيها الغازات القابلة للانفجار لمدة طويلة

٢-المذ المذ ا : -وتشمل المناطق التي يتواجد فيها الغازات القابلة للانفجار احيانا .

٣-المنطقة ٢: -وتشمل المناطق التي يتوقع فيها تواجد الغازات القابلة للانفجار نادرا ولغترة قصيرة . ي

ويمكن تقسيم الاماكن المعرضة للانفجار تبعا لتكوين الاتربة المشتعلة في الهواء الكي: -

١-المطقة ١٠: - وتشمل المناطق التي يتواجد فيها خليط من الهواء مع الاتربة المشتعلة لفترة طويلة .

٢ . المطقة ١١: - رتشمل المناطق التي يتواجد فيها خليط من الهواء مع الاتربة المشتعلة لفترة قصيرة.

ر تقسيم الاجهزة الكهربية تبعا لذوعية الحماية ضد الانفجار . . . عند حدوث انفجار بداخل اغلفة هذه الاجهزة فان هذه الاغلفة نتحمل الضغط الناتج عن الانفجار وتمنع انتقال الانفجار الى الحيز المحيط الذي يحتوى على غازات قابلة للاشتعال، مثل القواطع والمحولات .

٢. النعماية باستخدام الامان الزائد e: هذا النوع من الحماية يمنع ارتفاع درجة الحرارة وحدوث شرر داخل الاجهزة قد ينقل النخارج مثل لوحات التحكم والمحركات الامتنتاجية ذات القفص المنجابي مدرع المغيم مررر

- ٢. لحماية باستندام اجهزة مضغوطة p: في هذا النوع يسمح باخراج الغازات الخاملة داخل اغلقة هذة الاجهزة بضغط اعلى من ضغط الحبز لمحيط الذي يحتوى على خليط من الغازات المتفجرة يستخدم في الاجهزة والغرف الكبيرة.
 - الحماية باستخدام الامان الذاتي 1: وهذا النوع من الحماية خاص بالاجهزة التي لا تولد شرارة كافية لاحداث انفجار في الحيز المحيد ريستخدم مع اجهزة القياس .
 - ه. الحماية باستخدام الغمر في الزيت : هذا النوع خاص بالمعدات المغمورة كليا او جزئيا. في الزيت مثل المحولات .

معميد معدات ممثللة بمسحوق يوهو خاص بالمعدات الممثلئة بمسحوق يعنع الشرر الى الحيز القابل للانفجار مثل المكتفات . وهو خاص بالمعدات الممثلئة بمسحوق يعنع الشرر الى الحيز القابل للانفجار مثل المكتفات

٧. الحماية باستخدام القوابة m :خاص بالمعدات التي توضع العناصر المصدرة لشرر داخل قالب من مادة لا تسمح بانتقال الشرر او الحرار المحدرة الدين القابل للانفجار مثل اجهزة البيان و اجهزة الاستشعار .

النَّظ: المختلفة للنركيبات في الاماكن المعرضة للاتفجار ٢. نطام الكابلات بمداخل مباشرة ١ - زغام المواسير

٣. نظام الكابلات بمداخل غير مباشرة

اولا . نظام المواسير

في دذا النظام يسمح بامر از الكابلات في مواسير مغلقة مربوطة مع اغلقة الاجهزة المقاومة للانفجار ويوجد احكام بين الاجهزة والمر أمير لمنع انتقال الشرارة من المواسير الى الاجهزة .

ثاتيا : نظام الكابلات بمداخل غير مباشرة

في هذا النظام تمرر الكابلات الى داخل غرابة اطراف التوصيل وذلك من خلال جلاند المكابلات وغرفة التوصيل تحتوى على اطراف توصيل محكمة بحيث يمكن ربط الكايلات بها بسهولة والجلائد قطعة معدنية مصنوعة من النحاس وظيفتها شد الكابل وتثبيته جيدا حتر لا يددن شرر او اى اضرار نتيجة ارتخاء او شد الكابل.

ثَالثًا : نظام الكابلات بمداخل مباشرة

في هذا النظام يتم التوصيل الباشرع باستخدام الكابلات وجلائد الكابلات وتستخدم مادة من المطاط الصداعي عند مداخل الكابازات و هذا يتم في حالة مفاتيح التحكم التِّي تعمل بطريقة لحظية اما مفاتيح القدرات العالية فتستخدم نظام يشبه النظام السابق .

ملحرظة : التركيبات المعرضة للانفجار تحناج لفحص مستمر للتاكد من سلامتها وكذلك تنظيف ما علق بها من اتربة وزمز الصيانة الدورية يعتمد على الاجواء التي تعمل فيها هذه المعدات .

لوحات التوزيع ڪيا لءي د

كصاع لوحات التوزيع لتتحمل أقصمي قيمة للتيار وينتبت فيها قضبان توزيع يخصص احدها للتأريض الوقاني وتربط به كافة الاجزاء المعسية غير الحاملة للتيار ويراعى أن نتبت مكونات اللوحة بها جيدا .

اوحات التوزيع للجهود المتوسطة: ﴿

تصدُّ؛ هذه اللوحات من الواح معدنية يسمك لا يقل عن ٢ مم وتثبت كافة المعدات به جيدا مع مراعاة توصيل الارضى كما تزود الخاربا الخاصة لتغذية المحولات بسكينة فصل على الحمل بالمصهرات او بقاطع تيار مع متممات وقاية .

اوحات التوزيع للجهود المنخفضة : - ح


تصدح هذه اللوحات من الواح معدنية بممكة لا يقل عن ٢ مم ويجب الا يقل مستوى المزل بها عن ١٠٠٠ فولت وتركب الذهنبان طبنه لجداءل التيار المقنن ويخصص احد هذه القضبان لخط التعادل ويكون معزولا عن جدم اللوحة وتزود اللوحة بأجهزة القياس اللازمة وتصدَّع اللوحة بالاتساع الكافي لربط كابلات التغذية بحرية كما يراعي ما يلي:

عدم ربط اى كابل مباشرة فى الاجهزة او ربط اكثر من كابل فى نقطة واحدة .

انظيم اللوحة جيدا بحيث لا تمر الكابلات فوق المهمات الكهربية والقواطع مما يشكل اعاقة في التشغيل وخطورة في الاداء.


٣. في التركبيات الكهربية بالمباني تستخدم لوحات تحتوي على مفاتيح قطع لاتحكم في التيار وتكون اما لوحات رئيسية او غرعية اللوءنات الرنيسية

تركب بجوار نقطة التغذية بالمبنى والتي يتفرع منها المغذيات الرئيسية التي تغذى اللوحات الفرعية و يتحكم في كل مغذي وفتاح قضع اتوماتيكي به وقاية ضد القصر وضد زيادة الحمل وتكون هذه المفاتيح بمقندات ثيار مناسب ويمكن استبدال المفاتيح بمصبهرات ويجب أن تكون هذه اللوحات في مكان يسهل الوصول اليه كما يجب ان تكون بعيدة عن متناول ايدى العامة من الناس و تصنع من الواح من حديد الصاج بسمك ٢ مم وتثبت بخوص حديدية للتقوية وتدهن من الداخل والخارج بطلاء ماتع للصدأ وتتكون من خلايا متعددة بعر ض ٧٠ سم احداها لدخول تيار التغذية والباقي للمغذيات الخاصة بالاماكن المختلفة والخلية تتكون من ثلاث فراغات . الفراغ العلوي لقضبان التوزيع والفراغ الاوسط بحتوى على المفاتيح وتوصيلاتها والفراغ السفلي يستخدم في توصيل الكابلات وتزود كل خلية بلمد، نا بيان لبيان وجود التيار في الاوجه الثلاثة وتوضع اللوحة على قاعدة خرسانية ويعمل تحتها بنر لمرور الكابلات ويبلغ ارنفاع اللو.: أَ مَا بِينَ ٢ و ٢.٢ مِتَرَ وَعَمِقُهَا ٩٠ سِمْ وَيِتُوقِفَ عَرَضُهَا عَلَى عَدُدُ الْخُلَايَا



اللوءات الفرعية

وهي تركب للتحكم في دواتر التوزيع الفرعية التي تغذى المناطق المختلفة حيث تختص كل لوحة بجزء من اجزاء المبني وضع اللوءة من الصباح المدهون أو من الرخام أو من مادة عازلة صلبة ويثبت عليها المصدورات أو مفاتيح القطع الاوتوماتيكية



القواعد التي يجب اتباعها عند تركيب لوحات التوزيع

- ١ اركب اللوحات الكهربانية على قاعدة خرسانية بارتفاع ١٠٠ الى ١٥٠ سم فوق سطح الارض وتضبط افقيا وراسيا وغبت اواسطة مسامير
 - ٢. ٢٠ إنت النوحات جيدا لتجنب اى اجهادات ميكانيكية وتربط موصلاتها في أطراف النهايات المحصصة لذلك بطريقة محكمة.
 - ٣. يجب فحص قضبان التوزيع والتوصياب الرئيسية للتاكد من سلامتها وتثبيتها بعد الوصول للموقع.
 - ٤. يجب تميز المعدات المركبة داخل اللوحات بالالوان وتدوين الاسم عليها.
 - و. يجب ترك مسافة مناسبة بين المعدات المركبة في اللوحة وبين اطراف النهايات المخصصة للكابلات.
 - ٦. يفضل تثبيت رسم للتوصيلات الكهربائية على الوجه الداخلي للوحة يوضح اطراف التوصيل والادوات والاجهزة.
- ٧. يراعى عند تركيب مفاتيح السكينة ان يتصل المصدر بالجزء الثابت من مفتاح السكينة لكى يكون الجزء المتحرك للسكينة غير
 مكهرب عند الفتح .

يتم نزول الخراطيم من السقف للمكان الذي ستثبت به لوحة التوزيع.

ه. نزول الخر اطيم الى علب المفاتيح و البرايز .

 آ. استخدام بخاخ الالوان لتحديد مكان تكسير الحانط لتثبيت الخراطيم ولوحة التوزيع و العلب . ٧. تكسير الحائط لتثبيت الخراطيم ولوحة التوزيع و العلب.

٨. فك قلب لوحة التوزيع و ابعاده حتى انتهاء المحارة لحمايته من التلف بسب رش الماء على الجدران.

٩. يثبت صنوق لوحة التوزيع في الحانط بالاسمنت ويقص الطول الزائد من الخراطيم النازلة مع مراعاة بروز الصندوق عن الجدار ١سم ووضع ماسورة ٢ بوصة لدخول الكابل للوحة التوزيع.

١٠. اعادة تثبيت قلب لوحة التوزيع بعد انتهاء المحارة .

١١. تثبت العلب بالحائط مع مراعاة بروزها ١ سم عن الحائط و ارتفاعها عن الارض ١٤٠ سم لعلب المفاتيح و ٩٠ سم لعلب البرايز .

١٢. ربط العلب مع بعضها بقطع من الخراطيم ثم تثبت داخل الحاقط.

انواع المواسير المستخدمة في التركيبات الكهربية:

مواسير صلب غير معزولة : توصل مع بعضها بجلب قلاووظ محكمة و تستخدم لامرار الموصلات بالارضيات و الطرق و الحدائق.

مواسير معدنية معزولة: من الزنك او الالومنيوم وتعزل من الداخل و تستخدم للتركيبات داخل الحانط.

مواسير من البلاستيك المرن : النوع الشائع ويستنخدم داخل الحانط ومنها النوع الاملس(الاحمر) ويستخدم في الاسقف والتوع الاسود ويستخدم بالجدران والفلكسيل ويستخدم بالجدران لسهولة حركته ومقاساته (١١ – ١٣ – ٢٠ – ٢٠ – ٣٠ – ٠٠ – ٥٠) مم

مواسير البلاستيك القاسيء PVC : تستخدم بالاماكن الظاهرة غير القابلة للثني ويستخدم وصلات وزوايا خاصة لتثبيتها ومقاساته (١٦ –

۲۰ - ۲۵ - ۲۲) مم .

 قنوات صندوقیة (مجاری صاج) : تتكون من صفاتح الصاج وتستخدم لعمل قنوات للكلابلات الارضیة أو المثبته على الحوانط والجدر ان او تركب تحت الاسقف وتستخدم في التمديدات من اللوحات الرنيسية للوحات الفرعية .

طريقة تنفيذ تخطيط مسار المواسير على الحوانط باستخدام خيط الشاغول (الشاقول) :

الادوات : خيط قطني - مطرقة - مسامير صلب ١ سم - متر قياس - طباشير

تجهيز العدد اللازمة للتنفيذ .

تنظيف الحائط المراد التخطيط عليه.

تثبت مسامير في بداية و نهاية الممار المطلوب مد المواسير من خلاله.

أ. يربط الخيط القطنى المزود بالبودرة او الطباشير باحد المسامير ثم يسدب للطرف الاخر عند مسمار النهاية لتحديد المسار .

التدريب على سحب الاسلاك داخل المواسير:

انخل راس السوسته في فتحة الخرطوم ثم ادفعه للداخل لسحب السلك .

الخل اطراف الاسلاك بعد تعريتها الى حلقة السوستة.

أربط اطراف الاسلاك جيدا بحلقة السوستة .

اربط وصلة السلك بالشريط اللاصق وشدها جيدا وادهنا بالشاميو لتنزلق بسهولة اثناء السحب .

اذا كانت مسافة السحب طويلة ينفذها اثنان الاول يدفع السلك ويعدله اثناء السحب و الثاني يسحب السوسنة .

بعد الانتهاء من سحب الاسلاك من لوحة التوزيع لعلب المفاتيح يتم سحبها الى امكان الاحمال بالسوسته.

اذا تم السحب قبل المحارة تنظف العلب جيدا و تغطى بالورق الاسمنتي الرطب.

٨. تمرر الاسلاك بالبواطات اذا لزم الامر وتعمل كنقط استراحة او لتغيير اتجاه مرور الخراطيم.

الدوانر الخطية والتنفيذية لتغذية المصانع وشبكات التوزيع بها

82 s

مح الداة

منططات التغلية والمصافع : ﴿ وَالْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللّا تتم التغذية داخل المصانع بالشبكات الشعاعية لأن الموصلات فيها تنطلق من نقطة التغذية بشكل شعاعي وبذلك فانه عند حدوث عطل في اي شعاع لا يتضرر باقي المصنع و هذا النوع يستخدم في شبكات الجهد المنخفض والمتوسط والشكل يوضبح مخطط لتوزيع الطاقة داخل مصنع ويحتوى على:

> أ - مفتاح قدرة اتوماتيكي :- ويعمل كمفتاح وقاية للمحول وللموزع الرنيمىي والفرعى ويمكن عن طريقه فصل المنشأة بالكامل


ب - مفتاح قدرة اتوماتيكي :- ويعمل كمفتاح وقاية لموصل تغذية الموزع الفرعي

ج - مفتاح قدرة في مدخل الموزع الفرعي : وهو يعمل على فصل الموزع الفرعي

د - مفتاح قدرة اتوماتيكي :- ويعمل كمفتاح وقاية لموصل تغذية المستهلكين


هـ مفتاح قدرة في مدخل موزع المستهلكين : يعمل على فصل موزع المستهلكير

و- تجهيزات أخرى لوقاية الموصلات والأجهزة.



توصيلات دوائر القوى والإضاءة داخل المصانع والورش:

توصيل الطاقة الكهزبية داخل المصانع غالبا ما يستخدم محركات ومعانت تسخير السهر ومعدات اخرى تحتاج الى الطاقة الكهربية كقوة للتشغيل وهنا يتم حساب مساحة مقطع الكابل الذي يحمل الطاقة الكهربية وغالبا توضع كابلات مدرعة في باطن الارض لتوصيل الكهرباء . الشكل يبين قطاع افقى لورشة بها محرك ٣ أوجه ٣٨٠ فولت قدرة ٣ ك وات وسخان باطن الارض لتوصيل الكهرباء . الشكل يبين قطاع افقى لورشة بها محرك ٣ أوجه ٣٨٠ فولت قدرة ٣ ك وات وسخان ٣٨٠ فولت قدرة ٣ ك وات ومحان وعدد ٢ مقبس .وعند عمل التوصيلات يجب تحديد اماكن المحركات ومصابيح الاضاءة ويجب ان تخصص لوحة للاضاءة ولوحة القوى منفصلة تماما عنها ويجب تحديد قدرة المحرك لاختيار الموصلات المناسبة للاضاءة .



شكل (٥ - ٢) قطاع أفقي لورشة صغيرة وبها التوصيلات الكهربية للإدارة والإضاءة

لوحات التوزيع داخل المصانع بمهمات لوحات التوزيع

الله المنظم الذائرة بسراعة مع تجلب حدوث دائرة قصير أو تسرب تيار أكثر من الطبيعي

٢- عدم السماح بمرور تيار اكبر من قابلية الشبكة ٣ ـ تحمل التيار عند حدوث خطأ قصر

المواصفات العامة للوحات التوزيع الرئيسية بالمصانع والورش: (العرجم مرلوجات لمعورج)

ان تصميم لوحات التوزيع بالمصانع و الورش هو لحماية النظام الكهرباتي والاجهزة المربوطة به وسلامة العاملين والفنيين من خطر الصدمة الكهربية

الاحناءة وُراء حرارة 59P 5/601

لذلك يجب ان تتوافر المواصفات الأتية في لوحات التوزيع عند/التصميم:

- تصنع اللوحة من صاج سمك ٢مم وتكون مدهونة بدهان الكتر وستاتيكي
 - توضع على قاعدة خرسانية بارتفاع ٢٠سم عن الأرض -4
- يجب أن يناسب كل قاطع دائرة مع قيمة تيار الدائرة التي يقوم بحمايتها -1
- يجب ان تكون القواطع مناسبة من ناحية النوع والحجم مع اللوحة التي تركب فيها "£
- يجب أن تحتوي اللوحة على لمبات أشارة لبيان التشغيل وأجهزة لقياس التيار والجهد _0
- يجب أن تحتوي اللوحة على قاطع أوتوماتيكي رئيسي التحكم في الحمل الكامل عند زيادة التيار أو الجهد -7
 - يجب ان تحتوي اللوحة على قضيب أرضي أو على موصل أرضي للوقاية -4

مواصفات لوحة توزيع القوى الرئيسية بالورش والمصانع:

مثال: - لوحة توزيع القوى لورشة تحتوي على ؛ محركات تيار متغير ٣ أوجه ِوعدد ۲ محرك تيار متغير وجه واحد تكون المو اصفات كالتالي تصنع اللوحة من صاج سمك ٢ مم بمقیاس ۸۰*۲۰۰ سم وبعرض ۶۰سم وتثبت على قاعدة خرسانية بارتفاغ ٢٠ممم عن الأرض ويكون مقطع الكابل الرئيمىي ۳*۰۰مم مربع + ۲۰مم مربع

ويركب عليها

- ١- ٢ مصباح أضاءة من الأمام والخلف لعمل الصيانة اللازمة
 - ۲- ۳ جهاز آقیاس التیار مدی ۱۰۰ امبیر جـ
- ٣- ٣ لمبة اشارة لبيان التشغيل ٤- ٣ مصهر سريع القطع ١٠٠ أمبير
 - عدد ١ مفتاح أوتوماتيكي للتحكم في الحمل الكامل للورشة
- ٦- ٤ مفتاح أوتوماتيكي ٣ أوجه ٣٨٠ فولت بقواطع أوتوماتيكية عند زيادة النيار ٢٥ أمبير
- ٢ مفتّاح أوتوماتيكي وجه واحد ٢٢٠ فولت بقواطع أوتوماتيكية عند زيادة التيار ١٥ أمبير ٨- عدد ١٦ مصهر ٢٢٠ قولت ١٥ أمبير ٩- عدد ٤ مصمهر ٢٢٠ فولت ١٠ أمبير

والشكل يوضح لوحة توزيع القوى لمصنع شاملة أجهزة التحكم والقياس ଉତିତ 888 888 888 888 888

وتتكون من ثلاث خلايا أخلية للدخول واثنين للخروج وتتحمل هذه اللوحة . ١٠٠٠ أمبير وهي مجهزة من الداخل بالقضبان العمومية من النحاس الاحمر ويجب الانزيد كثافة التيار عن ٤ أمبير / مم مربع واللوحة تبعد عن الحانط مسافة متر للصبانة وتزود بلمبة للاضاءة . وتحتوى خلية الدخول :

- لمبة أضاءة وفولتميتر سعة ٤٠٠ فولت
 - ٣ اميتر سعة ٢٠٠ امبير
 - ٣ لمبة بيان تشغيل بالألوان
 - مفتاح هوانى للتشغيل اليدوى مزود بحماية ضد زيادة الحمل
 - ٣ مصبهر سعة عالية
- محولات القياس (تيار جهد) ٣ أوجه
 - وتحتوى خلية الغروج على
 - لمبة بيان
 - أح باك سويتش سعة ١٠٠ أمبير لتَغذية اللُّوحات الفرعية .
 - ۱۲ مصهر سعة ۳٦ أمبير

والشكل يبين الدائرة الخطية للوحة توزيع القوى الخاصة بالمصنع

شكل (٥-٥) الدائرة الخطية للوحة توزيع القوى الخاصة بالمصن

الباب السادس دو اتر الاتارة الخاصة بالحجرات الدراسية والورش ومكاتب الرسم

The second secon

- الإضناءة المباشرة : هي الطريقة التي نجد فيها استعمال لعبة التوهج مركب فوقها عاكس معدني وبالتالي نجد كل الإضاءة سوجهه الاضاءة المباشرة و المخارن حيث يكون السقف مرتفع ويخشي في هذه الحاله من الظلال الشديد.
- 2. الاضاءة شبه المباشرة: هي الطريقة التي رجد فيها لمبة النوهج مركب فوقها غطاء نصف شفاف حيث بكون الجزء الاكبر موجه الي الاسطى و نسبة 15 الى 40 % موجه الى الاعلى و هذا النوع مناسب لاضاءة الحجرات الداخلية و هذا يكون الظلال اقل من السابق.
- 3. الاضاءة الغير مباشرة : _ هي الطريقة التي نجد فيها لعبة التوهج مركب اسفلها عاكس معدني وبالتالي نجد كل الاضاءة موجهه للاعلى و هذا نجد أن الظلال يقل اللحد الادني و هذا السلوب من الاضاءة مناسب لمكاتب العمل و القصول الدر اسية و المكتبات .
 - 4- الاضاءة شبه الغير مباشرة : هي الطريقة التي نجد فيها لمبة التوهج مركب اسغلها غطاء نصف شفاف والجزء الاكبر من الضوء
 يوجه الي الاعلى ونسية 15 الى 40 % موجه الى الاسفل .
- 5- الاضاءة المزدوجة أو المختلطة : هي الطريقة التي نجد فيها لمية التوهج مركب عليها غطاء من الزجاج المصنفر وبالنالي نجد ان ()4 الى 60 % من الضوء موجه الى الاسفل والباقي للاعلى .

نظام الاضاءة داخل الحجرات الدراسية : 奏

ويطبق فيها الاسلوب المباشر باستعمال لمبات التوهج أو الغلورسنت ويمكن ايضا تطبيق الاسلوب الغير مباشر ليعطى شدة اضاءة متجانسة والقيمة المناسبة لشدة الاضاءة ما بين 200 الى 250 لوكس واضاءة السبورة تكون 250 لوكس وهنا يمكن استخدام لمبات التوهج المثبته داخل عواكس بأذرع فوق السبورة أو لعبات الفلورسنت داخل عواكس مثبته بالسقف .

نظام الاضاءة داخل الورش والمصاتع: -

الاضاءة هنا تتوقف على ظروف العمل اى انه يتم الحنيار اضاء، مناسب مع دقة العمل ونتراوح بين 200 الى 300 لوكس على ان يطبق اسلوب الاضاءة المباشر ويجب مراعاة مدى امتصاص الاضاءة من الاترية والدخان الموجود في الورش بزيادة شدة الاستضاءة عند التركيب . كما يجب زيادة شدة الاضاءة في الحالات الاتية : -

- داخل العنابر حيث يتطلب الانتاج سرعة العمل او رؤية اجزاء من الماكينات دائمة الحركة.
 - في السلالم والممرات الخطرة لمراعاة الامان وهنا يفضل الفلورسنت
- عذابر المسابك يتم فيها استعمال لمبات بخار الصوديوم نظرا لقوة اضاءتها (عنابر المسابك هي المكان الذي يتم فيه سبك الحديد اي صهره و تخليصه من الشوائب وصبه في قوالب)

نظام الاضاءة داخل مكاتب الرسم : 🚤

وهنا ينطلب شدة اضاءة من 350 الى 500 لوكس ويجب تجنب الظلال الساقطة على ورقة الرسم لذا يجب ان يصل الضوء على لوحة الرسم من الامام واليسار بالنسبة للجالس وهنا يمكن اتباع اسلوب الاضاءة الغير مباشر على ان تجهز المنضدة يجهاز اضاءة عاكس من لمبات التوهج لزيادة شدة الاستضاءة الى الحد المطلوب والاضاءة الغير مباشرة تكون باستعمال لمبات التوهج او لمبات الفلورسنت مع وضع شرائح من الزجاج المصنفر امامها وهنا تكون الاضاءة شبه مباشرة .

أجهزة الاضاءة : ـ

وهي التي تضاف الى اللمبة لكي تركب معه في وحده وأحده مثل العلكس البسيط والاباجورة والنجفة التي تركب في السقف وهي تستعمل لكي تحقق الاضاءة الملائمة باحدي اسالبب الاضاءة السابقة .


تصنيف المواد التي تصنع منها اجهزة الاضاءة : -


- ا- مواد معتمة (غير شفافه) : وهي التي لا تستطيع اشعة الضوء ان تمر من خلالها مثل الرقائق المعدنية
- 2 مواد شفافه : مثل الزجاج العادي والذي بسمح للضوء ان بمر من خلاله ويمكن تميز الاشياء بوضوح تام .
- 3 مواد تصف شفافه : مثل زجاج الاوبال والمصنفر واللذان يسمحان بتمرير جزء من الضوء و نستطيع رؤية الاشياء ولكن ليس
 بوضوح تام .


دواني التحكم:

دانرة توصیل جرس وقفل باب قیلا ;

الشكل (١) يغرض جزء من فيلا موضح عليه عنام، ر دائرة الجرس الكهريس H1 وفاتح الباب ٧١ يمكن تشخيل الجرس من ضاعط مثينته بالياب الخارجي للقولا 33 ومن الضاغط العثيث بالباب الداخلي الفولا S2 ويمكن لاصحاب الفيلا فقح النقل الكهربي Y1 بواسطة الضاعط S1 عند الضغط على S3 او S2 يكتمل مصار نيار دائرة الجرسH1 وعند الضغط على S1 يفتح الياب الخارج بواسطة قفل الباب Y1 لاكتصال مسار عَانِهِ ، الشَّكَلِي (٢) يوضع الدائرة الرمزية و التنفيذية و مسار التيار التوصيلة .







دوانر الاتصال الداخلية (الانتركم) :


نظام الاتصالات الداخلي يتكون من محطة رئيسية و محطات فرعية پختلف عددها من نظام لاخر . ويتساوي عدد المحطات الفرعية مع عدد

تنوات النظام، المحطات الفرعية المثبتة خارج المنزل تكون مزودة بزر جرس باب ولا يمكن بدء المحادثة منها يل تبدا من المحطة الرئيسية لداخلية عند سماع السكان لجرس الباب إما نظام الاتصالات المستخدم داخل المنزل يمكن بدء المحادثة من اي محطة و اجراء اتصال بين اكثر من حطتين في وقت واحد .

 ن عند قيام احد الزوار بالضغط على ضاغط الجرس يعمل الجرس الداخلي فيقوم السكان برفع سماعة المحطة الداخلية لبدء المحادثة معلقة بضاغط بدء المحادثة وبعد الانتهاء من المحادثة بمكن للسكان السماح للزائر بالدخول بالضغط على ضاغط القفل الكهربي .


نظام الاتصالات ذات القناة الواحدة :

الشكل (٥) يوضح جزء من فيلا يستخدم فيه نظام اتصالات داخلى مع فاتح باب كهربى وجرس بداخل الفيلا , عند قدوم احد الزوار و الضغط على 81 المثبت على الباب الخارجي يعمل الجرس H1 الموجود داخل الفيلا فيقوم السكان بالفيلا بالضغط على S2 و التحدث بجوار المبكروفون الحالم و Ph2 فيسمع الزائر المكالمة من السماعة الداخلية Ld1 و المبكروفون الخارجي Ph1 و المبكروفون الخارجي Ph1 و المبكروفون الخارجي Ph1 و المبكروفون الخارجي Ld1 و المبكروفون الداخلي Ph2 و المبكروفون الخارجي Ph2 و المبكروفون الخارجي Ph2 و المبكروفون الداخلي النافيلا على المكالمة يقوم السكان بضغط S2 لقطع التيار عن النظام ثم الضغط على S4 فيقتح قتل الباب الزائر للفيلا وعند وصوله الباب الداخلي للفيلا بضغط S3فيعل الجرس مرة اخرى قبقتح السكان الباب الداخلي الفيلا الشكل (٢) يوضح الدائرة الرمزية و مسار التيار لنظام الاتصال الداخلي. الشكل (٢) يوضح بوضح الدائرة التنفيذية لنظام الاتصال الداخلي.




معرض مسار التوار الظام اتصالات بقناة و احدة موضوع بين غرفتين داخل المنزل جيث يمكن بدء المحادثة من اى محطة عند 81 فان مستخدم المحطة 1 يستطيع نقل مكامته الى مستخدم المحطة ٢ وعند قيام مستخدم المحطة ٢ بالضغط على S2 يستطيع نقل مكالمته

الى مستخدم المحطة ١. وينكل (٩) يعرض مسار التيار لنظام اتصالات بقناة و احدة موضوع بين غرفتين داخل المنزل حيث يمكن بدء المحادثة من اى محطة مع المكانية اعطاء جرس من اى محطة لبدء المكالمة . فعند قيام مستخدم المحطة برفع السماعة ينعكس وضع ريش المفتاح S12 وعند الضغط على S2 يكتمل مسار تيار الجرس H1 فيعمل الجرس فيقوم مستخدم المحطة ١ برفع سماعته فينعكس ريش المفتاح S11 وينقطع مسار الجرس H1 ويتوقف ثم تبدا المحادثة بين المحطئين .



الشكل (١٠٠) يعرض مسار التيار لنظام اتصالات بقناة و احدة بحيث توضع المحطة الاولى داخل الفيلا و المحطة الثانية على الباب الخارجي لفيلا . وعند قدوم احد الزوار يضغط S2 الموجود في المحطة ٢ فيعمل الجرس الموجود في المحطة ١ فيقوم السكان برقع السماعة فيتغير وضع بش المفتاح S12 ليفصل مسار التيار عن الجرس وتبدا المحادثة . في حالة رغبة السكان بدخول الزائر يتم الضغط على S1 فيكتمل مسار التيار فقل الكهربي Y1 فيدفع الزائر باب الفيلا و يدخل .



الاندار ضد السرقة :

تلعب دور هام في حماية المنشات لانها تعطى انذار صوتي عند السرقة بواسطة مكبر يثبت خارج المنزل وذلك عند دخول اللص داخل المهزل التناء عمل النظام . يمكن تضيم انظمة الانذار ضد السرقة الى (نظام انذار الكتروني - نظام انذار كهرومغناطيسي) . و تتكون من (اجهزة استشعار - البطارية - صندوق التحكم - جهاز الانذار - ريلاي) . الشكل (١١) يعرض نظام الانذار ضد السرقة الكير ومغناطيسي . نظرية العمل : قبل خروج سكان المنزل يتم غلق المفتاح 84 الموجود بجوار الباب الخارجي داخل المنزل فيغلق هذا المفتاح ريشة مفتوحة وتصبح البطارية موصلة بالتوازي مع الدائرة فيعمل الريلاي K1 ويقوم بتغيير ريشته المغلقة فتفتح وينقطع التيار عن البوق H1 . و عند دخول اللص من احد النوافذ تفتح ريشة مفتاح نهاية المشوار S1 او يعمل المفتاح الكهرومغناطيسي S2 او تفتح الخلية الضوئية S3 ريشتها المغلقة فينقطع مسار تيار الريلاي K1 ويعود ريشته لوضعها الطبيعي فتغلق الريشة K1 فيكتمل مسار تيار البوق H1 فيعمل . يمكن اسكات البوق بوضفتاح القل S4 في موضعه وفتح ريشة المفتاح P3 .

اجهزة الاستشعار:


يمكن تقسيمها الى (اجهزة استشعار خطية تعطى حماية في مستوى واحد – اجهزة استشعار حجمية تعطى حماية في ثلاث مستويات). اجهزة الاستشعار الخطية : تستخدم في أنظمة الانذار من السرقة وتشتمل على :

الريشة التقاربية المغناطيمية : تتكون من انبوية زجاجية بداخلها ريشة معنية مفتوحة او مغلقة و عند اقتراب مغناطيس دانم منها نتخير حالتها . ففي حالة تثنيت الريشة في حلق الباب و تثنيت المغناطيس الدانم في الياب نفسه فانه عند غلق الباب تغلق الريشة المفتوحة .

مفتاح نهاية المشوار: يوجد منها نموذج ببكرة طويلة او ببكرة قصيرة او بذراع. وعند الضغط على بكرة او ذراع المفتاح تغلق ريشة المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح تعود الريشة لوضعها الطبيعي.

زجاج الاتذار : يحتوى بداخله على شعيرات ناعمة من النحاس وبمجرد كسر الزجاج تتقطع الشعيرات ويحدث الانذار .

الانظمة الضوئية : تتكون من مرسل و مستقبل و مراة عاكسة حيث يقوم المرسل بارسال شعاع غير مرئى وتقوم المراة بعكسه الى المستقبل . وعند انقطاعه اثناء مرور شخص بالمنزل يعمل نظام الانذار نتيجة تغير وضع الريشة المفتوحة الموجودة بالمستقبل .



دارة مناعظ جرى H_{I} H2

تطبيقات انظمة دوابر القوى والتحكم

منا الفيز الكثيريية لطاعب رفع مداه خزان لمحرك استناهي بلاتي الام هية تعمل دائيا

والمساح بشعيد الأ

ا - برینیه شغرشاهور K1

او لا دامره النحكم :

اسلاك توصيل

4- قاطع حراری OL کـ مفتاح ضغط P

ثانيا دائرة الغوى: 1- مصدر جهد ثلاثي الأوجه يتناسب مع جهد المحرك 3- نقاط التلامس الرنيسية و الموجودة بالكونتاكتور

2- ئالات فيوز ات قوى ا

إن قاطع حزار في ثلاثي الأوجه . (١) يستخدم لحماية المحرك ضد زيادة التيار

6- اسلاك توصيل

5 محرك ثلاثي الأوجه (الطلعبة)

مريد المستعمر التشغيل باستخدام مفتاح التشغيل S1 يمر التيار عبر العيوز الى نقاط التلامس للقاطع المحراري ومنه الى عند اختيار وضع التشغيل باستخدام مفتاح التشغيل S1 الضغط ٦ ويمر بعد ذلك الى بوبينة الكونتاكتور ٢١ ويعس على غلق نقاط التلامس الرئيسية الكونتاكتور فيعسل السحرك وعند زيادة ضبعط المياه فان مفتاح الضبغط يفصل الكهرباء عن المحرك ويتم ايقافه ذاتياو فقا لضغط المباه الموجود بالخزال

تنفيذ الدائرة الكهربية لطلعية أعماق تعمل ذاتيا بمحرك أحادى الوجه عيى 5 و را التي 1- منبع جهد متر دد أحادي الوجه 220 فولت

3- نقاط التلامس الرئيسية للمحرك الاول و الناقي K1 و K2

2- فبوز ات F تتناسب مع تيار المحرك

5 - عدد 2 محرك أحادى المحرك

3- عدد 2 قاطع حرارى للحماية ضد زيادة التيار

تُنيا داترة التحكم 1- منبع جهد متردد أحادى الوجه 220 فولت 50 هر تز

3- عديد 2 قاطع حرارى للحماية ضد زيادة التيار

2- فيوزات F تتناسب مع تيار المحرك

7- مفتاح ضغط ١٦

6-ريلاي R

4 مفتاح ايقاف "OFI ومفتاح تشغيل ON

9- ريلاي لقياس مستوى الماء

8- عدد 2 بوبينة كونتاكتور K1 و K2

للتشغيل أي يشغل الطلمبة الأولى وبعد زمن معين يفصل الأولى ويشغل الثانية ويكرر ذلك حتى الفصل.

11- لميات اشارة بيان لتشغيل الطلمية الأولى والثانيه .

خطوات التشغيل

عندالضعط على مفتاح on يمر التيار الى الريلاي R1 مما يودي الى غلق النقطة R1 فيمر التيار الى مفتاح الضغط p ثم live relay ثم الى المؤقت الزمني فيسبب تشغيل الطلمبة الاولى وبعد زمن يتم فصل نقطة التلامس 11 السوجودة في ط k! مما يمبب فصل الطلمبة الأولى وفي نفس الوقت يتم غلق نقطة التلامس 11 الموجودة في طريق 1.2 مما يؤدي الى تشغيل الطلمبة 2 ويستمر التشغيل بالتقابع حتى يتم فصل الدائرة عن طريق Live relay لنقص مستنبر و الساء في البنر أ حالة زيادة الضغط p ويوجد لمبات اشارة h1 و h2 لبيان الطلمبة التي تعمل .

ملحوظات هامه : -

تنفت بالراذ تنحكم يستخدم هيها مفاتيح الضغط للتحكم في تشغيل الطلميات وضو أغط الهواء

المسترجد الالمالم صغط الماه · bilgip 44 ± 63 ± 62 ± 61 ± 63 ± 4 ± 65 0 40 اسانال - س

ے متعد ،PA انجاب ضعط انہو اہ R2, R1 32-, 1- 0

طريقة التشغيل

بند تشغيل الدائرة عن الريق الاباختيار الوضيع 1 وقعد الاتي

- ا- يمر التيار من R1 الى R1 فتغلق النقاط الاصاسية للكونة اكتور وتعمل الطلمية الاولى وفي نفس الوقت تفتح النقطة k1 في الغراع b لضمان عدم تشغيل الطلمية الثانية وايضا التغلق k1 الموجودة في الغراغ c لغلق الرياش R1 وينتج عنه غلق R1 در الفرع c مما يضمن عدم انقطاع التيار عن الريلاي وفقح R1في الفرع a وغلق R1 في الفرع l وعند ارتفاع الضغط يعث PW ويفصل الموتور وتظل نقاط R1 كما هي .
- 2- عند انخفاض ضغط المياه يعمل PW ويوصل النيار وحمد؛ الهر وضع ل R1 قان التيار يمر الى الغرع h ويصل النيار الى النقاط الاساسية للكونتاكتور 2 مما يعمل على تشغيل المحرك الثاني وفي نفس الوقت يفصل 2) الموجر، في 3 و ن لضمان قصل الموتور الاول وعودة نقاط 1 كا الى توضع الاول وعند ارتفاع ضغط الماء تعمل الدائرة مرة ثانية وتكرر نفس الخطوات واذا اردنا فصل التيار نهائيا يكون عن طريق [5 ونفس الخطوات مع ضواغط الهواء مع اختلاف المسميات والفروع.

