الباب الأول أنظمة التركيبات الكهربية

الشروط الواجب مراعاتها عند اختيار أماكن وطرق تركيب الموصلات الكهربية:

1- المنظر العام للتوصيلات الكهربية وانسجامها مع الديكور

2- أماكن الموصلات التي تغذي الأحمال والبرايز تكون في متناول الجميع وأمرتبة

3- أن تكون مقاسات وأبعاد الموصلات مناسبة وكافية لتحمُّل الأحمال

4 - أن تلبي متطلبات الأمان والسلامة للأشخاص و المنشآت

5- نوعية الموصلات تكون جيدة وعمرها الافتراضي طويل مع مراعاة السعر

6- تراعي المتطلبات المستقبلة لزيادة الأحمال و توسع المنشاة

معرفة أماكن و طرق تركيب الموصلات

الموصلات الكهربية تستخدم لنقل القدرة الكهربية لتغذية مختلف الأحمال وتوصيل القدرة من خلالها

وطرق وضع الموصل يجب أن تحقق الأتى:

<u>.</u> تكلفة اقتصادية اقل<u></u> الكفاءة العالية في التوصيل

وتخضع طرق مد الموصلات على الأتى:

نوعية المبنى المراد مد الموصلات به:

1- مبنى تقليدي منازل مكاتب مستشفيات (تكون التمديدات مخفية تحت الجدار)

2- مبني مصمم من الهناجر الحديدية ورش مصانع (تمدد الموصيلات داخل مواسير بلاستك أو معدن معلقة)

الطرق المختلفة لتمديد الموصلات:

1- تركيب الموصلات على الجدران:

تستخدم في المنشات الصناعية المصنوعة من الهياكل الحديدية لأنها تعطى مرونة اكبر في تغيير الأماكن و الأحمال يستخدم في هذه الطريقة مواسير خارجية على أسطح الجدران مصنوعة من (الصلب أو النحاس أو البلاستك أو الألمونيوم) يتم تثبيتها بكلبسات ومسامير معدنية

يتم سحب الموصلات داخل المواسير و توصيلها بمفاتيح التحكم و الأحمال

تنوع العدد الصناعية تجعل هذه الطريقة أسهل في التعامل عند الحاجة للتطوير و التغيير في الأماكن حسب حاجة العمل. (لو كانت التمديدات داخل الجدار لكان من الصعب التعديل و تغيير الأماكن للعدد و الآلات)

<u>في حالة أن يكون السقف للمصانع و الورش من هناجر الحديد يتم تثبيت المواسير عن طريق أدوات تعليق خا</u>صة




2- تركيب الموصلات تحت الجدار:

تستخدم هذه الطريقة في المنازل السكنية بكثرة

وفيها يتم تحديد أماكن المقابس و المفاتيح و عدد من علب التوزيع الداخلية و يتم التكسير في الجدر ان بالطريقة التقليدية لعمل قنوات داخل الحائط بعمق يكفي لإخفاء المواسير المرنة داخل الجدار

و يتم التثبيت المبدئي للمواسير ثم يتم سحب الأسلاك داخلها وتوصل الأسلاك بين علب التوزيع و المفاتيح و مختلف الأحمال ، التثبيت النهائي بأعمال المحارة

يعيب هذه الطريقة (يكون التعديل صعب جدا إذ انه لابد من التكسير في الجدار لإجراء أي تعديل)



3- تركيب الأسلاك مختفية تحت سقف مستعار

تستخدم هذه الطريقة في المباني ذات الأسقف المرتفعة والتي تتطلب شكل جمالي مثل (المستشفيات و المجمعات التجارية و المكاتب التجارية)

يتم تثبيت المواسير المعدنية علي السقف الأساسي بواسطة كابسات معدنية و يتم سحب الموصلات داخل المواسير إلي علب توزيع خارجية


يتم تركيب سقف مستعار علي بعد مناسب ليتمكن فني الصيانة من عمل الصيانة عند وجود أعطال

4- تركيب الموصلات معلقة على ارفف معدنية

يتم التمديد للأسلاك بواسطة الأرفف المعدنية وذلك في المباني الصناعية الضخمة التي تتطلب التحديث في الأحمال يتم التعديل و الإضافة في الموصلات بسهولة جدا

تتكون الأرفف من صفائح معدنية مجلفنه يتم تجميعها بواسطة مسامير ويكون عرض الرف من 50 مم إلي 90 مم ويتم تثبيتها علي الحوائط بواسطة زوايا حديدية

يتم تُصميمها بحيث يكون هُناك مسار رباعي أو ثلاثي حسب متطلبات الحمل يكون في الأرفف ثقوب لتثبيت الأسلاك بواسطة مثبتات بلاستيكية



5- تمديد الكابلات و الموصلات تحت الأرض أو داخل قنوات أرضية : تستخدم الكابلات في نقل التيار الكهربي للمعدات و الأحمال

يتم تمديد الكابلات تحت الأرض عن طريق الحفر و الردم المباشر

يتوقف عمق الحفر على جهد الكابل فكلما زاد جهد الكابل زاد عمق الحفر

يتم صناعة الكابلات بحيث تكون مهيأة للردم المباشر وذلك بزيادة عدد طبقات العزل وتكون مقاومة لعوامل التلف نتيجة الدفن

يتم وضع الكابلات داخل قنوات أرضية مهيأة لذلك

تصنع القنوات الأرضية من عدة مواد أبرزها

1- قنوات مصنعه من الفيبر

تصنع من خليط من لب الخشب مع عجينة البيوتومين و يتم وصل القطع المختلفة بواسطة وصلات من نفس المادة يتم تركيب تلك القنوات بطريقتين

الطريقة الأولى:

تكون القناة مع مستوي الأرض (مجاري أرضية) و يكون لها أعطية من الاسمنت

الطريقة الثانية:

يتم دفن القناة تحت مستوى الأرض

توفر القنوات الأرضية حماية مناسبة جدا للكابلات و الموصلات من الصدأ و عوامل التلف الميكانيكية

2 - القنوات المصنعة من كلورايد البولي فينيل PVC

تعتبر مادة PVC من أفضل المواد العازلة التي تستخدم في القنوات الأرضية و الكابلات الأرضية و من الناحية الاقتصادية تعد من أفضل المواد المستخدمة في مجالات العزل الكهربي للموصلات و الكابلات

الباب الثاني قيم مرجعية للتركيبات الكهربية في المنازل و الورش

1 - القواعد العامة للتركيبات الكهربية في المنازل

- 1 دراسة التركيب البنائي
- 2 مرحلة التنفيذ و عمل الحسابات اللازمة و اختيار مقطع الموصل المناسب للأجهزة
 - 3- اختبار التركيبات الكهربية قبل التشغيل للتأكد من تناسبها للتشغيل المستقبلي

يجب الاستفادة من الطاقة الكهربية قدر الامكان مع السلامة من مخاطرها ،،،،لان مخاطرها تودي إلى الوفاة أو الحروق أو إصابات بليغة

2- أهم الأخطاء الشائعة في التمديدات الداخلية و في استخدام الأجهزة الكهربائية

- - 2- توصيل أجهزة ذات قدرة كبيرة (سخانات أفران كهربية دفايات و غلايات) بمقابس اقل من قدرة تلك الأجهزة مما يؤدي إلى احتراقها
 - 3- استخدام تمديدات إضافية رديئة الجودة لتطويل أسلاك التغذية لتشغيل الأجهزة
 - 4- مرور الأسلاك تحت أو فوق السجاد مما يشكل خطر العن ارتفاع درجة حرارة تلك التوصيلات أو احترقها
 - 5- التهاون في استخدام المصهرات و قواطع الدائرة والتي الهدف منها حماية الإنسان و الأجهزة الكهربية
 - 6 عدم استخدام التاريض مما يشكل خطراً على الأجهزة وكذلك الإنسان
 - 7 عدم استخدام الشريط اللاصق في عمل التوصيلات الكهربية

3- كود البناء المصري

كود البناء: هو اشتراطات ومتطلبات فنية للبناء

و يشما علي أجزاء منها (ميكانيكية - كهربية - معمارية - إنشائية) وترشيد الطاقة في المباني السكنية

يطبق كود البناء على

- 1- المباني السكنية و التجارية و العامة
 - 2- المبانى الزراعية و البساتين
 - 3- المباني المسبقة التصنيع
- 4- المباني المؤقتة (المعارض مواقع الإنشاءات)
 - 5- العربات و البيوت المتنقلة و مواقفها

لا يطبق كود البناء على

- 1- التركيبات في المناجم و المحاجر و مواقع حقول البترول
 - 2 أنظمة توليد ونقل و توزيع القدرة الكهربية

قواعد الكود الكهربائي المتبعة لمنع حدوث أخطاء تؤدي إلى الحريق

- 1 تحديد نوعية تمديد الأسلاك المسموح بها
- 2- تحديد نوع العازل المستخدم في الأسلاك والكابلات لمنع حدوث قصر
 - 3 ضبط القواطع الآلية المستخدمة في حماية الأسلاك
- 4 تحديد مقاطع الأسلاك المناسبة المستخدمة في تغذية الأحمال الكهربية
 - 5- عمل تركيبية توافقية بين القواطع و الأسلاك

معدات الفصل و الوصل و التحكم

2- تركيب وسيلة بيان يراها الشخص القائم بالتشغيل

<u>1- تزود بوسائل تمييز مناسبة لبيان الغرض منها</u>

أنظمة التمديدات

1- ترتب التمديدات أو توضع عليها علامات ليتم تمييزها عند الفحص أو الاختبار أو الإصلاح أو التعديل

2 – تميز مواسير التمديدات الكهربية عن المواسير الاخري

3 – تميز موصلات التركيبات الكهربية بالألوان

أجهزة الحماية

يتم تجميعا في لوحات توزيع و يتم تمييزها و ترتبها للتعرف على المنطقة المحمية بسهولة

المخططات

توجد بالموقع و تشمل علي:

1- عدد الموصلات و مساحة المقطع و نوع التمديدات

2- تمييز و تحديد مواقع أجهزة (الحماية - الفصل - الوصل العزل)

3- استخدام المخططات رموز مطابقة للمواصفات القياسية

أنظمة التمديدات الكهربية

يتم تحديد نوع نظام التمديد علي حسب نوع الموصل أو الكابل

أنظمة قنوات قضبان التوزيع سابقة الصنع

تصمم و تحدد بما يتلاءم مع المواصفات القياسية و تركب حسب تعليمات الصانع

مجاري التركيبات و قنواتها

يسمح بتمديد عدد من الأسلاك في مجرى أو ماسورة واحدة غلي أن تكون الموصلات ذات عزل مناسب

درجة الحرارة المحيطة

تركب أنظمة التمديدات بحيث تكون ملائمة لأعلى درجة حرارة محيطة

وجود الماء

عين الله التمديدات بحيث لا تتضرر من تسرب الماء مع توفير التدابير اللازمة لنزح المياه في حال تجمعه في موقع التمديدات

هبوط الجهد في تركيبات المستهلك

لا يزيد هبوط الجهد عن 2.5% من الجهد الاسمي للتركيبات

اختيار و تركيب أنظمة التمديدات للحد من انتشار الحريق

يحظر استخدام الكابلات التي لا تحقق متطلبات مقاومة انتشار الحريق

و في احال استخدامها تكون بأطوال قصيرة و لا تمر من حجرة إلي أخري

التقارب في الخدمات الكهربية

لا يسمح بتمديد دوائر ذات جهد عالي مع جهود الاتصالات و التحكم في نفس نظام التمديدات و ذلك لحماية دوائر الاتصالات و التحكم و الإشارة من تأثير التداخل المغناطيس و الكهروستاتيكي

التقارب من خدمات غير كهربية

لا يسمح بتركيب أنظمة التمديدات الكهربية بالقرب من خدمات أخري تولد حرارة أو أبخرة أو أدخنة تضر بالتمديدات ما لم يتم حمايتها بواسطة أغلفه خارجية واقية بشرط ألا يؤثر الغلاف على تبدد الحرارة من التمديدات

العدادات

يزود كل مشروع يخص مشترك واحد

عداد قياس الطاقة الكهربية الفعالة ك. و س


عداد قياس الطاقة الكهربية غير الفعالة ك. فار س.

عداد لقياس عامل الحمل الأقصى

للمبانى السكنية التي بها أكثر من مستهلك يزود كل مشترك بعدد خاص لحساب اشتراكه الشهري ك. و. س

أماكن (العدادات _ موزع التيار _ وحدات الوقاية)

- 1- تقوم شركات الكهرباء بتوصيل الكابل من محطة التحويل الفرعية إلى المستهلك بعد توصيلة بالقاطع الرئيس أو المصهرات الرئيسية للمبني
 - 2- يتم توصيل العدادات في مكان مركزي مناسب وخارج الشقق وداخل دو اليب حماية من العوامل الجوية
 - 3- يقوم المستهلك بتركيب لوحات التوزيع الفرعية و كذلك مفاتيح الحماية للدوائر الفرعية
 - 4- لا تقوم شركة الكهرباء بتوصيل التيار إلا بعد المعاينة و التأكد من مطابقة التوصيلات لمواصفات



توصيل عدة عدادات في مجمع سكني بالكابل الرئيسي و وحدات التحكم

لوحات التوزيع:

تتكون لوحات التوزيع من دواليب من الصاج و تحتوي علي

أماكن لتركيب المكونات مثل (القاطع الرئيسي الذي يغذي اللوحة بالكامل - أجهزة القياس)

تحتوي أيضا لوحات التوزيع على

- 1- جزَّء للتحكم و التشغيل يدويا أو اتوماتيكيا أو عن بعد
 - 2- قضبان توزيع وشعب نهايات و أدوات حماية

ويكون الجزأين السابقين في مكان واحد في المجال الصن<mark>اعي</mark> و يطلق عليها غرفة التحكم و التوزيع

أنواع لوحـــات التوزيع:

من حيث التركيب

- 1- لوحات التوزيع المكشوفة (وهي نادرة الاستعمال وتوضع داخل غرف مغلقة)وهي غير أمنة
 - 2 لوحات التوزيع المغلقة تكون عبارة عن دولاب مغلق من جميع الجوانب و له أبواب أمامية
 - (وهذا النوع الأكثر استخداما) نظر ا لعوامل السلامة و الأمان
- 3- لوحات التوزيع ذات الأدراج تكون عبارة عن أدراج قابلة للسحب و الانزلاق يكون بها نقاط التوصيل عند دفع الدرج يتم التلامس و التوصيل
- 4- لوحات التوزيع ذات الصناديق المتعددة تكون هذه الصناديق عبارة عن مصهرات و قواطع تحكم و مرحلات حماية و قواطع توصيل (يتم التعامل مع كل صندوق على حدة)

تركيب لوحات التوزيع:

أ ـ التركيب الخارجي

- 1- الغطاء الخلفي 2- الغطاء الجانبي 3- الغطاء العلوي 4 درفة معدنية للباب الخارجي
 - 5- غطاء بالستيكي شفاف 6- الإطار العلوي 7- القائم الجانب 8- الإطار السفلي
 - 9- أجهزة القياس 10 مجموعه قواطع قابلة للتجميع 11- الغطاء الأماملي
 - 12- دعامات جانبية لحمل قضبان التوزيع 13- حامل القضبان 14- قضبان رأسية
 - 15- حامل ثنائي 16- حامل أحادي 17- القائم المتوسط 18 القاطع الرئيسي

<u>ب</u> – التركيب الداخلى

- 1- الغطاء الجانبي المعزول
- 3- فواصل تركيب بين الصناديق
 - 5- نقاط التلامس بالكبس
 - 7- مجرى قضبان التوصيل
- 9- صندوق مصهرات الجهد المنخفض
 - 11- حامل كابل التغذية
 - 13- حامل القضبان


شكل (٣- ٥) مكونات لوحة التوزيع الخارجية

الغلاف الخارجي للوحة التوزيع صندوق الوظيفة (تحكم - تشغيل - حماية)

نقطة توصيل الكابل

- 1 قضيب التوزيع الرئيسي
- 2 قضيب التوزيع الداخلي
- 3 نقطة تغذية الدخول
- 4 نقطة تغذية الخروج

طرق العزل و التركيب لمكونات لوحات التوزيع:



اختيار مكونات لوحات التوزيع:

1- اختيار القاطع الرئيسى

يتم اختيار القاطع الرئيسي بناء علي التيار الكلي الذي سنتحمله لوحة التوزيع ويستخدم قاطع الدائرة المقولبه الذي يستخدم لحماية الموسلات و الكابلات المحركات و المولدات

2- صندوق به أجهز<mark>ة التح</mark>كم

4- صندوق المصهرات

8- غطاء أمامي للصندوق

10- حاملات المصهرات

6- صندوق العدد

12 _ القاطع

- يوجد للقاطع ثلاث أوضاع (التشغيل الفصل وضع الفصل عند العطل و يكون الذراع في المنتصف) من أهم مميزات هذا القاطع
 - 1- تعمل بنظام يسمح بفتح و غلق النقاط الداخلية بسرعة ·
 - 2- تعمل بالنظام الحراري أو المغناطيسي
 - 3- يمكن معايرتها للفصل عند انخفاض الجهد 4- لها سعات قطع تصل إلى 80 ك. أ
 - 4- تها شغات قطع تصل إني 80 ك. 1
 - 5- يستخدم في الأماكن التي يوجد بها در جات حرارة عالية

2- قضبان التوزيع

يوجد نوعان من قضبان التوزيع:

<u>أ – النوع المصمت:</u> عبارة عن كتلة من النحاس المصبوبة على شكل مستطيل له عرض و ارتفاع وطول محدد ب <u> – النوع المثقب:</u> و هو عبارة عن قضيب به عده ثقوب يتم تركيبه في لوحة التوزيع و تعمل الثقوب علي تقليل درجة حرارة و كذلك تثبيت القضبان ببعضها أو تثبيت المصهرات و نقاط التوزيع

3 - القواطع الفراغية

يتم تركيب تلك القواطع بلوحات التوزيع وذلك قبل توصيل الأحمال

و لمعرفة النوع المناسب ليحقق الحماية المطلوبة يجب معرفة الأتي

أولا : I_N : التيار المقنن (وهو التيار الذي يمر في القاطع بدون حدوث فصل للقاطع)

ثانيا: تيار الفصل اللحظي و هو التيار الأقل الذي يعمل علي فصل الدائرة

ثالثا: تيار الفصل التقليدي I_T هو التيار الذي يحدث فصلا القاطع في زمن قدرة واحد ساعة رابعا: سعه تيار القصر و هو اكبر تيار يمكن مروراه في القاطع لحظة القصر

4- المصهرات

من أدوات الحماية التقليدية ينصهر عند زيادة التيار انتياجة الحرارة مما يؤدي إلي فصل الدائرة

5- قواطع التحكم في المحركات


هي عبارة عن مفاتيح كهر ومغناطيسية ذات ملامسات خاصة تتحمل التيار العالي عند بدء التشغيل و الهدف الأساسي منها التحكم في تشغيل المحركات

6- ضواغط التشغيل و لمبات البيان

نادرا ما تخلو لوحات التوزيع من ضواغط التشغيل و لمبات البيان و هي تستخدم للتحكم في المفاتيح الكهر ومغناطيسية التي تشغل المحركات

7_ شعب النهايات

يوجد منها أنواع مختلفة و يتم اختيار الحجم المناسب منها علي حسب مكان التركيب في لوحة التوزيع و يراعي المتانة الميكانيكية وكذلك جودة العزل لأنها تربط بين الموصلات و الأحمال



<u>لوحات التوزيع الرئيسية</u>

أ- يركب بجوار نقطة تغذية المبني بالتيار الكهربي لوحة توزيع رئيسية تتوزع منها المغذيات الرئيسية التي تغذي اللوحات الفرعية يتحكم في كل مغذي قاطع اتوماتيكي

ب - لا يتم تركيب لوحة التوزيع الرئيسية داخل غرقة مغلقة إلا إذا كانت مخصصة للوحة فقط

ج - تكون اللوحة بعيدة عن متناول الجمهور إذا تم تركبها في مكان ظاهر و تكون داخل حاوية من الصاج او مادة عازلة غير قابلة للاشتعال و يتم عمل التاريض لها

لوحات التوزيع الفرعية

- أ _ يركب في كل قسم من المبنى لوحة توزيع فرعية للتحكم
- ب في المباني الكبيرة يفضل أن تختص كلّ لوحة أو عدد من لوحات التوريع بجزء من المبني لتقليل عبور التوصيلات و الكابلات
 - ج تزود كل لوحة بقاطع تيار اتوماتيكي رئيسي ذو سعه و زمن قطع منالسبين لمستوي القصر للوحة ·
 - د ـ تزود لوحات التوزيع بجهد 220 فولت في حاله تغذيتها بمصدر ب<mark>َلاثي ال</mark>أوجه ذو نقطة تعادل

<u>لوحات توزيع الإنارة و القوي</u>

- أ- يفضل أن تكون لوحات الإنارة مستقلة بنفسها بالنسبة للمغذيات و منفصلة عن المغذيات الأخرى
 - ب _ <mark>يمكن أن يتم تجميع قواطع و مفاتيح ومصبهرات الإنارة و القوي في لوحة واحدة</mark>

ترقيم لوحات التوزيع و الأجهزة المركبة عليها

- أ- يثبت علي كل لوحة توزيع (رئيسية فرعية إنارة قوي) بطاقة مبين عليها نوع التيار و جهده و عدد الأوجه و يكتب عليها خطر قبل العدد الدال على الجهد في حالة إذا زاد عن 250 فولت
 - ب وضع حروف أو أرقام مسلسلة أسفل جميع قواطع و مفاتيح و مصهرات لوحات التوزيع (رئيسية فرعية) و تكون واضحة غير قابلة للمحو
 - ج توضع أرقام مسلسلة مطابقة للوارد في الرسومات التنفيذية <mark>على ج</mark>ميع لوحات التوزيع الفرعية
 - د يثبت رسم داخل غرفة لوحة التوزيع الرئيسية أو داخل هيكل اللوحة به تخطيط وأرقام المغذيات التي تتفرع منها التغذية لوحات التوزيع الفرعية
 - ه يثبت داخل لوحات التوزيع الفرعية رسومات لأجزاء المبنى التي تغذيها اللوحات

إنارة قوي (تيار مستمر) خطر 220/440 فولت إنارة أو قوي (تيار متردد) خطر 3*20/380 فولت

قوي (تيار متردد) 220فولت إنارة (تيار متردد) 220فولت

نماذج البطاقات التي تركب علي لوحات التوزيع

تركيب الكابلات و ترقيمها:

الهدف من الترقيم هو لتسهيل عملية التعامل مع الكم الهائل من الموصلات

وبدون ترقيم واضح يصعب التعامل مع الموصلات ويؤدي اللي الخطاء كبيرة تصل الي :

- عدم عمل المكونات علي الوجة المطلوب - تلف المكونات الموجودة بلوحة التوزيع

يجب ترقيم الكابل او الموصل بنفس الرقم او العلامة من الطرفين

طرق الترقيم:


الثانية: الدلالة بالارقام

الاولى: الترقيم بالالوان الطريقة الاولى:

عبارة عن الوان بلاستيكية لاصقة يتم تثبيتها على الموصلات

	٠ / ٠٠٠٠ ي و
الرقم	اللون اسود
0	اسود
1	بني
2	احمر 🖢
3	برتقالي اصفر
4	اصفر
5	اخضر 😃
6	ازرق
7	بنفسجي
8	رمادي ر
9	ابيض

في حال كون لون الموصل مشابه للون الكابل نضع علامة من لون مختلف علي جانبي اللون الدال علي الرقم مثال: موصل رقمة 88 ولونة رمادي كيف يمكن ترقيمة بطريقة الالوان الالجابة: يتم وضع علامتين من اللون الرمادي ليعطوا الرقم 88 ثم يتم وضع لون وردي من الجانبين للون الرمادي العلامات الترميزية تكون الوان خارج الوان الجدول



عند الترقيم يجب معرفة الرقم الاخير الذي سيتوقف عنده الترقيم مع مراعاة عدم تكرار نفس الرقم لموصلين مختلفين ، في حال ان الرقم الاخير اكثر من خانتين يتم اضافة اصفار علي يسار الرقم بعدد خانات الموصل الاخير مجموعه من الموصلات

اذا كان الموصل الاخير رقمة 128 فيكون الترقيم يبدء بالرقم 001 ، 002 ، 000 يكون اللون المقابل للرقم 1 هو (اسود – اسود – بني) من علي اليسار

مثال : اذا كان الرقم للموصل الاخير هو 21 ما الالوان التي تدل علي الرقم الذي قبلة ؟ و في حال كون الموصل بنيا كيف يتم تلوين الرقم 11 ؟

الحل: الرقم الذي قبل الاخير هو 20 والوانة هي (احمر أسود)

الموصل بنى ورقمة 11 تكون الوانة الخاصة بالترقيم (بني - بني) ويتم وضع لون وردي علي جانبي البني

الطريقه الثانية: الدلاله بالارقام

وهي من الطرق الشائعة و المنتشرة الاستخدام ولا تحتاج الي اعتبار تعريفات محددة كما في الطريقة السابقة ويتم وضع الرقم علي الموصل ويكون الرقم عبارة عن شريط لاصلق في بعض الحالات يتم استخدام ماكينات خاصة بتثبيت و كبس الترقيم علي الموصلات لضمان عدم النزع مع سحب الموصل داخل قنوات التوصيل

يمكن الاستفادة من الترقيم في اعمال الصيانة بوضع علامة على الموصلات و المعدات التي تمت الصيانة لها و تاريخ الصيانة

الشروط (القواعد) الواجب مراعاتها في لوحات التوزيع:

- 1- تثبت اللوحات من النوع القائم بواسطة مسامير علي قاعدة خرسانية بارتفاع من 100 الي 150 مم فوق سطح الارض 2- تثبت الكابلات جيدا عند دخولها اللوحات ثم تربط موصلاتها في اطراف الهايات المخصصة لذلك طبقا للرسومات التنفيذية لا يجوز توصيل اكثر من موصل في نهاية واحدة
 - 3- التاكد من تثبيت قضبان التوزيع والتوصيلات الرئيسية بعد الوصول للموقع
 - 4- وضع بطاقات من رقائق الثر موبلاستك الابيض لتمييز المع<mark>د</mark>ات الموجودة داخل اللوحات مدون عليها اسم الجهاز
 - 5- ترك مسافة مناسبة لا تقل عن 200 مم بين المعدات المركبة واطراف النهايات للكابلات المغذية لها او الخارجة منها 6 يثبت رسم للتوصيلات الكهربية مبينا أطراف التوصيل وتوزيع الدوائر والخطوط و الاجهزة الموصلة وذلك علي الوجة الداخلي او الخارجي لاحد ابواب اللوحة

جاسئة تعني صلبة

7- يراعي ان يتصل مصدر التغذية بالجزء الثابت من مفتاح السكينة بحيث يكون الجزء المتحرك غير مكهرب

<u>المواسير المستخدمة في التركيبات الكهربية </u>

1- مواسير بالستك قابلة للثنى

هي مواسير تتحمل الصدمات ذات جدران رفيعة السمك تصنع من مواد (لينة – عازلة – غير قابلة للاشتعال – لا تمتص الرطوبة)

- و تنقسم الي:
- المواسير البلاستك المرنة : تكون دائرية المقطع قابلة للثني ذات سطح ناعم تخضع لاختبار ات (التاكل – التمدد – الانكماش – الثني – الصدمات – التمدد الطولي و الانضغاط)
 - المواسير الجاسئة البلاستك المصنوعة من مادة (بل فل سلى)

يوجد منها صنفين

الاول: يستخدم في الظروف التي لا تنخفض فيها درجة الحرارة للوسط المحيط عن 25 درجة مئوية الثاني: يستخدم في الظروف التي قد تتخفض فيها درجة الحرارة للوسط المحيط عن 25 درجة مئوية المواسير البلاستك الجاسئة المصنوعه من مادة البولي اثلين – بي في سي – الالياف البيوتومينية تستخدم في التمديدات المدفونة تحت الارض

يجب مراعاة الاتي عند استخدام جميع انواع المواسير البلاستك:

- 1 ان تكون المواسير دائرية المقطع ذات سطح داخلي المس خالية من الحواف الحادة
- 2 ان تكون المواسير مطابقة للمواصفات المصرية و العالمية ومختومة بعلامة الشركة علي كل متر من الماسورة
 وكذلك القطع الخاصه بتوصيلات المواسير تكون مختومة
 - ملحقات المواسير البلاستك: 1- جلب الوصل: تستخدم للربط بين المواسير

2 - المرافق (الكيعان) تستخدم لعمل تغيير في اتجاة المواسير

2- المواسير المعدنية

- مواسير معدنية جاسئة:

هى مواسير معدنية غير معزولة مصنعة بطريقة السحب بدون لحام او من شرائط معدنية ملحومة طوليا وتكون مجلفنة او مدهونة من الداخل والخارج

في حاله صتاعتها من الصلّب او الحديد يجب معالجتها صد الصدأ و التاكل كما يلي:

الطلاء بدهان تاسيس من الداخل و الخارج

الطلاء ببوية الفرن السوداء اللامعه

الجلفنة بالغمس في الخاصين الساخن

- المواسير المعدنية المرنة

تصنع من شرائح الصلب المجلفن او المقصدر او من شرائح الالمونيوم وتستخدم لحماية الاسلاك و الكابلات المتحركة وتكون غير محزمه ويتم توصيلها ببعضها عن طريق التعشيق

او محزمة ويتم تحزيمها على النحو التالى:

1- تحزم بالمطاط وتستخدم لحماية الاسلاك عند تعرضها للرطوبة او الغازات

2 - تحزم بمادة مقاومة للحرارة لحماية الاسلاك من درجات الحرارة العالية

يجب أن تكون المواسير المعدنية المرنة خالية من عبوب الصناعة حتى تضر بالاسلاك والكابلات

3- مواسير فخار او أسمنتية أوبلاستيكية ذات جدار سميك:

تكون مدفونة تحت الارض او تستخدم عند عبور الطرق يتم وصلها عن طريق جلب وينتهي طرف الماسورة بغرف تفتيش اسمنتية بالاتساع الكافي لها غطاء مصنوع من الزهر او الخرسانة محبك وتكون المسافة بين كل غرفتين متجاورتين 25 متر على الاكثر

تنفيذ تخطيط مسار مد المواسير للتركيبات الكهربية على الحائط

يجب اتباع الملاحظات الاتية:

1- يجب احكام تثبيت المواسير في خطوط افقية او<mark>رراس</mark>ية

2- عند الانحناءات بين علبتي توصيل متتاليتين لا تزيد عن انحنائين

3 - وضع صناديق اتصال علي مسافة لا تزيد عن 10 متر او عند التفريعات او بعد كل انحنائين

كيفية عمل وتوزيع التركيبات الكهربية بالمبانى

تتكون الشبكة الكهربية المنزلية من الاتى: 1 - إمرة التونيو الرئيسية (ترتيز الترنير)

1- لوحة التوزيع الرئيسية (تستخدم لتوزيع الثيار لجميع الاماكن بالمبني)

يدخل اليها كابل من اربع اسلاك (ثلاثة اوجة واللارضي) ويكون لها قاطع رئيسي

يراعي عند التوزيع توازن الاحمال فلا يحمل وحم اكثر من الاخر

2- لوحة التوزيع الفرعية: (تسمى لوحة المصهرات)


وتتكون من قاطع ثنائي يحدد التيار الكلي للاحمال وكلما زاد عدد القواطع الفرعية كان افضل بحيث يتم فصل الجزء المعطوب فقط مع الحفاظ على باقى الاحمال تعمل

حساب القدرة المطلوبة:

القدرة الظاهرية وتقاس بوحدة الفولت امبير

القدرة الفعالة ووحدتها وات P

القدرة غير الفعالة O وتقاس بالفار الفولت امبير غير فعال



حساب التغذية الرئيسية لمبنى:

لحساب التغذية الرئيسية لمبنى يمكن اتباع طريقتين

1- حساب المساحات المستخدمة

القدرة اللازمة لكل متر مربع	نوع استخدام المساحة
20 وات	الغرف
60 : 70 وات	المكاتب و القاعات
لمقابس	يضاف 5 وات للمتر المربع لا

2 طريقة الحساب خطوة بخطوة

في هذه الطريقة تحسب القدرة اللازمة لكل جزء بالمبني واحتساب الاجهزة والمعدات التي يحتمل استخدامها حتي نصل اليي القدرة الكلية و منها نحدد قيمة التيار وبالتالي مقطع الكابلات و تحديد معدات التوصيل المناسبة

دراسة احمال الاجهزة المنزلية:

الحمل الكهربي هو اي جهاز يعمل علي تحويل الطاقة الكهربية الي طاقة (حرارية – حركية) مثل اجهزة التدفئة و المكيفات و الاضاءة ، ونجد ان حجم ونوع الاجهزة يتغير بتغير عجم المسكن و عدد الساكنين فية وياخذ في الاعتبار متوسط استهلاك الاجهزة عند التخطيط التمديدات الكهربية (وذلك لحساب مقطع الموصل) و اختار اجهزة الوقاية و توزيع الاحمال بطريقة متوازنة .

نظام الجهد ثلاثة الاوجة 380 فولت للتطبيقات الصناعية ونظام الجهد احادي الوجة 220 فولت للمنازل

توزيع الاحمال في لوحات التوزيع:

اهم الاعتبارات الواجب اتخاذها في توزيع الاحمال في المنازل

 $\overset{}{\longrightarrow}$ 1- رسم مسقط افقي للمنزل المراد عمل التركيبات فية $\overset{}{\longrightarrow}$

2 – عمل تصور للاجهزة التي سوف يتم توصيلها مستقبلاً وكذلك الاضاءة و المفاتيح

3- حساب جميع الاحمال لتحديد الحمل الكلي و مقنن القاطع الرئيسي و عدد الدوائر الفرعية وتحديد سعه اللوحة

4 - تحديد مساحة مقطع الموصلات وتراجع قيم المصهرات و قواطع الوقاية لتحقق العلاقة

$I_Z > I_N > I_L$

يتم تعديل قيم المصهرات و القواطع في حالة عدم تحقيق المعادلة السابقة

اقصىي تيار يتحملة الموصل

 I_N هو تيار مصهر او قاطع الوقاية

 I_L هو تيار الحمل

5 - تحديد اطوال الموصلات واختار نوع المواسير وتحديد علب التوصيل و ابعادها

تحديد مساحة مقطع الكابل الرئيسي -6

7 - توثق جميع التفاصيل في جدول

تحميل الاسلاك المعزولة واختيار مساحة مقطعها و المصهر المناسب:

مثال 1: اذا كان لدينا فرن كهربائي قدرتة 2750 وات و يعمل على جهد 220 فولت المطلوب حساب مقطع السلك المناسب لمرور التيار فية و المصلهر المناسب له الحل:

P = V I ياهمال معامل القدرة I = P / I = 2750/220 = 12.5 A

بالرجوع الى الجدول الموضح (هو خاص بموصل النحاس المدفون)

<u> </u>		3
سعة المصهر (امبير)	اقصي حمل (امبير)	المقطع الاسمي للسلك (مم 2)
6	7	0.50
10	10	0.75
10	12	1.00
<mark>16</mark>	16	1.50
20	21	2.50
25	27	4.00
34	35	6.00
46	48	10.00
40 درجة مئوية في الصيف	:2: 35 درجة مئوية <mark>قد تصل</mark> الى ا	القيم السابقة عند درجة حرارة من 5

المقطع الاسمي للسلك 1.5 مم2 وسعة المصهر 16 امبير



أكبر كمية تيار IZمسموح به للمرور خلال الموصلات غير المدفونة في الارض في درجة حرارة 30 درجة مئوية او اقل

مساحة المقطع	المجموعة الثالثة				المجموعة الاولي	
mm^2	CU	AI	CU	AI	CU	AI
0.75	15		12			
1	19		15		11	
1.5	24		18		15	
2.5	32	26	26	20	20	15
4	42	33	34	27	25	20
6	54	42	44	35	33	26
10	73	57	61	48	45	36
16	98	77	82	64	61	48
25	129	103	108	85	83	65
35	158	124	135	105	103	81
50	198	155	168	132	132	103
70	245	193	207	163	165	
95	292	230	250	197	197	
120	344	268	292	230	235	
150	391	310	335	263		
185	448	353	382	301		
240	528	414	453	357		
300	608	479	504	409		
400	726	569				
500	830	649				

تيارات المصهرات المستخدمة (IN (A)حسب مقاطع الاسلاك

مساحة المقطع	بة الثالثة	المجموع	الثانية	المجموعة	ية الاول <i>ي</i>	المجموع
mm ²	CU	AI	CU	AI	CU	AI
0.75	10		6			
1	10		10		6	
1.5	20	-	10		10	
2.5	25	20	20	16	16	10
4	35	25	25	20	20	16
6	50	35	35	25	25	20
10	63	50	50	35	35	26
16	80	63	63	50	50	35
25	100	80	80	63	63	50
35	125	100	100	80	80	63
50	160	125	125	100	100	80
70	200	160	160	125	125	
95	250	200	200	160	160	
120	315	200	250	200	200	
150	315	250	250	200		
185	400	315	315	250		
240	400	315	400	315		
300	500	400	400	315		
400	630	500				
500	630	500		1:1:1:1		1.00.40 - 10

المجموعه الاولى: موصل او عدة موصلات ممددة داخل مواسير

المجموعه الثالثة: موصلات احادية الفرع احادية

المجموعه الثانية: كابل عادي

مثال $\underline{2}$: تحتوي دائرة فرعية علي 10 مصابيح اضاءة قدرة المصباح 60 وات و عدد 4 بريزة تغذي احمال (1. 2. 3. 3. 4) امبير بجهد 4 ولت

أحسب مساحة مقطع الموصل و قاطع الحماية المناسب لها علما بان الموصل من نوع الكابل العادي النحاسي الحسب المرابع

$$P_{Lamps} = 60*10 = 600 \text{ W}$$

$$P = (1+2+3+4)*220 = 2200 \text{ W}$$

$$P_{T} = 600+2200 = 2800 \text{ W}$$

$$P = VI \text{ W}$$

$$I_{L} = P_{T} / V = 2800 / 220 = 12.73 \text{ A}$$

بالرجوع الي الجداول كابل نحاسي المجموعة الثانية لتحديد قيم:

 $I_z \& I_N$

 $m I_{
m Z} > I_{
m N} > I_{
m L}$ لتحقيق العلاقة

 I_Z لتحديد قيمة

بالرجوع للجدول المجموعه الثانية لا نجد تيار 12.73 امبير ناخذ التيار الاعلي و يكون 15 امبير و عنها يكون مساحة المقطع 1 مم 2 I_N

نجد مساحة المقطع التي تم تحديدها سابقا 1 مم2 يقابلها تيار مصهر 10 امبير و هذا التيار لا يحقق العلاقة

 $I_Z > I_N > I_L$ 15 > 10 > 12.73

بالرجوع للجدول نجد ان مساحة المقطع التي تحقق العلاقة هي 2.5 مم 2 و عندها

 $I_Z = 26 \text{ A}$ $I_N = 20 \text{ A}$ $I_L = 12.73 \text{ A}$ 26 > 20 > 12.73

مثال 3: اذا كانت احدي الدوائر الفرعية باحد المنازل تتغذي بجهد 220 فولت و تحتوي علي الاتي 3 مصابيح فلورسنت قدرة الواحد منها 100 وات – 3 مقابس قدرة الواحد 180 وات قدرة الواحد منها 100 وات – 3 مقابس قدرة الواحد 180 وات شفاط قدرتة 300 وات – جرس قدرتة 40 وات فاذا كان معامل مفاقيد المحول و البادئ للمصباح هو 1.8 و معامل القدرة الوحدة احسب الاتي: (تيار الحمل – تيار القاطع – اقصى تيار يتحملة الموصل – مساحة مقطع الموصل للدائرة) المحلفة الموصل أدارية المحلفة الموصل الدائرة المحلفة المحلفة الموصل الدائرة المحلفة المحلفة

3*40*1.8 = 216 W

2*100 = 200 W

3*180 = 540 W

PT = 216 + 200 + 540 + 300 + 40 = 1296 W

 $P_T = VI_L$ $I_L = P_T / V = 1296 / 220 = 5.9 A$

من الجداول: موصل (المجموعه الاولى)

 $I_z = 11$ $A = 1 \text{ mm}^2$ $I_N = 6 \text{ A}$

11 > 6 > 5.9

الكفاءة $\eta = rac{P_0}{P_i}$ الخاءة

 $P_i = \sqrt{3}V_I I_I Cos\Phi$



مثال 4 : اذا كان لديك ورشة ميكانيكية تتغذي بتيار متردد 38<mark>0/22</mark>0 فولت و تحتوي علي محرك ثلاثي الاوجة يدير مقشطة قدرتها 2 حصان اوجد:

(تيار التشغيل – تيار البدء للمحرك – مساحة مقطع الموصل لكابل التغذية) علما بان كفاءة المحرك 90% - و معامل القدرة 0.9 تاخر و الكثافة التيارية 3 امبير/مم 2

$$\eta = \frac{P_0}{P_i} \times 100$$

$$P_0 = 2 \times 746 = 1492W$$

$$\frac{90}{100} = \frac{1492}{P_i}$$

$$149200 = 90P_i$$

$$P_i = \frac{149200}{90} = 1657.7W$$

$$I = \frac{P_i}{\sqrt{3}V_L Cos\phi} = \frac{1657.7}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.9} = 2.798A$$

$$I_{START} = 5I = 5 \times 2.798 = 13.99A$$

$$A = \frac{I}{J} = \frac{2.798}{3} = 0.93mm^2$$

$$A = 1mm^2$$

$$A = 1.5mm^2$$

معامل الطلب الاقصى : هو نسبة الحمل الاقصى للدائرة الفرعية الى الحمل ااقصى للدائرة

عمل القياسات اللازمة للتاكد من جودة العزل وصحة التوصيل:

- 1- فحص التركيبات الجديدة قبل توصيل التيار بغرض التشغيل للتاكد من تحقيق الاسس و الشروط
 - 2 اجراء اختبار الاداء الوظيفي لاجهزة القطع و التوصيل والتحكم للتاكد من سلامة تركيبها
 - 3 يجب اختبار استمرارية موصلات الوقاية
 - 4- اجراء اختبار مقاومة العزل قبل تغذية التركيبات من المنبع بصفة دائمة
 - يستعمل لاجراء هذا الاختبار مصدر للتيار المستمر كلاتى:
 - دوائر الجهد 250 فولت يكون جهد الاختبار الضعف
 - دو ائر الجهد اكبر من 250 وحتى 500 فولت يستعمل جهد اختبار بقيمة 500 فولت مستمر
 - دوائر الجهد الاكبر من 500 وحتى 1000 فولت يستعمل جهد اختبار بقيمة 1000 فولت مستمر
 - لا تقل مقاومة العزل بين الموصلات و الارض عن 1 ميجا اوم
- في حالة دوائر الجهد شديدة الانخفاض تكون ادنى قيمة لمقاومة العزل الى الارضى 0.25 ميجا اوم

5- اجراء اختبار عزل المهمات المجمعه في الموقع:

على ان يتم اختيار الاوعية العازلة لتحقق الاتي

أ – الوعاء الازل يوفر الحماية ب – ان يتحمل الوعاء جهد يعادل المنصوص علية في المواصفات القياسية المصرية بدون انهيار العزل او حدوث شرارة

6- يجب اجراء اختبار تحديد القطبية للتحقق مما يلى:

- 1 عدم تركيب مصهر او مفتاح ذو قطب واحد في موصل التعادل
- 2 القطب الخارجي او المقلوز في الدوي القلاووز يكون متصل بموصل التعاد المؤرض
 - 3 سلامة توصيل الموصلات الى مخارج المقابس

الباب الثالث تطبيقات عامة

الإضاءة:

صالات الرسم	الفصل الدر اسي
شدة الاستضاءة تتراوح بين 350 الي 500 لوكس	شدة الاستضاءة تتراوح بين 200 الي 250 لوكس

يفضل دهان السبورة باللون الاخضر لان معامل انعكاسة 20% بدلا من اللون الاسود معامل انعكاسة 4%

تركيب وتشغيل اجهزة الانذار:

انظمة الحماية الالكترونية: الهدف منها تنبية الاشخاص بحدوث مشكلة ما لاتخاذ التدابير اللازمة لواجهه تلك الحوادث مكونات انظمة الجماية الالكترونية:

يتكون نظام الحماية من ثلاث اجزاء رئيسية

- 1- المستشعرات: وهي الاجزاء التي تشعر بالتغيرات الفزيائية التي تطرأ علي المكان المؤمن مثل (ارتفاع درجة الحرارة تصاعد الدخنة) عند حدوث حريق تحول الي اشارة كهربية تتعامل معها وحدة التحكم انواع المستشعرات
- 1- المفاتيح: يستخدم المفتاح للفصل او التوصيل بين نقطتين و ذلك عن طريق فعل ميكانيكي او استخدامة مفتاح طوارئ 2 المجسات:
 - و هي اجزاء تستشعر او تحس بالتغيرات الفيزيائية كارتفاع درجة الحرارة او تصاعد الادخنة و تحولها الي اشارات كهربية و من انواع المجسات :

1 - مجس الحرارة:

يشعر بالتغيرات في درجة الحرارة ومن اشهرها الثرموستات (يتكون من معدنين مختلفين في معامل التمدد لكل منهما) فكرة عملها: عندما تتعدي درجة الحرارة قيمة معينة محددة سابقا تتمدد او تنكمش الشريحة المعدنية لتضغط علي مفتاح يوصل او يفصل نقتطين ويظل علي هذا الوضع طالما درجة الحرارة اكبر من القيمة المكتوب علي الحساس و يعود المفتاح الي الوضع الطبيعي عند انخفاض درجة الحرارة

<u>2 – مجس الدخان :</u>

يوجد منها نوعان حسب فكرة العمل ك

فكرة العمل الاولى: تاين الهواء باستخدام الرايوم المشيخ

يستخدم لوحين صغيرين متوازيين احدهما مشحون بشحنة سالبة و الاخري بموجبة و يصبح الهواء بين اللوحين موصل التيار الكهربي بين اللوحين مما يؤدي الي تفعيل اشارة الانذار

فكرة العمل الثّانية: الطريقة البصرية

باستخدام مصدر للاشعة تحت الحمراء وغالبا ما يكون ترانز ستور ضوئي و عند تصاعد الدخان فان شدة الاشعه تتتاثر بالادخنة مما يقلل من القدرة التوصيلة للترانز ستور فيقل التيار و يتم تفعيل اشارة الانذار

3- المجسات الضوئية:

تتكون من جزئين رئيسيين:

أ- المرسل: هو مرسل للاشعة تحت الحمراء برب المستقبل: ترانزستور ضوئي يتقبل الاشعة الساقطة علية طالما الاشعة ساقطة يكون الترانزستور في حالة توصيل للتيار الكهربي

عندما يقطع مسار الاشعة شئ ما فان الترانز شتور يفصل التيار الكهربي مما يفعل اشارة الانذار

4 – مجس الحركة:

تعتمد علي مبدأ تغير درجة الحرارة المصاحبة لحركة انسان مما يغير من درجة حرارة المكان يتم الشعور بالطاقة الحرارية عن طريق مستشعر في بؤرة عدسة تصدر اشارات كهربية مما تؤدي الي تفعيل اشارة الانذار

5 - مجس کسر الزجاج:

تعمدة فكرة عمل المستشعر علي قياس تردد الذبذبات المصاحبة لحدوث صدمة بالزجاج وكذلك التردد عند كسر الزجاج مما يؤدي الى تفعيل اشارة الانذار

6- مجس الاهتزازات:

قامت فكرة عمل المستشعر علي مبدأ الحث الكهرومغناطيسي حيث تؤدي الاهتزازة الي اهتزاز مغناطيس يؤدي الي توليد فرق جهد يتم تكبير الجهد بمكبر عمليات ثم يقارن بجهد اخر و خرج هذة المقارنة هو الذي يفعل عمل اشارة الانذار

2 - وحدة التحكم: عبارة عن وحدة معالج دقيق تاخذ الأشارة الواردة لها من المستشعرات لتعالجها مما يؤدي ال تفعيل مخرجات التحكم التي بدورها تعطي الامر لاطلاق الانذار السمعي او البصري ولها والعديد من الاطراف تستخدم كمداخل و مخارج

PGM1

يستخدم كمخرج – يوصل علي الاجزاء التي تعطي اشارة الانذار مثل السرينة او اللمبة – عبارة عن طرف مفتوح 12 فولت – 20 مل امبير

PGM2 نفس وظيفة PGM1 الاختلاف الوحيد بينهما اقصى تيار 50 ملى امبير

PGM3 يستخدم كمدخل يطلق عليها منطقة داخلة في نطاق الحماية يتم توصيلها باطراف المستشعرات

- 12 V DC Bell (+ Bell يستخدم هذان الطرفان كمخرج يتم توصيلة بالجزء الذي يعطي اشارة الانذار




الدوائر الرئيسية:


التي تبدء من القاطع الرئيسي او المصهرات الرئيسية التي تقوم بتركيبها شركة الكهرباء و التي يليها العدادات الكهربية ثم الكابل الرئيسي الموصل بين العداد ولوحة التوزيع الموائر الفرعية:

وتبدء من القاطع الرئيسي للوحة التوزيع ثم مفاتيح الوقاية داخل لوحة التوزيع و تنتهي بالمقابس و المصابيح و ماخذ الاحمال الكهربية المنزلية

من انواع الدوائر الفرعية

- 1- دوائر فرعية تغذى دوائر الانارة
 - 2 دوائر فرعية تغذى المقابس
- 3 دواً رفر عية مختلطة تحتوي علي اضاءة و مصهرات
- 4- دوائر فرعية تغذي احمالا كبيرة (الافران المكيفات المجففات)





ن کا (۳- ۵) م کونات او حة التونو و الخار من