Elektrische ruis	
Wat is elektrische ruis	<ul> <li>Is een effect dat optreed door invloeden van buitenaf by door versterking van signalen, het oscilleren van een schakeling,</li> <li>onbedoelde modulatievermenging van andere signaallijnen</li> </ul>
Wat is externe ruis?	Effecten waar de buitenwereld een invloed op heeft zoals warmte, inductie, invloeden uit de atmosfeer etc
Invloed ruis op elektronica	<ul> <li>Meest invloed op de meest nauwkeurige metingen</li> <li>Verkeerde meetresultaten</li> <li>Kortsluiting</li> </ul>
Verhouding ruis & signaalkwaliteit  • $SN = \frac{signaal}{ruis}$ • We drukken de ruisfactor uit in dB  • $SN_{db} = 10 \log \left(\frac{signaal}{ruis}\right)$	De verhouding tussen bruikbaar signaal en aanwezige ruis
Vaak de oplossing:	plaats een of meerdere condensators om deze externe ruis te filteren
Soorten ruis	<ul> <li>interne ruis</li> <li>witte of thermische ruis</li> <li>transistorruis</li> </ul>
Interne ruis	ruis die ontstaat in een elektronische schakeling
Witte of thermische ruis	<ul> <li>ruis die ontstaat door invloed van de omgevingstemperatuur</li> <li>soms is dit een gewild effect in analoge drummachines of synthesizers</li> </ul>
Transistorruis	<ul> <li>Ruis die ontstaat als een transistor in zijn saturatiestand staat</li> <li>Er is geen formule om dit te berekenen omdat dit volledig random is.</li> <li>Een MOSFET heeft dit echter niet en is afhankelijk van de instelstroom</li> </ul>
Ruis en frequenties in een component	<ul> <li>Omdat ruis vaak op een zodanig hoge frequentie ligt is dit meestal verwaarloosbaar</li> <li>Vaak worden speciale transistors met lage ruiscurve gebruikt voor hoge frequenties</li> </ul>
Offsetspanning (nulpuntfouten)	<ul> <li>Een foutenmarge op je ingangsspanning</li> <li>Bv ingangsspanning = 0V -&gt; gemeten 0.2V</li> </ul>
nulpuntdrift	Variaties in temperatuur, veroudering componenten etc. kunnen de offset veranderen
Bandbreedte	Wordt weergegeven als het verschil tussen de hoogst en laagste frequentie
Bias of instelstroom	Een stroom veroorzaakt door een spanningsval over de ingangstransistoren die net zijn aangesloten op een voeding. Deze peak wordt de BIAS stroom genoemd
Offsetstroom $I_{offset} = I_{BIAS1} - I_{BIAS2}$	het verschil tussen de BIAS stromen van een verschilversterker
Slew rate	is een maat die aangeeft hoe snel een uitgang kan reageren als er een ingang veranderd van waarde