

FLUXO DE PEÇAS GRISOMAQ

Manual do Usuário

Guia rápido para funcionários: abrir pedidos, acompanhar e consultar
estoque

Gerado em 23/09/2026

GRISOMAQ - Sistema interno de almoxarifado

Versão pra funcionário. Este documento cobre TUDO que você precisa fazer no dia a dia: abrir pedido de peça, acompanhar o andamento e consultar o estoque.

1. Pra que serve o sistema

O Fluxo de Peças GRISOMAQ substitui o antigo caderno/planilha de pedidos de peça. Você abre a solicitação, o administrador do almoxarifado vê imediatamente no painel dele, providencia (do estoque ou comprando) e você é avisado quando a peça está pronta pra retirada.

Ganhos:

- Nunca mais perde pedido em papel.
- Você sabe exatamente onde ele está no fluxo.
- Fica registrado quem pediu o quê e quando - sem discussão depois.

2. Primeiro acesso

1. Abra o navegador (Chrome ou Edge) no endereço que o administrador te passou. Ex.: "https://almoxarifado.grisomaq.com.br".
2. Digite seu nome de usuário e a senha inicial que o administrador criou pra você.
3. Se quiser trocar a senha, peça pro administrador resetar - só ele tem essa opção.

Dica: salva a página nos favoritos e no atalho do celular. Funciona igual no computador e no smartphone.

3. Como abrir um pedido de peça

Clique em + Novo pedido no topo da tela.

Frota / Equipamento / CO - digite o número (ex.: "95"). O sistema mostra sugestões ("95 - Toyota Hilux CD 4x4"). Selecione a certa; o modelo e ano preenchem sozinhos.

Se a peça é pra oficina, silo ou outra estrutura fixa (não veículo), digite o CO correspondente (ex.: "CO25" - Oficina de Tratores, "CO28" - Oficina de Caldeiraria, "CO37" - Silo Barra do Ouro). O sistema tem todos os COs da empresa cadastrados.

Peça (descrição) - comece a digitar o nome da peça. Se ela já existe no almoxarifado, aparece uma sugestão com o saldo atual. Selecione e siga. Se não achar nada parecido, escreva à mão - o administrador identifica depois.

Quantidade e unidade - número inteiro e a unidade que faz sentido ("un", "pc", "lt", "kg", "mt"...). O padrão é "un".

Prioridade - "Normal" ou "[!] Urgente". Só marque urgente quando o equipamento está parado ou a operação depende.

Motivo - escolha:

- Quebra / manutenção corretiva
-

Manutenção preventiva

- Reposição de estoque
- Melhoria / retrofit
- Outro (aí escreve o texto - até 150 caracteres)

Foto (opcional) - se ajuda a identificar a peça, tire uma foto e anexe. Aceita foto do celular direto.

Código da peça / fabricante (opcional) - se você tem o código no catálogo do fornecedor, coloca. Ajuda o comprador.

Aperta Registrar pedido. Pronto. Seu pedido apareceu na coluna Solicitada do painel.

4. Acompanhar seu pedido

A tela Pedidos mostra um Kanban - cada coluna é um estágio:

1. Solicitada - você acabou de abrir; o administrador ainda não olhou.
2. Providenciando - ele viu, tá resolvendo (procurando no estoque ou solicitando compra).
3. Aguardando buscar - o fornecedor confirmou; a peça está a caminho.
4. Aguardando retirada - a peça CHEGOU no almoxarifado. Vai lá buscar!
5. Entregue - retirou. Fim.
6. Cancelado - administrador cancelou (com justificativa nos comentários).

Filtros no topo:

- Buscar por descrição, frota, seu nome ou local.
- Filtrar por frota específica.
- Só urgentes.
- Esconder finalizados (só o que está andando).

5. Notificações (sino no topo da tela)

O sininho vermelho pisca quando tem novidade:

- Sua solicitação de compra foi aprovada.
- A compra foi efetivada com o fornecedor.
- Sua peça chegou - vai retirar.
- Seu pedido foi cancelado ou marcado como urgente.
- Alguém comentou no seu pedido.

Clica no sino pra ver a lista. Cada notificação leva direto pro pedido.

6. Comentar em um pedido

Clica no card do pedido -> abre a tela de detalhes -> no fim, tem um campo pra comentar. Use pra dar informações extras (ex.: "peça encontrada na oficina", "urgência aumentou, máquina parada"). O administrador é avisado.

7. Consultar o estoque

Aba Estoque - você vê a lista de peças cadastradas, com saldo, unidade e localização física.

Pode:

- Buscar por nome, código ou código do fabricante.
- Filtrar por família (ex.: HIDRAULICA, FILTROS, ELETRICA AUTO).
- Ver quais estão zeradas (badge "Crítica") ou abaixo do mínimo ("Repor").

Não pode:

- Cadastrar peça nova (só o administrador cadastra).
- Ajustar saldo.
- Excluir.

Se você precisa de uma peça, abre um pedido - não tenta cadastrar aqui.

8. O que NÃO aparece pra você

Por regra do sistema, funcionário nunca vê:

- Preços, valores unitários, valores totais das compras.
- Condições de pagamento.
- Aba Dashboard (relatórios financeiros).
- Aba Frotas (gestão do cadastro).
- Aba Usuários (gestão de senha e perfil).
- Aba Auditoria (log administrativo).

Isso é intencional - separação de responsabilidades e proteção de dado sensível.

9. Perguntas frequentes

Digitei a peça errada, como corrijo? Abra o pedido, adicione um comentário explicando o certo, e peça pro administrador cancelar o pedido errado e abrir de novo. Você não pode editar o pedido depois de aberto (regra de auditoria).

Esqueci minha senha. Chama o administrador - ele reseta pra uma senha nova em segundos.

Meu pedido sumiu do painel. Provavelmente foi movido pra "Entregue" ou "Cancelado" e o filtro "Esconder finalizados" está ativo. Desmarca o filtro pra ver todos.

Posso abrir pedido pelo celular? Sim. Todo o sistema funciona no celular. Só evite tirar fotos MUITO grandes (mais de 8 MB) - pode dar erro no upload.

Como sei que meu pedido tá sendo tratado? Ele sai da coluna "Solicitada" e vai pra "Providenciando" - é o sinal que o administrador olhou. Se ficar 2 dias em "Solicitada", chama ele pessoalmente.

Posso ver os pedidos de outras pessoas? Sim, todos veem tudo. Isso é proposital pra ninguém

pedir a mesma peça duas vezes.

10. Contato

Problema com o sistema? Fale com o administrador do almoxarifado. Ele tem contato do suporte técnico.