


#### Structure d'un ordinateur







#### Exécution d'une instruction

- Un processeur effectue sans arrêt une boucle composée de trois phases:
  - recherche (*fetch*) de l'instruction: l'adresse en mémoire de l'instruction à exécuter est stockée en permanence dans un registre du processeur, appelé PC (*Program Counter*). L'instruction pointée par le PC est cherchée dans la mémoire et stockée dans un autre registre du processeur: le IR (*Instruction Register*)
  - décodage de l'instruction (decode): chaque instruction est identifiée, grâce à un code (opcode). En fonction de ce code, le processeur choisit la tâche à exécuter, c'est-à-dire la séquence de micro-instructions à exécuter
  - exécution (*execute*) de l'instruction: à la fin de cette phase, on retourne à la première phase











#### Instructions machine

- Chaque instruction machine (assembleur) doit avoir les éléments suivants:
  - le code de l'opération (opcode): un code binaire identifiant l'opération à réaliser (addition, décalage, etc)
  - la référence de l'opérande source: il peut y en avoir plusieurs
  - la référence de l'opérande destination
  - la référence à la prochaine instruction à exécuter: une indication d'où chercher la prochaine instruction. Dans la plupart de cas, cette référence est inutile, implicite
- ◆ Les opérandes, source et destination, peuvent être cherchés à trois endroits différents:
  - la mémoire principale
  - les registres internes
  - les dispositifs d'entrée/sortie (périphériques)



#### Représentation des instructions:

Chaque instruction est stockée dans la mémoire comme une chaîne de bits. L'instruction est divisée en plusieurs champs, correspondant à ses différents éléments. L'organisation de ces différents champs est appelée le format de l'instruction. Il est possible, pour un même processeur, d'avoir plusieurs formats, de longueurs différentes.

Pour faciliter la lecture des programmes en langages machine, on utilise une représentation symbolique, où les opcodes sont représentés par des abréviations appélées mnémoniques. Des exemples courants sont:

- ADD addition
- sub soustraction
- LOAD chargement d'un registre interne à partir de la mémoire
- **STORE** chargement de la mémoire à partir d'un registre interne



#### ◆ Types d'instruction:

Un processeur doit avoir un ensemble d'instructions machine (le répertoire d'instructions) qui lui permettent de réaliser n'importe quel traitement d'information. Vu d'une autre façon, le répertoire d'instructions d'un processeur doit être capable d'interpréter n'importe quelle instruction d'un langage de haut niveau. En général, on peut diviser les instructions d'un processeur en 4 classes:

- traitement des données: instructions arithmétiques et logiques
- gestion de la mémoire
- mouvement des données
- contrôle: instructions de saut dans le programme



#### Nombre d'opérandes:

Le nombre d'opérandes, ainsi que leur emplacement, a une très grande importance, à cause de l'influence sur la taille des instructions et sur la vitesse d'exécution.

Il est courant de trouver une classification des processeurs selon ce paramètre:

- processeurs à accumulateur
- processeurs à registres généraux
- processeurs à pile
- ◆ Types d'opérandes:

Les principaux types de données traités directement par les processeurs sont: adresses, nombres, caractères et données logiques

Modes d'adressage:

Cést la façon de spécifier l'adresse des opérandes



#### Processeurs à accumulateur

- ◆ Les résultats de toutes les opérations sont stockés dans un registre particulier, l'accumulateur
- Toutes les variables sont stockées dans la mémoire
- Exemples: DEC PDP-8, Intel 8080, Motorola 6800
- Exemple de programme:

- Le format d'une instruction doit utiliser deux champs:
  - le code de l'opération (opcode)
  - l'adresse de l'opérande (l'accumulateur est toujours un opérande par défaut)



## Processeurs à registres généraux

- ◆ Les variables utilisées le plus fréquemment sont stockées dans un ensemble de registres internes:
  - les accès sont plus rapides
  - les adresses sont plus courtes
- Exemples: IBM 360/370, DEC PDP-11, Intel x86, Motorola 68000, Sparc, PowerPC, MIPS
- ◆ Les opérations peuvent avoir lieu seulement avec les registres (architecture LOAD/STORE), ou avec un, deux ou trois opérandes en mémoire. Exemples:

```
ADD Rx, Ry Rx \leftarrow Rx + Ry ADD Rx, Ry, Rz Rx \leftarrow Rx + Ry + Rz ADD Rx, y Rx \leftarrow Rx + M[y] ADD x, y M[x] \leftarrow M[x] + M[y] ADD x, y, z M[x] \leftarrow M[y] + M[z]
```



### Processeurs à pile

- Les opérandes se trouvent toujours au sommet d'une pile, dans la mémoire. Et le résultat est toujours stocké au sommet de la pile. En conséquence, une instruction typique ne contient pas d'adresse d'opérande
- ◆ Un registre particulier du processeur, le stack pointer (SP), pointe toujours au sommet de la pile
- Exemples: Burroughs B5000, HP 300
- Les instructions de base sont:

PUSH 
$$\mathbf{x}$$
  $M[SP] \leftarrow M[\mathbf{x}]$   
POP  $\mathbf{x}$   $M[\mathbf{x}] \leftarrow M[SP]$ 



## Exemple de compilation

Phrase en langage de haut niveau:

```
P := (Q*R + S*T)*(U + V)
```

◆ Compilation pour un processeur à registres:

```
R0, Q
LD
      RO, R
MUL
     R1, S
LD
     R1, T
MUL
      R0, R1
ADD
      R1, U
LD
    R1, V
ADD
     R0, R1
MUL
      R0, P
ST
```



◆ Compilation pour un processeur à pile:

**PUSH** Q R **PUSH** MUL **PUSH** S **PUSH** Т MUL **ADD PUSH** U **PUSH** V **ADD** MUL POP P



### Performance d'un processeur

- Deux paramètres peuvent être utilisés pour mesurer la performance d'un processeur:
  - le temps de réponse ou temps d'exécution d'une certaine tâche: temps écoulé entre le début et la fin d'exécution de la tâche
  - throughput: quantité total de travail réalisé dans un certain temps
- ◆ L'amélioration du temps de réponse implique toujours une amélioration du throughput. Toutefois, le contraire n'est pas toujours vrai: une augmentation du nombre de processeurs d'un ordinateur augmente le throughput, sans améliorer nécessairement le temps de réponse
- Nous allons considérer le temps d'exécution comme paramètre principal pour le calcul de la performance d'un processeur



♦ Le rapport de performance entre deux machines A et B est:

$$\frac{\text{performance A}}{\text{performance B}} = n = \frac{\text{temps B}}{\text{temps A}}$$

et l'on dit que A est n fois plus rapide que B

 Pour le calcul de performance, on tient compte seulement du CPU time, inférieur à l'elapsed time



- ◆ Le temps d'exécution dépend de trois facteurs:
  - le nombre d'instructions machine exécutées,
  - le nombre moyen de cycles d'horloge par instruction machine et
  - la période d'horloge



- Pour une architecture donnée (un certain répertoire d'instuctions), il est possible d'améliorer la performance par trois moyens différents:
  - augmenter la fréquence d'horloge
  - améliorer l'organisation interne pour diminuer le CPI
  - améliorer le compilateur pour diminuer le IC ou pour augmenter le taux d'utilisation des instructions avec un CPI moindre



#### Processeurs RISC et CISC

- Lors de la conception d'une architecture, il est possible de privilégier l'un ou l'autre des paramètres qui interviennent dans la performance d'un processeur
- ♦ Il existe deux types de processeurs, selon le paramètre optimisé:
  - processeurs CISC (Complex Instruction Set Computer)
  - processeurs RISC (Reduced Instruction Set Computer)




## Caractéristiques des processeurs RISC

- Une seule taille d'instruction: 32 bits
- Très peu de modes d'adressage (absence d'adressage indirect)
- ◆ Architecture *load/store*: aucune opération avec la mémoire
- Nombre élevé de registres
- Pipeline
- Architectures superscalaires
- Mémoire cache




### Architecture standard






# Le pipeline








# Architecture superscalaire





### Histoire de RISC





#### Processeurs RISC commerciaux

Silicon Graphics: MIPS 1986

pipeline

Hewlett-Packard: HP-PA 1986pipeline

◆ Sun: SPARC 1987

superscalaire

◆ Apple-IBM-Motorola: Power PC 1990

superscalaire

DEC: Alpha1992pipeline



### Mesure de performance: SPEC2000

- Pour résoudre le problème du choix des programmes de test (benchmarks) à utiliser pour mesurer la performance, plusieurs fabricants se sont associés pour créer SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation)
- ◆ Il y deux groupes principaux de benchmarks, l'un pour les nombres entiers et l'autre pour les nombres réels. Une valeur de performance est calculée pour chacun de ces groupes, appelée SPECint et SPECfp. Une seule valeur est donnée pour chaque groupe: la moyenne géométrique
- ◆ La valeur baseline est calculée avec un maximum de 4 flags de compilation, les mêmes pour tous les programmes



- Le premier groupe de benchmarks a été publié en 1989, avec des nouvelles versions en 1992, 1995 et 2000
- ◆ SPEC CPUint2000: 12 programmes écrits en C et C++
- ◆ SPEC CPUfp2000 : 14 programmes écrits en Fortran et C
- ◆ La machine de référence est une Sun Ultra5\_10 à 300 MHz: sa performace reçoit une valeur de 100 SPEC2000
- La performance mesurée par SPEC ne dépend pas seulement du processeur: elle dépend également du système de mémoire et du compilateur. Par contre, elle ne tient pas compte des entrées/sorties, du réseau ni du graphisme
- Le site web de SPEC est: http://www.spec.org



Benchmark	Language	KLOC	Resident size (Mbytes)	Virtual size (Mbytes)	Description	
SPECint2000						
164.gzip	С	7.6	181	200	Compression	
175.vpr	С	13.6	50	55.2	FPGA circuit placement and routing	
176.gcc	С	193.0	155	158	C programming language compiler	
181.mcf	C	1.9	190	192	Combinatorial optimization	
186.crafty	С	20.7	2.1	4.2	Game playing: Chess	
197.parser	С	10.3	37	62.5	Word processing	
252.eon	C++	34.2	0.7	3.3	Computer visualization	
253.perlbmk	C	79.2	146	159	Perl programming language	
254.gap	С	62.5	193	196	Group theory, interpreter	
255.vortex	С	54.3	72	81	Object-oriented database	
256.bzip2	С	3.9	185	200	Compression	
300.twolf	С	19.2	1.9	4.1	Place and route simulator	
SPECfp2000						
168.wupwise	F77	1.8	176	177	Physics: Quantum chromodynamics	
171.swim	F77	0.4	191	192	Shallow water modeling	
172.mgrid	F77	0.5	56	56.7	Multigrid solver: 3D potential field	
173.applu	F77	7.9	181	191	Partial differential equations	
177.mesa	С	81.8	9.5	24.7	3D graphics library	
178.galgel	F90	14.1	63	155	Computational fluid dynamics	
179.art	С	1.2	3.7	5.9	Image recognition/neural networks	
183.equake	C	1.2	49	51.1	Seismic wave propagation simulation	
187.facerec	F90	2.4	16	18.5	Image processing: Face recognition	
188.ammp	С	12.9	26	30	Computational chemistry	
189.lucas	F90	2.8	142	143	Number theory/primality testing	
191.fma3d	F90	59.8	103	105	Finite-element crash simulation	
200.sixtrack	F77	47.1	26	59.8	Nuclear physics accelerator design	
301.apsi	F77	6.4	191	192	Meteorology: Pollutant distribution	



### Processeurs actuels

			CISC				
	Alpha 21264B	IBM Power3-II	Sun Ultra-III	HP PA-8600	MIPS R12000	Intel P4	AMD Athlon
Fréquence (MHz)	833	450	900	552	400	1500	1200
Superscalaire	4	4	4	4	4	3	3
Pipeline	7/9	7/8	14/15	7/9	6	22/24	9/11
Désordre (instr)	80	32	0	56	48	126	72
Technologie	0.18-6	0.22-6	0.18-7	0.25-2	0.25-4	0.18-6	0.18-6
Taille (mm²)	115	163	210	477	204	217	117
Transistors (M)	15.4	23	29	130	7.2	42	37
Puissance (W)	75	36	65	60	25	55	76
Cache (I/D)	64K/64K	32K/64K	32K/64K	512K/1M	32K/32K	12K/8K	64K/64K
SPECint2000b SPECfp2000b	518 590	286 356	438 427	417 400	320 319	524 549	443 387
F	- · · · <del>-</del>		- <del>-</del> -				

