Teòric – Pràctic 5

- Quan es transmet informació per una línia s'inclou informació per detectar possibles errors.
- En base a les dades rebudes el detector estableix (amb una alta probabilitat) si hi ha hagut errors
- Hi ha dos tipus d'errors:
  - Errors de bit, que es mesuren amb el BER (bit error rate)
  - Errors de ràfega que modifiquen grups de bits

- Si tenim un BER (Bit Error Rate) de 10<sup>-3</sup> significa que, en mitjana, un de cada 1000 bits serà erroni.
- Exemple:
  - Es transmeten bytes individuals amb un bit d'inici i un de final (10 bits) amb un BER de 10<sup>-3</sup>
  - La probabilitat d'error en un bit serà P<sub>err</sub> = 10<sup>-3</sup>
  - La probabilitat de que el bit sigui correcte serà

$$P_{\text{success}} = 1 - P_{\text{err}} = 1 - 10^{-3}$$

• Si el caràcter és de 10 bits la probabilitat de que el caràcter sigui correcte serà:

$$P_{\text{success\_caràcter}} = P_{\text{success\_bit0}} \times P_{\text{success\_bit2}} \times ... \times P_{\text{success\_bit9}}$$
 $P_{\text{success\_caràcter}} = (1-P_{\text{err}})^{10}$ 

• Per tant la probabilitat d'error del caràcter serà:

$$P = 1 - (1 - P_{err})^{10} \approx 10^{-2}$$


• Si transmetem 125 bytes, és molt probable que un bit de cada trama sigui erroni

- Una probabilitat d'error de 1 bit en cada trama és molt elevada, per tant s'ha de reduir la longitud de trama de forma que ajusti el BER
- És important establir els tipus d'errors que afecten la línia
- Els diferents algoritmes per a detectar-los permeten identificar diferents tipus d'errors
- En funció de la línia s'escollirà un algoritme o un altre

#### **Paritat**

- És el mètode més simple per detectar errors de bit en transmissions asíncrones orientades a caràcter
- El bit de paritat és una funció de tots els bits que formen el caràcter
- Quan es reben els bits, el receptor aplica la mateixa funció i si el resultat divergeix s'estableix que hi ha hagut un error de transmissió
- Per establir el càlcul de la paritat es realitza la suma en mòdul 2 de tots els bits del caràcter
- Si es desitja paritat parell, el nombre de bits transmesos amb valor 1 (incloent el bit de paritat)
  ha de ser parell
- Si es desitja senar, el nombre total de 1s serà senar.

#### **Paritat**




#### **Paritat**

- El conjunt de informació i els bits de detecció d'errors es denomina paraula de codi
- El mínim número de bits en que difereixen dos paraules de codi es denomina distància Hamming
- Aquesta distància permet establir el número de errors que es poden detectar amb un determinat codi

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming\_distance

#### **Paritat**


- Si analitzem una llista de paraules de codi:
  - 0000000 0
  - 0000001 1
  - 0000010 1
  - 0000011 0



- En aquest cas la distància Hamming és dos
- És capaç de detectar errors de un bit o de un número senar de bits

#### Verificació de suma de bloc

- Quan es transmet un conjunt de caràcters o bytes, és possible que hi hagi un error en un d'ells
- La probabilitat de que un bloc de caràcters o de bytes tingui un error es coneix com Tassa d'errors de bloc
- Quan es transmet un bloc d'informació es pot millorar la detecció d'errors incloent una detecció de columnes i una de files



#### Verificació de suma de bloc

- A l'exemple es veu que tot i que dos errors en una fila poden passar desapercebuts, aquests són detectats en la columna
- També es cert que si es modifiquen dos bits en una fila i els mateixos en una altra fila, el error passa inadvertit, tot i que aquesta situació és molt menys probable

#### Codis de redundància cíclica

- Els esquemes anteriors són útils en situacions on els errors són només d'un bit
- Si tenim un error de ràfega es precisa un mètode més segur i rigorós.
- Un error de ràfega es defineix per el nombre de bits entre bits erronis, incloent aquests

1011110011101111001111001

1011100010100000101111001

• A més s'ha de satisfer la condició següent:

Si la ràfega anterior era de B bits, fins al següent error han d'haver uns B bits correctes per considerar que no és la mateixa ràfega

#### Codis de redundància cíclica

- El codi es calcula a partir de les dades de la trama i s'afegeix en la cua de la mateixa
- El numero de dígits utilitzat per trama es selecciona en base als tipus d'errors de transmissió esperats
- En general es solen fer servir 16 ó 32 bits
- Els dígits de verificació es denominen Seqüència de Verificació de Trama (FCS: Frame Check Sequence) o dígits de Codi de Redundància Cíclica (CRC)

#### Codis de redundància cíclica

- El mètode utilitzat funciona de la següent forma:
  - M(x) és un nombre de k bits (missatge)
  - G(x) és un nombre de (n+1) bits anomenat divisor o generador
  - R(x) és un nombre de n bits, tal que k>n (el residu de la divisió)

$$\frac{M(x) \cdot 2^n}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$
 On Q(x) és el quocient 
$$\frac{M(x) \cdot 2^n + R(x)}{G(x)} = Q(x)$$
 Fem servir aritmètica mòdul 2


- Per aprofitar això, el contingut total de la trama es desplaça cap a l'esquerra tants zeros com dígits de FCS es van a generar
- Això equival a multiplicar el missatge per 2<sup>n</sup>, on n són els nombres de dígits de FCS
- Aquest número es divideix en mòdul 2 per el polinomi generador
- El residu serà el FCS que es transmet al final de la trama

#### Codis de redundància cíclica

• En el receptor es divideix la trama completa, incloent el FCS obtingut amb el polinomi generador

$$\frac{M(x)\cdot 2^n + R(x)}{G(x)}$$

- Si no es presenten errors, el residu serà 0
- En cas d'error, es detectarà un residu no nul




RxC RxD SR de recepción SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS | SR de recepción | SR de la FCS |


Figura 4.6 Diagrama de CRC por hardware del transmisor (generación)

Figura 4.7 Diagrama de CRC del receptor (verificación).

Font de dades: "Comunicaciones de datos, redes de computadores

y sistemas abiertos". Fred Halsall, Addison Wesley, ISBN 968 444 331





#### Codis de redundància cíclica

• Alguns dels CRCs més utilitzats són:

• CRC-16 =  $X^{16}+X^{15}+X^2+1$ 

• CRC-CCITT =  $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ 

• CRC-32 =  $X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^{8}+$ 

 $+X^{7}+X^{5}+X^{4}+X^{2}+X+1$ 

El CRC-16 és equivalent al número:

1 1000 0000 0000 0101

#### Codis de redundància cíclica

- El CRC-16 detecta:
  - Errors de ràfega de menys de 16 bits
- CRC-16 i CRC-CCITT es fan servir de forma extensiva en el sistema ISDN (en català XDSI), mentre que la CRC-32 es fa servir generalment en LANs
- Les divisions en mòdul-2 s'implementen en hardware dins dels circuits de comunicacions.