



Locomoção de robô móvel

Robótica Móvel e Inteligente

José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Pedro Fonseca, Nuno Lau e Artur Pereira IRIS/IEETA - DETI, Universidade de Aveiro

Esboç



- Introdução
 - Locomoção com lagartas, locomoção com pernas, locomoção com rodas
- Robôs móveis com rodas
 - Tipos de rodas e configurações de rodas
 - Transmissão diferencial, direcção Ackerman,
 Tricycle drive, Synchro drive, Omnidirectional drive
- Modelos cinemáticos de algumas configurações populares de rodas
 - Transmissão diferencial
 - Condução de triciclos
 - Transmissão omnidireccional

Robô móvel



- Uma combinação de várias unidades físicas e computacionais (hardware e software)
- Organizado num conjunto de sub-sistemas:
 - Sensoriamento: mede as propriedades do ambiente do robô
 - Raciocínio: mapeia medições em comandos de acção de alto nível
 - Controlo: transforma os comandos de acção de alto nível em acções de baixo nível
 - Actuação: transforma os comandos de acção de baixo nível em acções físicas
 - Locomotion: mapeia acções físicas em movimento, por exemplo, define como o robô se move no seu ambiente
 - Comunicação: proporciona comunicação com outros robôs, ou com um sistema externo

Locomotion



- O processo físico que permite ao robô mover-se no seu ambiente
- Várias soluções disponíveis:
 - Locomoção por rastos
 - Locomoção com pernas
 - Locomoção com rodas

Locomoção por rastos





- Grande potência de tracção a área de contacto da via com o solo é maior do que a proporcionada por uma roda
- Sistema de localização bem adaptado para robôs que evoluem em terrenos muito acidentados (por exemplo, em situações de catástrofe natural)
- A mudança de direcção é
 conseguida deslizando as pistas,
 o que torna muito difícil a utilização
 da odometria como método de
 localização
- Requer uma grande quantidade de energia para girar
- Os robôs que utilizam este


Locomoção por rastos



tipo de movimento são tipicamente teleoperados

Locomoção por rastos





Locomoção com pernas




- A locomoção com pernas é muitas vezes baseada em seres vivos (como aqueles que se movem em ambientes difíceis)
- A implementação deste tipo de sistema de locomoção em robôs é complexa:
 - Complexidade mecânica
 - Estabilidade
 - Consumo de energia




Locomoção com pernas











Locomoção com pernas (AlphaDog - Boston Dynan





Locomoção com rodas




- A solução de locomoção com rodas é a mais adequada para aplicações comuns
 - rolagem é muito eficiente!
- A configuração e o tipo de roda a utilizar é dependendo do pedido
- Limitação principal: terreno plano (ou ligeiramente irregular)
- Rodas maiores permitem que o robô ultrapasse obstáculos maiores. No entanto:
 - Motores com maior binário são necessários (ou caixas de velocidades com maiores relações de redução, ou seja, menor velocidade de saída para o mesmo motor)

Tipos de




Roda direccionada





Roda orientada para a oferta (roda de rícino)


standard Roda standard



Roda sueca (omnidireccional)









Tipos de rodas - roda sueca



- Rolos pequenos à volta da circunferência da roda, com eixos antiparalelos ao eixo principal
- A roda pode ser conduzida com toda a força, mas também desliza lateralmente com muito baixo atrito.
- Propriedade omnidireccional
- Três graus de liberdade:
 - Rotação em torno do eixo da roda (motorizado)
 - Em torno dos rolos
 - Em torno do ponto de contacto com o solo








Tipos de rodas - roda sueca



Concepção do Laboratório IRIS



Locomoção com rodas - estabilidade estática



- Duas rodas
 - Número mínimo de rodas para alcançar a estabilidade
 - O centro de massa deve estar abaixo do eixo que liga as rodas
- Três rodas
 - Configuração estável
 - O centro de massa deve estar dentro do triângulo formado pelos pontos de contacto das rodas com o solo
- Quatro rodas
 - Configuração estável
 - Requer um sistema de suspensão para compensar as irregularidades no ambiente onde o robô tem de se deslocar
- Mais de quatro rodas
 - Configuração dependente


Configurações das rodas 1



• 2 rodas



Um volante à frente e um volante de tracção atrás




Transmissão diferencial de duas rodas com o centro de massa abaixo do eixo


1) De: R. Siegwart, I. Nourbakhsh




• 3 rodas



Transmissão diferencial centrada em duas rodas com um terceiro ponto de contacto




Duas rodas de condução independente na traseira/frente, uma roda livre de direcção (sem motor) na frente/traseira




Duas rodas de tracção ligadas (engrenagem diferencial) na traseira, uma roda livre de direcção na frente




• 3 rodas



Duas rodas livres na traseira, uma roda de tracção direccional na frente




Três rodas motorizadas suecas ou esféricas dispostas num triângulo; é possível um movimento omnidireccional





Três rodas motorizadas e direccionais sincronizadas; a orientação do chassis não é controlável



• 4 rodas








Duas rodas motorizadas na traseira, duas rodas direccionais na frente; a direcção tem de ser diferente para as duas rodas para evitar o deslizamento/deslizamento.

Duas rodas motorizadas e direccionais na frente, duas rodas livres na traseira; a direcção tem de ser diferente para as duas rodas para evitar o deslizamento/deslizamento.

Quatro rodas direccionais e motorizadas



• 4 rodas



Duas rodas de tracção (diferencial) na traseira/frente, duas rodas omnidireccionais na dianteira/traseira

Tracção diferencial de duas rodas com dois pontos de contacto adicionais

Quatro rodas omnidireccionais


Quatro rodas de rícino motorizadas e direccionais

Configurações das rodas






•6 rodas



Duas rodas de tracção (diferencial) no centro, uma roda omnidireccional em cada canto




Duas rodas motorizadas e direccionais alinhadas no centro, uma roda omnidireccional em cada canto

Configurações nãopadronizadas



SHRIMP (EPFL)





Cinemática



Locomotion

- O processo que provoca o movimento do robô
- A fim de produzir um movimento, devem ser aplicadas forças ao robô

Dinâmica

 O estudo do movimento, no qual as forças são modeladas


Cinemática


 Modelar o movimento sem considerar as forças que provocam o movimento do objecto

Quadros de referência locais e globais



- quadro de referência global: {Xg, Yg}
- quadro de referência local (robô): {Xr, Yr}
- Matriz de rotação ortogonal:





 Mapeamer to de velocidades desde o quadro de referência global até ao quadro de referência do robô:

$$R = R \quad (0) \quad G = R(0) \cdot \begin{bmatrix} x & y & 0 \end{bmatrix}^T$$

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & \operatorname{pecado} \theta \\ -\operatorname{pecado} \theta & \cos \xi_X \\ \theta & \theta & 1 \end{bmatrix}$$

Quadras y 0 Quadras y engla logal so engo - velocidade angular de Yg.


Quadros de referência locais e globais



Inversa da matriz de rotação ortogonal:

$$R(0) = \begin{bmatrix} \cos 0 & -pecado 0 \\ 0 & 0 \\ -pecado 0 \\ \cos 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$0 \quad 0 \quad 1$$



 Mapeamento de velocidades desde o quadro de referência do robô até ao quadro de referência global:

$$G = R(0) \qquad R \qquad = R(0) \qquad \begin{bmatrix} V_X & V_Y & 0 \end{bmatrix}^T \qquad G = \begin{bmatrix} \cos \theta & -pecado \theta \\ pecado \theta \\ \cos \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ V_X & V_Y & 0 \end{bmatrix}^T$$

Quadros de referência locais e (1/x - velocidade linear ao longo de Xr, 1/y - velocidade linear ao longo de Xr, 1/y - velocidade linear ao longo de Xr.



Transmissão diferencial




- Configuração comum:
 - 2 rodas motrizes independentes activas
 - 1 ou 2 rodas de rodas passivas
- O robô segue uma trajectória que é definido pela velocidade de cada roda
- A trajectória é sensível às diferenças na velocidade relativa das duas rodas
 - causadas por assimetrias nos motores e/ou rodas
 - um pequeno erro resulta num caminho diferente do pretendido

 Fácil implementaçã o mecânica

Transmissão diferencial Rodas motrizes






Transmissão diferencial - cinemática



- **WR** velocidade angular, roda direita
- WL velocidade angular, roda esquerda

VR - velocidade linear, roda
direita VL - velocidade linear,
roda esquerda W - velocidade
angular do
robô sobre o ICR



- r- raio da roda
- -distância entre rodas

Transmissão diferencial -



$$VR(t \ WR(t) \ r$$

$$VL(t \)$$

$$VX \ VR(t) - VL(t \)$$

$$VY \ 0$$

$$(t) \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$W(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

$$UX \ VR(t) - VL(t \ WR(t) \ r \ WL(t) \ r$$

Modelo cinemático em moldura local



WR(t) Tṛṇaṇsmissão⊱diferencial cinemática




Transmissão diferencial - cinemática




Modelo cinemático no quadro mundial

$$x(t)$$
 $\cos(t)$ -pecado $0VX(t)$
 (t)
 $y(t)$ pecado (t) $\cos(t)$ 0 0
 $1W(t)$

(t)






Diferencial - estimativa de posição



- (x, y,) pose (posição e orientação) do robô no quadro mundial
- Supondo que a pose do robô é (x, y,), a estimativa da posição consiste em encontrar (x', y', ') dada:
 - dRIGHT distância percorrida pela roda direita
 - dLEFT distância percorrida pela roda esquerda
- dRIGHT e dLEFT medidos por codificadores de roda

O robô move-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio



L - distância entre as rodas dos robôs

Diferencial - estimativa de posição



 Durante um pequeno período de tempo, o movimento do robô pode ser aproximado por um arco

$$dRIGHT + dLEFT$$


$$dCENTER = \frac{2}{2}$$

$$d = \frac{d}{R}$$

$$\times DIREITO = d DIREITO$$

$$\times RLEFT = dLEFT$$

$$dRIGHT - dLEFT$$



ICR: Centro de Rotação Instantâneo

(DIREITA-ESQUERDA = L)

Diferencial - estimativa de posição



$$dCENT = \frac{dRIGHT + dLEFT}{2}$$

$$ER$$


$$= \frac{dRIGHT - dLEFT}{L}$$

 Para pequenos deslocamentos, tais que o pecado() e o cos()1):

$$x' = x + dCENTER \times cos($$

0)
$$y' = y + dCENTER \times$$

$$sin(0) 0' = 0 +$$




ICR: Centro de Rotação Instantâneo

Condução de triciclos



- Três rodas: duas rodas traseiras e uma roda (de direcção) dianteira
- Duas configurações possíveis de tracção:
 - A roda dianteira é passiva as duas rodas traseiras são rodas motrizes (devem utilizar engrenagem diferencial)
 - Roda motriz na frente (as rodas traseiras são passivas) - mais fácil de implementar
- Principais problemas da configuração da tracção da roda dianteira:
 - Ao subir o monte, a roda motriz pode perder a tracção devido ao deslocamento do centro de massa



Condução de tricical se contacto de tracção com o solo é metade da configuração de tracção das rodas traseiras



Condução de triciclos cinomática



VS - velocidade linear do volante

WS - velocidade angular do volante

- raio da roda direccional

Xr R W - velocidade angular do robô sobre o ICR

- ângulo de direcção

Condução de triciclos cinamática




Xr

$$V = L \times r$$
 (velocidade linear do volante)

$$W = \frac{V}{V}$$
 (velocidade angular do volante)

$$R = \frac{L}{pec}$$


$$ado V \times pecado a$$



Modelo cinemático em moldura local

$$VX() = VS() \times \cos a()$$

$$VY()=0$$




Condução de triciclos - cinemática



Condução de triciclos - cinemática



Modelo cinemático no quadro mundial




$$x(t)$$
 $\cos(t)$ —pecado 0 VS (t) $\cos(t)$
 (t)
 $y(t)$ pecado (t) $\cos(t)$ $\cos(t)$ 0
 0 1VS (t) 0
 0
 t

Direcção Ackerman



- Geralmente o método de escolha para robôs autónomos de exterior
- A roda dianteira interior é rodada ligeiramente mais do que a roda exterior (reduz o deslizamento dos pneus)
- A extensão do eixo das quatro rodas intersecta um ponto comum de ICR
- Sistema de 4 ou 3 rodas de apoio à tracção traseira e/ou dianteira
- Deve ser utilizada uma




Direcção Ackerman



engrenagem diferencial no eixo de tracção (a menos que seja utilizada uma única roda motorizada nesse eixo)

Direcção Ackerman






• Modelo cinemático: condução de triciclos


Direcção Ackerman (robô ROTA)






Unidade sincro






- Três (ou mais) rodas
- Dois motores:
 - O motor de translação fixa a velocidade das três rodas em conjunto
 - O motor de direcção gira todas as rodas juntas sobre cada um dos seus eixos de direcção verticais individuais



Unidade sincro






- O robô pode mover-se em qualquer direcção
- O robô pode sempre reorientar as suas rodas e mover-se ao longo de uma nova trajectória sem alterar a sua pegada
- No entanto, a orientação do chassis não é controlável (uma vez que as rodas estão a ser direccionadas em relação ao chassis do robot)

Unidade sincrónica






http://y2u.be/MFxjIthqXVs

Transmissão omnidireccional



- Utiliza rodas suecas
- Cada roda tem um motor de tracção independente
- Permite o movimento em qualquer direcção, definindo velocidades adequadas em cada um dos três motores
- Permite movimentos complexos (por exemplo, tradução combinada com rotação)
 - Configuração de três





Transmissão omnidireccional

rodas:


 as rodas estão espaçadas a 120°



Transmissão omnidireccional




- Permite a geração de movimentos complexos, tais como ir a direito mudando, ao mesmo tempo, a orientação do robô
- Excelente maneabilidade
- Configuração com 4 rodas: maior tracção mas mais sensível a pisos irregulares





- As velocidades de translação das rodas, V1, V2 e V3, determinam a velocidade global do robô sobre o ambiente
- A velocidade de tradução de o cubo de roda "i" (Vi) can1 ser dividido em duas partes:
 - tradução pura do robô
 - rotação pura do robô




Vi Vtransl, Vrot



 Quando o robô executa uma rotação pura, a velocidade do cubo "i" torna-se

onde:


- L: é a distância a partir do centro geométrico do robô para a roda
- T: velocidade angular do robô



Transmissão omnidireccional -



cinemática



$$V_{ran \not V 3} = -\sin(a)Vx + \cos(a)Vy$$





Tomando como referência o eixo
1, os ângulos do eixo são:

$$a1 = 0^{\circ}$$
, $a2 = 120^{\circ}$, $a3 = 240^{\circ}$

 A velocidade de tradução pura ao volante o "i" do cubo pode então ser generalizado como:


$$V_{ran \, l'} = pecado(a)Vx - cos(a)Vy$$

• E Vi torna-se:

$$V = V transl_{i} + V rot = sin(a) V x - cos(a) V y + L W$$

• Mas, $_{Vi} = r$. $_{Wi}$, $(r \not e \text{ o raio da roda e }_{Wi} \text{ a velocidade angular da roda})$

$$rW = sin(a)Vx - cos(a)Vy + LW$$



W = (sin(a)Vx - cos(a)Vy + LW)/rTransmissão omnidireccional - cinemática





 Podemos então escrever:

$$W_{1} = \frac{1}{-(Vy LW)}$$

$$W_{2} = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{3}Vx \ 0.5Vy LW}{2Xr}$$


$$V_{3} = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{3}Vx \ 0.5Vy LW}{2}$$

$$V_{3} = \frac{1}{r} \frac{\sqrt{3}Vx \ 0.5Vy LW}{2}$$

• Resolvendo para Vx, Vy e W:

$$Vx \qquad 0 \qquad \frac{1}{\sqrt{3}}r \qquad \frac{r}{\sqrt{1}}W_{1}$$

$$Vy \qquad -\frac{1}{rr} \qquad \frac{3}{33} \qquad \frac{3}{2}rW_{2}$$




Modelo cinemático em moldura local





Modelo cinemático no quadro global



$$X$$
 cos
 $-pec$
 ado
 Y
 $pecado$
 cos
 OVy
 O
 O
 O
 O

Unidade omnidireccional (CAMBADA)





http://y2u.be/PXq89EONEz0