Pamięć podręczna (ang. *cache*) i jej wykorzystanie przy optymalizacji programów równoległych.

Rafał Lenart

15 lipca 2025

Outline

- 1 Budowa pamięci operacyjnej w komputerze
- 2 Pamięć podręczna
- 3 Równoległość

Jaka powinna być pamięć operacyjna?

Szybka

- Szybka
- Stabilna

- Szybka
- Stabilna
- Opjemna


- Szybka
- Stabilna
- Opjemna
- Tania

Rodzaje pamięci RAM

Pamięć ram dzieli się na dwa rodzaje.


- ORAM Dynamic RAM
- 2 SRAM Static RAM

1 bit pamięci DRAM




- AL linia adresująca
- DL linia danych
- T tranzystor
- C kondensator


1 bit pamięci DRAM



- AL linia adresująca
- DL linia danych
- T tranzystor
- C kondensator


Co tu jest problemem?






Cechy DRAM:


 Tylko jeden tranzystor na bit.



- Tylko jeden tranzystor na bit.
- Potrzebuje odświeżania ("wyciekający" ładunek).




- Tylko jeden tranzystor na bit.
- Potrzebuje odświeżania ("wyciekający" ładunek).
- Wartość wyjściowa jest analogowa.





- Tylko jeden tranzystor na bit.
- Potrzebuje odświeżania ("wyciekający" ładunek).
- Wartość wyjściowa jest analogowa.
- Jest używany w zewnętrznych układach.

1 bit pamięci SRAM




- AL linia adresująca
- DL linia danych
- \bullet T_{1-6} tranzystory
- V_{DD} Napięcie zasilające
- Q Ładunek z przerzutnika






Cechy SRAM:


 Aż 6 tranzystorów na każdy bit.



- Aż 6 tranzystorów na każdy bit.
- Wymaga stałego zasilania V_{DD}.



- Aż 6 tranzystorów na każdy bit.
- Wymaga stałego zasilania V_{DD} .
- Wartości na wyjściach są cyfrowe.



- Aż 6 tranzystorów na każdy bit.
- Wymaga stałego zasilania V_{DD}.
- Wartości na wyjściach są cyfrowe.
- Dostęp do wartości w czasie mniejszym niż 1ns.

Do czego nam pamięć podręczna?

Wiemy już następujące rzeczy:

- statyczny RAM jest drogi, mało pojemny ale bardzo szybki
- dynamiczny RAM jest tani, bardzo pojemny ale stosunkowo wolny.

Do czego nam pamięć podręczna?

Wiemy już następujące rzeczy:

- statyczny RAM jest drogi, mało pojemny ale bardzo szybki
- dynamiczny RAM jest tani, bardzo pojemny ale stosunkowo wolny.

Pytanie:

Jak zatem uzyskać dużą pojemności pamięci operacyjnej, zachowując przy tym wysoką prędkość?

Do czego nam pamięć podręczna?

Wiemy już następujące rzeczy:

- statyczny RAM jest drogi, mało pojemny ale bardzo szybki
- dynamiczny RAM jest tani, bardzo pojemny ale stosunkowo wolny.

Pytanie:

Jak zatem uzyskać dużą pojemności pamięci operacyjnej, zachowując przy tym wysoką prędkość?

Odpowiedź:

Poprzez wykorzystanie pamięci podręcznej (cache).

Czym jest pamięć podręczna?


Cache

Cache to segment pamięci służącej do przechowywania kopii danych z pamięci o większej pojemności, do których dostęp będzie potrzebny w najlbiższej przyszłości.

Współczesne procesory często mają kilka poziomów pamięci podręcznej.

Adresowanie

Adresy w pamięci cache często są 64 bitowymi wartościami które są podzielone na 3 części jak na rysunku poniżej.



OFFSET to adresowanie poszczególnych bitów w wybranej poprzez SET oraz TAG linii pamięci podręcznej (ang. *cache line*). 6 bitów przeznaczonych jest dla nią dla tego że zwykle linia jest 64 bitowa.


Adresowanie

Liczba S bitów przeznaczona na zbiór linii jest wyznaczana w zależności od tego ilo-"drożny" jest cache (ang. *n-way cache*).

Przykład

Weźmy pod uwagę przypadek gdzie linia ma 64 bity, pamięć jest 8-drożna i jej pojemność to 64KB. Chcemy znaleźć liczbę S bitów w sekcji SET adresu. Każdy zbiór zawiera w sobie 8 linii (dlatego, że pamięć 8-drożna) więc jeden zbiór zawiera 16*8=128 bajtów. pojemność całego cache-u to 64KB więc istnieje 64KB/128B=512 zbiorów. Dla podanego przykładu S=9 ponieważ $2^9=512$.


Adresowanie



Po co kilka poziomów?

Obecnie procesory mają zwykle 3 lub nawet 4 poziomy pamięci podręcznej. Dzieje się tak dlatego, że wraz ze zwiększaniem wielkości bloku pamięci, zwiększa się także opóźnienie związane z adresowaniem, a także rozmiar multiplekserów na kostce procesora. Poziomowanie rozwiązuje też do pewnego stopnia kwestię jednoczesnego dostępu do pamięci gdyż najniższe poziomy pamięci podręcznej (L0 - L1 - L2) są osobne dla każdego rdzenia, podczas gdy cache L3 jest współdzielony.

Hierarchia poziomów cache



Poziomy cd.

Przykładowo procesory z serii Ryzen 7000 mają kolejno

- L1 cache 64 KB na rdzeń
- L2 cache 1 MB na rdzeń
- L3 cache 32 to 128 MB współdzielone

Poziomy cd.

Podczas próby dostępu do pamięci procesor w pierwszej kolejności szuka jej w najniższym poziomie pamięci podręcznej (zwykle nazwanej L0 lub L1). Jeśli nie znaleziono tych danych które były potrzebne, następuje **cache miss** i dane szukane są dalej w wyższych poziomach pamięci.

Równoległość a pamięć podręczna

Jakie problemy należy rozwiązać przy podzieleniu pamięci podręcznej na różne poziomy?

Równoległość a pamięć podręczna

Jakie problemy należy rozwiązać przy podzieleniu pamięci podręcznej na różne poziomy?

• Co się dzieje przy zapisie?

Równoległość a pamięć podręczna

Jakie problemy należy rozwiązać przy podzieleniu pamięci podręcznej na różne poziomy?

- Co się dzieje przy zapisie?
- Jak uzyskać spójny obraz pamięci podręcznej dla każdego rdzenia w procesorze?

MESI

Z pomocą przychodzi protokół MESI. Jego założeniem jest przypisywanie do każdej linii pamięci podręcznej jednego z czterech stanów:

Z pomocą przychodzi protokół MESI. Jego założeniem jest przypisywanie do każdej linii pamięci podręcznej jednego z czterech stanów:

 M (modified) - linia pamięci jest dostępna tylko w jednym z poziomów cache i jest różna od zawartości pamięci głównej.

Z pomocą przychodzi protokół MESI. Jego założeniem jest przypisywanie do każdej linii pamięci podręcznej jednego z czterech stanów:

- M (modified) linia pamięci jest dostępna tylko w jednym z poziomów cache i jest różna od zawartości pamięci głównej.
- E (exclusive) linia pamięci jest dostępna tylko w jednym z poziomów cache, oraz w pamięci operacyjnej


Z pomocą przychodzi protokół MESI. Jego założeniem jest przypisywanie do każdej linii pamięci podręcznej jednego z czterech stanów:

- M (modified) linia pamięci jest dostępna tylko w jednym z poziomów cache i jest różna od zawartości pamięci głównej.
- E (exclusive) linia pamięci jest dostępna tylko w jednym z poziomów cache, oraz w pamięci operacyjnej
- S (shared) linia pamięci jest dostępna na wszystkich poziomach cache oraz w pamięci operacyjnej

Z pomocą przychodzi protokół MESI. Jego założeniem jest przypisywanie do każdej linii pamięci podręcznej jednego z czterech stanów:

- M (modified) linia pamięci jest dostępna tylko w jednym z poziomów cache i jest różna od zawartości pamięci głównej.
- E (exclusive) linia pamięci jest dostępna tylko w jednym z poziomów cache, oraz w pamięci operacyjnej
- S (shared) linia pamięci jest dostępna na wszystkich poziomach cache oraz w pamięci operacyjnej
- I (invalid) linia pamięci jest nieaktualna i może zostać zastąpiona inną.

Diagram przejść w MESI



• Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej

- Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej
 - utrzymywać małe bloki danych.

- Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej
 - utrzymywać małe bloki danych.
 - próbować skanować liniowo.

- Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej
 - utrzymywać małe bloki danych.
 - próbować skanować liniowo.
 - unikać skakania po wskaźnikach.

- Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej
 - utrzymywać małe bloki danych.
 - próbować skanować liniowo.
 - unikać skakania po wskaźnikach.
- Prefetching

- Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej
 - utrzymywać małe bloki danych.
 - próbować skanować liniowo.
 - unikać skakania po wskaźnikach.
- Prefetching
 - Prefetching to pobieranie danych w dużych kawałkach przewidując ich wykorzystanie w bliskim czasie.

- Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej
 - utrzymywać małe bloki danych.
 - próbować skanować liniowo.
 - unikać skakania po wskaźnikach.
- Prefetching
 - Prefetching to pobieranie danych w dużych kawałkach przewidując ich wykorzystanie w bliskim czasie.
 - umożliwiać procesorowi automatyczny prefetching

- Dobre wykorzystywanie pamięci podręcznej
 - utrzymywać małe bloki danych.
 - próbować skanować liniowo.
 - unikać skakania po wskaźnikach.
- Prefetching
 - Prefetching to pobieranie danych w dużych kawałkach przewidując ich wykorzystanie w bliskim czasie.
 - umożliwiać procesorowi automatyczny prefetching
 - dokonywać tego samodzielnie (trudniejsze zagadnienie)

Źródła

- https://www.youtube.com/watch?v=4_smHyqgDTU
- https://www.akkadia.org/drepper/cpumemory.pdf
- https://cs.nyu.edu/~gottlieb/courses/2000s/ 2001-02-fall/arch/lectures/lecture-22.html
- https://pl.wikipedia.org/wiki/MESI