
# **การทดลองที่ 2** การใช้งาน GPIO

วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ GPIO ได้
- 2 เพื่อให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับอินพุตจากสวิตช์บนบอร์ดและสวิตช์ภายนอกได้


#### 1. Switch และ LED

บนบอร์ด Nucleo-F767ZI มีสวิตช์ 1 ปุ่ม และ LED 3 ดวง ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ สวิตช์ B1 สีน้ำเงินซึ่งเชื่อมต่อกับ ขา PC13 เมื่อกดจะมีสถานะลอจิก 1 เมื่อปล่อยจะมีสถานะลอจิก 0 ดังรูปที่ 1.1 ส่วน LED 3 ดวง ได้แก<sup>่</sup> LD1 LD2 และ LD3 เชื่อมต่อกับขา PB0 PB7 และ PB14 ตามลำดับ โดยจะติดสว่างเมื่อป้อนลอจิก 1




รูปที่ 1.1 การเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับขา PC13


นอกจากสวิตช์และ LED ที่มีมาให้บนบอร์ดอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อสวิตช์และ LED เพิ่มเติมได้ทางตัวเชื่อมต่อ (Connector) บนบอร์ด ซึ่งเชื่อมต่อกับขา GPIO ของไมโครคอนโทรลเลอร์ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 การเชื่อมต่อขา GPIO ของไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังตัวเชื่อมต่อตำแหน่งต่างๆ

การเชื่อมต่อสวิตช์ต้องต่อตัวต้านทานเพื่อจำกัดกระแส โดยต่อได้ 2 แบบ คือ แบบ pull-up ดังรูปที่ 1.3 (a) และ แบบ pull-down ดังรูปที่ 1.3 (b)





รูปที่ 1.3 การต่อสวิตช์แบบต่างๆ


- (a) Pull-up resistor
- (b) Pull-down resistor


# 2. การอ่านค่าอินพุต

การเริ่มต้นใช้งาน GPIO นั้นต้องมีการจ่ายสัญญาณนาฬิกาไปยังพอร์ตที่ต้องการใช้งาน พร้อมทั้งกำหนดโหมดการ ทำงานให้กับแต่ละขาว่าจะให้เป็นอินพุตหรือเอาต์พุตประเภทใด อีกทั้งยังสามารถกำหนดความเร็ว (speed) เมื่อทำหน้าที่ เป็นเอาต์พุตได้ว่าจะให้มีความเร็ว LOW, MEDIUM, HIGH หรือ VERY HIGH


หากต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าเมื่อกดสวิตช์ B1 ทำให้ LD1 ติดนาน 1 วินาทีแล้วดับ มีขั้นตอนดังนี้

- 1) ใชโปรแกรม STM32CubeMX สร้างโปรเจ็คขึ้นมาเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 แต่ใช้ขา GPIO ดังรูปที่ 2.1
- 2) พิมพ์โค้ดใน while loop ดังรูปที่ 2.2





(b)



รูปที่ 2.1 การกำหนด GPIO ที่ต้องการใช<sup>้</sup>งาน

- (a) Pinout Configuration
- (b) Pinout Configuration
- (c) GPIO Configuration

```
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
    //Check whether button is pressed
    if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_SET)
    {
        //Turn on LD1 at PB0
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);

        //Delay 1,000 milliseconds
        HAL_Delay(1000);

        //Turn off LD1 at PB0
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
    }
}
/* USER CODE END 3 */
```

รูปที่ 2.2 โค้ดใน while loop ในฟังก์ชัน main

#### 3. อธิบายการทำงาน

### ฟังก์ชัน MX GPIO init ()

- เป็นฟังก์ชันที่โปรแกรม STM32CubeMX สร้างขึ้นมา เพื่อตั้งค่า GPIO บนไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
- เริ่มต้นด้วยการ Enable สัญญาณนาฬิกาให้ GPIOC (สำหรับสวิตช์ B1) และ GPIOB (สำหรับ LED)

```
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
```

• กำหนดให้ PC13 ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับสวิตช์ B1 เป็นอินพุตแบบ Floating

```
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct);
```

• กำหนดให้ PB0 ซึ่งเชื่อมต่อกับ LD1 เป็นเอาต์พุต Push Pull ที่มีความเร็วแบบ Low

```
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct);
```

# ฟังก์ชัน main ()

- เริ่มต้นการทำงานด้วยฟังก์ชัน HAL\_Init(), SystemClock\_Config() และ MX\_GPIO\_Init();
- อ่านสถานะของสวิตช์ B1 โดยใช้คำสั่ง

  HAL\_GPIO\_ReadPin(GPIOC, GPIO\_PIN\_13)
- ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อดูว่าสวิตช์ถูกกดหรือไม่ ด้วยคำสั่ง if (HAL GPIO ReadPin(GPIOC, GPIO PIN 13) == GPIO PIN SET)

สามารถศึกษารายละเอียดฟังก์ชันที่สามารถใช้งานกับโมดูล GPIO เพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสาร HAL Driver

#### 4. การทดลอง

- 1. จงเขียนโปแกรมที่มีการทำงานดังนี้ **เมื่อสวิตช**์ **B1 ถูกกด ให้ LED LD1 ติดสว่างนาน 1 วินาที แล้วดับ**
- 2. จงแก้ไขโปรแกรมในการทดลองข้อ 1 ให้ทำงานได้ดังนี้ ต่อสวิตช์จากวงจรภายนอกตามรูปที่ 1.3 (a) เชื่อมต่อกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่**ขา PAO** แทนการใช้สวิตช์ B1 และต่อ LED ภายนอกที่**ขา PC8** แทนการใช้ LD2 จากนั้นให้เปิด โปรแกรม STM32CubeMX เพื่อ<u>แก้ไขการตั้งค่า</u>ให้สอดคล้องกับการทดลองในข้อนี้ สั่ง Generate Code ใหม่ แล้วแก้ไข โค้ดใน while loop ให้ถูกต้อง

<ol> <li>จงเขียนคำสังเพื่อตรวจสอบว่า LED ในการทดลองขอ 2 ติดอยู่หรือไม่</li> </ol>	

4. จงต่อ LED 8 ดวงเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยให้เชื่อมต่อที่ขา D0 ถึง D7 แล้วเขียนโปรแกรมให้ทำงานดัง ตารางที่ 4.1 โดยเริ่มต้นไม่ให้มี LED ดวงไหนติดอยู่เลย

ตารางที่ 4.1 การแสดงผลด้วย LED เมื่อกดสวิตช์ต่างๆ

Switch	การทำงานของ LED	
B1	เมื่อกดสวิตช์ B1 ให้ LED ติดค้างทีละดวง และเมื่อกดสวิตช์ B1 อีกครั้งให้ LED ดวงถัดไปติดแทน ถ้า หากไม่มี LED ดวงใดติดอยู่เลยให้เริ่มต้นที่ LED ที่ขา D0 แล้วขยับไปยัง LED ที่ขา D1 จนกระทั่งถึง LED ที่ขา D7 แล้ววนไปที่ LED0 อีกครั้ง	
	เริ่มต้น         กดสวิตช์ B1 -> LED_D0 ติดค้าง         กดสวิตช์ B1 -> LED_D0 ดับ และ LED_D1 ติดค้าง         กดสวิตช์ B1 -> LED_D1 ดับ และ LED_D2 ติดค้าง            กดสวิตช์ B1 -> LED_D7 ดับ และ LED_D0 ติดค้าง	
PA0 Switch	LED จะไล่ติดแล้วดับทีละดวงเริ่มตั้งแต่ LED ดวงที่ติดอยู่ วนไปทาง LED_D0 แล้วหยุดที่ LED ดวง เดิมที่ติดค้างอยู่ หากไม่มี LED ติดอยู่เลย ให้เริ่มที่ LED_D7 วนไปทาง LED_D0 แล้วให้ทุกดวงดับ ใช้ delay time 0.3 วินาที	

# ใบตรวจการทดลองที่ 2

#### Microcontroller Project 2568

วัน/	เดือน/ปี	กลุ่มที่
1. รหัสนักศึกษา	ชื่อ	-นามสกุล
2. รหัสนักศึกษา	ชื่อ	-นามสกุล
3. รหัสนักศึกษา	ชื่อ	-นามสกุล
ลายเซ็นผู้ตรวจ		
การทดลองข้อ 2&3 ผู้ตรวจ	ວັ	็นที่ตรวจ □ W □ W+1
การทดลองข้อ 4 ผู้ตรวจ	³	้นที่ตรวจ □ W □ W+1
คำถามท้ายการทดลอง 1. จงเขียนคำสั่งเพียง 1 คำ	สั่งที่ทำให้ LEDO LEC	01 และ LED2 ที่ชา PC8, PC9 และ PC10 ติดพร้อมกัน
2. หากเชื่อมต่อ LED จำนว ว่าโปรแกรมนี้ทำงานอย่		PC9 และ PC8 หากโค้ดใน while loop เป็นดังโค้ดด้านล่าง แสดง
uint8_t n;		
while (1)		
for (n	=0; n<=2; n++)	
	GPIOC -> HAL_Delay	BSRR = 0x07000000; (500);
3	GPIOC -> HAL_Delay }	BSRR = 0x00000400 >> n; (500);
,		