# Autocadi bloki sisu (MTEXT) muutmine

## **Eeltingimused**

- 1. Bloki nimi: Sa pead teadma, millist bloki soovid muuta. Näiteks kilbiskeemide korral on see tihti "Kirjanurk A4".
- 2. Bloki nime leidmine:
  - Ava üks DWG-fail, kus blokk asub.
  - Klõpsa blokile ja vaata Properties aknast "Name" väärtust.

#### **№** Eeltöö

- Loo eraldi kaust, kuhu kopeerid DWG-failid, mida soovid muuta (vältimaks algfailide rikkumist või konfliktide tekkimist teiste failidega).
- Sulge kõik DWG-d, mida soovid muuta.

### **Skripti käivitamine**

- 1. Ava AutoCAD, uus tühi joonis ja sisesta käsureale APPLOAD.
- 2. Navigeeri järgmisesse asukohta: \EULE Dropbox\0\_EULE Team folder (kogu kollektiiv)\02\_EULE REVIT TEMPLATE\099-scriptid\Autocad-i Scriptid
- 3. Vali fail: BlokkiModimine.lsp ja vajuta Load.
- 4. Kui küsitakse õigusi, vali Always Load.
- 5. Kui näed teadet "BlokkiModimine.lsp successfully loaded.", sulge aken.

## Tööprotsess

- 1. Sisesta käsureale: BlokkiModimine
- 2. Vali kaust, kus asuvad DWG-failid, mida soovid muuta.
- 3. Sisesta bloki nimi, mida soovid muuta (nt Kirjanurk A4).
- 4. Sisesta tekst, mida soovid asendada (nt 21.06.2025).
- 5. Sisesta uus tekst, millega see asendada (nt 25.07.2025).

- 6. Korda vajadusel punktid 4–5 (võid asendada mitut teksti).
- 7. Kui oled lõpetanud, vajuta lihtsalt Enter.

## **Töötlus**

- Skript avab ja sulgeb DWG-failid järjest automaatselt.
- Command line'ile ilmuvad logid, mis näitavad:
- ✓ Modified in block ref: ...
- Saved: ...
- Kui kõik failid on töödeldud, näed teadet:
- ✓ All DWG files processed.

## **✓** Valmis!

Kontrolli ühte muudetud DWG-faili ja veendu, et muudatused on õigesti rakendunud.