INGENIERÍA MECATRÓNICA Sistemas Eletrónicos De Interfaz



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

INGENIERIA MECATRÓNICA

EV-2-7-Diseño De Un Modulacion De Ancho De Pulso (PWM) Con Amp-Op Y Transistores.

Alumno

Raúl Jiménez Cortés

Maestro

Morán Garabito Carlos Enriquez

Fecha de Entrega

22/10/2019

Grupo 4º "B"

1 ¿Qué es Modulación de Ancho de Pulso (PWM)?

La modulacion de ancho de pulso (PWM, por sus siglas en ingles) de una señal es una tecnica que logra producir el efecto de una señal analogica sobre una carga, a partir de la variacion de la frecuencia y ciclo de trabajo de una señal digital. El ciclo de trabajo describe la cantidad de tiempo que la señal esta en un estado logico alto, como un porcentaje del tiempo total que este toma para completar un ciclo completo. La frecuencia determina que tan rapido se completa un ciclo (por ejemplo: 1000 Hz corresponde a 1000 ciclos en un segundo), y por consiguiente que tan rapido se cambia entre los estados logicos alto y bajo. Al cambiar una señal del estado alto a bajo a una tasa lo suficientemente rapida y con un cierto ciclo de trabajo, la salida parecera comportarse como una señal analogica constante cuanto esta esta siendo aplicada a algun dispositivo.

2 ¿Para que se utiliza?

Señales de PWM son utilizadas comunmente en el control de aplicaciones. Su uso principal es el control de motores de corriente continua, aunque también pueden ser utilizadas para controlar valvulas, bombas, sistemas hidraulicos, y algunos otros dispositivos mecanicos. La frecuencia a la cual la señal de PWM se generara, depender de la aplicacion y del tiempo de respuesta del sistema que esta siendo controlado. A continuacion se muestran algunas aplicaciones y sus respectivas frecuencias:

- Calentar elementos o sistemas con tiempos de respuesta lentos: 10-100 Hz o superior.
- Motores eléctricos de corriente continua: 5-10 kHz o superior.
- Fuentes de poder o amplificadores de audio: 20-200 kHz o superior.

3 Técnicas de modulaciónescalares o PWM

Se usa en inversores DC/AC monofasicos y trifasicos. Se basan en la comparacion de una señal de referencia a modular y una señal portadora de forma triangular o diente de sierra $\ref{eq:comparacion}$; la comparacion generará un tren de pulsos de ancho especifico que se utilizan en la conmutacion del puente inversor. La relacion entre la amplitud de la señal portadora y la señal de referencia se llama *índice de modulacion* y se representa por m_a 1, donde A_r es la amplitud de la señal de referencia y A_c es la amplitud de la señal portadora. El índice de modulacion permite obtener tension variable a la salida del inversor.

$$m_a = \frac{A_r}{A_c} \tag{1}$$

$$m_f = \frac{F_r}{F_c} \tag{2}$$

La relacion entre la frecuencia dela señal portadora y la frecuencia de referencia se denomina *índice de frecuecia* y se representa por m_f 2, idealmente m_f debe ser mayor a 21 y la frecuencia de la portadora multiplo de la frecuencia de la señal de referencia. El índice de frecuencia determina la distorsin ar,onica de la señal de salida la cual es una medida de su contenido armonico. La variacion de la señal de referencia y la secuencia de conmutacion dan como resultado diferentes tecnicas de modulacion PWM, cada una modifica la eficiencia de la conversion, las perdidas por conmutacion en el puente inversor y la pureza de la señal de salida.