Installation Instructions

I - Sheet Number VS12 Rev.B



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- · Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps

Step 1:

Open windows fully. Clip away the weatherstrip beads that overlap the division post.

Step 2:

Push rear of front rain deflector in between the door frame and the weatherstrip bead.

Step 3:

Starting at the corner, push the rain deflector between the weatherstrip bead and the door frame until the lateral flange snaps into place. NOTE: The front flanges of the front rain deflector goes on the OUTSIDE of the post.

Step 4:

Using the hole in the flange as a guide, centerpunch and drill a 5/64" diameter hole in the division post.

Step 5:

Using a small magnetized screwdriver, insert the screws provided. DO NOT substitute with any other type screw.

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com © 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.

LUND

Instructions d'installation

I – Feuille numéro VS12 Rév.B.



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- · Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

Étape 1 :

Ouvrir complètement les glaces. Retirer les baguettes de caoutchouc d'étanchéité qui chevauchent le montant de séparation.

Étape 2

Enfoncer l'arrière du déflecteur pare-pluie avant entre le cadre de glace et la baquette de caoutchouc d'étanchéité.

Étape 3 :

En commençant par le coin, enfoncer le déflecteur pare-pluie entre la baguette de caoutchouc d'étanchéité et le cadre de portière, jusqu'à ce que le rebord latéral se mette en place.

REMARQUE : Les rebords avant du déflecteur pare-pluie avant se placent sur l'EXTÉRIEUR du montant.

Etape 4

En se servant du trou du rebord comme guide, faire un coup de pointeau et percer un trou de 2 mm (5/64 po) de diamètre dans le montant de séparation.

Étape 5 :

À l'aide d'un petit tournevis aimanté, insérer les vis fournies. NE PAS substituer des vis d'un autre type.

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc



Instrucciones de instalación

Hoja informativa N.° VS12 Rev.B



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación

Paso 1:

Abra las ventanillas por completo. Quite las presillas de los burletes aisladores que se superponen con el poste divisorio.

Paso 2:

Presione la parte trasera del deflector de lluvia delantero para que encaje entre el marco de la puerta y el burlete aislador.

Paso 3:

Comenzando por la esquina, presione el deflector de lluvia entre el burlete aislador y el marco de la puerta hasta que el reborde lateral encaje en su lugar.

AVISO: Los rebordes delanteros del deflector de lluvia delantero se colocan en el lado EXTERNO del poste.

Paso 4

Utilizando el agujero del reborde como guía, realice una pequeña perforación en el centro del poste divisorio y perfore un agujero de 5/64" (0,20 cm) de diámetro.

Paso 5:

Utilizando un pequeño destornillador imantado, coloque los tornillos provistos. NO los reemplace por ninguna otra clase de tornillo.

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc

